

Namirial

MANUALE D'USO

INDICE

1.	INTR	RODUZIONE	1
	1.1	La legge 10/91 ed i decreti integrativi	1
	1.2	OBIETTIVI DEL PROGRAMMA	1
	1.3	ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA	2
	1.4	REQUISITI DI SISTEMA	3
	1.5	NOTE SULL'UTILIZZO DEL PROGRAMMA	3
	1.6	LIMITAZIONI DELLA VERSIONE DI VALUTAZIONE	3
2.	DESC	CRIZIONE DEI COMANDI	5
з.	MEN	NÙ FILE	7
4.	HON	ME	16
	11		16
	4.1		10
	4.2		10 20
	4.5		
5.	MO	DALITA LEGGE 10	21
	5.1	INTRODUZIONE E STRUTTURA AD ALBERO	21
	5.1.1	1 Dati generali dell'edificio	22
	5.1.2	2 Strutture	31
	5.1.3	3 Centrali elettriche	41
	5.1.4	4 Centrali termiche	42
	5.1.5	5 La distribuzione	50
	5.1.6	6 Associazione centrali elettriche – centrali termiche	52
	5.1.7	7 Generatori	53
	5.1.8	8 Sistemi ibridi	64
	5.1.9	9 Accumuli	64
	5.1.1	10 Gruppi di trasporto	65
	5.1.1	11 Edifici	68
	5.1.1	12 Inserimento dati tramite CAD	87
	5.1.1	13 Esportazione planimetria ed edificio in 3D	103
	5.1.1	14 Controllo dei dati inseriti	104
	5.1.1	15 Calcolo edificio	105
	5.1.1	16 Calcolo	106
	5.1.1	17 Edificio di riferimento	110
	5.1.1	18 Nodi di certificazione	111
	5.1.1	<i>19 Verifiche Legge 10</i>	111
	5.1.2	20 Calcolo dinamico orario	113
	5.1.2	21 Dati descrittivi	116
	5.1.2	22 Stampa	116

6.1 ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 119 6.2 RACCOMANDAZIONI. 120 6.2.1 Inserimento raccomandazione manuale 121 6.2.2 Caricamento raccomandazione da file 123 7. MODALITÀ DETRAZIONI FISCALI 125 7.1 ECOBONUS 126 7.3 MENU SUPERBONUS 131 7.3.1 Sincronizza con edificio ANTE 132 7.3.2 Elimina edificio ANTE 132 7.3.3 Stampa confronto classi energetiche 133 7.3.4 Stampa duti asseverazione ENEA 133 7.3.5 Stampa duti asseverazione ENEA 133 7.3.6 Calcola spesa massima ammissibile 134 7.3.7 Colleg voci elenco prezzi 134 7.3.8 Esporta computo metrico 135 7.4 PROCEDURE OPERATIVE PER IL SUPERBONUS 136 7.4.3 Situazione ante-intervento già elaborata con Termo 136 7.4.3 Situazione ante-intervento già elaborata con Termo 138 7.4.3 Situazione ante-intervento già elaborata con Termo 138 8.1	6.	MO	DALITÀ CERTIFICAZIONE ENERGETICA	119
6.2 RACCOMANDAZIONI. 120 6.2.1 Inserimento raccomandazione manuale 121 6.2.2 Caricamento raccomandazione definite nella sezione Interventi Migliorativi 122 6.2.3 Caricamento raccomandazione de file 123 7. MODALITÀ DETRAZIONI FISCALI 125 7.1 ECOBONUS 126 7.2 SUPERBONUS 110% 127 7.3 MENUS SUPERBONUS 131 7.3.1 Sincronizza con edificio ANTE 132 7.3.3 Stampa confronto classi energetiche 133 7.3.4 Stampa APE convenzionale 133 7.3.5 Stampa dati asseverazione ENEA 133 7.3.6 Calcola spesa massima ammissibile 134 7.3.7 Collega voci elenco prezzi 134 7.3.8 Esporta computo metrico 135 7.4 Situazioni ante-intervento già elaborata con Termo 136 7.4.1 Situazioni ante-intervento già elaborata con Termo 138 8. PONTI TERMICI AGLI ELEMENTI FINITI 140 8.1.1 Coprettruz 151 8.1.2 Balcone		6.1	ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA	119
6.2.1 Inserimento raccomandazione manuale 121 6.2.2 Caricamento raccomandazione da file 122 6.2.3 Caricamento raccomandazione da file 123 7. MODALITÀ DETRAZIONI FISCALI 125 7.1 ECOBONUS 126 7.2 SUPERBONUS 110% 127 7.3 MENU SUPERBONUS 110% 127 7.3 MENU SUPERBONUS 110% 131 7.3.1 Sincronizza con edificio ANTE 132 7.3.2 Elimina edificio ANTE 132 7.3.3 Stampa confronto classi energetiche 132 7.3.4 Stampa dati asseverazione ENEA 133 7.3.5 Stampa dati asseverazione ENEA 133 7.3.6 Calcola spesa massima ammissibile 134 7.3.7 Collega voci elenco prezzi 134 7.3.8 Esporta computo metrico 135 7.4 PROCEDURE OPERATIVE PER IL SUPERBONUS 136 7.4.1 Situazioni ante-intervento già elaborata con Termo 137 7.4.2 Situazione ante-intervento e post-intervento già elaborate con Termo 138 7.4.3 Situa		6.2	RACCOMANDAZIONI	120
6.2.2 Caricamento raccomandazioni definite nella sezione Interventi Migliorativi		6.2.1	Inserimento raccomandazione manuale	121
6.2.3 Caricamento raccomandazione da file 123 7. MODALITÀ DETRAZIONI FISCALI 125 7.1 ECOBONUS 126 7.2 SUPERBONUS 110% 127 7.3 MENU SUPERBONUS 131 7.3.1 Sincronizza con edificio ANTE 132 7.3.2 Elimina edificio ANTE 132 7.3.3 Stampa don'ento classi energetiche 133 7.3.4 Stampa APE convenzionale 133 7.3.5 Stampa dati asseverazione ENEA 133 7.3.6 Calcola spesa massima ammissibile 134 7.3.7 Collega voci elenco prezzi 134 7.3.8 Esporta computo metrico 135 7.4 PROCEDURE OFERATIVE PER IL SUPERBONUS 136 7.4.1 Situazione ex-novo 136 7.4.2 Situazione ante-intervento già elaborata con Termo 137 7.4.3 Situazioni ante-intervento e post-intervento già elaborate con Termo 138 8. PONTI TERMICI AGLI ELEMENTI FINITI 140 8.1 WIZARD PONTI TERMICI 144 8.1.3 Angolo 145 <td></td> <td>6.2.2</td> <td>2 Caricamento raccomandazioni definite nella sezione Interventi Migliorativi</td> <td>122</td>		6.2.2	2 Caricamento raccomandazioni definite nella sezione Interventi Migliorativi	122
7. MODALITÀ DETRAZIONI FISCALI. 125 7.1 ECOBONUS. 126 7.2 SUPERBONUS 110% 127 7.3 MENU SUPERBONUS and edificio ANTE 132 7.3.1 Sincronizza con edificio ANTE 132 7.3.2 Elimina edificio ANTE 132 7.3.3 Stampa confronto classi energetiche 132 7.3.4 Stampa APE convenzionale 133 7.3.5 Stampa dui asseverazione ENEA 133 7.3.6 Calcola spesa massima ammissibile 134 7.3.7 Collega voci elenco prezzi 134 7.3.8 Esporta computo metrico 135 7.4 PROCEDURE OPERATIVE PER IL SUPERBONUS 136 7.4.1 Situazione act-novo. 136 7.4.2 Situazione actinetrivento già elaborata con Termo 137 7.4.3 Situazioni ante-intervento e post-intervento già elaborate con Termo 138 8. PONTI TERMICI AGLI ELEMENTI FINITI 140 8.1.1 Copertura 142 8.1.2 Balcone 144 8.1.3 Angolo 145		6.2.3	3 Caricamento raccomandazione da file	123
7.1 ECOBONUS 126 7.2 SUPERBONUS 110% 127 7.3 MENU SUPERBONUS 131 7.3.1 Sincronizza con edificio ANTE 132 7.3.2 Elimina edificio ANTE 132 7.3.3 Stampa confronto classi energetiche 132 7.3.4 Stampa confronto classi energetiche 133 7.3.5 Stampa doti asseverazione ENEA 133 7.3.6 Calcola spesa massima ammissibile 134 7.3.7 Collega voci elenco prezzi 134 7.3.8 Esporta computo metrico 135 7.4 PROCEDURE OPERATIVE PER IL SUPERBONUS 136 7.4.1 Situazione ext-novo. 136 7.4.2 Situazioni ante-intervento già elaborata con Termo 137 7.4.3 Situazioni ante-intervento e post-intervento già elaborate con Termo 138 8. PONTI TERMICI AGLI ELEMENTI FINITI 140 8.1 Copertura 142 8.1.2 Balcone 144 8.1.3 Angolo 151 8.1.4 Solaio interno 152 8.1.7	7.	мо	DALITÀ DETRAZIONI FISCALI	125
7.2 SUPERBONUS 110% 127 7.3 MENU SUPERBONUS 131 7.3.1 Sinctronizza con edificio ANTE 132 7.3.2 Elimina edificio ANTE 132 7.3.3 Stampa confronto classi energetiche 132 7.3.4 Stampa confronto classi energetiche 132 7.3.4 Stampa doti asseverazione ENEA 133 7.3.5 Stampa doti asseverazione ENEA 133 7.3.6 Calcola spesa massima ammissibile 134 7.3.7 Callega voci elenco prezzi 134 7.3.8 Esporta computo metrico 135 7.4 PROCEDURE OPERATIVE PER IL SUPERBONUS 136 7.4.1 Situazione ante-intervento già elaborata con Termo 137 7.4.3 Situazioni ante-intervento e post-intervento già elaborate con Termo 138 8. PONTI TERMICI AGLI ELEMENTI FINITI 140 8.1 Copertura 142 8.1.1 Copertura 142 8.1.2 Balcone 144 8.1.3 Angolo 151 8.1.4 Soliao interno 151 <td< td=""><td></td><td>71</td><td>ECOBONUS</td><td>126</td></td<>		71	ECOBONUS	126
7.3 MENU SUPERBONUS 131 7.3.1 Sincronizza con edificio ANTE 132 7.3.2 Elimina edificio ANTE 132 7.3.3 Stampa confronto classi energetiche 132 7.3.4 Stampa APE convenzionale 133 7.3.5 Stampa dati asseverazione ENEA 133 7.3.6 Calcola spesa massima ammissibile 134 7.3.7 Collega voci elenco prezzi 134 7.3.8 Esporta computo metrico 135 7.4 PROCEDURE OPERATIVE PER IL SUPERBONUS 136 7.4.1 Situazione ex-novo 136 7.4.2 Situazione ante-intervento già elaborata con Termo 137 7.4.3 Situazioni ante-intervento e post-intervento già elaborate con Termo 138 8. PONTI TERMICI AGLI ELEMENTI FINITI 140 8.1 Copertura 142 8.1.1 Copertura 142 8.1.2 Balcone 144 8.1.3 Angolo 145 8.1.4 Solaio interno 148 8.1.5 Parete interna 150 8.1.7 P		7.2	SUPERBONUS 110%	
7.3.1 Sincronizza con edificio ANTE 132 7.3.2 Elimina edificio ANTE 132 7.3.3 Stampa confronto classi energetiche 132 7.3.4 Stampa APE convenzionale 133 7.3.5 Stampa dati asseverazione ENEA 133 7.3.6 Calcola spesa massima ammissibile 134 7.3.7 Collega voci elenco prezzi 134 7.3.8 Esporta computo metrico 135 7.4 PROCEDURE OPERATIVE PER IL SUPERBONUS 136 7.4.1 Situazione ex-novo 136 7.4.2 Situazione ante-intervento già elaborata con Termo 137 7.4.3 Situazioni ante-intervento e post-intervento già elaborate con Termo 138 8. PONTI TERMICI AGLI ELEMENTI FINITI 140 8.1 MUZARD PONTI TERMICI 140 8.1.1 Copertura 142 8.1.2 Balcone 144 8.1.3 Angolo 145 8.1.4 Solaio interno 150 8.1.5 Parete interna 148 8.1.6 Pavimento su terreno 150 8.1.		7.3	Menu superbonus	
7.3.2 Elimina edificio ANTE 132 7.3.3 Stampa confronto classi energetiche 132 7.3.4 Stampa APE convenzionale 133 7.3.5 Stampa dati asseverazione ENEA 133 7.3.6 Calcola spesa massima ammissibile 134 7.3.7 Collega voci elenco prezzi 134 7.3.8 Esporta computo metrico 135 7.4 PROCEDURE OPERATIVE PER IL SUPERBONUS 136 7.4.1 Situazione ex-novo 136 7.4.2 Situazione ante-intervento già elaborata con Termo 137 7.4.3 Situazioni ante-intervento e post-intervento già elaborate con Termo 138 8. PONTI TERMICI AGLI ELEMENTI FINITI 140 8.1 WIZARD PONTI TERMICI 140 8.1.1 Copertura 142 8.1.2 Balcone 144 8.1.3 Angolo 145 8.1.4 Solaio interno 148 8.1.5 Parete interna 144 8.1.6 Pavimento su terreno 151 8.1.7 Pilastro 151 8.1.8 Sera		7.3.1	Sincronizza con edificio ANTE	
7.3.3 Stampa confronto classi energetiche 132 7.3.4 Stampa APE convenzionale 133 7.3.5 Stampa dati asseverazione ENEA. 133 7.3.6 Calcola spesa massima ammissibile 134 7.3.7 Collega voci elenco prezzi 134 7.3.7 Collega voci elenco prezzi 134 7.3.8 Esporta computo metrico 135 7.4 PROCEDURE OPERATIVE PER IL SUPERBONUS 136 7.4.1 Situazione ex-novo 136 7.4.2 Situazione ante-intervento già elaborata con Termo 137 7.4.3 Situazioni ante-intervento e post-intervento già elaborate con Termo 138 8. PONTI TERMICI AGLI ELEMENTI FINITI 140 8.1 Vizardo PONTI TERMICI 140 8.1.1 Copertura 142 8.1.2 Balcone 144 8.1.3 Angolo 145 8.1.4 Solaio interno 148 8.1.5 Parete interna 150 8.1.6 Pavimento su terreno 151 8.1.7 Pilastro 152 8.1.10		7.3.2	2 Elimina edificio ANTE	132
7.3.4 Stampa APE convenzionale 133 7.3.5 Stampa dati asseverazione ENEA 133 7.3.6 Calcola spesa massima ammissibile 134 7.3.7 Collega voci elenco prezzi 134 7.3.8 Esporta computo metrico 135 7.4 PROCEDURE OPERATIVE PER IL SUPERBONUS 136 7.4.1 Situazione ex-novo 136 7.4.2 Situazione ante-intervento già elaborata con Termo 137 7.4.3 Situazioni ante-intervento e post-intervento già elaborate con Termo 138 8. PONTI TERMICI AGLI ELEMENTI FINITI 140 8.1 WIZARD PONTI TERMICI 140 8.1.1 Copertura 142 8.1.2 Balcone 144 8.1.3 Angolo 145 8.1.4 Solaio interno 148 8.1.5 Parete interna 148 8.1.6 Pavimento su terreno 150 8.1.7 Pilastro 151 8.1.8 Serramento 151 8.1.9 Pareti con spessori diversi 152 8.1.10 Compluvino e displuvin		7.3.3	Stampa confronto classi eneraetiche	
7.3.5 Stampa dati asseverazione ENEA 133 7.3.6 Calcola spesa massima ammissibile 134 7.3.7 Collega voci elenco prezzi 134 7.3.8 Esporta computo metrico 135 7.4 PROCEDURE OPERATIVE PER IL SUPERBONUS 136 7.4.1 Situazione ex-novo. 136 7.4.2 Situazione ante-intervento già elaborata con Termo 137 7.4.3 Situazioni ante-intervento e post-intervento già elaborate con Termo 138 8. PONTI TERMICI AGLI ELEMENTI FINITI 140 8.1 WIZARD PONTI TERMICI 140 8.1 WIZARD PONTI TERMICI 140 8.1.1 Copertura 142 8.1.2 Balcone 144 8.1.3 Angolo 145 8.1.4 Solaio interno 148 8.1.5 Parete interna 148 8.1.6 Pavimento su terreno 150 8.1.7 Pilastro 151 8.1.8 Serramento 151 8.1.9 Parete interna 152 8.2 FINESTRA DI PROGETTAZIONE 15		7.3.4	Stampa APE convenzionale	133
7.3.6 Calcola spesa massima ammissibile 134 7.3.7 Collega voci elenco prezzi 134 7.3.8 Esporta computo metrico 135 7.4 PROCEDURE OPERATIVE PER IL SUPERBONUS 136 7.4.1 Situazione ex-novo 136 7.4.2 Situazione ante-intervento già elaborata con Termo 137 7.4.3 Situazioni ante-intervento e post-intervento già elaborate con Termo 138 8. PONTI TERMICI AGLI ELEMENTI FINITI 140 8.1 WIZARD PONTI TERMICI 140 8.1 Copertura 142 8.1.1 Copertura 144 8.1.3 Angolo 144 8.1.4 Solio interno 148 8.1.5 Parete interna 148 8.1.6 Pavimento su terreno 150 8.1.7 Pilastro 151 8.1.8 Serramento 152 8.1.9 Parete interna 152 8.1.1 Compluvio e displuvio 152 8.1.7 Pilastro 151 8.1.8 Serramento 151 <t< td=""><td></td><td>7.3.5</td><td>5 Stampa dati asseverazione ENEA</td><td>133</td></t<>		7.3.5	5 Stampa dati asseverazione ENEA	133
7.3.7 Collega voci elenco prezzi 134 7.3.8 Esporta computo metrico 135 7.4 PROCEDURE OPERATIVE PER IL SUPERBONUS 136 7.4.1 Situazione ex-novo 136 7.4.2 Situazione ante-intervento già elaborata con Termo 137 7.4.3 Situazioni ante-intervento e post-intervento già elaborate con Termo 138 8. PONTI TERMICI AGLI ELEMENTI FINITI 140 8.1 WIZARD PONTI TERMICI 140 8.1.1 Copertura 142 8.1.2 Balcone 144 8.1.3 Angolo 145 8.1.4 Solaio interno 148 8.1.5 Parete interna 148 8.1.6 Pavimento su terreno 150 8.1.7 Pilastro 151 8.1.8 Serramento 151 8.1.9 Pareti con spessori diversi 152 8.1.10 Compluvio e displuvio 152 8.2 FINESTRA DI PROGETTAZIONE 153 8.3 FINESTRA DI CALCOLO 156 8.4 OPZIONI DI CALCOLO 156 <td></td> <td>7.3.6</td> <td>6 Calcola spesa massima ammissibile</td> <td>134</td>		7.3.6	6 Calcola spesa massima ammissibile	134
7.3.8 Esporta computo metrico 135 7.4 PROCEDURE OPERATIVE PER IL SUPERBONUS 136 7.4.1 Situazione ex-novo 136 7.4.2 Situazione ante-intervento già elaborata con Termo 137 7.4.3 Situazioni ante-intervento e post-intervento già elaborate con Termo 138 8. PONTI TERMICI AGLI ELEMENTI FINITI 140 8.1 WIZARD PONTI TERMICI 140 8.1.1 Copertura 142 8.1.2 Balcone 144 8.1.3 Angolo 144 8.1.4 Solaio interno 144 8.1.5 Parete interna 144 8.1.6 Pavimento su terreno 150 8.1.7 Pilastro 151 8.1.8 Serramento 151 8.1.9 Pareti con spessori diversi 152 8.1.10 Compluvio e displuvio 152 8.2 FINESTRA DI PROGETTAZIONE 153 8.3 FINESTRA DI CALCOLO 156 8.4 Opzioni DI CALCOLO 156 8.5 RISULTATI E VERIFICHE 160		7.3.7	7 Collega voci elenco prezzi	134
7.4 PROCEDURE OPERATIVE PER IL SUPERBONUS 136 7.4.1 Situazione ante-intervento già elaborata con Termo 137 7.4.2 Situazioni ante-intervento e post-intervento già elaborate con Termo 138 8. PONTI TERMICI AGLI ELEMENTI FINITI 140 8.1 WIZARD PONTI TERMICI 140 8.1.1 Copertura 142 8.1.2 Balcone 144 8.1.3 Angolo 145 8.1.4 Solaio interno 148 8.1.5 Parete interna 148 8.1.6 Pavimento su terreno 150 8.1.7 Pilastro 151 8.1.8 Serramento 151 8.1.9 Pareti con spessori diversi 152 8.1.10 Compluvio e displuvio 152 8.2 FINESTRA DI PROGETTAZIONE 153 8.3 FINESTRA DI CALCOLO 156 8.4 OPZIONI DI CALCOLO 158 8.5 RISULTATI E VERIFICHE 160 9.1 MODALITÀ CLASSICA 163 9.1 Dati generali 164		7.3.8	B Esporta computo metrico	135
7.4.1 Situazione ex-novo. 136 7.4.2 Situazioni ante-intervento già elaborata con Termo 137 7.4.3 Situazioni ante-intervento e post-intervento già elaborate con Termo 138 8. PONTI TERMICI AGLI ELEMENTI FINITI 140 8.1 Wizard PONTI TERMICI 140 8.1.1 Copertura. 142 8.1.2 Balcone 144 8.1.3 Angolo 145 8.1.4 Solaio interno 148 8.1.5 Parete interna. 148 8.1.6 Pavimento su terreno 150 8.1.7 Pilastro. 151 8.1.8 Serramento 151 8.1.9 Pareti con spessori diversi 152 8.1.10 Compluvio e displuvio 152 8.2 FINESTRA DI PROGETTAZIONE 153 8.3 FINESTRA DI CALCOLO. 156 8.4 OPZIONI DI CALCOLO 158 8.5 RISULTATI E VERIFICHE 160 9.1 MODALITÀ CLASSICA 163 9.1 Dati generali 164		7.4	PROCEDURE OPERATIVE PER IL SUPERBONUS	136
7.4.2 Situazione ante-intervento già elaborata con Termo 137 7.4.3 Situazioni ante-intervento e post-intervento già elaborate con Termo 138 8. PONTI TERMICI AGLI ELEMENTI FINITI 140 8.1 WiZARD PONTI TERMICI 140 8.1.1 Copertura 142 8.1.2 Balcone 144 8.1.3 Angolo 145 8.1.4 Solaio interno 148 8.1.5 Parete interna 148 8.1.6 Pavimento su terreno 150 8.1.7 Pilastro 151 8.1.8 Serramento 151 8.1.9 Pareti con spessori diversi 152 8.1.10 Compluvio e displuvio 152 8.2 FINESTRA DI PROGETTAZIONE 153 8.3 FINESTRA DI CALCOLO 156 8.4 OPZIONI DI CALCOLO 158 8.5 RISULTATI E VERIFICHE 160 9.1 MODALITÀ CLASSICA 163 9.1.1 Dati generali 164		7.4.1	Situazione ex-novo	136
7.4.3 Situazioni ante-intervento e post-intervento già elaborate con Termo 138 8. PONTI TERMICI AGLI ELEMENTI FINITI 140 8.1 WIZARD PONTI TERMICI 140 8.1.1 Copertura 142 8.1.2 Balcone 144 8.1.3 Angolo 145 8.1.4 Solaio interno 148 8.1.5 Parete interna 148 8.1.6 Pavimento su terreno 150 8.1.7 Pilastro 151 8.1.8 Serramento 151 8.1.9 Pareti con spessori diversi 152 8.1.10 Compluvio e displuvio 152 8.2 FINESTRA DI PROGETTAZIONE 153 8.3 FINESTRA DI CALCOLO 156 8.4 OPZIONI DI CALCOLO 158 8.5 RISULTATI E VERIFICHE 160 9.1 MODALITÀ CLASSICA 163 9.1.1 Dati generali 164		7.4.2	2 Situazione ante-intervento già elaborata con Termo	137
8. PONTI TERMICI AGLI ELEMENTI FINITI 140 8.1 WIZARD PONTI TERMICI 140 8.1.1 Copertura 142 8.1.2 Balcone 144 8.1.3 Angolo 145 8.1.4 Solaio interno 148 8.1.5 Parete interna 148 8.1.6 Pavimento su terreno 150 8.1.7 Pilastro 151 8.1.8 Serramento 151 8.1.9 Pareti con spessori diversi 152 8.1.10 Compluvio e displuvio 152 8.2 FINESTRA DI PROGETTAZIONE 153 8.3 FINESTRA DI CALCOLO 156 8.4 OPZIONI DI CALCOLO 158 8.5 RISULTATI E VERIFICHE 160 9.1 MODALITÀ CLASSICA 163 9.1.1 Dati generali 164		7.4.3	Situazioni ante-intervento e post-intervento già elaborate con Termo	138
8. PONTTERMICT AGLI ELEMENTI FINITI 140 8.1 WIZARD PONTI TERMICI 140 8.1.1 Copertura. 142 8.1.2 Balcone 144 8.1.3 Angolo 145 8.1.4 Solaio interno 145 8.1.5 Parete interna 148 8.1.6 Pavimento su terreno 150 8.1.7 Pilastro 151 8.1.8 Serramento 151 8.1.9 Pareti con spessori diversi 152 8.1.10 Compluvio e displuvio 152 8.2 FINESTRA DI PROGETTAZIONE 153 8.3 FINESTRA DI CALCOLO 156 8.4 OPZIONI DI CALCOLO 158 8.5 RISULTATI E VERIFICHE 160 9.1 MODALITÀ CLASSICA 163 9.1 Dati generali 164	~	DON		4 4 0
8.1 WIZARD PONTI TERMICI 140 8.1.1 Copertura 142 8.1.2 Balcone 144 8.1.3 Angolo 145 8.1.4 Solaio interno 145 8.1.5 Parete interna 148 8.1.6 Pavimento su terreno 150 8.1.7 Pilastro 151 8.1.8 Serramento 151 8.1.9 Pareti con spessori diversi 152 8.1.10 Compluvio e displuvio 152 8.2 FINESTRA DI PROGETTAZIONE 153 8.3 FINESTRA DI CALCOLO 156 8.4 OPZIONI DI CALCOLO 158 8.5 RISULTATI E VERIFICHE 160 9.1 MODALITÀ CLASSICA 163 9.1 Dati generali 164	8.	PON		140
8.1.1 Copertura		8.1	WIZARD PONTI TERMICI	140
8.1.2 Balcone 144 8.1.3 Angolo 145 8.1.4 Solaio interno 148 8.1.5 Parete interna 148 8.1.6 Pavimento su terreno 150 8.1.7 Pilastro 151 8.1.8 Serramento 151 8.1.9 Pareti con spessori diversi 152 8.1.10 Compluvio e displuvio 152 8.2 FINESTRA DI PROGETTAZIONE 153 8.3 FINESTRA DI CALCOLO 156 8.4 OPZIONI DI CALCOLO 158 8.5 RISULTATI E VERIFICHE 160 9.1 MODALITÀ CLASSICA 163 9.1.1 Dati generali 164		8.1.1	L Copertura	142
8.1.3 Angolo 145 8.1.4 Solaio interno 148 8.1.5 Parete interna 148 8.1.6 Pavimento su terreno 150 8.1.7 Pilastro 151 8.1.8 Serramento 151 8.1.9 Pareti con spessori diversi 152 8.1.10 Compluvio e displuvio 152 8.2 FINESTRA DI PROGETTAZIONE 153 8.3 FINESTRA DI CALCOLO 156 8.4 OPZIONI DI CALCOLO 158 8.5 RISULTATI E VERIFICHE 160 9. INTERVENTI MIGLIORATIVI 163 9.1 MODALITÀ CLASSICA 163 9.1.1 Dati generali 164		8.1.2	2 Balcone	144
8.1.4 Solaio interno 148 8.1.5 Parete interna 148 8.1.6 Pavimento su terreno 150 8.1.7 Pilastro 151 8.1.8 Serramento 151 8.1.9 Pareti con spessori diversi 152 8.1.10 Compluvio e displuvio 152 8.2 FINESTRA DI PROGETTAZIONE 153 8.3 FINESTRA DI CALCOLO 156 8.4 OPZIONI DI CALCOLO 158 8.5 RISULTATI E VERIFICHE 160 9.1 MODALITÀ CLASSICA 163 9.1.1 Dati generali 164		8.1.3	3 Angolo	145
8.1.5 Parete interna		8.1.4	Solaio interno	148
8.1.6 Pavimento su terreno 150 8.1.7 Pilastro 151 8.1.8 Serramento 151 8.1.9 Pareti con spessori diversi 152 8.1.10 Compluvio e displuvio 152 8.2 FINESTRA DI PROGETTAZIONE 153 8.3 FINESTRA DI CALCOLO 156 8.4 OPZIONI DI CALCOLO 158 8.5 RISULTATI E VERIFICHE 160 9. INTERVENTI MIGLIORATIVI 163 9.1 MODALITÀ CLASSICA 163 9.1.1 Dati generali 164		8.1.5	5 Parete interna	148
8.1.7 Pilastro		8.1.6	5 Pavimento su terreno	150
8.1.8 Serramento		8.1.7	Pilastro	151
8.1.9 Pareti con spessori diversi 152 8.1.10 Compluvio e displuvio 152 8.2 FINESTRA DI PROGETTAZIONE 153 8.3 FINESTRA DI CALCOLO 156 8.4 OPZIONI DI CALCOLO 158 8.5 RISULTATI E VERIFICHE 160 9. INTERVENTI MIGLIORATIVI 163 9.1 MODALITÀ CLASSICA 163 9.1.1 Dati generali 164		8.1.8	3 Serramento	151
8.1.10 Compluvio e displuvio 152 8.2 FINESTRA DI PROGETTAZIONE 153 8.3 FINESTRA DI CALCOLO 156 8.4 OPZIONI DI CALCOLO 158 8.5 RISULTATI E VERIFICHE 160 9. INTERVENTI MIGLIORATIVI 163 9.1 MODALITÀ CLASSICA 163 9.1.1 Dati generali 164		8.1.9	Pareti con spessori diversi	152
8.2 FINESTRA DI PROGETTAZIONE		8.1.1	10 Compluvio e displuvio	152
8.3 FINESTRA DI CALCOLO		8.2	FINESTRA DI PROGETTAZIONE	153
8.4 OPZIONI DI CALCOLO		8.3	FINESTRA DI CALCOLO	156
8.5 RISULTATI E VERIFICHE		8.4	OPZIONI DI CALCOLO	158
9. INTERVENTI MIGLIORATIVI		8.5	RISULTATI E VERIFICHE	160
9.1 MODALITÀ CLASSICA	9.	INTE	RVENTI MIGLIORATIVI	163
9.1.1 Dati generali		9.1	Modalità classica	
		9.1.1	Dati generali	164

	9.1.2	Scenari	165
	9.1.3	Interventi migliorativi	
	9.1.4	Calcolo scenari	170
9.	2 Mc	DALITÀ AVANZATA	172
10.	ESPORT	AZIONE CENED+2 / CEER	
11.	CARICH	ESTIVI	
12.	SERRE S	OLARI	
13.	DIAGNO	SI ENERGETICA	
	13.1.1	Dati climatici e informazioni aggiuntive	
	13.1.2	Zona termica – Diagnosi energetica	
	13.1.3	Fatture e bollette	
	13.1.4	Analisi dei risultati della diagnosi	192
	13.1.5	Stampa relazione diagnosi	
14.	CONTA	BILIZZAZIONE	
14	4.1 Nu	OVO PROGETTO	195
14	4.2 STR		
-	14.2.1	Dati generali	
	14.2.2	Dati impianto	
	14.2.3	Centrale comune	
	14.2.4	Condominio	
	14.2.5	Termoregolazione	
	14.2.6	Contabilizzazione	
	14.2.7	Ripartizione spese	
15.	SCAMB	0 DATI	221
	1511	Scambio dati nella modalità principale	221
	15.1.2	Scambio dati in modalità Contabilizzazione	
16	RIM		223
10.			
10	5.1 AR	CHLINE.XP NAMIRIAL BIM	
16	5.2 IMF		
	16.2.1	Тар Namiriai BIM	
	16.2.2	Impostazione del modello per l'analisi termica	
10	D.3 IMF		
	16.3.1	Collegamento alnamico con ARCHLine.XP	
	16.3.2	Gestione del disallineamento	
16	D.4 IAE	5 DIIVI	
17.	ARCHIV	I DI BASE	238
17	7.1 MA	TERIALI	238
17	7.2 Paf	ETI	239

17.3	SOLAI	241
17.4	VETRATE	242
17.5	Porte	242
17.6	PONTI TERMICI	243
17.7	Сомин	243
17.8	GENERATORI TERMICI	243
17.9	GENERATORI ELETTRICI	243
17.10	IMPIANTI DI TRASPORTO	244
17.11	TUBAZIONI	245
17.12	Soggetti	245
17.13	Profili orari	245
17.14	PROFILI DI TEMPERATURA	246
17.15	COMPONENTI VARI	246
17.16	CORPI SCALDANTI	247
17.17	VALVOLE	248
17.18	IMPORTAZIONE ARCHIVI	249
18. UTII	.ITÀ	
18 1	Sezione I Itu ità	250
18.2	SEZIONE ONLIN	
18.3	SEZIONE NEWS	
20.0		
APPEND	CE	
A.1	RIFERIMENTI NORMATIVI	257

MARCHI REGISTRATI	I marchi citati sono registrati dai legittimi proprietari.
AVVERTENZA	La Namirial S.p.A. si riserva il diritto di modificare il software senza preavviso e/o il presente manuale senza preavviso.
RESPONSABILITÀ	La Namirial S.p.A. (di seguito Namirial) non si assume alcuna responsabilità diretta o indiretta per qualsiasi conseguenza dovuta ad errori del sistema o al non corretto uso dello stesso. L'uso del programma è a totale rischio del cliente e la sua utilizzazione ne sottintende l'accettazione incondizionata delle suddette norme.

1. INTRODUZIONE

1.1 La legge 10/91 ed i decreti integrativi

La legge 10/91 rientra nell'ambito delle leggi attuative del Piano Energetico Nazionale (P.E.N.) e detta le norme in materia di uso razionale dell'energia e contenimento dei consumi negli edifici. La legge è completata ed integrata da numerosi documenti normativi sia di tipo legislativo che di carattere tecnico.

Con la legge 10/91 è stato introdotto il concetto molto importante che la legge traccia la filosofia e le indicazioni generali del risparmio energetico, i decreti attuativi contengono le cosiddette regole tecniche e le norme UNI-CTI riportano le metodologie di calcolo richieste.

La legge 10/91 impone, come fatto innovativo che, nella progettazione termica degli edifici, vengano considerate non solo le caratteristiche dell'involucro edilizio, ma anche tutte le caratteristiche ambientali ed impiantistiche che influenzano il bilancio energetico dell'edificio.

Sono regolamentati dalla legge tutti gli edifici, pubblici e privati, di nuova costruzione e soggetti a ristrutturazione, qualunque sia la loro destinazione d'uso.

Il decreto legislativo 192 del 19 agosto 2005 (come modificato dal D.Lgs. 311 del 29 dicembre 2006), che aggiorna il D.P.R. 412/93 (a sua volta aggiornato con il D.P.R. 551/99), recepisce la direttiva europea 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e stabilisce il criterio per la valutazione della conformità di un edificio alle specifiche del Piano Energetico Nazionale.

Tale criterio è la verifica che l'*indice di prestazione energetica* (EP_H) dell'edificio, definito come il rapporto fra il fabbisogno energetico convenzionale per la climatizzazione invernale e l'area utile dell'edificio (o il volume lordo riscaldato, a seconda della classificazione dell'edificio), sia inferiore ad un valore limite dipendente dalla zona climatica. A tale indicatore si aggiungono l'indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria (EP_W), per la climatizzazione estiva (EP_c), per la ventilazione (EP_v), per l'illuminazione (EP_L) e per il servizio di trasporto (EP_T).

Il calcolo degli indici di prestazione energetica richiede la suddivisione dell'edificio in *zone termiche*, vale a dire porzioni di edificio climatizzate da uno stesso impianto termico.

Lo scopo della normativa, con il calcolo degli indici di prestazione energetica, non è quello di calcolare la potenza termica necessaria per il dimensionamento del generatore di calore, quanto il fabbisogno di energia primaria mensile o stagionale.

1.2 Obiettivi del programma

TERMO è la procedura che esegue il calcolo del fabbisogno di energia primaria di un edificio e provvede alla stampa della relazione tecnica prevista dalla legge 10/91 e successivi decreti attuativi. Di seguito vengono elencate tutte le funzionalità incluse nella procedura:

- Legge10 e verifiche;
- Verifiche inerenti la pratica di detrazione fiscale;
- Calcolo prestazioni energetiche e redazione APE;
- Calcolo e verifica igrometrica delle strutture disperdenti secondo il metodo Glaser;
- Calcolo delle dispersioni degli ambienti presenti nell'edificio e dei carichi estivi secondo il metodo Carrier-Pizzetti;
- Simulazione di serre solari e relativi benefici;
- Simulazione di interventi di miglioramento energetico degli edifici (e quindi: calcolo delle prestazioni, del risparmio energetico e del tempo di rientro economico dell'intervento);
- Diagnosi energetica, ovvero definizione delle condizioni di reale utilizzo dell'alloggio (che spesso sono notevolmente differenti rispetto ai parametri previsti dalla normativa per il calcolo standard) e quindi calcolo dei fabbisogni energetici effettivi e confronto con i consumi energetici reali rilevati;
- Contabilizzazione del calore: ripartizione delle spese di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria e termoregolazione.

Una volta inseriti i dati richiesti dalla normativa, TERMO consente di effettuare il calcolo e la verifica degli *indici di prestazione energetica* (EP_H, EP_W, EP_C, EP_L, EP_V, EP_T) utilizzando il metodo descritto nelle norme UNI/TS 11300, che definiscono le modalità per l'applicazione nazionale della UNI EN ISO 13790.

1.3 Organizzazione del programma

TERMO viene fornito completo di archivi di base che consentono di reperire in modo molto semplice sia i dati climatici della località di ubicazione che i dati strutturali ed impiantistici dell'edificio. Il menu *Archivi di base* consente l'accesso e la gestione degli archivi forniti con il programma. All'interno di ciascuno di questi archivi sono presenti oggetti predefiniti e precaricati, messi a disposizione per ogni singolo utente, come l'insieme delle caldaie, delle strutture in muratura (Pareti e Solai) e altro ancora.

Per quasi tutti gli archivi si distingue innanzitutto un **Archivio base** e un **Archivio utente**. In ogni **Archivio base** sono riportate tutte le voci caricate nell'archivio del programma. **L'Archivio base è solo consultabile, non è né editabile né implementabile.** Gli aggiornamenti automatici del programma andranno ad incidere sempre e solo sull'Archivio base, lasciando inalterato tutto ciò che è stato inserito in Archivio utente, che rappresenta, viceversa, la parte di archivio ampliabile e quindi personalizzabile.

Fra gli archivi trova spazio un Archivio materiali costituito da centinaia di elementi, il cui scopo è quello di consentire all'utente di estendere e personalizzare autonomamente gli archivi dei dati strutturali come pareti, solai, finestre.

1.4 Requisiti di sistema

Configurazione minima:

Sistema operativo Windows 7, processore Intel o compatibile, memoria RAM disponibile 2 GB, scheda grafica con risoluzione 1280x800, spazio libero su disco almeno 1 GB per il funzionamento della procedura; l'occupazione degli archivi dipende dalla dimensione degli stessi.

Configurazione ottimale:

Sistema operativo Windows 10, processore Intel o compatibile, memoria RAM disponibile 4 GB, scheda grafica con risoluzione 1280x1024 con accelerazione 3D, spazio libero su disco almeno 1 GB per il funzionamento della procedura; l'occupazione degli archivi dipende dalla dimensione degli stessi.

È indispensabile avere configurata una stampante da poter utilizzare in ambiente Windows ed è opportuno l'uso di una stampante a getto di inchiostro o laser.

1.5 Note sull'utilizzo del programma

In seguito all'installazione, il programma è configurato in modalità di valutazione che inibisce l'utilizzo della stampa cartacea e di alcune funzionalità. Per abilitare tutte le funzioni del programma, è necessario effettuare la richiesta di registrazione illustrata nel paragrafo 18.1.

I supporti di distribuzione non sono protetti dalla duplicazione e consentono ripetute installazioni del software in modalità di valutazione anche in assenza di licenza di abilitazione.

1.6 Limitazioni della versione di valutazione

Quando il programma è in versione di valutazione, cioè quando non è stata inserita alcuna licenza, non sono attive le stampe e le esportazioni, quindi i risultati sono visibili solamente a video o in anteprima di stampa.

In più, se non è attivo il modulo Legge 10 o Certificazione Energetica, il calcolo del fabbisogno di energia viene effettuato per un insieme limitato di comuni, a seconda della zona climatica del comune scelto e del metodo di calcolo (nazionale o regionale) indicato. In altre parole, tutti i dati relativi al comune, come ad esempio temperatura esterna, irradiazioni medie giornaliere, latitudine e longitudine, ecc., rimangono quelle inserite dall'utente, ma il calcolo e le stampe verranno visualizzati utilizzando i dati di un altro comune, secondo il seguente schema:

Zona climatica	Metodo di calcolo	Comune
A o B	Qualsiasi	Ustica (PA)
С	Qualsiasi	Ventotene (LT)
D	Nazionale	San Paolo di Jesi (AN)

E	Nazionale	Montelapiano (CH)
F	Nazionale	Abetone (PT)
DoE	Lombardia	Villa Biscossi (PV)
F	Lombardia	Morterone (LC)
DoE	Emilia Romagna	Montegridolfo (RN)
F	Emilia Romagna	Valmozzola (PR)
E	Piemonte	Castellania (AL)
F	Piemonte	Moncenisio (TO)
CoD	Liguria	Terzorio (IM)
E	Liguria	Massimino (SV)
F	Liguria	Rondanina (GE)
E	Trento	Padergnone (TN)
F	Trento	Massimeno (TN)
E	Veneto	Barbona (PD)
F	Veneto	Laghi (VI)
E	Valle d'Aosta	Bard (AO)
F	Valle d'Aosta	Chamois (AO)

Un'altra limitazione, relativa all'inserimento dati, riguarda il modulo CAD. Normalmente, quando si è in possesso della licenza del modulo CAD, è possibile passare dalla modalità CAD (con la quale i dati vengono inseriti tramite disegno) alla modalità tabellare (con la quale i dati vengono inseriti numericamente) mantenendo tutti i dati geometrici inseriti; con il modulo CAD in versione valutazione questo passaggio provocherà la perdita di tutti i dati geometrici inseriti. Altre limitazioni sono le seguenti:

- Se non è attivo il modulo Estivo, il calcolo dei carichi viene effettuato per lo stesso insieme limitato di comuni indicato nella precedente tabella.
- Se non è attivo il modulo Interventi Migliorativi sarà possibile eseguire il calcolo solo per i comuni compresi nella lista precedente; inoltre, non sarà possibile esportare il risultato all'interno dell'Attestato di Prestazione Energetica.
- Se non è attivo il modulo Serre solari, il calcolo verrà eseguito solo per i comuni compresi nella lista precedente e non sarà possibile stampare la relazione relativa.
- Se non è attivo il modulo Diagnosi Energetica non sarà possibile visualizzare i risultati ed esportare la relazione relativa.
- Se non è attivo il modulo Contabilizzazione non sarà possibile visualizzare i risultati ed esportare la relazione relativa.

2. Descrizione dei comandi

Al primo avvio, Termo mostra la seguente schermata:



Figura 2.1 – Backstage, primo avvio di Termo

Qui è possibile scegliere la tipologia di documento da realizzare: Legge10, Attestato di prestazione energetica, Diagnosi energetica oppure un progetto di Contabilizzazione. È sufficiente cliccare sull'icona della regione desiderata oppure l'icona nazionale per creare un nuovo documento. Le volte successive, all'avvio del programma, verrà direttamente aperto l'ultimo progetto elaborato, se nelle Opzioni Generali è stato scelta l'opzione di riaprire l'ultimo documento aperto; viceversa, il programma riporterà nella sezione in cui sono elencati i documenti recenti.

Nella barra del titolo è riportato – nell'ordine – il tipo di documento, il nome del progetto e il nome del programma con la relativa versione.

۵ 🗎		ŧ			Pratica	energetica - Esempio di edit	ficio - Nan	nirial Termo 5.0	I	? –	×
File	Home	BIM	Archivi di base	Utilità	Firma digitale						
	Elimina	R A s	inomina 5	🗸 Confer	rma modifiche	5 Espandi intero albero	Ð	Esporta	Calcolo dinamico	a -	
						Figure 2.2 Dorr		itala			

Figura 2.2 – Barra del titolo

Prima di visionare tutte le varie sezioni presenti nella struttura ad albero del programma, chiariamo nel dettaglio tutti i comandi presenti nei menu contestuali.

3. MENÙ FILE

Nuovo

Nuovo Il comando *Nuovo* mostra l'elenco dei **Documenti disponibili** ovvero l'elenco delle tipologie di progetti realizzabili. Nel momento in cui viene scelto uno di essi, il programma assegna al progetto il nome di default: *"Documento1"*.

Apri

Il comando *Apri* permette di aprire un progetto di Termo 5 (l'estensione del file è **.namter5**) o convertire un progetto realizzato con Termo 4 (estensione del file è **.namter4**), Termo 3.3 (estensione **.namter3**) oppure con Termo 2.7 (estensione **.namter**) È possibile scegliere di aprire uno dei progetti presenti nell'elenco Documenti recenti, dove vengono riportati in automatico tutti i progetti già aperti, organizzati in base all'ordine di apertura.



Figura 3.1 – Finestra apertura documenti recenti

In alternativa è possibile accedere all'interno delle cartelle della propria macchina per selezionare la posizione in cui si trova il progetto da aprire. A tal fine è necessario premere su *Computer* e quindi sul pulsante *Sfoglia* presente sulla colonna destra.



Figura 3.2 - Finestra di apertura documenti all'interno del Computer

Salva

Salva	
Salva con nome	

I comandi *Salva* e *Salva con nome* consentono di salvare le modifiche apportate al progetto. Se il progetto viene salvato per la prima volta, oppure se viene scelto *Salva con nome* il programma richiede il nome da assegnare al file e il percorso di salvataggio. Viceversa, il comando *Salva* memorizza le modifiche apportate al progetto esistente senza richiedere un nuovo nome da assegnare. La barra di accesso rapido, presente in alto a destra (Figura 3.3) comprende icone che consentono di richiamare rapidamente alcune funzioni di uso comune. In ordine si ha: il menu contestuale della finestra principale del programma (contenente i comandi Ripristina, Riduci a icona, ecc..), i comandi "Apri" e "Salva", descritte precedentemente, e quindi i comandi "Conferma modifiche" e "Annulla modifiche" (descritti nel paragrafo 4.1); l'ultima icona permette di visualizzare o meno la barra di acceso rapido.



Manutenzione

Manutenzione

Il menu *Manutenzione* permette di accedere ad alcune importanti funzioni relative alla gestione dei documenti.



Figura 3.4 - Manutenzione documenti

Di seguito la descrizione dei comandi presenti:



Consente di inviare il documento corrente, oppure un altro documento da selezionare, via email al servizio di assistenza, oppure a scelta ad un qualsiasi altro indirizzo di posta elettronica



Permette di ripristinare dei salvataggi precedenti del documento corrente oppure di un altro documento da selezionare.



Consente di ridurre le dimensioni occupate dal file di progetto in modo ottimizzarne l'utilizzo.



La ristrutturazione consente di riparare documenti eventualmente danneggiati, ripristinandone la struttura dati. Il comando, inoltre, esegue anche la compressione del progetto riducendone le dimensioni occupate nel disco.

Chiudi

Chiudi

Il comando **Chiudi** permette di chiudere il progetto corrente e porsi in modalità base. In questa modalità nessun documento risulta aperto.

Opzioni

Opzioni

Il comando *Opzioni* richiama una finestra, in cui troviamo diverse sezioni:

Generale

Nelle opzioni generali è possibile personalizzare l'interfaccia del programma, la stampa del documento (inserendo una riga a piè di pagina) e scegliere se aprire i documenti usando una sola finestra o finestre diverse.



Figura 3.5 - Opzioni generali

Namirial S.p.A.

È possibile scegliere, inoltre, se all'avvio del programma si desidera riaprire l'ultimo progetto su cui sia stava lavorando prima della chiusura.

Documento corrente

In questa sezione (che viene mostrata solo quando si ha un progetto aperto) sono disponibili alcune opzioni utili per il calcolo e/o per le verifiche inerenti il progetto in essere.



Figura 3.6 – Documento corrente

Si ha, dunque, la possibilità di suddividere automaticamente gli strati ad elevata resistenza per ottimizzare la verifica termoigrometrica (nel dettaglio, gli strati fisici con resistenza superiore a 0.25 m²K/W vengono suddivisi in tanti strati fittizi, secondo quando consigliato dalla UNI EN 13788).

Sempre relativamente alla verifica termoigrometrica, è possibile scegliere di porre la resistenza superficiale interna delle strutture a un valore pari a 0.25 m²K/W al fine di verificare l'eventuale crescita di muffe.

Infine, è possibile scegliere varie opzioni relative al calcolo dei fabbisogni o inerenti all'esecuzione delle verifiche di legge, come ad esempio il caso dei solai verso gli ambienti non climatizzati.

Questa finestra può anche mostrare delle opzioni in più se previste o funzionali a specifiche norme regionali.

In ogni caso, per essere in linea con le vigenti disposizioni normative occorre che tutte queste caselle siano spuntate.

Calcolo dinamico orario

Questa finestra permette di impostare diverse opzioni inerenti il calcolo dinamico orario.



Figura 3.7 – Calcolo dinamico orario

Ad esempio è possibile selezionare la normativa da applicare (la versione Europea generale oppure quella con la bozza delle Appendici Nazionali) e scegliere quali risultati analizzare. In questo caso si potrà esaminare l'andamento della temperatura interna degli ambienti con potenza nulla (ovvero con l'ipotesi di assenza di impianto), oppure analizzare i fabbisogni energetici con potenza infinita (ovvero ipotizzando un impianto in grado di adattarsi sempre e comunque alle necessità) e con potenza reale (ovvero considerando la potenza effettivamente presente nell'impianto).

Strumenti di correzione

Nella sezione "**Opzioni di Correzione automatica**" sono presenti le opzioni che consentono di controllare gli eventuali errori di ortografia durante la digitazione (sottolineando in rosso le parole errate e comunque non presenti nel dizionario) e anche di correggerli automaticamente. Anche se entrambe queste opzioni sono disabilitate, il pulsante del controllo ortografico manuale rimane comunque attivo e funzionante.



Figura 3.8 - Strumenti di correzione

Salvataggio

Ulteriore funzione disponibile nella finestra Opzioni è relativa all'attivazione di eventuali copie di emergenza, che vengono generate automaticamente dal programma. E' possibile anche impostare che venga richiesta la conferma delle modifiche durante la compilazione del documento.

Opzioni di Termo	×
Generale	Personalizzazione delle opzioni di salvataggio dei documenti
Documento corrente	
Calcolo dinamico orario	Copia di emergenza
Strumenti di correzione	 sistema di backup consente di conservare in modo automatico una versione precedente di ogni documento modificato.
Salvataggio	Attivazione backup automatico
Impostazioni avanzate	Numero massimo copie di emergenza: 10
Firma digitale	☑ Richiedi la conferma delle modifiche
	OK Annulla Applica

Figura 3.9 - Opzioni di salvataggio

Impostazioni avanzate

La sezione "Impostazioni avanzate" riguarda l'invio dei documenti per e-mail e altre opzioni particolari. Relativamente all'invio email, le impostazioni possono essere anche personalizzate, definendo il nome e l'indirizzo del mittente, il server per l'invio della posta e la porta del server

Opzioni di Termo		×
Generale	Opzioni avanzate]
Documento corrente		
Calcolo dinamico orario	Impostazioni per la funzione di invio documenti per e-mail	
Strumenti di correzione	🔿 Modalità automatica (impostazioni di Outlook)	
Salvataggio	Modalità personalizzata	
Impostazioni avanzate	Nome mittente:	
Firma digitale	E-mail mittente:	
	Server per invio posta (SMTP):	
	Porta del server (SMTP): 25	
	Stampa logo regionale	
	OK Annulla Applica	í

Figura 3.10 - Impostazioni avanzate

Infine, l'ultima opzione consente di scegliere se aggiungere il logo regionale nella stampa degli attestati di prestazione energetica.



I loghi regionali sono protetti da copyright e i diritti appartengono alle rispettive regioni. L'uso degli stessi, quindi, è sotto la propria responsabilità ed è consentito solo sulla base delle modalità previste dai proprietari.

Firma digitale

L'ultima sezione "Firma digitale" consente di impostare le opzioni inerente la firma digitale dei documento prodotti.



Figura 3.11 – Impostazioni di firma digitale

Importa da App Termo

Il comando consente di caricare un sopralluogo realizzato con l'APP Termo, sia in versione Android che IOS. Una volta creato il sopralluogo occorre esportarlo dall'APP in formato file e quindi caricarlo in Termo tramite questo comando. Premendo su *Importa da App Termo* si aprirà una finestra di esplora risorse tramite cui selezionare il sopralluogo desiderato.

4. HOME

Il tab HOME è suddiviso in tre sezioni: la sezione di *Modifica*, la sezione delle *Operazione* e il *Selettore.*

۵ 🗎		÷		Pratica	a energetica - Esempio di ed	ificio - Nam	nirial Termo 5.0		1	- 8	×
File	Home	BIM Archivi	di base	Utilità Firma digitale	2						
Nuovo	Elimina Duplica	Rinomina Sposta su Sposta giù	S Ruota Iocali	\checkmark Conferma modifiche $ imes$ Annulla modifiche	Espandi intero albero	->	Esporta	Calcola	<u>ି</u> - ଜି		
		Modific	a				Operazioni		Selettore		~

Figura 4.1 – Tab HOME

4.1 Sezione Modifica

P	Elimina	Rinomina	5	\checkmark	X	
Nuovo	Duplica	 Sposta su Sposta giù 	Ruota Iocali	Conferma modifiche	Annulla modifiche	
		Modif	ica			

Figura 4.2 – Gruppo Modifica

Nuovo

Nuovo Premendo sul comando *Nuovo* il programma crea un nuovo elemento nella voce selezionata nell'albero o nell'archivio che si sta consultando.

Elimina

Elimina II comando *Elimina* consente di eliminare la voce selezionata.

Nel caso degli archivi, si può scegliere anche di eliminare tutte le voci inserite nell'archivio utente; per farlo, è sufficiente selezionare il ramo principale e premere sul comando.

Duplica

Duplica II comando **Duplica**, quando attivo, consente di creare una copia dell'elemento selezionato, avente lo stesso nome seguito da un numero progressivo racchiuso tra parentesi quadre.

Sostituisce

Sostituisci II comando Sostituisci, attivo in modalità tabellare, consente di sostituire un elemento quale ad esempio una parete, un serramento, ecc. con un altro elemento importato dall'archivio o dal documento corrente.

Rinomina

Rinomina II comando *Rinomina* consente di rinominare il nome assegnato ad un elemento. Premendo sul comando viene visualizzata la maschera in cui bisogna indicare il nuovo nome da attribuire all'elemento.

Sposta su/giù

↑ Sposta su

Sposta giù I comandi Sposta su/Sposta giù consentono di spostare nell'albero la voce selezionata, rispettivamente di una riga su e di una riga giù.

Ruota locali



locali II comando, accessibile solo usando la modalità tabellare, consente di effettuare la rotazione dei locali. Le pareti, infatti, prevedono un'esposizione identificabile con un punto cardinale (N, E, S, O). Se per qualunque motivo (ad esempio palazzine simmetriche) fosse necessario effettuare una rotazione oppure un ribaltamento rispetto ad un asse di un locale è sufficiente premere il pulsante, selezionare i locali da ruotare/ribaltare e scegliere il tipo di rotazione/ribaltamento da effettuare.



Figura 4.3 - Rotazione locali

NOTA: I singoli pulsanti si abiliteranno o meno in funzione della effettiva possibilità di eseguire il comando nel nodo selezionato all'interno della struttura ad albero.

Conferma/Annulla modifiche

Conferma Annulla

modifiche modifiche I comandi di conferma e di annullamento delle modifiche (*Conferma modifiche/Annulla modifiche*) si abilitano non appena si definiscono i dettagli relativi al nuovo elemento inserito nel progetto o in archivio o se si effettuano modifiche su un elemento già presente. Questi comandi consentono, dunque, di confermare e annullare, rispettivamente, le modifiche apportate all'elemento.

4.2 Sezione Operazioni



Figura 4.4 - Gruppo Operazioni

Espandi/Riduci intero albero

🚰 Espandi intero albero

Riduci intero albero I comandi servono, rispettivamente, per espandere o ridurre l'albero di progetto. Espandendo l'albero si visualizzeranno contemporaneamente tutti i nodi che lo costituiscono.

Importa/Esporta



Importa Esporta II comando *Importa* consente di importare un elemento dell'archivio all'interno del nodo selezionato. Il comando *Esporta*, invece, permette di fare l'opposto, ovvero esportare l'elemento selezionato all'interno dell'archivio utente.

Scambio dati



dati – Questo comando abilita le funzione di condivisione/esportazione dati da Termo verso gli altri software della suite Namirial, quali MEP Clima Impianti, Termo energia, Certificazione Ambientale. Il comando è descritto nel capitolo 15 - Scambio dati.

Controllo



Controllo II pulsante *Controllo* è uno strumento molto potente che segnala tutte le anomalie progettuali presenti nel documento corrente. Cliccando su *Controllo* il programma avvia una maschera dove sono elencati gli errori di input o i dati mancanti nel progetto. Se le segnalazioni

elencate non consentono uno svolgimento ottimale del calcolo, il semaforo diventa rosso, come mostrato nell'immagine sottostante. Il calcolo non può essere eseguito.

Descrizione	Posizione	^	1
Classificazione edificio	Dati generali \Informazioni generali		
Comune	Dati generali Dati dimatici		
Centrale termica: nessun generatore definito	Centrali termiche\Centrale termica		
Zona termica: Nessun locale assegnato	Edifici\Edificio\Subalterno\Zona termica		
Zona termica: superficie disperdente	Edifici\Edificio\Subalterno\Zona termica		
Zona termica: volume lordo riscaldato	Edifici\Edificio\Subalterno\Zona termica		
Zona termica: fattore di correzione fve,t	Edifici\Edificio\Subalterno\Zona termica		
Zona termica: il servizio riscaldamento non è associato ad una centrale ter	rr Edifici\Edificio\Subalterno\Zona termica		
Zona termica: rendimento di emissione riscaldamento	Edifici\Edificio\Subalterno\Zona termica		
Zona termica: potenza progetto unità terminali riscaldamento	Edifici\Edificio\Subalterno\Zona termica	100	
Zene kannier, er mene reikk kannierlinisrelden er ke	Indian Sector Action	10000	
Dati importanti mancanti		_	
Descrizione	Posizione		
Indirizzo	Dati generali (Informazioni generali		
Numero civico	Dati generali Informazioni generali		
CAP	Dati generali (Informazioni generali		

Figura 4.5 - Controllo automatico progetto

Possono anche esserci segnalazioni non vincolanti per il calcolo. In questo caso le anomalie vengono elencate nella sezione **Dati importanti mancanti** e il semaforo diventa giallo. In questo caso, tuttavia, il calcolo può essere eseguito correttamente.



È importante osservare che il doppio click sulle voci elencate determina il posizionamento automatico del focus nel punto esatto dove è localizzata l'anomalia, facilitando e velocizzando la risoluzione dei problemi.

Calcola

0.00

Calcola Questo pulsante avvia il calcolo dei fabbisogni energetici dell'edificio in esame.

Calcola

Calcolo

dinamico Con questo comando è possibile avviare il calcolo dinamico orario secondo la UNI EN ISO 52016-1:2018.

Calcola carichi estivi

Calcolo carichi estivi II comando consente di avviare il calcolo dei carichi estivi.

Stampa



Stampa Premendo su questo pulsante è possibile procedere con la stampa dei documenti desiderati. In base all'impostazione del progetto, si aprirà un menu che consentirà di scegliere la tipologia di documento da realizzare. La stampa è descritta in modo più dettagliato nel paragrafo 5.1.22.

4.3 Sezione Selettore

Questa sezione consente di accedere alle altre due modalità di calcolo presenti.



La prima modalità è **Interventi migliorativi**, all'interno della quale è possibile valutare gli scenari di intervento e le prestazioni ottenibili in seguito a uno o più interventi di efficientamento energetico



La seconda modalità è **Contabilizzazione**. Questa consente di ripartire le spese per la climatizzazione invernale e i consumi di acs e di dimensionare le valvole di termoregolazione.

Per attivare una delle due modalità è sufficiente premere sul pulsante.

Per tornare alla modalità principale da una delle modalità secondarie è sufficiente premere nuovamente sullo stesso pulsante.

5. Modalità Legge 10

5.1 Introduzione e struttura ad albero

La modalità "Legge10" consente di effettuare il calcolo delle prestazioni energetiche dell'edificio, verificare i parametri di calcolo con i corrispondenti valori limite (a seconda del tipo di intervento e della classificazione dell'edificio), stampare la Relazione tecnica, l'attestato di qualificazione energetica e, se il relativo modulo è attivo, stampare l'attestato di prestazione energetica. Per avviare la modalità "Legge10" è possibile creare un nuovo documento oppure abilitarne le verifiche in un documento esistente. A tal fine è sufficiente selezionare il nodo *Dati generali* e quindi *Informazioni generali* e successivamente selezionare la voce "Legge10" presente nel campo *Tipo di verifica*.

🙆 🖿 🛙	$\sim \times$						Pratica energetica - Esempio	? _ 🗆	×						
File	Home	BIM	Archivi o	di base	Utilità	Firma dig	jitale								
Nuovo	 Elimina Duplica Sostituisci 	Rino 🖓 Rino	omina sta su sta giù Modifica	Ruota locali	Conferma modifiche	Annulla	Espandi intero albero	Importa	Esporta C Scambio dati Controllo Operazioni	Calcola	carichi estivi	Contabilizzazione	^		
✓ Ⅲ Pra	atica energetic Dati generali Dati clima	atici	ali.		Progetto per realizzazione	la Reali: di	zzazione di edificio di nuova co:	truzione cost	ituito da 6 unità immol	biliari					
	Metodo d	i calcolo			Comune	Roma	3		Provincia R	RM					
	Caratteris	stiche edific	cio		Indirizzo	Via V	erdi 99/A								
> 3	Strutture				Civico				CAP						
> 🖬	Centrali elettr Centrali termi	riche iche			Tipo verific	а									
	Gruppi di tras	sporto			🖂 Legge 1	0									
	Calcolo edific	io			Tipo calcol	Tipo calcolo									
> 🗉	Dati descrittiv	vi			Diagnosi energetica										
					Titolo abilit	ativo									
					Richiesta P	ermesso di									
					Data	01/07/202	.0 ~								
				3	Classificazior	ne edificio	E.1 (1) V	emperatura (di progetto invernale	20,0	°C				
							1	emperatura (di progetto estiva		°C				
venerdì 9	ottobre 2020		Codice c	liente: 00)5400										

Figura 5.1 - Abilitazione verifiche Legge10

La modalità "Legge 10" presenta sulla sinistra l'albero dell'Edificio che è suddiviso nei seguenti nodi:

21

- Dati generali
- Strutture
- Centrali elettriche
- Centrali termiche
- Gruppi di trasporto
- Edifici
- Calcolo edificio
- Dati descrittivi



Figura 5.2 - Struttura ad albero dell'Edificio

5.1.1 Dati generali dell'edificio

I dati generali dell'edificio consistono in:

• Informazioni generali, comprendono i dati identificativi dell'opera.

In questa sezione occorre inserire alcuni dati preliminari, come la descrizione dell'intervento ("Progetto per la realizzazione di"), l'ubicazione e i relativi dati all'indirizzo, numero civico e CAP, quindi il numero dell'eventuale permesso a costruire o DIA e data di rilascio (questi ultimi dati possono non essere noti in fase di progetto; è possibile, quindi, lasciarli temporaneamente in bianco, in quanto non influenzano né il calcolo né le verifiche, ma sono solo finalizzati a completare la relazione tecnica).

È indispensabile, infine, specificare la classificazione dell'edificio sulla base delle tabelle di legge (Figura 5.3) e quindi la temperatura interna di progetto; il dato qui specificato, tuttavia, rappresenta solo la classificazione prevalente dell'edificio. Termo, infatti, consente di specificare, se necessario, anche classificazioni differenti per le varie parti dell'edificio che presentano destinazioni d'uso diverse.

E.1(1)	~
E.1(1)	Edificio adibito a residenza con carattere continuativo
E.1 (1) bis	Edificio adibito a collegio, convento, casa di pena, caserma
E.1 (2)	Edificio adibito a residenza con occupazione saltuaria
E.1 (3)	Edificio adibito ad albergo, pensione ed attività similari
E.2	Edificio adibito ad ufficio ed assimilabili
E.3	Edificio adibito ad ospedale, clinica o casa di cura ed assimilabili
E.4(1)	Edificio adibito ad attività ricreative (cinema, teatri, sale riunioni per congressi)
E.4 (2)	Edificio adibito ad attività ricreative (mostre, musei, biblioteche, luoghi di culto)
E.4 (3)	Edificio adibito ad attività ricreative (bar, ristoranti, sale da ballo)
E.5	Edificio adibito ad attività commerciali ed assimilabili
E.6 (1)	Edificio adibito a piscina, sauna e assimilabili
E.6 (2)	Edificio adibito a palestra ed assimilabile
E.6 (3)	Edificio adibito a servizio di supporto alle attività sportive
E.7	Edificio adibito ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
E.8	Edificio adibito ad attività industriali ed artigianali ed assimilabili

Figura 5.3 – Classificazione edificio.

Nel campo "Tipo verifica", infine, è possibile abilitare o disabilitare la modalità *Legge10*, come visto in precedenza e la modalità *Detrazioni fiscali 65%*. Deselezionando le caselle, non sarà più possibile effettuare le verifiche di legge e la stampa delle relazioni tecniche. Sarà abilitata, quindi, solo la procedura di certificazione energetica.

Nel campo "Tipo calcolo", invece, è possibile abilitare o disabilitare la modalità *Diagnosi* energetica, per il calcolo dei fabbisogno in condizioni di utilizzo reali.

• Dati climatici. Qui è possibile selezionare il comune di riferimento per il calcolo e visualizzarne le proprietà. La maschera (Figura 5.4) è costituita da due schede: la scheda Dati località, dove selezionare appunto il comune, e la scheda Dati mensili, nella quale vengono riportati i dati relativi alla temperatura esterna media mensile, l'irradianza giornaliera media mensile sul piano orizzontale e la pressione parziale di vapore esterna, come mostrato in Figura 5.5.



Figura 5.4 - Dati climatici della località.

Dati località	Dati men	sili										
Temperatur	a esterna i	media men	sile [°C]									
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago) 5	iet	Ott	Nov	Dic
9,8	10,4	12,4	15,3	19,7	24,8	27,8	8 2	7,6	24,4	19,6	15,5	11,3
Tipo	giornaliera Gen	a media me Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Tipo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Diretta	5,6	7,5	11,6	15,0	18,4	19,1	19,8	18,8	14,8	11,1	/,6	4,4
Diffusa	3,4	4,4	5,5	6,5	7,0	7,4	6,9	6,0	5,2	4,1	3,3	3,2
	9,0	11,9	17,1	21,5	25,4	26,5	26,7	24,8	20,0	15,2	10,9	7,6
Dressione n	arziala di v	anore este	ma [Da]									
Con	Eab	Mar	Apr	Mag	City	Lug	Acc		ot	0#	Nev	Dic
Gell	TED	11CI	API	may	Glu	Lug	Ago		et	ou	TNUV	DIC
		and the second sec	and the second sec									

Figura 5.5 – Valori medi mensili esterni

Nel caso in cui sia stata abilitata la modalità *Diagnosi energetica*, verrà visualizzata una terza scheda: *Dati mensili diagnosi*. Questa scheda è molto simile ai *Dati mensili* con la fondamentale differenza che tutti i valori risultano personalizzabili. In tal modo risulta possibile definire a

piacimento le temperature esterne medie mensili, l'irradiazione giornaliera media mensile e la pressione parziale di vapore.

Dati località	Dati mens	ili Datin	nensili diag	gnosi								
Temperatur	a esterna m	nedia men	sile [°C]									
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Se	t	Ott	Nov	Dic
9,8	10,4	12,4	15,3	19,7	24,8	27,8	3 27,6	2	4,4	19,6	15,5	11,3
irradiazione	giornaliera	media me	n <mark>sile sul</mark> p	piano oriz:	zontale (M	J/m²]						
Tipo	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug A	go	Set	Ott	Nov	Dic
Diretta	5,6	7,5	11,6	15,0	18,4	19,1	19,8	18,8	14,8	11,1	7,6	4,4
Diffusa	3,4	4,4	5,5	6,5	7,0	7,4	6,9	6,0	5,2	4,1	3,3	3,2
	9,0	11,9	17,1	21,5	25,4	26,5	26,7	24,8	20,0	15,2	10,9	7,6
Pressione p	arziale di va	ipore este	rna (Pa)									
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Se	t	Ott	Nov	Dic
	0.70	1 042	1 250	1 596	2 175	2 34	1 2 323	2 2	196	1 676	1 361	1 049

Definisci stagione di calcolo

Figura 5.6 – Valori medi mensili diagnosi

I dati qui riportati saranno usati solo per il calcolo di diagnosi e, volendo, è possibile richiamare i dati di default premendo sui pulsanti presenti lateralmente, in corrispondenza di ogni grandezza. Nella stessa scheda, è possibile definire una stagione di calcolo personalizzata inserendo il check nella casella Definisci stagione di calcolo. Sarà possibile, quindi, inserire sia i dati relativi alla stagione di riscaldamento che di raffrescamento.

Definisci stagione di calcolo			
Dati stagione di calcolo			
Giorno iniziale stagione riscaldamento	15	Mese iniziale stagione riscaldamento	Novembre ~
Giorno finale stagione riscaldamento	31	Mese finale stagione riscaldamento	Marzo ~
🗹 Periodo estivo			
Giorno iniziale stagione raffrescamento	15	Mese iniziale stagione raffrescamento	Giugno 🗸
Giorno finale stagione raffrescamento	30	Mese finale stagione raffrescamento	Agosto 🗸 🗸

Figura 5.7 – Definizione stagione di calcolo per diagnosi energetica

Ritornando nella scheda *Dati località*, mediante il pulsante be possibile accedere all'archivio dei comuni per scegliere quello desiderato.



Figura 5.8 – Archivio dei comuni

I comuni sono organizzati per regione. Sfruttando la casella di ricerca Ricerca è possibile selezionare velocemente il comune desiderato.

Il comando *Sblocca dati relativi al comune* \bigcirc consente la personalizzazione di alcuni dei dati climatici relativi al comune scelto, altrimenti definiti in base ai valori normativi.

Se è stato abilitato anche il calcolo dei carichi estivi, infine, risulteranno editabili i campi relativi all'intervallo di tempo entro cui eseguire il calcolo (è sufficiente scegliere il primo e l'ultimo mese dell'intervallo) e la tipologia di variazioni del calore, la cui scelta dipende dal tipo di alloggio e dalla destinazione d'uso. La seguente tabella riassume alcuni casi di esempio:

Variazione del carico in funzione del tempo	Tipo di immobile
Variazioni brusche	Zona periferica uffici, eccetto orientamento
	Nord.
Variazioni rogalari	Zone interne, uffici, magazzini, officine,
Variazioni regulari	fabbriche.
Variazioni continue	Case, appartamenti, alberghi, ospedali.

 Metodo di calcolo, consente di specificare le modalità di esecuzione e i parametri di calcolo. Il campo data di applicazione permette di impostare la data alla quale riferire le verifiche dei parametri di calcolo (tipicamente essa coincide con la data della richiesta del permesso di costruire o della DIA), individuando la norma in vigore alla data selezionata. Con l'attuale versione di Termo è possibile eseguire calcoli e verifiche a partire dalla data del 29/06/2016. Per date antecedenti occorre usare le precedenti versioni di Termo.

Successivamente occorre specificare la normativa che Termo dovrà utilizzare per eseguire il calcolo ed effettuare le verifiche. Le scelte possibili sono:

- Nazionale (che utilizza le norme UNI/TS 11300 ed è valido per tutta Italia tranne nelle regioni in cui esistono regolamenti specifici);
- Regione Lombardia (che utilizza le norme UNI/TS 11300 per il calcolo del fabbisogno di energia e le delibere regionali per le verifiche);
- Regione Emilia Romagna (che utilizza le norme UNI/TS 11300 per il calcolo del fabbisogno di energia e le delibere regionali per le verifiche);
- Regione Piemonte (che utilizza le norme UNI/TS 11300 per il calcolo del fabbisogno di energia e le delibere regionali per le verifiche).
- Regione Liguria (che utilizza le norme UNI/TS 11300 per il calcolo del fabbisogno e i regolamenti regionali per le verifiche).
- Provincia di Trento (che utilizza le norme UNI/TS 11300 per il calcolo del fabbisogno di energia e le delibere provinciali per le verifiche).
- Comune di Roma (che utilizza le norme UNI/TS 11300 per il calcolo del fabbisogno di energia e la delibera comunale per le verifiche).
- Regione Veneto (che utilizza le norme UNI/TS 11300 per il calcolo del fabbisogno di energia e il Decreto Requisiti minimi per le verifiche).
- Regione Valle d'Aosta (che utilizza le norme UNI/TS 11300 per il calcolo del fabbisogno di energia e il Decreto Requisiti minimi per le verifiche).

🏫 늘 🔚 🖉 X 🕫	Pratica en	ergetica - Esempio di edificio - CAD - Namirial Termo 5.0	? _	□ ×
File Home BIM Archivi di base	Utilità Firma digitale			
Limina Rinomina Nuovo Sostituisci Sposta su Sostituisci Sposta giu Iocali Modifica	✓ Conferma modifiche ╳ Annulla modifiche	Importa Importa	्री • क्रि	^
Pratica energetica Dati generali	Normativa di calcolo / verifi			
Informazioni generali	Data di applicazione verific	he 29/01/2020 V		
Dati dimatici	Normativa Nazi	nale - D.Lgs 192/2005 - UNI/TS 11300 V		
Caratteristiche edificio	Attiva metodo dinamico	orario		
Fattori tipologici	Tipo di intervento			
> Soggetu	Editido			
> Centrali elettriche	Impianto	a instaliazione o ristrutturazione di impianti termici in edinci esistenti 🤍		
Gruppi di trasporto	Metodo di calcolo			
> Edifici	Scambi terreno Anal	ico - UNI EN ISO 13370 🗸		
Calcolo edificio Dati descrittivi	Capacità termica Anal	ico - UNI EN ISO 13786 🗸 🔘		
	Carichi estivi Carri	er-Pizzetti 🗸		
	Modalità di inserimento dati	Inserimento dati tramite CAD 🗸 🛈		
		Usa livello medio del terreno		
	Modalità di input superfici dis	erdenti Superfici esterne v 🗇		
mercoledi 29 gennaio 2020 Codice diente: 017	335			

Figura 5.9 - Metodo di calcolo.

Abilitando la casella Attiva metodo dinamico orario sarà possibile avviare il calcolo dinamico orario parallelamente all'usuale calcolo in regime stazionario.

Nella sezione *Tipo di intervento* occorre specificare le tipologie di intervento da eseguire rispettivamente sull'involucro e sull'impianto (ovvero se l'edificio è di nuova costruzione, se si tratta di una ristrutturazione di I o II livello, di un intervento sul solo impianto termico, ecc...) in modo che Termo possa automaticamente individuare le verifica previste dalla normativa per la casistica inserita.

Per quanto riguarda i successivi parametri di calcolo, è possibile scegliere il metodo analitico o semplificato sia per gli scambi con il terreno che per la capacità termica. Nel caso del calcolo degli scambi con il terreno, scegliendo il metodo analitico, sarà richiesto successivamente di inserire tutti i dati relativi al terreno, secondo la norma UNI EN ISO 13370:2008. Viceversa, scegliendo il semplificato, sarà sufficiente indicare se la parete o il pavimento è a contatto o meno con il terreno e Termo adotterà il relativo fattore correttivo appropriato. Per il calcolo della capacità termica dell'edificio, selezionando il metodo analitico, il calcolo verrà effettuato in base alla stratigrafia di ciascun elemento edilizio. Con il semplificato, invece, il calcolo sarà eseguito in modo forfettario, in base ad alcune informazioni base da inserire nel successivo nodo *Caratteristiche edificio*.

Nel caso in cui l'intervento scelto sia relativo a una nuova costruzione, i metodi di cui sopra saranno entrambi bloccati sulla modalità analitica, secondo quanto prevede la normativa vigente in questo caso.

Per quanto riguarda i carichi estivi è possibile scegliere il metodo Carrier-Pizzetti oppure disabilitare completamente il calcolo selezionando la voce "Nessuno". Quest'ultima è l'impostazione di default alla creazione di un nuovo edificio

Il parametro "Modalità inserimento dati" permette di scegliere se inserire i dati in modalità tabellare (cioè inserendo i dati geometrici numericamente) oppure con un CAD integrato al programma (cioè inserendo i dati geometrici tramite disegno, anche con l'ausilio di sfondi appositamente creati con programmi che producono file vettoriali in formato DXF o DWG o raster in formato JPEG, ecc). La checkbox "Usa livello medio del terreno", se abilitata, permette di assegnare la quota media del terreno nella definizione dei piani che verrà effettuata successivamente, mentre se disabilitata, sarà possibile specificare nel layout la frazione dell'area interrata e la profondità di interramento per ogni parete (Quest'ultima opzione è utile quando si hanno edifici su terreni con superfici inclinate o molto sconnesse).



Il passaggio dalla modalità tabellare alla modalità CAD provoca la perdita di tutti i dati geometrici delle strutture e dei locali; è possibile, invece, passare dalla modalità CAD a quella tabellare mantenendo tutti i dati.

Il campo 'Modalità input superfici disperdenti' consente, infine, di scegliere quali superfici utilizzare ai fini del calcolo delle dispersioni, se quelle interne oppure quelle esterne, secondo quanto previsto dalla UNI 13789 (Appendice B).

• **Caratteristiche edificio**, sono alcuni dati aggiuntivi che riguardano la relazione tecnica o a completamento del calcolo del fabbisogno.

I dati richiesti sono: se l'edificio è situato in centro storico, se è di proprietà pubblica o ad uso pubblico e, infine, se è predisposto a favorire il collegamento ad una rete di teleriscaldamento. Se in precedenza è stato scelto il metodo semplificato per il calcolo della capacità termica, sarà possibile definire qui i parametri per tale calcolo, quali: il tipo di intonaco delle strutture, il tipo di isolamento, la massa delle pareti esterne, il rivestimento dei pavimenti ed il numero dei piani dell'edificio.



Figura 5.10 - Caratteristiche dell'edificio.

Infine, è presente il rapporto tra produzione di elettricità e energia primaria, anch'esso preimpostato e al momento definito in base ai consumi Eurostat pari 0,4.

Se è stato attivato il calcolo dei carichi estivi, in questa finestra saranno presenti due pulsanti: "Dati edificio adiacente", che consente di definire eventuali ostruzioni causate da altri edifici specificando parametri quali altezza, distanza, orientamento, ecc., e "Dati edificio calcolo estivo" che consente di selezionare le ore di funzionamento dell'impianto di raffrescamento

• **Fattori tipologici**, visibile solo se viene abilitata la *Diagnosi energetica*, consente di definire piante, sezioni e prospetti, con specifica indicazione dell'orientamento dell'edificio, dell'uso
prevalente dei locali e della presenza di sistemi di protezione solare, e specificare quali di questi dati verranno inseriti nella relazione.

 Soggetti, indicare il committente, il progettista dell'impianto e dell'isolamento, il direttore dell'impianto e dell'isolamento.



I dati e le schermate descritti nel manuale si riferiscono alla modalità di calcolo nazionale. Per normative diverse i dati richiesti e le possibilità di scelta possono essere differenti da quelle descritte, in linea con le disposizioni regionali o provinciali.

5.1.2 Strutture

Nella sezione *Strutture* devono essere inserite tutte le tipologie di strutture che verranno utilizzate nell'edificio; queste si dividono in sei tipi:

- Pareti
- Solai
- Vetrate
- Ponti termici
- Porte
- Finestre

Tutte le tipologie di strutture e i ponti termici possono essere creati ex-novo. A tal fine è sufficiente selezionare la categoria e cliccare sul pulsante Nucro.

Dopo aver scelto il tipo, verrà richiesta la descrizione da attribuire alla nuova struttura (Figura 5.11)

Nuova parete	×
Nome	
	OK Annulla

Figura 5.11 – Inserimento descrizione nuovo elemento.

Per l'inserimento dei dati della struttura attenersi alle istruzioni relative riportate nel capitolo 17.2.

Per tutte le tipologie di strutture, escluse le finestre e i ponti termici per i quali è disponibile solo l'archivio utente, è possibile attingere dall'archivio base o dall'archivio utente, selezionando la

categoria desiderata e cliccando sul pulsante more presente nella scheda Home. Per eseguire l'importazione dall'archivio base o utente è necessario selezionare l'elemento desiderato e cliccare sul pulsante more presente nella finestra di importazione (Figura 5.12) oppure trascinare (drag & drop) il nodo selezionato nella corrispondente cartella contenuta nella struttura ad albero dell'edificio.

Il pulsante Dettagli, presente nella finestra di importazione, permette di visualizzare la descrizione dettagliata del nodo selezionato mentre i pulsanti Ricerca e de permettono rispettivamente di effettuare la ricerca rapida di un elemento oppure aprire la finestra di ricerca approfondita.

I dati importati nell'edificio sono comunque modificabili o sostituibili in qualsiasi momento senza aver effetto sugli archivi di base; le modifiche rimarranno nella sola scheda dell'edificio in uso.

	Imp	ortazione pareti	
Home			
Archivio base	→ Importa Importa	Espandi intero albero	
		Ricerca	
Selettore archivio	Importazione	Operazioni	^
✓ Strutture vert	icali .	11 1. K. I	
> 📩 Muratura a	a cassa vuota cor	n blocchi di calcestruzzo	
> 📩 Muratura a	a cassa vuota in l	aterizio forato	
> 📩 Muratura a	a cassa vuota in l	aterizio forato e mattoni faccia a vista	
> 📩 Muratura a	a sacco con riemp	omento debolmente legato	
> 📩 Muratura i	n blocchi forati di	calcestruzzo	
> 📩 Muratura i	n blocchi pieni di	calcestruzzo cellulare	
> muratura i	n blocchi squadra	ati di tuto	
> muratura i	n laterizio semiple	eno	
> muratura i	n mattoni pieni	- Internet day of the large to be and	
> Muratura	n mattoni pieni co	on intercapedine o isolamento leggero	
> Muratura	n mattoni pieni-ia		
> Muratura i	n pietra con inter	capedine isolanto	
Muratura i	n pietra listata co	na matteri	
> Muratura i	n pieu a listata co nattoni e cassi	in mattori	
> Parete di r	niattorii e sassi		
> Parete in c			
> Parete in l	aterizio + nannel	o prefabbricato	
> Parete nre	aterizio + parinei afabbricata in calc	estruzzo isolato	
	aboricata in cal	220 130/810	

Figura 5.12 – Finestra di importazione.

Entrambe le funzioni di creazione e di importazione possono essere anche richiamate dal menù che compare cliccando con il tasto destro del mouse su una delle categorie (Figura 5.13). Relativamente ai materiali, alle pareti e ai solai, gli archivi di base contenuti in Termo sono estrapolati dalle norme: UNI 10355:1994, UNI EN ISO 10456:2008, UNI 10351:2015, UNI/TR 11552:2014 - Abaco delle strutture costituenti l'involucro opaco degli edifici - Parametri termofisici Le strutture inserite possono essere eliminate con l'apposito pulsante 🗒 Elimina.

🏩 🚞 🖉 🖉 🔻	Pratica energetica - Esempio di edificio - CAD - Namirial Termo 5.0 ? 🗕	□ ×
File Home BIM Archivi di base	Utilità Firma digitale	
Nuovo Di Sostituisci ↓ Sposta giù Iocali Modifica	 ✓ Conferma modifiche ✓ Annulla modifiche ✓ Annulla modifiche ✓ Annulla modifiche ✓ Annulla modifiche ✓ Conferma albero ✓ Scambio dati v ✓ Calcolo dinamico ✓ Calcolo carichi estivi ✓ Calcolo dinamico ✓ Calcolo carichi estivi ✓ Calcolo carichi estivi	~
✓	Tipologia Parete esterna V 0	
> Dati generali		
✓ Pareti		
Parete esterna	E Verifica termoigrometrica	
Parete verso vano scala	Descrizione (dall'interno verso l'esterno) R [m ² K/W] s [cm]	
	Intonaco di calce e gesso 0.014 1.0	
> 📄 Vetrate	Mattone forato di laterizio (250*150*250) spessore 150 0,450 15,0	
> in Ponti termici	Polistirene espanso sinterizzato, in lastre ricavate da blocchi - Mas 1,914 8,0 💹 💶 🔤 🔤	
> Porte	Mattone forato di laterizio (250°150°250) spessore 150 0,450 15,0	
> Centrali elettriche	Maita di calce o di calce e cemento. 0,011 1,0 0000000000000000000000000000	
> Centrali termiche		
Gruppi di trasporto		
> Edifici		
Calcolo edificio Dati descrittivi	Totale: 3,009 40,0	
	Trasmittanza 0.332 W/m ³ K Li edificio riferimento 0.380 W/m ³ K	
	Massa 230.40 kg/m3 Limite inferiore 230.00 kg/m3 ()	
	superficiale solution and and and and and and and and and an	
	i periodica 0,075 W/m*K	
	Sfasamento 11,88 h	
	Smorzamento 0,225	
	Capacità termica 47,957 kJ/m ² K	
	Verifica estiva positiva	
mercoledì 29 gennaio 2020 Codice cliente: 0	017335	

Figura 5.13 - Definizione parete.

Altre operazioni ammesse sulle strutture sono la duplicazione (pulsante Duplica) e l'esportazione

verso gli archivi utente (pulsante sporta). Nel caso di duplicazione il programma aggiungerà automaticamente un numero progressivo al nome dell'elemento duplicato, in modo da consentirne la distinzione. Il comportamento sarà analogo, in caso di esportazione verso l'archivio utente, se qui è presente un elemento con lo stesso nome.

Ogni struttura può essere analizzata attraverso il diagramma di Glaser cliccando sul pulsante E, per verificare se si presentano fenomeni di condensa interstiziale in una o più interfacce tra i vari strati della struttura oppure fenomeni di condensa superficiale. Se la struttura non è utilizzata in alcun locale dell'edificio, premendo il pulsante, la stessa verrà analizzata utilizzando condizioni climatiche generiche.

Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Analisi interface	æ		
				Struttura comp	olessiva		~
				Mese	gc [kg/m²]	Ma [kg/m²]	fRsi,min
				Gennaio	0,00000	0,00000	0,56237
				Febbraio	0,00000	0,00000	0,54618
				Marzo	0,00000	0,00000	0,41544
Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Aprile	0,00000	0,00000	
				Maggio	0,00000	0,00000	
				Giugno	0,00000	0,00000	
20100				Luglio	0,00000	0,00000	
1000				Agosto	0,00000	0,00000	
				Settembre	0,00000	0,00000	
				Ottobre	0,00000	0,00000	
Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Novembre	0,00000	0,00000	0,49489
				Dicembre	0,00000	0,00000	0,5467
				fRsi = 0,95680 fRsi,max = 0,5 La struttura no	6237 (a gennaio n genera fenome) eni di condensa	asuperficial
- Temperatura [C1 Tipo	diagramma	Spessore	La struttura noi	n genera fenome	eni di condensa	interstizial
- Pressione di sa	turazione [Pa]	emperature	Reale				
 Pressione parz 	iale [Pa]	Pressioni	OEquivalente	La struttura è v	erificata		
isualizza retini							

Figura 5.14 – Diagramma di Glaser e verifica termoigrometrica.

La linea verde identifica la temperatura, quella rossa la pressione di saturazione e quella blu la pressione parziale; se la linea rossa incrocia la linea blu la struttura genera condensa.

È possibile modificare la visualizzazione dei grafici in modo da vedere solo il grafico delle temperature o solo quello delle pressioni tramite il riquadro "Tipo diagramma".

Cliccando su di un grafico mensile si ottiene l'ingrandimento di quel mese; cliccando nuovamente si ritorna alla visualizzazione precedente.

Il check "Visualizza retini" permette di abilitare o disabilitare la visione grafica dei retini nelle stratigrafie.

Termo, nel riquadro "Analisi interfacce", evidenzia mese per mese la quantità di condensa eventualmente generata (colonna "g_c" nella griglia), partendo dal mese in cui si verifica la condensa. La colonna "M_a" invece rappresenta la condensa accumulata nei mesi precedenti. In alto è possibile scegliere se visualizzare i dati relativi alla struttura nel suo complesso (somma di tutte le interfacce) oppure relativi alla singola interfaccia. La colonna f_{Rsi,min} identifica il fattore di qualità minimo ammissibile della struttura affinché non si verifichi condensa superficiale.

Quando $g_c \ge 0$ significa che non c'è condensa in una determinata interfaccia, se è positivo significa che il vapore in quel mese condensa in quell'interfaccia fra due strati, se è negativo significa che la condensa sta evaporando (se M_a decresce fino ad azzerarsi si può dire che la condensa è evaporata completamente).

Per quanto riguarda la verifica della condensazione superficiale è sufficiente confrontare il fattore di qualità della struttura f_{Rsi} con il valore di f_{Rsi,min} massimo (f_{Rsi,max}); se il fattore di qualità è superiore significa che non si verificano fenomeni di condensazione superficiale.

In basso viene visualizzato il riepilogo dei dati, con l'indicazione dell'eventuale quantità di condensa. L'ultima dicitura è rossa se la struttura non è verificata oppure verde se è verificata.

Il nodo ponti termici consente di definire e calcolare le varie tipologie di ponti termici da usare nell'edificio. La nuova normativa di calcolo impone che i ponti termici debbano essere calcolati sempre e comunque in modo analitico. È stato, infatti, abrogato il calcolo forfettario e il vecchio archivio di ponti termici precalcolati. Una volta creato il nuovo ponte termico, tramite le modalità di inserimento sopra descritte, è necessario selezionarne la tipologia (angoli, pilastri, ecc.) e quindi, una volta scelto il metodo di calcolo, si potrà procedere con il calcolo della trasmittanza lineica caratteristica. Le metodologie di calcolo possibili sono 3: la prima basata *sull'Atlante dei ponti termici*, la seconda sull' *Abaco nazionale dei ponti termici (CENED)* e la terza, se si è in possesso del modulo Ponti Termici, sul calcolo numerico FEM.



Per utilizzare l'*Atlante dei ponti termici* è necessario selezione *Superfici esterne* nel campo *Modalità di input superfici disperdenti*, presente nel nodo *Metodo di calcolo*. L'Atlante dei ponti termici, infatti, consente solo il calcolo della trasmittanza lineica esterna.



Figura 5.15 – Moduli di calcolo dei ponti termici. A sinistra l'Atlante, a destra l'Abaco

Una volta selezionato il metodo atlante o abaco, si accede alla finestra di calcolo del ponte termico. Per ogni tipologia di ponte termico, i due metodi offrono un'ampia casistica di situazioni diverse. Agendo sul campo Codice è possibile scorrere i diversi casi proposti e visualizzarne la corrispondente rappresentazione grafica, in modo da scegliere quello che si adatta alla situazione reale. Individuato il ponte termico più adatto e compilando i dati richiesti si otterrà il valore della trasmittanza lineica.



Per ogni ponte termico verranno automaticamente inseriti i valori minimi dei vari parametri che sono gestiti dal metodo di calcolo selezionato. Inoltre, se si inserisce un valore che va oltre il range previsto dalla metodologia di calcolo, Termo correggerà automaticamente il valore riportandolo all'interno dell'intervallo consentito.

Per i ponti termici calcolati agli elementi finiti riferirsi al capitolo 8.

Una volta creato un ponte termico è possibile esportarlo in archivio utente in modo da poterlo riutilizzare in altri progetti.

Relativamente alle finestre, nella parte superiore della schermata, sono presenti i dati generali come la tipologia, la spunta "doppio serramento" ed in sola lettura la trasmittanza totale della finestra ed il relativo limite superiore.

	Pratica energetica - Esempio di edificio - CAD - Namirial Termo 5.0	? _		
File Home BIM Archivi di base	Utilità Firma digitale			
Nuovo Duplica Sposta giù	✓ Conferma modifiche The Esponta Importa Importa	∂ - Ga		
Modifica	Operazioni	Selettore	•	^
> Dati generali	Tipologia Finestra esterna 🗸 🛈			
V Strutture	Doppio serramento			
V 📄 Pareti	Trasmittanza finestra 2,096 W/m²K			
Parete esterna	Trasmittanza edificio riferimento 2,400 W/m²K			
Divisorio tra locali riscaldati Solai	Dati finestra Sottofinestra e cassonetto Riepilogo finestra			
> Vetrate	Dati forniti dal produttore			
> Porte	Vetrata			
V 🗎 Finestre	Area (2,2-2*0,1-2*0,1*(2-1))*(1,6-0,1-0,1*(1-1)) = 2,520 m ²			
Finestra a 2 ante	Perimetro $((2,2-2^{*0},1-2^{*0},1^{*}(2-1))^{*1}+(1,6-0,1-0,1^{*}(1-1))^{*2})^{*} = 9,200 \text{ m}$			
Porta finestra a due ante	Struttura Superficie vetrata			
> Centrali elettriche	Trasmittanza vetro 1,757 W/m¾			
> 🧧 Centrali termiche	Describe serves			
Gruppi di trasporto				
> Calcolo edificio	Area m*			
> 🧧 Dati descrittivi				
	Trasmittanza W/m²K Trasmittanza lineica ponte termico W/mK			
	Telaio			
	Area 1,000 m ²			
	Trasmittanza 2,400 📰 W/m %K			
	Trasmittanza distanziatore 0,060 📊 W/mK			
	Trasmittanza 2,096 W/m ² K			
mercoledi 29 gennaio 2020 Codice cliente: 0	17335 📙			

Figura 5.16 – Creazione nuova finestra.

Se viene spuntato il controllo "doppio serramento" verrà richiesta anche la resistenza dell'intercapedine, che può essere anche calcolata cliccando sul pulsante .

Se si tratta di un doppio serramento, nella parte sottostante della gestione finestre vanno inseriti sia i dati della finestra interna che quelli della finestra esterna.

Termo possiede un automatismo per la definizione delle dimensioni delle finestre, attivabile con il pulsante raffigurato di seguito.

Calcola caratteristiche geometriche fine	stra
--	------

Figura 5.17 – Pulsante di inserimento caratteristiche geometriche finestra.

La pressione di questo pulsante attiva la finestra di gestione mostrata nella figura successiva.



Figura 5.18 – Finestra di definizione delle caratteristiche geometriche della finestra.

Negli appositi spazi è possibile definire forma geometrica e dati quali larghezza, altezza, numero di ante, numero di divisioni orizzontali, spessore dei telai laterali, ecc. In tal modo il programma calcolerà in automatico l'area, il perimetro, l'area della vetrata, il perimetro della vetrata e l'area del telaio.

È possibile anche specificare la trasmittanza delle diverse parti del telaio, se specificate dal produttore, spuntando l'apposita casella "Inserisci trasmittanze": in questo caso Termo calcolerà la trasmittanza media del telaio, in base alle aree delle singole parti.

Come ulteriore opzione è possibile specificare, se necessario, la presenza di un pannello opaco alla base della finestra, anche in questo caso spuntando l'apposita casella denominata appunto "pannello opaco": in questo caso la parte inferiore della superficie interna della finestre viene considerata opaca ed il calcolo della trasmittanza complessiva del serramento terrà conto anche della trasmittanza del pannello opaco.

Le modifiche apportate a questi valori verranno visualizzate in tempo reale mediante un semplice disegno posto sul lato destro della videata e rappresentante la finestra editata.

Nella schermata principale relativa alle finestre, dopo aver inserito le caratteristiche geometriche della finestra, occorre inserire la trasmittanza della parte trasparente selezionando una struttura vetrata. In questo caso, premendo sul pulsante 2, è possibile prelevare i dati o dall'archivio di base o dai dati strutturali precedentemente inseriti.

È importante, inoltre, inserire le trasmittanze del telaio. Anche in questo caso è previsto sia l'inserimento manuale dei valori sia la loro importazione o da un archivio di base (Figura 5.19) o dal calcolo tramite la norma UNI EN ISO 10077-1:2007, tramite la pressione del pulsante .

Nome	Trasmittanza [W/m²K]	1
Poliuretano con anima di metallo	2,80	
PVC (profilo vuoto) con due camere cave	2,20)
PVC (profilo vuoto) con tre camere cave	2,00)
PVC (profilo vuoto) con cinque camere cave	1,20)
PVC (profilo vuoto) con sei camere cave	1,00)
Legno duro spessore 50 mm	2,20)
Legno duro spessore 60 mm	2,00)
Legno duro spessore 70 mm	1,90)
Legno duro spessore 90 mm	1,60)
Legno tenero spessore 50 mm	2,00)
Legno tenero spessore 60 mm	1,80)
Legno tenero spessore 70 mm	1,60)
Legno tenero spessore 90 mm	1,30)
Metallo senza taglio termico	7,00)
Metallo.con taolio termico (sezione 45-55 mm. harrette 14-16 mm)	2.80	

Figura 5.19 – Scelta trasmittanza telaio.

Nel caso di calcolo tramite la norma UNI EN ISO 10077-1:2007 sono richiesti alcuni dati aggiuntivi tra i quali il materiale del telaio, che può essere plastica, legno o metallo.

Per gli ultimi due casi occorre specificare un ulteriore set di dati geometrici, seguendo le figure visualizzate, che rappresentano i vari casi previsti dalla norma.



Figura 5.20 – Calcolo trasmittanza telaio secondo la norma 10077-1.

In particolare, per il telaio metallico, possono essere specificate le aree proiettate e le aree degli sviluppi dei telai, cioè le aree della proiezione ortogonale del telaio le prime (esterno ed interno) e la somma totale delle aree di tutti gli elementi del telaio le seconde (esterno ed interno). La Figura 5.21 rappresenta graficamente le definizioni di proiezione e sviluppo in modo da comprendere meglio quali sono le superfici richieste dalla norma.



Se presente è possibile specificare la superficie del pannello opaco, posto alla base della finestra, e la sua trasmittanza, nonché la trasmittanza lineica dell'eventuale ponte termico tra il pannello stesso ed il telaio della finestra.

Se presente deve essere specificato il sottofinestra, inserendo l'area (calcolabile tramite il pulsante) e la struttura che lo compone, importandola con il pulsante . Stessa cosa per il cassonetto di cui va specificata l'area e la trasmittanza che possono essere calcolate premendo il pulsante . Se la finestra è dotata di una tapparella è sufficiente cliccare sul pulsante per calcolare la resistenza termica addizionale dovuta a chiusure chiuse. Nella finestra può essere applicato un ponte termico che verrà automaticamente dimensionato dal programma in base al perimetro della finestra. Per ultimo, può essere specificato il coefficiente di trasmissione solare dei vetri, inserendolo manualmente o importandolo con il pulsante III.

5.1.3 Centrali elettriche

Una centrale elettrica è un dispositivo, oppure un insieme di dispositivi, che producono energia elettrica che può essere utilizzata per coprire i fabbisogni dell'edificio. Per inserire una nuova

centrale elettrica è sufficiente cliccare sul pulsante wow e definire il nome. Il campo. Verrà visualizzato il campo "Note" all'interno del quale è possibile riportare una descrizione della centrale oppure qualsiasi informazione utile per caratterizzare la centrale stessa. All'interno della centrale è necessario inserire uno o più generatori di energia elettrica. A tal fine è possibile

premere sul pulsante www. per creare un generatore ex-novo, oppure sul pulsante per caricare il generatore degli archivi. Le tipologie di generatori elettrici sono le seguenti: generatore fotovoltaico, generatore eolico e generatore idroelettrico.

Nel caso del generatore fotovoltaico, è possibile scegliere due metodi di calcolo: il metodo previsto dalla UNI/TS 11300-4 e quello basato sull'inserimento manuale dell'energia prodotta. Scegliendo la UNI/TS 11300-4 occorre inserire la superficie captante e la tipologia di dati a disposizione, ovvero se si conosce il tipo di pannello, oppure il fattore di potenza di picco, oppure ancora la potenza di picco. Nel primo caso si dovrà indicare il tipo di pannello (monocristallino, policristallino, amorfo, film sottile, ecc...), nel secondo caso il fattore di potenza di picco e nell'ultimo caso la potenza di picco in kW. Successivamente occorre indicare l'inclinazione (il Tilt), l'orientamento (Azimuth), l'eventuale ventilazione e l'albedo. Scegliendo, invece, il metodo basato sull'inserimento manuale dell'energia prodotta, verrà richiesta, tramite apposita tabella, l'introduzione del valore dell'energia mensile prodotta dal generatore.

	Pratica energetio	ra - Esempio di edificio - CAD - Namirial Termo 5.0	? _ □	×
File Home PIM Archividi bare	I Itilità Eirma digitalo			
Nuovo Nuovo Sosta si Nuovo Sosta si Nuovo Sosta si Nuovo Nuovo Sosta si Nuovo Nuovo Sosta si Nuovo So	Conferma modifiche Annulla modifiche	spandi intero albero Liduci intero albero Liduci intero albero Liduci intero albero Decerizioni Controllo Decerizioni Calcolo dinamico Calcolo dinamico Calcolo dinamico Calcolo cerichi estivi Calcolo dinamico Calcolo cerichi estivi Calcolo cerichi estivi Calcolo cerichi estivi	 	~
Pratica energetica Dati generali	Generatore fotovoltaico		Jelettore -	
✓ I Strutture	Descrizione e caratteristiche tecnich	ie		
> Pareti > Colai > Colai > Colai				
> 🛅 Ponti termici > 🛅 Porte	Metodo di calcolo	UNI/TS 11300-4 ~		
Finestre Finestra a 2 ante	Superficie captante	20,000 m ²		
Finestra a un'anta	Modalità inserimento dati	Conosco il tipo di pannello \sim		
✓ I Centrali elettriche	Tipo di pannello	Silicio monocristallino v		
Solare Fotovoltaico	Fattore di potenza di picco	0,150		
> Centrali termiche	Potenza di picco	3,000 kWp		
Gruppi di trasporto	Indinazione	30 ° Orientamento 0 °		
> Calcolo edificio	Integrazione moduli	Moduli non ventilati 🗸 🗸		
> 🔄 Dati descrittivi	Efficienza sistema	0,700		
	Albedo medio mensile	₿⁄		
	Gen Feb Mar Ap	or Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic		
	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20		
	Albedo medio annuo	20		
	Tipo supporto	Altro ~		
mercoledi 29 gennaio 2020 Codice cliente: 0	017335			

Figura 5.22 - Inserimento generatore fotovoltaico

Inserendo il generatore eolico o il generatore idroelettrico i dati richiesti saranno simili. Si dovranno indicare, infatti, il valore della potenza di picco in kW e l'energia prodotta mese per mese dai generatori stessi.

5.1.4 Centrali termiche

La centrale termica è costituita dai generatori che producono energia per i vari servizi richiesti dall'edificio, cioè riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento. Ogni centrale termica eredita il servizio direttamente dai generatori che la costituiscono. Ad esempio, se all'interno di una centrale termica vengono definiti un generatore per il solo servizio di riscaldamento e un generatore per il solo servizio di ACS, la centrale termica si predisporrà automaticamente in modalità riscaldamento + ACS. Si ottiene il medesimo risultato, definendo un unico generatore con servizio combinato (riscaldamento + ACS). In questo modo il programma rende flessibile la definizione delle centrali termiche.

Per creare una centrale termica selezionare il nodo omonimo e cliccare sul pulsante Nuovo o premere il tasto destro del mouse e selezionare "Inserisci centrale termica".

La finestra delle centrali termiche è suddivisa in diverse schede, accessibili tramite linguette presenti nella parte superiore della finestra stessa (il numero delle schede varia in funzione della modalità di funzionamento, Legge10 o semplice Attestato di prestazione energetica e dai servizi offerti dalla centrale)

🙆 🖿	\blacksquare \sim \times	÷		Pratic	a energetica - Esempio di edificio - CAD - Namirial Termo 5.0	? _ 0	×
File	Home	BIM Archivi	di base	Utilità Firma di	itale		
Nuovo	Elimina	Rinomina Sposta su Sposta giù Modifi	Ruota Iocali	✓ Conferma modifie X Annulla modifich	the B Espandi intero albero B Riduci intero albero B Riduci intero albero B Controllo Operazioni Calcolo dinamico Calcolo di Calcolo dinamico Calcolo dinamico Calcolo di Calcolo di	 ina Selettore 	~
✓ □ PI	atica energetic	a		Dati generali Ripartizio	ne Distribuzione primaria Ventilazione Centrali elettriche Descrizione impianto		
	Strutture Centrali elett Centrali elett Centrali etett Centrale Ce	riche iche Piano Terra (A) Piano Terra (B) Primo Piano (A) Primo Piano (B) Secondo Piano (A) Secondo Piano (B) sporto		Tipo sistema Riscal Tipo impianto Impian Generatori della centra Generatore Solare Ternico PT (A) Generatore Piano Terra	iamento + acqua calda santania V to autonomo V e termica (A)		
>	Calcolo edific Dati descritti	io vi		Zone termiche servite o	ala centrale termica		
				Zona Zona Riano Terra (A)			
mercoled	ì 29 gennaio 20	20 Codice	diente: 01	17335			

Figura 5.23 – Dati generali della centrale termica.

La sezione **Dati generali** contiene dati informativi sulla centrale termica, quali il tipo di sistema presente (riscaldamento o acqua calda sanitaria, combinato, raffrescamento e le possibili combinazioni); la tipologia di impianto, ovvero autonomo o centralizzato (quest'ultima opzione solo in modalità Legge10), i generatori che operano nella centrale termica e le zone servite da questa.

Non appena creata, la centrale termica sarà sprovvista di generatori e occorrerà quindi definirli.

Per inserire un nuovo generatore è possibile premere sul pulsante "Nuovo generatore"

importarlo dall'archivio base o utente premendo sul pulsante "Importa generatore" . Nel primo caso sarà necessario definire tutti i dati del generatore direttamente all'interno del progetto, nel secondo caso, invece, si preleveranno i dati degli archivi del programma.

	Pratica energetica - Esempio di edificio - CAD - Namirial Termo 5.0 ?	- = ×
File Home BIM Archive di base Image: Sector of the sector	Otitita Firma digitale Conferma modifiche Espandi intero albero Annulla modifiche Riduci intero albero Exporta Controllo Controllo Stampa * Operazioni Sea	्रि • िति elettore ^
That dispersit The dispersit Strutture Central detriche Central terriche Central terriche Central terriche Central Plano Terri Nuovo Centrale Plano Terri Nuovo Descriptione	Tipo sistema Riscaldamento + acqua calda sanitaria	
> ∰ Centrale Primo Pulmo Indexist of pa > ∰ Centrale Primo Pulmo Inserisci op > ∰ Centrale Secondo Pi Inserisci oc > ∰ Centrale Secondo Pi Inserisci oz ● Grupo di trasporto Inserisci oz > ∰ Catcale Secondo Pi Inserisci oz ● Grupo di trasporto Inserisci oz > ∰ Catcale defido Inserisci oz > ∰ Dati descrittivi Inserisci oz Inserisci oz Inserisci oz	sensational constraints ogeneratore eleriscaldamento calda acqua eneratore elettrico eneratore solare termico	
 → Importa ge Altre operazion iiii Rimuovi ce iiii Rimomina → Duplica 	eneratore termica ni entrale termica	
mercoledi 29 gennaio 2020 Codice cliente: 01	17335 📮	

Figura 5.24 - Menu per l'inserimento dei generatori in centrale

Per ogni centrale termica è possibile inserire anche più generatori, seguendo sempre la modalità precedente. Se i generatori presenti nella stessa centrale sono di tipo diverso (ad esempio un generatore a combustione e una pompa di calore) allora funzioneranno in ordine di priorità, ovvero si attiverà per primo il generatore prioritario e quando questo avrà raggiunto il pieno carico si attiverà il generatore secondario e così via. La priorità dei generatori va dall'alto verso il basso, ovvero il generatore più in alto è il prioritario. È possibile variare l'ordine dei generatori semplicemente spostandoli all'interno della centrale, trascinandoli con il mouse. Se i generatori presenti all'interno della centrale sono tutti generatori a combustione allora è possibile abilitare anche il funzionamento in parallelo, ovvero attivare tutti i generatori contemporaneamente. Per attivare questo tipo di funzionamento è sufficiente selezionare i dati tecnici del generatore come illustrato nel successivo paragrafo.

La sezione **Ripartizione** consente di scegliere se la centrale termica serve solo le zone effettivamente associate e inserite all'interno del progetto, oppure, in alternativa, se esistono altre zone termiche, che non verranno modellate, ma i cui fabbisogni sono coperti dalla centrale stessa. Questo è utile nel caso di impianti centralizzati, quando si vuole evitare di modellare tutto l'edificio ma effettuare comunque il calcolo per un solo alloggio o per un gruppo ristretto di alloggi. In questo caso occorrerà scegliere se effettuare la ripartizione sulla base della superficie utile, del volume lordo oppure in funzione dei millesimi. In base alla scelta, dunque, sarà necessario inserire il valore



di tutta la superficie utile oppure dell'intero volume loro riscaldato dalla centrale oppure i millesimi relativi all'alloggio in esame.

Dati generali	Ripartizione	Distribuzione primaria	Ventilazione	Centrali elettriche	Descrizione impianto		
Ripartizione	dell'energia fo	ornita dalla centrale tern	lica				
O La centr	ale termica ser	ve esclusivamente le zo	ne termiche in	serite			
	one in funzione	e della superficie utile					
ORipartizi	one in funzione	e del volume lordo					
Ripartizi	one in funzione	e dei millesimi					
4illesimi di rise 4illesimi di acc	caldamento de qua calda sani	lle zone termiche inserit	e inserite				
	Fi	gura 5.25 – Scł	neda per	la ripartizior	ie manuale de	el fabbisogno	C



La metodologia di ripartizione del fabbisogno in funzione dei millesimi, della superficie utile e del volume riscaldato non è formalmente prevista dall'attuale normativa di calcolo che suggerisce sempre, in questi casi, la modellazione di tutto l'edificio. I risultati, pertanto, devono essere verificati caso per caso prima di essere resi definitivi.

La sezione **Distribuzione Primaria** (Figura 5.26) permette di specificare le informazioni relative ai sottosistemi di distribuzione del circuito primario.

ti generali R	partizione	Distribuzion	e primaria	Ventilazione	Centrali elettriche	Descrizione impianto		
scaldamento	Acqua cal	da sanitaria						
luido termove	ttore	Acqua			~			
Distribuzione	acqua							
Usa valori	impostati p	er l'utenza						
Metodo di cal	colo delle t	emperature d	i mandata e	e di ritorno				
Temperatura	di mandat	a costante e p	portata var	abile	~			
Temperatura	mandata d	progetto	50,0 9					
Temperatura	ritorno di p	rogetto	30,0 9	c 🛄				
Metodo di cal	rolo delle p	erdite di distri	ibuzione					
Perdite del cir	cuito prima	rio pop copsi	derate					

Figura 5.26 - Sezione distribuzione primaria della centrale termica

Sarà possibile specificare le caratteristiche della distribuzione per ogni servizio fornito dalla centrale. Se questa fornisce tutti i servizi, ovvero riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento, saranno presenti tre schede.

Per ogni servizio è necessario indicare la tipologia di fluido termovettore secondo le seguenti possibilità: *acqua, aria, misto, nessuno,* per i servizi di riscaldamento e raffrescamento; *acqua, nessuno* per il servizio di acqua calda sanitaria. La scelta *nessuno* è relativa ai casi in cui non è presente alcun sottosistema di distribuzione, pur essendo presente il servizio.

Selezionando *acqua*, per i servizi di riscaldamento e raffrescamento, è necessario indicare le temperature di mandata e di ritorno di progetto del fluido. Queste temperature possono anche essere ricavate in base al tipo di terminali, premendo il pulsante . È necessario, inoltre, indicare anche il metodo di calcolo delle temperature effettive. A tal fine si distinguono 4 casi:

- Temperatura di mandata variabile e portata costante;
- Temperatura di mandata costante e portata variabile;
- Circuiti di tipo ON/OFF: ovvero a temperatura costante e portata costante. In questo caso le temperature di mandata e di ritorno effettive vengono poste uguali alle corrispondenti temperature di progetto;
- Circuiti con regolazione dello scambio termico.

Per il primo e l'ultimo caso è necessario indicare anche il valore della portata che può, comunque, essere ricavato premendo sul relativo pulsante .

È possibile, tuttavia, derivare tale proprietà direttamente dalle zone termiche servite dalla centrale. Inserendo, infatti, il check nella casella 🗹 Usa valori impostati per l'utenza non saranno richiesti ulteriori dati e le temperature di mandata e ritorno saranno quelle definite nella zona.

Selezionando *acqua*, per il servizio di acqua calda sanitaria, non saranno richiesti altri dati.

Scegliendo come fluido l'**aria**, per i servizi di riscaldamento e raffrescamento, sarà richiesto di definire le tubazioni del sottosistema di distribuzione. Premendo sul pulsante Inserimento tubazioni del sottosistema di distribuzione, si aprirà una finestra dalla quale sarà possibile importare le tipologie di tubazione dall'archivio e specificare, quindi, la lunghezza e la zona di installazione.

lubazioni del circuito di distribuzione					×
D Ŵ					
Descrizione	U [W/mK]	Lunghezza [m] Z	ona	Direzione fluss	o v [m/s]
Tubazione aria	2,020	10,000		 Immissione	✓ 4,0
L					
				OK	Annulla

Figura 5.27 - Inserimento tubazioni del circuito di distribuzione



Per importare le tubazioni occorre prima definirle nell'archivio tubazioni. Vedere, a tal fine, il paragrafo 17.11.

Oltre alle tubazioni è possibile inserire, se presenti, eventuali ausiliari elettrici definendone la potenza. Nel caso in cui non siano presenti ausiliari, è possibile lasciare vuota la casella. Selezionando, infine, l'opzione *misto* sarà necessario definire entrambi i dati richiesti per le opzioni *acqua* e *aria*.

In alcuni casi, potrebbe essere utile o necessario determinare anche le perdite del circuito di distribuzione primaria (ad esempio nel caso di impianti centralizzati, per specificare il comportamento del tratto di circuito in comune con le varie unità immobiliari che parte dal

generatore ed arriva alla diramazione con i circuiti secondari). In questi casi, occorre selezionare l'opzione "UNI/TS 11300-2 – Appendice A – Analitico" nella sezione *Metodo di calcolo delle perdite di distribuzione* e definire, quindi, le tubazioni con una procedura analoga al caso della distribuzione in aria sopra indicata. Anche in questo caso, se sono presenti apparecchi elettrici ausiliari nel sottosistema, è possibile inserire la potenza relativa nel campo corrispondente.

Per completare questa schermata è possibile specificare, se presente, se l'unità prevede l'arresto della pompa alla fermata del generatore (in caso contrario viene assunto un funzionamento continuo per tutto il tempo di attivazione del generatore stesso). La potenza della eventuale pompa va indicata all'interno del campo "potenza ausiliari".

Se, viceversa, non è presente distribuzione primaria o si vogliono omettere le perdite, allora è sufficiente selezionare l'opzione "Perdite del circuito primario non considerate".

lubazioni del circuito di distribuzione					×
0 💼					
Descrizione	U [W/mK]	Lunghezza [m]	Zona		krh
					0,000
Tubazione interna cm 4	0,241	20,000			0,000
				ОК	Annulla

Figura 5.28 – Inserimento tubazioni per il calcolo analitico delle perdite di distribuzione.

La scheda **Ventilazione** permette di definire i parametri per il calcolo dei consumi dell'eventuale sistema di ventilazione meccanica. Qui, inoltre, è possibile indicare anche la presenza dell'unità di trattamento aria e definirne quindi le caratteristiche. Inserendo il check su "Ventilazione meccanica" verranno mostrate le sezioni per l'inserimento dati:

lati generali	Distribuzione primaria	Ventilazione	Distribuzione secondaria	Centrali elettriche	Descrizione impiant
Ventilazi	one meccanica				
Ventilatore	di ripresa		Ventilatore di man	data	
Portata n	ominale	m³/h	Portata nominale		m³/h
Assorbim	ento elettrico	W	Assorbimento ele	ettrico	W
🗹 Unità di	trattamento dell'aria				
Recup	eratore di calore				
Porta	ata nominale	ſ	n³/h		
Effici	enza nominale		%		
Lab	atteria di riscaldamento	provvede alla	umidificazione dell'aria		

Figura 5.29 – Definizione unità di trattamento aria

Nelle sezioni "Ventilatore di ripresa" e "Ventilatore di mandata" andranno inseriti i dati relativi alle portate nominali e all'assorbimento elettrico del sistema di ventilazione meccanica. Se nell'impianto è presente un UTA, allora è necessario inserire il check nella casella Unità di trattamento dell'aria. Sarà così possibile inserire la portata dell'UTA e l'efficienza del recuperatore di calore.

Infine, se la batteria provvede anche al servizio di umidificazione dell'aria è necessario spuntare la relativa casella.

Nel caso in cui sia presente un'UTA allora verrà mostrata anche la scheda relativa alla **Distribuzione** secondaria, dove sarà possibile inserire l'eventuale distribuzione del circuito secondario ad aria.

	ine biodrodeone printing			certa da cicto idici	o coordiorite implaire
Distribuzione secon	daria presente				
Nome			Fluido		
Tubazione secondaria		Aria			
	Aria	~			
Fluido termovettore					
Fluido termovettore Distribuzione aria					
Fluido termovettore Distribuzione aria	bazioni del sottosistema di di	stribuzione Potenza ausiliari] w	
Fluido termovettore Distribuzione aria Inserimento tul	bazioni del sottosistema di di	stribuzione Potenza ausiliari		w	
Fluido termovettore Distribuzione aria Inserimento tul	bazioni del sottosistema di di	stribuzione Potenza ausiliari] w	

Figura 5.30 – Distribuzione secondaria

Inserendo il check nella casella Distribuzione secondaria presente, sarà possibile definirne le caratteristiche dalle caselle sottostanti. Premendo sul pulsante sarà possibile inserire la tipologia di distribuzione all'interno della tabella. Nel campo "Nome" è necessario inserire la denominazione che si vuole assegnare alla nuova distribuzione e quindi, premendo sul pulsante, Inserimento tubazioni del sottosistema di distribuzione sarà possibile definirne le specifiche con modalità analoghe a quelle descritte poco sopra e visualizzate nella Figura 5.27. La potenza elettrica di eventuali ausiliari può essere inserita nella corrispondente casella.

5.1.5 La distribuzione

50

Per comprendere meglio le modalità con cui impostare correttamente la distribuzione è possibile osservare lo schema illustrato nella figura successiva:



Figura 5.31 – Schema di esempio di impianto

In questo esempio sono presenti diverse reti di utenza con terminali caratterizzati da temperature di funzionamento differenti. Sono altresì presenti un circuito primario, un circuito di distribuzione alle utenze, un circuito di generazione e l'unità di trattamento aria. Di seguito il dettaglio delle varie componenti:

- 1) Rete di utenza a bassa temperatura (pannelli a pavimento, 35/30 °C);
- 2) Rete di utenza a media temperatura (ventilconvettori, 45/40 °C);
- 3) Rete di utenza ad alta temperatura (radiatori, 70/55 °C);
- 4) Reti di distribuzione secondarie;

- 5) Circuito primario;
- 6) Circuito del generatore;
- 7) UTA;
- 8) Terminali di emissione dell'aria.

La linea a tratto continuo rappresenta la distribuzione ad acqua, la linea tratteggiata la distribuzione ad aria.

Dallo schema si osserva, quindi, la presenza di un circuito primario di tipo misto (acqua e aria), dei circuiti secondari ad acqua, caratterizzati da temperature differenti, e dei circuiti secondari ad aria. La modellazione può essere effettuata nel modo seguente:

Distribuzione primaria

scaldamento Acqua ca	da sanitaria			
luido termovettore	Misto	~		
Distribuzione aria				
📊 Inserimento tuba	zioni del sottosistema di distribuzione	Potenza ausiliari	w	
Distribuzione acqua				
🗌 Usa valori impostati j	per l'utenza			
Metodo di calcolo delle t	emperature di mandata e di ritorno			
Temperatura di mandat	a costante e portata variabile	~		
Temperatura mandata d Temperatura ritorno di p	i progetto 50,0 ℃ rogetto 30,0 ℃			
Metodo di calcolo delle p	erdite di distribuzione adice A - Apalitico			
Inserimente tuba	iani dal aattaniatama di diatribuziana	Potenza	7	
Insermento tuba.	aoni dei sottosistema di distribuzione	ausiliari	VV	
		1		

Figura 5.32 – Impostazione distribuzione primaria

La distribuzione primaria prevede necessariamente l'indicazione di un fluido termovettore misto. La parte ad aria viene descritta analiticamente premendo il pulsante Inserimento tubazioni del sottosistema di distribuzione e deve contenere tutti i canali rappresentati nello schema di cui sopra al punto 5.

La parte ad acqua, invece, richiama le zone termiche per quanto riguarda la regolazione delle temperature di mandata e di ritorno (che sono, infatti, diverse per ogni utenza) e, analogamente alla parte aria, prevede la descrizione delle tubazioni rappresentate nel tratto 5, premendo anche in questo caso l'analogo pulsante Inserimento tubazioni del sottosistema di distribuzione.

Distribuzione secondaria

Fluido		
Aria		
Aria		
Aria		
ausiliari	w	
	Pluido Aria Aria Aria Aria	ne Potenza W

Figura 5.33 – Impostazione distribuzione secondaria UTA

La distribuzione secondaria consente di modellare i canali d'aria rappresentati nello schema al punto 4. Queste singole distribuzioni andranno poi richiamate nelle rispettive zone termiche come descritto successivamente in Figura 5.61.

Per quanto riguarda la distribuzione secondaria ad acqua, questa va inserita direttamente in zona come illustrato sempre nella Figura 5.61.

5.1.6 Associazione centrali elettriche – centrali termiche

La scheda **Centrali elettriche** consente di associare una eventuale centrale elettrica a servizio di quella termica. A tal fine, la centrale elettrica dovrà essere presente all'interno del nodo corrispondente. Una volta effettuata l'associazione la centrale elettrica potrà coprire i fabbisogni elettrici della centrale termica (questi, tuttavia, in virtù dell'attuale normativa, sono limitati agli ausiliari elettrici e alle pompe di calore elettriche).

La scheda **Descrizione impianto**, infine, consente di inserire alcuni dati descrittivi dell'impianto stesso tra cui i sistemi di distribuzione del vettore termico, i regolatori climatici e una descrizione generica del sistema.

I dati omessi in queste sezioni non verranno stampati.

5.1.7 Generatori

Le proprietà del generatore vanno impostate nel nodo dell'albero contenuto all'interno della centrale termica. Per inserire un generatore è possibile crearlo ex-novo tramite il pulsante Nuovo (generatore nuovo) oppure importarlo dagli archivi premendo sul pulsante importa. E' possibile definire le seguenti tipologie di generatori: generatore a combustione, pompa di calore, cogeneratore, teleriscaldamento, scalda acqua, generatore elettrico, generatore solare termico. Per ogni tipologia di generatore saranno richiesti dei dati generici, comuni per tutti i tipi, e specifici della tipologia di generatore scelto.

Le sezioni comuni a tutte le tipologie sono:

- la sezione **Dati Generali**, nella quale è possibile inserire i servizi del generatore (riscaldamento, raffrescamento, acqua calda e varie combinazioni), la marca, il modello ed eventualmente un'immagine rappresentativa;
- la sezione Dati Tecnici che consente di specificare i parametri di funzionamento del generatore (questa sezione, ovviamente, presenta dati di volta in volta diversi e specifici della tipologia di generatore scelta);
- la sezione Distribuzione, che tratta i dati relativi al circuito di collegamento tra il generatore e l'eventuale accumulo o UTA. Qui viene richiesta la potenza dell'eventuale scambiatore e la potenza elettrica del circolatore. Se questo non è presente, oppure non ci sono accumuli, è possibile lasciare i campi vuoti.

La sezione **Dati Tecnici** è una finestra flessibile, ovvero capace di adattarsi ai dati specifici richiesti dalla normativa per la tipologia di generatore scelto. Nel caso dei generatori a combustione essa si presenterà nella forma seguente:

Generatore a	combustione
--------------	-------------

ombuctibile utilizzato	Matana	
טווטטגעטויב מעווצצאנט		Z
letodo di calcolo	UNI/TS 11300-2 - Metodo B1 - Direttiva 92/42/CEE	~
ati generali Parametri g	eneratore	
Tipo generatore	A condensazione \checkmark	
Tipologia generatore	Generatore in acciaio	\sim
Ubicazione	Generatore installato entro lo spazio riscaldato	~
Fluido termovettore	Acqua 🗸	
Ripartizione del carico	Con regolazione di cascata e ripartizione del carico con prio	orità 🗸
Funzionamento ACS is	tantaneo con priorità sul riscaldamento	
Potenza al tocolare nomir		
Potenza utile nominale	20,80 kW	
Rendimento termico	al 100% 99,0 %	98,0 %
īpo di bruciatore	Bruciatore atmosferico	~

Figura 5.34 – Dati tecnici generatore a combustione.

Sarà necessario specificare il combustibile utilizzato, che potrà essere importato dall'archivio combustibili premendo sul pulsante 2, e il metodo di calcolo del sottosistema di generazione, come specificato nella norma UNI/TS 11300-2, scegliendo tra:

- Metodo B1, utilizzabile se il generatore è dichiarato secondo la direttiva 92/42/CEE;
- Metodo B2, utilizzabile sempre, ma che richiede più dati per un calcolo analitico più preciso;
- Semplificato, utilizzabile solo se il generatore è presente nelle casistiche previste nei paragrafi 6.6.2 e 6.6.3 della norma UNI/TS 11300-2

Successivamente occorre specificare il tipo di generatore (standard, a condensazione o a bassa temperatura), la tipologia (in alluminio, in acciaio, in ghisa), l'ubicazione (entro lo spazio riscaldato, in centrale termica, all'esterno), il fluido termovettore (acqua o aria) e la ripartizione del carico. Per quanto riguarda quest'ultimo parametro, come accennato nel paragrafo relativo alle centrali termiche, esso consente di regolare il funzionamento di più generatori a combustione, a servizio della stessa centrale termica. Quando in una stessa centrale sono presenti più generatori a combustione, si può scegliere se questi devono funzionare con una determinata priorità, rappresentata dall'ordine di inserimento in centrale, oppure contemporaneamente. Nel primo caso, ottenibile scegliendo la voce **Con regolazione in cascata e ripartizione del carico con priorità**, il generatore posto più in alto nella centrale è quello prioritario; il generatore secondario, si attiverà solo quando il fattore di carico del prioritario avrà raggiunto il valore massimo. Nel secondo caso, che si può impostare selezionando la voce **Uniforme (senza priorità)**, tutti i generatori a combustione presenti nella stessa centrale funzioneranno contemporaneamente.

Utilizzando il metodo B1, seguono alcuni dati specifici del generatore come la potenza al focolare e utile, i rendimenti termici al 100% e al 30% della potenza nominale e il tipo di bruciatore, atmosferico o ad aria soffiata (tutti questi dati devono essere forniti dal produttore della caldaia). Nel caso in cui i dati relativi al rendimento termico non fossero noti, Termo permette di calcolarli in modo semplice usando il pulsante . Nella sezione "Parametri Generatore" sono richiesti i valori della potenza utile a carico intermedio, della potenza persa a carico nullo, della potenza assorbita a potenza nominale, della potenza assorbita a potenza intermedia e della potenza assorbita a carico nullo. Se questi valori non si sono noti, cliccando il pulsante i campi vengono riempiti con i valori di default specificati nella norma UNI/TS 11300-2.

Se si utilizza il metodo B2, sono richiesti ulteriori dati che compaiono nella sezione "Parametri generatore". Essi sono: la potenza assorbita dalle pompe (ausiliari posti dopo il focolare) e dal bruciatore (ausiliari posti prima del focolare), perdite al mantello, al camino a bruciatore acceso e a bruciatore spento e gli esponenti del fattore di carico. Tutti questi dati, se non noti, possono essere calcolati premendo il pulsante .

etodo di calcolo UNI/TS 11300-2 - Metodo	b B2 - Analitico	
ati generali Parametri generatore Condensazione		
Parametri generatore		
Potenza assorbita dalle pompe	96 W	
Potenza assorbita dal bruciatore	w 📰	
Perdite al mantello (Pgn,env)	0,80 %	
Perdite al camino a bruciatore acceso (Pch,on)	0,20 %	
Perdite al camino a bruciatore spento (Pch,off)	0,40 %	
Esponenti del fattore di carico		
Esponente per la correzione di Pch,on (n)	0,10	
Esponente per la correzione di Pgn,env (m)	0,10	
Esponente per la correzione di Pch,off (p)	0,10	

Generatore a combustione

Figura 5.35 – Parametri del generatore a combustione.

In più, se il generatore è a condensazione oppure multistadio (parametro impostabile alla sezione "Dati generali" del generatore tradizionale) sarà visibile anche una terza sezione denominata "Condensazione" e/o "Multistadio". Se la caldaia è a condensazione occorre inserire la differenza tra la temperatura di ritorno dell'acqua e la temperatura di scarico dei fumi, il tenore di ossigeno nei fumi, i parametri stechiometrici (volume aria, volume di fumi secchi e produzione di vapore) e la temperatura dell'aria comburente.

Se la caldaia è multistadio si devono fornire i dati relativi al funzionamento alla potenza minima, cioè la potenza al focolare minima (normalmente il 30% della potenza nominale), le perdite al camino a bruciatore acceso e la potenza degli ausiliari elettrici posti prima della camera di combustione.

Se la caldaia è contemporaneamente a condensazione e multistadio sono richiesti anche la differenza tra la temperatura di ritorno dell'acqua e la temperatura di scarico dei fumi a potenza minima e il tenore di ossigeno nei fumi a potenza minima.

Tutti i dati presenti nella sezione "Condensazione" e/o "Multistadio" sono calcolabili, se non noti, tramite il pulsante

Congratoro a combuctione

Combustibile utilizzato	Metano	3	
Metodo di calcolo	UNI/TS 11300-2 - Metodo B2	2 - Analitico 🗸 🗸	
Dati generali 🛛 Parametri g	eneratore Condensazione e r	nultistadio	
Parametri condensazione			
Differenza tra temperatu di scarico dei fumi	a di ritorno e temperatura	20,0 °C □	
Tenore di ossigeno nei fu	ni	6,0 %	
Temperatura aria combur	ente	<u> </u>	
Parametri potenza al foco	olare minima		
Potenza al focolare		6,3 kW	
Perdite al camino a brucia	tore acceso (Pch,on)	15,00 %	
Potenza assorbita dal bru	ciatore	13 W	
Differenza tra temperatu di scarico dei fumi	ra di ritorno e temperatura	5,0 °C	
Tenore di ossigeno nei fu	mi	6,0 %	

Figura 5.36 – Dati dei generatori a condensazione e/o multistadio.

Utilizzando, infine, il metodo semplificato i dati richiesti sono gli stessi del metodo B1 con la sola differenza che occorre specificare il rendimento di generazione, tramite l'apposita funzione, accessibile premendo sul pulsante , che imposta il dato a partire dai paragrafi 6.6.2 e 6.6.3 della norma UNI/TS 11300-2. Se il generatore in oggetto non è riconducibile a uno dei casi proposti dalla norma, allora non è possibile utilizzare questo metodo per determinare il rendimento di generazione.

endimento di gener	azione		×
Tipo di generatore	Generatore di calore		~
a gas a condensazion	e classificato ****) ~
Differenza temperatur	a fumi - acqua ritorno:	< 12 °C	~
🗌 Installazione all'est	erno		
Generatore monos	tadio		
Temperatura di ritorno	o in caldaia nel mese più freddo:	40 °C	~
Rendimento di genera	zione 104,0 %		
		OK A	Annulla

Figura 5.37 – Calcolo del rendimento di generazione con metodo semplificato.

Se il generatore inserito è una pompa di calore, nella scheda Dati tecnici saranno richiesti i seguenti dati: il tipo di pompa esterno/interno (per esterno i valori possono essere aria, terreno, acqua, per interno i valori possono essere aria e acqua), il tipo di macchina (a compressione di gas con motore elettrico, a compressione di gas con motore endotermico e ad assorbimento), il combustibile utilizzato, importabile dall'archivio mediane il pulsante 🖄, il funzionamento (ON/OFF o modulante), la modalità di funzionamento dei generatori (parallelo o alternato), la TOL (Temperatura Operativa Limite, cioè la temperatura al di sotto della guale il generatore si disattiva) e la Temperatura bivalente (temperatura alla quale il carico della pompa di calore è al massimo e quindi è necessario un generatore integrativo). In caso di funzionamento parallelo, la pompa di calore, quando raggiunge il pieno carico (temperatura bivalente), attiva un generatore di integrazione (che deve essere inserito); in caso di funzionamento alternato, la pompa di calore si spegne nel momento in cui raggiunge la temperatura bivalente e si attiva il generatore integrativo. Gli altri dati richiesti sono: i parametri di riscaldamento, Toff (temperatura massima al di sopra della guale la pompa viene arrestata), Tcut-off,min (Temperatura al di sotto della guale la pompa si spegne, solitamente uguale alla temperatura bivalente) e la Tcut-off, max (temperatura max del pozzo caldo per disattivare la pompa di calore, solitamente uguale alla Toff) e i parametri di acqua calda, uguali a quelli appena descritti per il riscaldamento.

Gli ultimi due dati da inserire sono il tipo di sorgente fredda (aria esterna o interna o una temperatura fissata nel caso in cui la sorgente fredda sia terreno o acqua) e la potenza elettrica degli eventuali ausiliari.

Dati generali	Dati tecnici	Prestazion	i Corre	ezione carico	Accur	nulo
Tipo di pomp	a esterno/int	erno aria	acqua/		*	
Tipo di macch	nina	a co	ompress	ione di gas co	n moto	re elettrico 🗸 🗸
Combustibile	utilizzato	Ene	rgia elet	ttrica		
Funzionamer	ito	Mod	dulante			
Carico minime	o di modulazio	one	0,50			0
Modalità		Par	allelo		~	0
TOL			-20,0	°C		0
Temperatura	bivalente		-7,0	°C		0
Parametri r	iscaldamento					
Toff		20,0 °C				
Tcut-off,mi	n	-7,0 °C	0			
Tcut-off,ma	ax inde	finita °C				
Tipo di sorge	nte fredda	Aria	a estern	a		*
Potenza elet	trica ausiliari			w		

Pompa di calore

Figura 5.38 – Dati tecnici della Pompa di calore.

Nella sezione **Prestazioni** compaiono due schede. La prima è la scheda Dati di Potenza in kW, in cui vengono definiti i dati della potenza nominale (a pieno carico) in corrispondenza delle temperature di sorgente fredda e di pozzo caldo specificate in intestazione di riga e di colonna.

La tabella può essere adattata in funzione dei dati a disposizione. È possibile, infatti, aggiungere altre temperature della sorgente fredda o del pozzo caldo cliccando sul pulsante , modificare le temperature già presenti cliccando sul pulsante o eliminare una delle righe o colonne delle temperature cliccando su

La seconda scheda riprende fedelmente i dati di ascissa e ordinata inseriti nella scheda dei dati di potenza ma richiede l'inserimento del COP (in caso di pompa di calore azionata da motore elettrico) o del GUE (negli altri casi) in corrispondenza delle temperature di sorgente fredda e di pozzo caldo indicate.

Per quanto riguarda il raffrescamento, il valore prestazionale richiesto è l'EER (indice di efficienza energetica) nel caso di macchina a compressione di gas con motore elettrico che fornisce il servizio di raffrescamento. Il valore di EER va fornito ai diversi fattori di carico indicati. Se invece si ha una pompa di calore ad assorbimento è richiesto il solo GUE nominale per il raffrescamento.

Nel caso di macchina acqua/aria o acqua/acqua è richiesta anche la temperatura dell'acqua in ingresso al condensatore. Nel caso di macchina aria/acqua o acqua/acqua è richiesta la temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore. Per ogni tipo di macchina è richiesta la potenza termica nominale.

au gener	ali Dati	tecnici	Prest	azioni	Fattori co	orrettivi	
liscaldan	iento e ad	qua cale	da san	itaria			
Potenza	termica e	erogata	[kW]	Dati C	OP		
	D 🖻	圃					
_	Temperat	ure di po	ozzo ca	aldo [ºC]		
		3	5,0	45,0	55,	,0	
Popo.	-7,0	1				4.2	
ф Р	2,0						
Bert I	7,0		_		-		
SOL	12,0						
ture							
era							
emp							
H							
Raffresca	mento						
Fattore	di		1				
cario	D	EER					
10	0 %						
5	5 %						
	i0 %						
1	5 %						

Figura 5.39 – Dati prestazionali della pompa di calore.

Nella sezione **Fattori correttivi** è possibile determinare in che modo verrà corretto il COP o il GUE nel caso in cui il carico non sia quello nominale. Nel caso di una macchina a compressione di gas con motore elettrico con tipo di pompa aria/aria, aria/acqua o acqua/acqua, è possibile correggere il carico in tre modi: se abbiamo il fattore di carico climatico parziale noto, è possibile compilare la tabella in cui abbiamo nelle colonne la Temperatura di sorgente fredda e nelle righe la percentuale di carico climatico, la potenza nominale in kW, COP a carico parziale e COP a carico nominale (COP'); se questi dati non sono noti è possibile inserire un valore correttivo dichiarato, oppure nel caso in cui non abbiamo alcun valore, è possibile non inserire nulla in questa sezione ed il COP o GUE verrà corretto secondo un valore di default stabilito dalla norma.

Nel caso di una macchina a compressione di gas con motore endotermico il programma tiene conto del fatto che un motore endotermico ha una potenza recuperabile. La correzione del carico viene calcolata compilando la tabella, considerando il fattore correttivo, la potenza recuperata e il servizio per il quale la potenza viene recuperata (Riscaldamento, ACS o Riscaldamento + ACS).

Nel caso di una macchina ad assorbimento, la correzione del carico avviene compilando la tabella che compare già definita con i valori predefiniti dalla norma. L'utente può utilizzare i valori della norma o inserire i valori che ha a disposizione.

La scheda Distribuzione, compare solo nel caso in cui il pozzo caldo è acqua.

Nel caso di raffrescamento, è necessario inserire una serie di valori richiesti a seconda del tipo di macchina. Tali valori servono per correggere il valore di EER o GUE nominale in funzione del carico o di scostamenti rispetto ai valori di riferimento di vari parametri.

Nel caso di **cogeneratore** è necessario inserire: la potenza termica, la potenza elettrica erogata, il combustibile utilizzato, il tipo di motore ed il rendimento termico ed elettrico, il fattore di carico termico minimo e di carico elettrico minimo, la temperatura massima di mandata e la temperatura media di ritorno, il numero di moduli (max 3 per poter effettuare il calcolo secondo la norma) e il metodo di calcolo.

Due sono i metodi di calcolo: contributo frazionale mensile (ogni mese viene calcolata l'energia che è possibile produrre rispetto al massimo nominale) o profilo del giorno tipo mensile (calcola l'energia per ogni ora del giorno tipo mensile, per ogni mese, unico metodo possibile per motore Stirling).

Nel caso del secondo metodo di calcolo, compare un altro parametro, quello della curva prestazionale, cioè i valori di potenza al variare del carico elettrico. Se l'utente sceglie la curva normalizzata, vengono presi in considerazione i parametri di norma, se sceglie la curva a carico variabile, comparirà una scheda "Curva di Carico" in cui è necessario inserire per ogni fattore di carico la potenza elettrica prodotta, la potenza termica erogata e la potenza termica richiesta.

La sezione "Profilo acqua calda" indica per ogni ora la percentuale di utilizzo dell'acqua calda. Nel caso di edifici in zona residenziale è possibile calcolare la percentuale con il tasto i, per tutti gli altri casi è necessario inserire i dati manualmente.

Il programma permette, dopo aver effettuato il calcolo finale, di verificare la congruità dell'accumulo. Nelle schede dedicate al cogeneratore infatti in alto compare un pulsante "Congruità accumulo".

Cogenera	tore		
Dati generali	Dati tecnici	Profilo orario acqua calda Distribuzione	
Potenza term Potenza eleti	nica nominale trica erogata	6,25 kW	
Combustibile	utilizzato	Metano	3
Tipo di motor	e	Motore a combustione interna	~
Rendimento t	termico	60,0 %	
Rendimento e	elettrico	26,4 %	
Fattore di ca	rico termico m	ninimo 0,100	
Fattore di ca	rico elettrico i	minimo 0, 100	
Temperatura	i massima di m	nandata 80,0 °C	
Temperatura	media di ritor	rno 45,0 °C	
Numero modi	uli	1	
Metodo di ca	lcolo	Contributo frazionale mensile	✓ ①
Potenza eleti	trica ausiliari	w	

Figura 5.40 – Dati tecnici cogeneratore.

Cliccando sul pulsante congruità accumulo è possibile visualizzare l'indice di congruità che deve essere >1 in tutti i mesi perché l'accumulo possa definirsi congruo; in caso contrario è necessario intervenire per migliorare le prestazioni del cogeneratore.

Calcolo dell'indice	di cong	ruità de	ll'accu	mulo								
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Qcg,s,design [kWh]	6,0	5,6	4,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,9	3,6
Qcg,s [kWh]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indice di congruità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Figura 5.41 – Indice di congruità dell'accumulo.

Nel caso di **teleriscaldamento** sono richiesti: potenza termica, combustibile utilizzato, fattore di perdita (se fornito dalla stazione che eroga il servizio, altrimenti è possibile lasciare vuoto questo campo), l'ubicazione del generatore (in centrale termica o all'esterno) ed il fattore di conversione dell'energia termica in energia primaria.

Teleriscaldamento Dati generali Dati tecnici Distribuzione 28,80 kW Potenza termica nominale Combustibile utilizzato Metano P W/K Fattore di perdita Kss (se noto) Temperatura media del fluido termovettore 65,0 °C nella sottostazione Ubicazione Centrale termica 🗹 Certificazione atta a comprovare i fattori di conversione in energia primaria in energia termica fornita al punto di consegna dell'edificio Protocollo

Figura 5.42 - Teleriscaldamento.

Inoltre, è possibile specificare il protocollo relativo all'eventuale certificazione inerente i fattori di conversione dichiarati dal gestore del servizio.

Nel caso dello **Scalda Acqua** i dati da inserire sono: potenza utile nominale, tipo di apparecchio (generatore a gas di tipo istantaneo, generatore a gas ad accumulo, bollitore elettrico ad accumulo, bollitore a accumulo a fuoco diretto), il combustibile utilizzato e il rendimento di generazione. Se si sceglie il primo, il secondo o il quarto tipo di apparecchio è necessario inserire il tipo di versione dell'apparecchio.

Nel caso di generatore a gas di tipo istantaneo e generatore a gas ad accumulo è possibile scegliere tra 3 versioni: Tipo B con pilota permanente, Tipo B senza pilota e Topo C senza pilota, mentre se l'apparecchio è bollitore a accumulo a fuoco diretto è possibile scegliere tra due versioni: a camera aperta e a condensazione.

Dati generali	ati generali Dati tecnici Ac				
Potenza utile	e nominale		1,2 kW		
Tipo di appa	po di apparecchio		Bollitore elettrico ad accumulo		
Combustibile	e utilizzato	Ene	rgia elettrica		
	Rendimento di generazione		75 0 %		



Nel caso del **Generatore elettrico** due sono i dati da inserire: la potenza utile nominale e il rendimento di generazione.

Generato	re elettri	ico		
Dati generali	Dati tecnici	Accumulo		
Potenza utile	nominale	Ε	5,0	kw
Rendimento d	endimento di generazione		Þ5,0	%
Combustibile	Combustibile utilizzato		inergia el	lettrica



Infine nell'ultimo caso del **Generatore solare termico** è possibile definire il tipo di collettore (non vetrato, piano vetrato, sottovuoto con assorbitore piano o circolare o personalizzato), l'inclinazione del pannello, l'orientamento del pannello, la superficie captante, eventuali ausiliari elettrici, se necessario ricavabili tramite il pulsante , le tubazioni e l'albedo. Quest'ultimo può essere definito mese per mese oppure può essere costante per tutti i mesi. Per quanto riguarda il metodo di calcolo è possibile scegliere tra quello della norma UNI/TS 11300-4 oppure con inserimento manuale dell'energia prodotta. In questo caso occorre inserire manualmente il valore dell'energia prodotta dal generatore mese per mese.

		-				
Metodo di calcolo	UNI/TS 1130					
Tipo di collettore	Sottovuoto c					
	eta0	a1 [W/m²K]	a2 [W/m²K²]	IAM		
	0,900	1,800	0,008	1,000		
Indinazione	30	° Orie	Orientamento			
Superficie captante	5,000 r	m²				
Tipologia solare termico	Sistema ad a	ccumulo	~			
Potenza ausiliari elettrici	65 V	v 🔜				
Tipo tubazioni	Isolate					
Albedo medio mensile						
Gen Feb Mar Apr 0,20 0,20 0,20 0,20	Mag 0,20	Giu Lug 0,20 0,2	Ago 0 0,20	Set Ott 0,20 0,20	Nov 0,20	Dic 0,20
Albedo medio annuo 0,20			ir ir			

Figura 5.45 – Generatore solare termico

5.1.8 Sistemi ibridi

I sistemi ibridi non sono direttamente menzionati nelle norme tecniche di riferimento, ma possono essere assimilati ad una pompa di calore a compressione di gas con motore elettrico abbinata ad una caldaia a condensazione in cascata. Per inserire un sistema ibrido all'interno di una centrale termica, quindi, è sufficiente inserire inizialmente una pompa di calore e successivamente una caldaia a condensazione, avendo l'accortezza di inserire questi due generatori esattamente in quest'ordine, senza altri generatori nel mezzo, e di spuntare per la pompa di calore l'apposito flag denominato "Costituisce sistema ibrido". Se tutte queste condizioni non sono soddisfatte i generatori verranno considerati distinti, anche se il flag è spuntato.

5.1.9 Accumuli

All'interno della centrale termica è presente una cartella **Accumuli**, all'interno della quale è possibile inserire uno o più accumuli eventualmente utilizzati dai generatori presenti nella centrale. Per inserire un nuovo accumulo è sufficiente selezionare il nodo in questione e cliccare sul pulsante

Nuovo oppure premere con il tasto destro del mouse. Se precedentemente inseriti, è possibile

importare gli accumuli dall'archivio premendo sul pulsante moto. La finestra di inserimento dell'accumulo si presenta nel modo seguente:

Tipo sistema Riscal	ldamento + acqu	ua calda sanitaria			¥
Dispersione terr	nica nota		Volum	e serbatoio	I
Superficie disperdente	m² Si is	oessore strato olante	cm	Conduttività isolante	W/mK
Dispersione termica		N	i/K		
Temperatura media	accumulo	P	С		
Zona di installazione	•	<ambiente este<="" td=""><td>¥</td></ambiente>	¥		
Accumulo solare)				
Volume serbatoio (b	ackup)	1			
Tino di integrazione		Permanente	~		

Figura 5.46 - Accumulo

Qui è possibile scegliere la tipologia di sistema servito dall'accumulo (solo riscaldamento, solo acqua calda sanitaria oppure combinato), il volume del serbatoio e le caratteristiche termiche. Queste possono essere calcolate inserendo i valori della superficie disperdente, dello spessore dello strato isolante e della relativa conduttività. In alternativa, se nota, è possibile definire direttamente il valore della dispersione termica, dopo aver inserito il check sulla casella

Dispersione termica nota. Successivamente, occorre inserire la temperatura media dell'accumulo e la zona in cui esso si trova. Quest'ultima può essere impostata cliccando sul relativo menu a tendina, tramite il quale è possibile scegliere una delle zona già inserite nell'edificio (le eventuali zone riscaldate sono evidenziate da un check) oppure la centrale termica o l'ambiente esterno. Premendo, invece, sul pulsante \Box è possibile creare una zona termica apposita.

Se l'accumulo, infine, viene utilizzato anche da un generatore solare termico, allora è necessario selezionare la casella Accumulo solare. In tal modo sarà possibile inserire il volume dell'eventuale serbatoio di backup e il tipo di integrazione, ovvero se permanente, solo notturna o in emergenza. La presenza o meno del serbatoio di backup dipende dalla configurazione impiantistica scelta. Questo serbatoio, infatti, è definito come il volume contenuto tra la sommità del serbatoio e il filo inferiore del riscaldatore (che può essere una resistenza elettrica oppure uno scambiatore). Il serbatoio di backup, quindi, può essere diverso da zero solo nel caso in cui sia presente un riscaldatore ausiliario al solare termico. La figura successiva illustra una configurazione impiantistica tipica. In giallo è evidenziato il volume di backup.



Figura 5.47 – Esempio serbatoio di backup

5.1.10 Gruppi di trasporto

Il nodo *Gruppi di trasporto* consente di definire gli eventuali sistemi di trasporto a servizio dell'immobile. Per creare un nuovo gruppo, selezionare il nodo e cliccare sul pulsante Nuovo, in alternativa premere con il tasto destro del mouse e selezionare "Inserisci gruppo di trasporto". Una volta definito un gruppo di trasporto sarà necessario aggiungervi gli impianti. A tal fine è possibile definire un nuovo impianto, premendo sul pulsante nuovo, oppure importarne uno

dall'archivio utente, selezionando il pulsante 🚵. Le tipologie di impianti possibili sono: ascensori, montascale, montacarichi, scale mobili e marciapiedi mobili.



Figura 5.48 – Menu per l'inserimento degli impianti di trasporto

Per ogni gruppo di traporto è possibile inserire anche più impianti, secondo le modalità appena descritte.

Ogni impianto di trasporto è caratterizzato da una serie di dati che dipende dalla tipologia di trasporto stesso. La figura successiva, ad esempio, illustra i dati richiesti per la definizione di un ascensore:
🚖 늘 🔚 🖉 🗧 🔻	Pratica	energetica - Esempio di ed	ficio - Namirial Termo 5.0		?	-	×
File Home BIM Archivi di base	Utilità Firma digitale	:					
Nuovo Duplica Sposta siu Sostituisci Sposta giu	✓ Conferma modifiche X Annulla modifiche	Espandi intero albero	Importa	☐ Calcola 6 ⁺ Calcolo carichi estivi ☐ Stampa ▼	2 - Ga		
Modifica	•		Operazioni		Selettore		^
> P Dati generali	Ascensore						
> Strutture	Tipologia edificio	2A ~					
> Centrali termiche	Dislivello (h)	15,00] m				
 Gruppi di trasporto Gruppo di trasporto 	Portata	280	kg				
Ascensore	Potenza motore		kW				
> Calcolo edificio	Numero di fermate	3 ~					
	Tipologia impianto	Impianti elet	trici a fune con contrappeso	\sim			
	Tipologia quadro di comando	Con micropro	ocessore	\sim			
	Tipologia impianto di illuminaz	ione Led		\sim			
	Coefficiente di bilanciamento dell'impianto (k)	della portata 0,45					
	Presenza argano/inverter	Con argano	senza inverter e velocità fino a 1 m/s	. ~			
	Numero di ascensori con colle in gruppo	egamento 2	0				
	Collegamento in gruppo	Con manovr	a collettiva	~ 0			
	Fabbisogno energetico giorna accessori	aliero dei servizi	kWh				
mercoledi 29 gennaio 2020 Codice diente:	017335						

Figura 5.49 – Caratterizzazione di un ascensore

Altri impianti, ovviamente, richiederanno l'inserimento di informazioni differenti. Per le scale mobili e i marciapiedi mobili, ad esempio, sarà possibile definire anche i giorni di funzionamento dell'impianto stesso, come illustrato nella figura seguente:

🙈 늘 🔚 🗸 🔨 🔻	Pratica energetica - Esempio d	edificio - Namirial Termo 5.0	? – 🗆	×
File Home BIM Archivi di base	Utilità Firma digitale			
Nuovo U Elimina Di Elimina Di Duplica Sostituisci Sostituisci Sostituisci Modifica	Conferma modifiche 🚰 Espandi intero albe	ro Importa Controllo Operazioni Desporta Calcola dinamico Calcola dinamico	会 → 企 Selettore	^
Pratica energetica Dati generali	Scala mobile			
Informazioni generali	Tipologia edificio Grandi m	agazzini, centri commerciali 💦 🗸 🗸		
Metodo di calcolo	Potenza motore	kW		
Soggetti	Tipologia impianto Scala mo	bile 🗸		
> 🔤 Strutture Centrali elettriche	Dislivello (h)	m		
> 🧧 Centrali termiche 🗸 🗐 Gruppi di trasporto	Velocità impianto	0,5 m/s		
Gruppo di trasporto Gruppo di trasporto Scala mobile	Angolo inclinazione	•		
> Edifici	Condizione operativa con carico Impianto	indinato con funzionamento in salita v		
	l'empo giornaliero trascorso dall'impianto nella condizione di attesa	h		
	Tempo giornaliero trascorso dall'impianto nella condizione di avviamento automatico	h		
	Tempo giornaliero trascorso dall'impianto nella condizione operativa di moto a bassa velocità	h		
	Tempo giornaliero trascorso dall'impianto a velocità nominale	h		
	Potenza in condizione operativa senza carico (Wcsc)	kw .		
	Fabbisogno energetico giornaliero dei servizi accessori	kWh		
	Giorni di funzionamento	a Ann Sat Ott Nov Dir		
mercoledì 29 gennaio 2020 Codice cliente:	17335			

Figura 5.50 – Definizione di una scala mobile

Analogamente alle centrali termiche, anche i gruppi di trasporto possono essere serviti da una eventuale centrale elettrica. La scheda **Centrali elettriche**, presente nella finestra principale del gruppo, infatti, consente di richiamare la centrale elettrica ed associarla al gruppo di trasporto selezionato.

5.1.11 Edifici

Il nodo Edifici consente di definire l'edificio o gli edifici che saranno oggetto del calcolo, nonché tutte le zone termiche coinvolte.

Un edificio è l'insieme di tutte le zone termiche, raggruppate per subalterni, per cui si vuole determinare le prestazioni energetiche. Il subalterno rappresenta un alloggio ed è l'unità base per cui è possibile ricavare dei dati prestazionali univoci (ad esempio un attestato di prestazione energetica). Termo, infatti, consente di determinare le prestazioni energetiche per ogni subalterno inserito nel documento oppure per ogni edificio.

La zona termica, infine, è una porzione dell'edificio riscaldata da una o più centrali e che ha proprietà termiche ben definite.

Per inserire un edificio, quindi, occorre definire il subalterno (o i subalterni) di cui è composto e la zona termica (o le zone termiche) in cui è suddiviso.

Creando un nuovo documento, Termo inserisce di default un edificio con all'interno un subalterno e una zona termica, ovvero l'insieme minimo di dati per eseguire un calcolo.

Per definire eventuali zone termiche confinanti con il proprio edificio o subalterno, è necessario agire sul nodo **Zone termiche non calcolate**. Tali zone confinanti possono essere non riscaldate, oppure riscaldate attraverso altri impianti non oggetto del calcolo. Tra le zone non riscaldate, inoltre, figurano anche le serre solari. Per creare una zona termica non riscaldata, riscaldata da altro impianto oppure una serra solare occorre selezionare il nodo "Zone termiche non calcolate"

e cliccare sul pulsante una o premere il tasto destro del mouse. Verrà visualizzato un menu tramite cui scegliere la tipologia di zona da inserire.

La finestra che consente di definire la zona termica non riscaldata prevede di stabilire il criterio di calcolo della temperatura interna che può essere: in base al tipo di locale, oppure in base alle strutture che formano i locali, e in questo caso, oltre a definire tutte le strutture dei locali della zona, occorre anche specificare il numero dei ricambi d'aria con l'esterno (selezionabili anche tramite il pulsante). Un'ultima scelta possibile è rappresentata dalla serra solare, il cui comportamento viene sempre determinato in modo analitico.

A seconda della normativa di calcolo o del tipo di intervento, infine, è possibile che siano selezionabili solo alcune opzioni e non tutte.

Calcolo fattor	e di correzione dello scambio termico tra ambiente climatizzato e non climatizzato —	C
O Zona nor	ı riscaldata calcolata in base al tipo di locale	
Zona nor	n riscaldata calcolata analiticamente	
⊖ Serra sol	are calcolata analiticamente	
Ricambi d'aria	0,500 vol/h	
Tipo <mark>di loca</mark> le	Ambiente senza serramenti esterni e con almeno due pareti esterne	~

Figura 5.51 - Zona termica non riscaldata.

La finestra relativa alla zona riscaldata da altro impianto, invece, presenta solo l'indicazione della sua classificazione e i valori di temperatura invernale ed estiva.

Le zone termiche oggetto del calcolo, invece, vanno inserite all'interno dei subalterni. In ogni subalterno è possibile inserire i dati per la ripartizione dell'eventuale servizio di trasporto, ovvero l'altezza dal suolo e i millesimi di proprietà, e quindi i dati catastali.

🝙 😑	\blacksquare \sim \times	÷		Pratica ener	rgetica - Esempio di edifici	o - CAD - Namirial Termo 5.0		? _	□ ×
File	Home	BIM Archivi di base	Utilità Fi	irma digitale					
Nuovo	l Elimina 우 Duplica	Rinomina ↑ Sposta su i ↓ Sposta giù Modifica	✓ Conferma X Annulla me	modifiche odifiche	🚰 Espandi intero albero	Importa	✓ Calcolo dina Calcola Galcola Calcola Calcola Calcola Calcola Calcolo Calcolo Cari	amico chi estivi	^
	ratica energetic. Dati general Strutture Central iett Grupol di tas Edifici Cantral territ Grupol di tas Edifici Cantral territ Cantral terri	Modifica a iche che porto iiche non calcolate tamento Plano Terra (8) tamento Piano Terra (8) tamento Primo Piano (A) tamento Secondo Piano (A) tamento Secondo Piano (3) o 1	Volume lordo riss Superficie disper Rapporto S/V Superficie utile Ripartizione se Altezza dal suu Millesimi di prop Dati catastali For	caldato rdente che della ervizio trasporto olo prietà	nita il volume lordo riscaldato o Particella Nessun dato da visualizzare:	Operazioni 285,162 m³ 200,715 m² 0,704 I/m 74,734 m² Subalterno I/m		Selettore	~
mercoleo	fi 29 gennaio 20	20 Codice cliente: 0	17335						

Figura 5.52 – Definizione dei dati del subalterno

La finestra delle zone termiche, invece, è suddivisa in varie parti accessibili tramite linguette presenti nella parte superiore della finestra stessa.

La sezione **Involucro** comprende i dati generali relativi all'involucro edilizio: vanno inseriti, tra gli altri, la classificazione della zona termica, la temperatura di progetto, il volume lordo riscaldato e la superficie che lo delimita. Se la modalità di inserimento dati è tramite l'uso del CAD, il volume e la superficie vengono determinati automaticamente in base al disegno. In certi casi, in funzione della classificazione della zona, sarà richiesto di inserire il volume di acqua calda giornaliero. Per

determinare questa quantità, quando previsto dalla norma, è possibile utilizzare il pulsante . Se il volume di acqua calda non è richiesto, significa che esso viene calcolato automaticamente, secondo quanto prescritto dalla normativa.

Nello spazio immediatamente sottostante, è possibile specificare il fattore di ripresa del riscaldamento: esso è un fattore correttivo per il calcolo del carico termico di progetto dei terminali e tiene conto del tempo di ripresa del riscaldamento, del calo della temperatura interna, previsto durante il periodo di inattività dell'impianto, e dalla massa dell'edificio. Un apposito pulsante consente di determinare facilmente tale fattore.

Posizionando il mouse sopra il simbolo 🛈 il programma fornirà delucidazioni in merito ai vari campi da compilare.

	Impianto	Ventilaz	ione Riscalda	mento	Acqua calda sanitaria	Centrali elettriche	Gruppi di	trasporto	Carichi estivi	
Classificaz	ione zona t	ermica	E.1 (1)	~	Temperatura di pro	igetto invernale igetto estiva	20,0	°C °C		
Produz	ione acqua	i calda sa	nitaria							
Fattore di	ripresa del	riscaldam	iento		6 W/m²	0				
Volum <mark>e lo</mark> r	do riscalda	to	285	,162 m³						
Superficie	disperdent	e	200	,715 m²						
Superficie Superficie delle strut	disperdent netta total ture	e	200	,715 m² ,931 m²						
Superficie Superficie delle strut Rapporto :	disperdent netta total ture S/V	e	200 387 0	,715 m ² ,931 m ² ,704 1/n	1					

Figura 5.53 – Zona termica, sezione Involucro.

In alcuni casi, infine, è possibile scegliere se rimuovere totalmente la produzione di acqua calda sanitaria, in questo caso il relativo fabbisogno della zona non verrà calcolato (questo, tuttavia, non è possibile per le zone residenziali, per le quali il calcolo del fabbisogno di acs, sia in presenza che in assenza di impianto, risulta obbligatorio).

Se è attivo il calcolo dinamico, viene mostrata anche la sezione **Profili** nella quale è possibile impostare il profilo di occupazione della zona.

<u> </u>	Ð				_																			
✓ Lun ✓ Mar ✓ Mer ✓ Gio ✓ Ven Sab □ Dom	0,90	2	3 0,90	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Lun Mar Gio Ven Sab Dom	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90

Figura 5.54 – Zona termica, sezione Profili

Se la zona è di tipo residenziale viene richiesto di inserire anche il fattore di occupazione. Quest'ultimo potrà essere stimato premendo sul pulsante , in tal modo verrà mostrata una finestra dove inserire alcuni parametri caratteristici relativi all'occupazione della zona:

Occupazione		×
Numero camere da letto con superficie < 14 m²	d₽	
Numero camere da letto con superficie $\geq 14m^2$	1	
Occupazione	2	persone
Superficie utile	74,73	m²
Occupazione	0,0268	persone/m ²
* I dati si riferiscono all'intera unità immobiliare		
	ОК	Annulla

Figura 5.55 – Impostazione fattore di occupazione

Per quanto riguarda i profili di occupazione, questi si possono compilare manualmente, selezionando i singoli giorni della settimana e, quindi, inserendo un coefficiente compreso tra 0 e 1 per ogni ora del giorno, oppure, è possibile importarli premendo sul pulsante . In tal modo si possono utilizzare i profili previsti dalla norma.



Figura 5.56 - Profili di occupazione per destinazione d'uso

Nella sezione **Impianto** è possibile definire quali servizi sono assenti, ovvero gli impianti di riscaldamento, acqua calda sanitaria, raffrescamento e illuminazione (quest'ultima opzione sarà disponibile solo per le zone non residenziali). Ad esempio, nel caso di certificazione energetica di edifici vecchi senza impianto, per eseguire il calcolo ed emettere l'attestato di prestazione energetica, è sufficiente indicare in questa sezione l'assenza dell'impianto. Termo eseguirà il calcolo come previsto dalla normativa vigente. È possibile, inoltre, indicare la presenza di eventuali sistemi di recupero del calore dai reflui di scarico delle docce. In tal caso sarà necessario inserire il numero di erogatori doccia e/o vasca e il numero di eventuali recuperatori presenti. Se noto, infine, sarà possibile inserire l'efficienza media dello scambiatore.

Più in basso c'è la sezione dedicata alla building automation, con la possibilità di specificare se esistono dispositivi per il controllo e l'automazione dell'edificio e se questi costituiscono un requisito per le verifiche di legge (flag escludi dalle verifiche). In caso di presenza di tali dispositivi è necessario specificarne la classe di efficienza oppure è possibile determinarla premendo l'apposito pulsante

Involucro	Ventilazione	Impianto	Riscaldamento	Acqua calda sanitari	a Centrali elettriche	Gruppi di trasporto	Carichi estivi	
🗌 Impiar	nto di riscaldam	nento assen	te					
🗌 Impiar	nto acqua calda	a sanitaria a	issente					
🛃 Impiar	nto di raffresca	mento asse	nte					
Sistemi	di recupero de	l calore dai	reflui di scarico d	elle docce				
olocenn	ar recupero de	i calore dai						
Siste	emi di recupero	del calore	dai reflui di scario	to delle docce				
N	lumero erogato	ori doccia p	resenti	di cui	provvisti di recup	eratore		
N	lumero erogato	ori vasca pr	esenti					
	Efficienza mentionenza me enzista mentionenza mentionen <td>edia annual</td> <td>e dello scambiato</td> <td>re dichiarata dal prod</td> <td>uttore</td> <td></td> <td></td> <td></td>	edia annual	e dello scambiato	re dichiarata dal prod	uttore			
Building	automation							
Esist	e impianto di c	controllo e a	utomazione	Esc	ludi dalle verifiche			
c	lasse di efficie	nza Cla	sse B	× 🛈 📗				

Figura 5.57 – Zona termica, sezione Impianto

Premendo il pulsante per la determinazione della classe di efficienza si aprirà una finestra in cui, per ogni servizio presente (fra riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento) e per ogni funzione prevista dalla norma UNI EN 15232, si deve scegliere innanzitutto se la funzione è pertinente, spuntando l'apposita checkbox nel titolo della funzione, e poi selezionare il livello della singola funzione secondo le descrizioni riportate. Ogni livello scelto determina la classe della funzione e tutte le classi delle singole funzioni determinano la classe del servizio e infine complessiva.

Una volta completate tutte le scelte, nella sezione "Risultati" si vedrà il riepilogo delle classi per servizi e nel complesso. La classe complessiva è quella che viene poi riportata nella scheda della zona termica e sulla quale si effettueranno le verifiche. Per ogni servizio viene dato anche un punteggio, da 0 a 3, che indica una sorta di media in base alle funzioni scelte (0=classe D, 1=classe C, 2=classe B, 3=classe A). Infatti, è possibile scegliere, sempre in questa sezione, se la classe complessiva debba essere calcolata secondo il metodo della norma UNI EN 15232 (consigliato) che si basa sulla classe minima (ad esempio se tutte le funzioni sono in classe A tranne una che è in classe D, la classe complessiva sarà D) oppure secondo il criterio del punteggio medio (più equo ma non supportato dalla normativa vigente). Inoltre, sempre in questa sezione, ci sono due ulteriori pulsanti denominati "Imposta classe A" e "Imposta classe B". Il primo selezionerà le funzioni in modo che la classe risultate sia A (e pertanto ogni funzione risulterà in classe A), mentre il secondo imposterà le funzioni in modo da avere almeno la classe B (e pertanto sia la singola funzione sia la classe complessiva sarà o B o A a seconda delle funzioni pertinenti scelte e dei valori precedentemente impostati).

Premendo il pulsante OK le scelte vengono confermate e la classe di efficienza complessiva viene riportata nella scheda Impianto della zona termica.

Calcolo classe BACS			\times
Riscaldamento Acqua calda sanitaria Risultati			
✓ Regolazione dell'emissione			1.
			11
		•	
		•	
Regolazione di ogni ambiente con comunicazione e controllo di presenza			
Reschelans dell'anticipas ana 7400			11
Regolazione dell'emissione per TABS			18
O Nessuna regolazione automatica			- 1
Regolazione automatica centrale			- 1
Regolazione automatica centrale avanzata		-	
Regolazione automatica centrale avanzata con funzionamento intermittente e/o regolazione in retroazione della temperatu ambiente	ıra		
✓ Regolazione della temperatura dell'acqua calda nella rete di distribuzione (mandata o ritorno)			
Nessuna regolazione automatica			
Compensazione con la temperatura esterna		Α	
• Regolazione in base alla richiesta			
✓ Regolazione delle pompe di distribuzione nelle reti			
Nessuna regolazione automatica			
Regolazione accensione/spegnimento		-	
Regolazione multistadio		В	
	OK		
	UK	Ann	Jiia

Figura 5.58 - Selezione livello funzioni BACS

🕵 Calcolo classe BACS						×
Riscaldamento Acqua calda sanitaria Risult	tati					
Metodo di calcolo della classe BACS	Servizio	Punteggio	Classe			
 Classe minima (UNI EN 15232) Punteggio medio 	Riscaldamento	2,67	в			
Imposta classe A	Acqua calda sanitaria	3,00	A			
Imposta classe B	TOTALE	2,83	В			
				ОК	Ann	iulla

Figura 5.59 - Calcolo della classe BACS

La sezione **Ventilazione** permette di gestire, appunto, la ventilazione della zona termica. A differenza dei dati indicati in centrale termica, necessari per il calcolo dei consumi, qui vengono impostati i parametri generali del servizio stesso. Sono possibili tre opzioni:

- ventilazione naturale;
- ventilazione meccanica;
- ventilazione ibrida.

Nel caso di ventilazione naturale, sarà richiesto di inserire alcuni dati per determinare la portata

minima di progetto. Premendo sul pulsante easegnarlo automaticamente a tutti i locali collegati alla zona termica.

Calcola portata di ve	tilazione >
Classificazione	2 🗸
Area	74,733 m²
Volume	199,538 m³
Tipo locale	fici singoli 🗸 🗸
Tipo di calcolo	
Portata d'aria sp	cifica per persona
⊖Portata d'aria sp	cifica per unità di superficie
O Ricambi d'aria	
Locale di pubblico	pettacolo o di riunione
Qop	11,000 m³/s per persona x 1000
Affollamento	0,060 persone/m ²
Qope	11,000 m³/s per persona x 1000
n	0.921 vol/b
ava 0	192.974 m3/h
qve,o	103,074
Fattore di correzione	/e,t 0,60
qve,mn	110,324 m³/h

Figura 5.60 – Calcolo della portata di ventilazione

I dati richiesta varieranno in funzione della classificazione della zona termica e, generalmente, sono costituiti da portate d'aria e/o tassi di ricambio e dal fattore di correzione fve,t. La presenza del pulsante a, in molti casi, faciliterà la scelta dei dati.

Nel caso di ventilazione meccanica, oltre ai dati sulla portata minima di progetto a sul fattore di correzione fve,t saranno richiesti dati quali i coefficienti di esposizione al vento, il fattore di efficienza di regolazione FCve, il tasso di riscambio d'aria e la direzione del flusso. La presenza di appositi pulsanti consentirà di inserire più facilmente questi dati. Infine, tramite appositi check, è possibile indicare se è presente una fase di preriscaldamento/preraffreddamento dell'aria, e in

tal caso occorre definire le temperature di immissione, e inoltre se all'impianto di ventilazione è associato un sistema di Free cooling, con relativa portata d'aria notturna.

Nell'ultimo caso di ventilazione ibrida, rispetto alla ventilazione meccanica, viene richiesto in più solo il dato relativo al tasso di ricambio medio giornaliero. Anche in questo caso, un pulsante aiuta nella determinazione del valore.

Nella scheda Riscaldamento vanno definiti i parametri che regolano il riscaldamento della zona.

	Centrale Piano Terra (A)	
striburiana santrala	Primaria	
ottosistema di emissione		
tezza netta dei locali	fino a 4 m 🗸 🗸	
po <mark>di terminali</mark>	Pannelli annegati a pavimento 🗸	
endimento di emissione	99,0 % () Fatt. 1,000 Potenza usiliari W	
Unità con arresto del v	ventilatore al raggiungimento della temperatura prefissata	
umero unità terminali	1 Potenza termica unitaria W 🗹 Calcolata	
ottosistema di regolazion	ie	
po di regolazione	Per singolo ambiente + dimatica \checkmark	
aratteristiche	PI o PID 🗸 🖓	
npianto di riscaldamento	Pannelli integrati nelle strutture e disaccoppiati termicamente 💦 🗸	
endimento di regolazione	e 99,0 %	
ottosistema di distribuzio	ne	
ottosistema di distribuzio luido termovettore	ne Acqua V	
ottosistema di distribuzio Iuido termovettore	Acqua V	
ottosistema di distribuzio Iuldo termovettore Distribuzione acqua	Acqua V	
ottosistema di distribuzio luido termovettore Distribuzione acqua Metodo di calcolo delle t	Acqua V	
ottosistema di distribuzio luido termovettore Distribuzione acqua Metodo di calcolo delle t Temperatura di mandat	Acqua V temperature di mandata e di ritorno ta costante e portata variabile V	
ottosistema di distribuzio luido termovettore Distribuzione acqua Metodo di calcolo delle t Temperatura di mandat Temperatura mandata d	Acqua temperature di mandata e di ritorno ta costante e portata variabile fi progetto 35,0 °C	
ttosistema di distribuzio luido termovettore Distribuzione acqua Metodo di calcolo delle f Temperatura di mandat Temperatura ritorno di p Metodo di calcolo delle p	Acqua V temperature di mandata e di ritorno ta costante e portata variabile V ŝi progetto 35,0 °C vrogetto 30,0 °C verdite di distribuzione	
ottosistema di distribuzio iluido termovettore Distribuzione acqua Metodo di calcolo delle t Temperatura di mandat Temperatura mandata d Temperatura ritorno di p	temperature di mandata e di ritorno ta costante e portata variabile i progetto 35,0 °C srogetto di distinuenza	

Figura 5.61 – Zona termica, sezione *riscaldamento*.

Questi sono essenzialmente: la centrale di riscaldamento e relativa distribuzione primaria, i sottosistemi di emissione, di regolazione e di distribuzione.

Per quanto riguarda l'assegnazione della centrale, premendo sul pulsante 2 è possibile scegliere quale centrale termica coprirà il servizio di riscaldamento della zona termica selezionata. Il successivo campo *Distribuzione centrale* consente di assegnare il sistema di distribuzione primario desiderato. L'impostazione di default è *Primaria*. Nel caso in cui sia stata definita una distribuzione secondaria, come descritto nel paragrafo 5.1.4, è possibile assegnarla in questo campo. Quando si

imposta una distribuzione secondaria, viene sempre automaticamente considerata anche la rispettiva distribuzione primaria.

Per il sottosistema di emissione va indicata inizialmente l'altezza netta media dei locali, questa scelta determinerà il set di terminali previsti dalla normativa (ad esempio per locali inferiori a 4 metri i terminali proposti sono: radiatori, ventilconvettori, termoconvettori, bocchette, pannelli; per locali superiori a 4 metri sono: generatori di aria calda, aerotermi, strisce radianti, riscaldatore a infrarossi, pannelli). Successivamente alla selezione del tipo di terminali, se richiesto, è possibile specificare ulteriori parametri (ad esempio se la parete è riflettente o se è esterna e non isolata); Termo visualizzerà il valore base del rendimento di emissione in funzione dei dati inseriti. In alcuni casi, questo valore viene successivamente corretto in base al carico termico, durante la fase di calcolo vero e proprio.

Inoltre, è possibile specificare la potenza elettrica degli eventuali ausiliari, aiutandosi, volendo, con il pulsante . L'ultimo dato relativo al sottosistema di emissione è rappresentato dalla potenza termica di progetto delle unità terminali. Se tale valore è noto o precalcolato, ad esempio in fase di certificazione energetica, è possibile inserire il valore nell'apposita casella. Se, viceversa, non è noto e si è in fase di progetto, è possibile inserire il check nella casella "calcolata" per consentire a Termo di determinare il valore automaticamente, in base alle dispersioni e alle altre caratteristiche dell'involucro.

Per il sottosistema di regolazione vanno indicati il tipo di regolazione scegliendolo dall'apposito elenco, le caratteristiche della regolazione e l'impianto di riscaldamento (se non specificato nel sottosistema di emissione).

Il sottosistema di distribuzione permette di specificare le caratteristiche della distribuzione secondaria o di zona. L'inserimento dei dati è perfettamente analogo a quanto di fa nel caso della distribuzione primaria, descritta nel paragrafo 5.1.4.

Una zona termica, di default, presenta un sistema di riscaldamento. Nel caso in cui sia necessario definire uno o più sistemi secondari (ad esempio nel caso in cui, nella stessa zona, siano presenti più tipologie di terminali diversi contemporaneamente) allora è possibile premere sul pulsante Aggiungi in alto a sinistra. Verrà inserito un ulteriore sistema, nel quale si dovranno compilare le stesse schede appena descritte. Se si desidera rimuovere un sistema è sufficiente selezionarlo e premere sul pulsante visibile in alto a destra. Non sarà possibile rimuovere tutti i sistemi. La presenza di almeno un sistema è obbligatoria. Non appena sarà presente un solo sistema il pulsante verrà disabilitato automaticamente.

antrala termica	Centrale Diano Terra	(A)			
	Centrale Planto Terra	(A)		ZI 🗸	
ottosistema di erogazione					
lendimento di erogazione	100,0 %				
Sottosistema di distribuzior	e				
Fluido termovettore Distribuzione acqua	Acqua	~			
luido termovettore Distribuzione acqua	Acqua	~	1		
Fluido termovettore Distribuzione acqua Metodo di calcolo delle p	Acqua erdite di distribuzione	~			
Fluido termovettore Distribuzione acqua Metodo di calcolo delle p UNI/TS 11300-2 - Prospr	Acqua erdite di distribuzione tito 34 - Semplificato	~			

Figura 5.62 – Zona termica, sezione acqua calda sanitaria.

Nella sezione **Acqua calda sanitaria** vanno inseriti i dati relativi alla produzione dell'acqua calda sanitaria quali la centrale che copre il servizio, il rendimento di erogazione (che comunque è fisso, non modificabile e pari al 100%), la potenza di eventuali ausiliari e la presenza di una eventuale distribuzione, che si abilita impostando il campo relativo al fluido termovettore. In tal caso la scelta è tra **nessuno** e **acqua**. Nel primo caso non verranno richiesti altri dati, nel secondo caso sarà richiesto di definire i parametri per il calcolo delle perdite di distribuzione. Queste si possono determinare in modo semplificato premendo sul pulsante oppure in modo analitico specificando le tipologie e lunghezze delle tubazioni in modo analogo a quanto descritto nel paragrafo 5.1.4.

Nella sezione **Raffrescamento**, se presente, vengono richiesti i dati relativi al raffrescamento. Questi sono molto simili alla sezione del riscaldamento. Nel sottosistema di emissione è possibile inserire la tipologia dei terminali, il numero e la potenza termica unitaria. Nel caso sia stato eseguito un calcolo estivo, il pulsante consente di dimensionare i terminali in funzione dei carichi presenti. Nel sottosistema di distribuzione, invece, viene richiesto il fluido termovettore: **nessuno**, **acqua**, **aria**, **misto** e quindi i parametri della distribuzione in modo del tutto analogo a quanto descritto nel paragrafo:

La sezione **Centrali Elettriche** permette di associare una eventuale centrale che provvede a coprire il fabbisogno elettrico della zona. È possibile richiamare la centrale elettrica precedentemente inserita tramite il pulsante $\stackrel{\frown}{\longrightarrow}$, mentre premendo sul pulsante $\stackrel{\frown}{\checkmark}$ si rimuove l'associazione.

La sezione **Gruppi di trasporto** è visibile, come previsto dalla normativa vigente, solo nel caso in cui la classificazione della zona termica sia di tipo non residenziale. In tal caso, questa sezione permette di associare un impianto di trasporto alla zona termica selezionata. Premendo sul

pulsante $\stackrel{\text{D}}{\Rightarrow}$ sarà possibile scegliere e associare il gruppo di trasporto, mentre premendo sul pulsante \checkmark si rimuove l'associazione.

Nella sezione **Carichi estivi**, presente se è abilitato il relativo calcolo nel nodo Metodo di calcolo, è possibile configurare i parametri relativi al calcolo dei carichi nel periodo estivo. Tali parametri consentono di definire la densità di occupazione della zona, la presenza di eventuali apparecchiature elettriche e di fonti di illuminazione e i carichi sensibili e latenti. I dati precedenti possono essere facilmente definiti anche con l'ausilio dei pulsanti . Per ogni tipologia di carico, infine, è possibile definire il relativo profilo orario che consente di impostare le ore di effettiva presenza del carico all'interno della zona. Il profilo può essere definito manualmente, selezionando le caselle relative alla varie ore della giornata, oppure richiamato dal corrispondente archivio dei profili premendo sul pulsante . Per ogni tipologia di carico, infine, è possibile impostare un coefficiente di simultaneità. Questo parametro consente di tener conto del fatto che, generalmente, è poco probabile che tutti i carichi raggiungano contemporaneamente i loro valori massimi. Il valore da inserire deve essere compreso tra zero e uno, dove uno indica nessuna riduzione della potenza e quindi contemporaneità completa dei carichi. Se il campo viene lasciato vuoto (impostazione di default) il coefficiente di simultaneità sarà uguale a uno.

Persone Densità di occupazione persone/m² Profilo orario	
Densità di occupazione persone/m² # Profilo orario ?? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Carico sensibile W/persona # Coefficiente di simultaneità	
Profile orario 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Carico sensibile W/persona II II 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Carico sensibile W/persona III Coefficiente di simultaneità III III IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Carico sensible W/persona W/persona Coefficiente di simultaneità U/persona Coefficiente di simultaneità	
Carico sensibile W/persona 📄 Carico latente W/persona 📄 Coefficiente di simultaneità	
Carico latente W/persona 🔢 Coefficiente di simultaneità	
Apparecchiature	
Profilo orario 🕀	
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	
Carico sensibile W/m ²	
Carico latente W/m² Coefficiente di simultaneità	
Numero motori elettrici (numero medio nei locali) Potenza unitaria (valore medio) W	
Illuminazione	
Profilo orario 🅀	
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	
Numero lampade (numero medio Potenza unitaria (valore medio) W	
Coefficiente di simultaneità	
Tipo apparecchiature Fluorescente V	
Descrizione apparecchiature Illuminazione fluorescente, apparecchi incassati	

Figura 5.63 – Definizione dei carichi estivi.

Se nella sezione "Dati generali - Informazioni Generali" è stata scelta la modalità di inserimento dati **tabellare** occorre definire, a questo punto, tutti i locali come specificato qui di seguito; altrimenti è possibile saltare fino al paragrafo 5.1.12, **Inserimento dati tramite CAD**

Ogni locale presente nell'edificio deve essere inserito nella zona termica di appartenenza. Per

creare un nuovo locale posizionarsi sulla zona termica e cliccare il pulsante kuvo, oppure premere il tasto destro del mouse.

I locali riscaldati possono essere spostati da una zona termica all'altra semplicemente trascinandoli con il drag & drop; in modo analogo possono essere spostati di posizione all'interno della zona di

appartenenza trascinandoli oppure cliccando sugli appositi pulsanti 🗸 Sposta giù

Nei **locali riscaldati** vanno inseriti essenzialmente area, volume netto, perimetro e la classe di vapore, che si può scegliere agendo nel relativo menu a tendina:

Alloggi senza ventilazione meccanica controllata, edifici con indice di affollamento non noto	~
Magazzini per stoccaggio di materiale secco, edifici non occupati	
Uffici, negozi, alloggi con ventilazione meccanica controllata	
Alloggi senza ventilazione meccanica controllata, edifici con indice di affollamento non noto	
Palestre, cucine, mense	
Edifici particolari, per esempio lavanderie, distillerie, piscine	

Figura 5.64 - Menu di scelta della classe di vapore del locale

Quest'ultimo dato è necessario per le verifiche termoigrometriche. Se la scelta non è possibile, oppure non necessaria per le finalità del progetto è possibile lasciare la scelta di default, ovvero Alloggi senza ventilazione meccanica controllata, edifici con indice di affollamento non noto.

Calcola portata minima di ventilazione di progetto Premendo, invece, sul pulsante sarà possibile impostare la portata minima di ventilazione per il singolo locale e slegarla, quindi, dalle impostazioni generali della zona termica. In questo modo, ogni locale potrà avere una portata di ventilazione minima specifica. Altri dati verranno richiesti in funzione di precedenti scelte. Ad esempio se è abilitato il calcolo estivo si potranno indicare i dati relativi, premendo sul pulsante 🔊 Dati calcolo estivo, se la zona è di tipo non residenziale si abiliteranno i campi per il calcolo del fabbisogno di illuminazione (illuminamento mantenuto, potenza installata, ecc.). La sezione Dati potenza consente, invece, di inserire i dati sulla temperatura e il numero di ricambi d'aria necessari per la determinazione della potenza termica di progetto del locale selezionato (per il calcolo dell'energia, invece, i parametri sono in parte fissati dalla normativa e definiti nella zona termica). Il campo Altezza piano di lavoro, infine, permette di indicare l'eventuale presenza di livelli, all'interno dell'ambiente, ad altezza superiore rispetto alla quota del pavimento (generalmente, tuttavia, è pari a zero ed è un parametro necessario esclusivamente per l'esportazione dei dati verso il modulo Certificazione ambientale). Nel caso sia attivo il calcolo dinamico orario, sarà abilitata la relativa sezione dove poter inserire i carichi termici interni, premendo sul pulsante 🂷. Nel caso di zona non residenziale, sarà necessario definire qui anche il fattore di occupazione, analogamente a come si fa per i residenziali all'interno della scheda Profili della zona termica. Anche in questo caso il comando 🖽 permette una compilazione guidata.

Area netta	139,289					~	-	139,28	,9 m ²
						V			
volume netto	486,303					~	-	486,30	/3 m ²
	_					~			
^s erimetro	56,142					^	-	56,14	12 m
						Y			
Classe di vapore	3								
Alloggi senza vi	intilazione me	ccanica co	ntrolla	ata, ed	ifici con ind	lice di affollamer	nto non	noto	
Dati ventilazio Portata minima Fattore fve,t	ne a di progetto	597	,139 0,51	m³/h		Calc ven	ola port tilazione	ata minima d di progetto	i i
Dati calcolo di	namico orario								
Fattore di occi	upazione	0,30	ersor	ne/m²	m				
Carichi termici	interni	118,0	N/per	sona					
Dati illuminazio	ne								
Illuminamento	mantenuto	300 lux	~		Altezza	piano di lavoro		0,800 m	
Potenza instal	ata	1.4	00,0	W					
Sistemi di c	ontrollo per il	mantenime	nto d	i valori	costanti di	illuminamento			
Sistemi di c	ontrollo per il Inza	mantenime	nto d	i valori	costanti di	illuminamento			
Sistemi di c Fattore di assi Tipo di sistema	ontrollo per il enza i di controllo p	mantenime er l'ottimiz:	nto d 0,0 zazior	i valori	costanti di luce natur	illuminamento ale			
Sistemi di ci Fattore di assi Tipo di sistema Manuale	ontrollo per il enza i di controllo p	mantenime	nto d 0,0 zazion	i valori	costanti di luce natur	illuminamento ale		~	
Sistemi di ci Fattore di assi Tipo di sistema Manuale Tipo di sistema	ontrollo per il enza i di controllo p i di controllo ir	mantenime er l'ottimiz:	nto d 0,0 zazion della p	i valori e della presen:	costanti di luce natur za	illuminamento ale		~	
Sistemi di ci Fattore di assi Tipo di sistema Manuale Tipo di sistema Accensione e	ontrollo per il enza e di controllo p i di controllo ir spegnimento	mantenime er l'ottimiz: 1 funzione manuale	nto d 0,0 zazion della ;	i valori E e della presen:	costanti di luce natur za	illuminamento ale		*	
Sistemi di ci Fattore di assu Tipo di sistema Manuale Tipo di sistema Accensione e Dati potenza	ontrollo per il enza a di controllo p i di controllo ir spegnimento	mantenime er l'ottimiz: 1 funzione - manuale	nto d 0,0 zazion della ;	i valori E e della oresen:	costanti di luce natur za	illuminamento ale		~	
Sistemi di ci Fattore di assi Tipo di sistema Manuale Tipo di sistema Accensione e Dati potenza Temperatura i	ontrollo per il enza e di controllo p e di controllo ir spegnimento nterna	mantenime per l'ottimiz: 1 funzione manuale	nto d 0,0 zazion della p 20,0	i valori e della oresen: °C	costanti di luce natur za	illuminamento ale		*	
Sistemi di c Fattore di assi Tipo di sistema Manuale Tipo di sistema Accensione e Dati potenza Temperatura i Ricambi d'aria	ontrollo per il enza a di controllo p n di controllo ir spegnimento nterna	nantenime per l'ottimiz: 1 funzione manuale	nto d 0,0 zazion della p 20,0 ,500	i valori ⊡ ne della oresen: °C vol/h	costanti di luce natur za () ()	illuminamento ale		~	

Figura 5.65 - Definizione locale riscaldato (non residenziale)

Per ogni locale andranno specificate le strutture che lo costituiscono ovvero pareti e solai.

A tal fine occorre selezionare il locale, cliccare sul pulsante monto o premere il tasto destro del mouse e scegliere quale struttura si vuole inserire tra quelle proposte nel menù (Figura 5.66).

Imp	orta
Ð	Inserisci parete
Ð	Inserisci solaio
Altr	e operazioni
Ŵ	Rimuovi locale riscaldato
R	Rinomina
Ð	Duplica

Figura 5.66 – Menù inserimento strutture nei locali.

npo su uttura	Parete esterna	3		Trasmi	ttanza		C),332	W/m
Struttura	Parete esterna	3							
Area totale	11,647				- Ö	=	11	L,647	m²
Area <mark>al n</mark> etto dei s	serramenti	11,	,647 m²						
Esposizione		0	~		Colore		Medio	~	
Tipo <mark>di s</mark> cambio co	n il terreno	Nessuno						~	()
identificativo di fa	icciata								0
dentificativo di fa Fattori di riduzio	icciata ne dovuti all'ombr	eggiatura							(1)
dentificativo di fa Fattori di riduzioi Ombreggiatura c	icciata ne dovuti all'ombr dovuta ad ostruzi	reggiatura oni esterne [0,00 0						0
dentificativo di fa Fattori di riduzio Ombreggiatura d Ombreggiatura d	icciata ne dovuti all'ombr dovuta ad ostruzi dovuta ad aggetti	reggiatura oni esterne [i orizzontali [0,00 0						0
dentificativo di fa Fattori di riduzio Ombreggiatura d Ombreggiatura d Ombreggiatura d	icciata ne dovuti all'ombr dovuta ad ostruzi dovuta ad aggetti dovuta ad aggetti	reggiatura oni esterne [i orizzontali [i verticali]	0,00 ° 0,00 °						0
dentificativo di fa Fattori di riduzio Ombreggiatura o Ombreggiatura o Ombreggiatura o Aggetti orizzontz	cciata ne dovuti all'ombr dovuta ad ostruzi dovuta ad aggetti dovuta ad aggetti dovuta ad aggetti ali F	eggiatura oni esterne [i orizzontali [i verticali] Profondità]	0,00 ° 0,00 ° 0,00 °	Distanza			0,000	m	0

Figura 5.67 - Definizione parete.

L'importazione dei dati strutturali avviene attingendo i dati inseriti nella precedente sezione ed utilizzando i soliti metodi di importazione (Figura 5.12).

I dati riportati negli **spazi con sfondo grigio** sono quelli calcolati o derivanti dall'archivio di base e comunque non modificabili, gli altri dati come l'area, la lunghezza o il locale adiacente devono essere specificati dall'utente poiché indispensabili per i calcoli.

Se la struttura inserita nel locale è un pavimento verso terra o una parete addossata al terreno vanno specificati ulteriori dati, come la tipologia del pavimento (controterra, su intercapedine o piano interrato), alcuni dati geometrici e informazioni sull'isolamento. Per ulteriori informazioni riferirsi alla norma UNI EN ISO 13370 (se il metodo di calcolo degli scambi con il terreno è analitico). In più vanno specificati i fattori di riduzione dovuti all'ombreggiatura di eventuali ostruzioni esterni (ad esempio un edificio adiacente), ad aggetti orizzontali (ad esempio balconi di piani superiori) o ad aggetti verticali. Questi fattori di riduzione vanno indicati tramite l'angolo che l'ostruzione forma con il centro della parete, calcolandolo tramite il pulsante

Nelle pareti vanno specificati anche i serramenti presenti ed i ponti termici. Questi possono essere

inseriti selezionando la parete che li contiene e cliccando o sul pulsante della barra degli strumenti o premendo il tasto destro del mouse (Figura 5.68).

Imp	orta
Ð	Inserisci finestra
Ð	Inserisci porta
Ð	Inserisci ponte termico
Altr	e operazioni
Ŵ	Rimuovi parete
	Rinomina
Ð	Duplica
B	Sostituisci elemento

Figura 5.68 – Menù integrato con la scelta dei serramenti.

Se il serramento inserito è una porta occorre specificarne l'area, mentre se è una finestra l'area è già stata definita in precedenza; occorre però specificare, se presenti, le ostruzioni che provocano ombreggiatura sul componente finestrato, inserendo l'angolo di incidenza di eventuali ostruzioni esterne, aggetti orizzontali e/o verticali. Inoltre, sempre per la finestra, è possibile specificare un fattore di correzione per eventuali tendaggi; alcuni valori validi sono ottenibili premendo il pulsante . La sezione finale *Dati geometrici*, infine, analogamente a quanto visto sopra per il campo Altezza piano di lavoro, è necessaria solo per l'esportazione dei dati verso **Certificazione ambientale**. I dati richiesti sono i seguenti:

- Profondità locale: rappresenta la distanza della finestra selezionata, dalla parete posta di fronte, all'interno del locale stesso;
- Quota: è l'altezza da terra del serramento;
- Distanza elemento sinistro/destro: sono le distanze da muri o altre finestre, in direzione parallela al serramento considerato.

Trasmittanza	2,096	W/m²K			
Area	3,520	m²			
Fattori di riduzione	vuta ad	Ombreggiatura	ura dovuta ad ontali	2 Ombreggi aggetti ve	atura dovuta ad ricali
Angolo	0,00	Profondità Distanza	0,000 m 0,000 m	Angolo Angolo Profondità Distanza	0,000 ° 📷 0,000 m 0,000 m
Sistemi schermanti					
Tipo di schermatur	a solare	Schermatura sola	re assente		~
Dati geometrici					
Profondità	3,240 m	Dist.	elemento sinistro	o 0,614	m
Quete					

Figura 5.69 – Dati della finestra.

Per quanto riguarda i **ponti termici**, occorre specificare la lunghezza caratteristica del ponte termico nell'apposito campo. Tale lunghezza dipende, ovviamente, dal tipo di ponte termico scelto. Ad esempio per un pilastro la lunghezza è rappresentata dall'altezza del pilastro stesso, per una copertura, invece, dal perimetro di contatto della copertura sulla parete e così via.

Ponte termico di riferimento	IF5 - Solaio inte	erno isolato all'esterno - Isolamento all'interno della parete
Trasmittanza lineica	0,060	W/mK
Lunghezza	4,990	m

Figura 5.70 – Definizione lunghezza del ponte termico.

Anche per i locali è prevista l'operazione di duplicazione (pulsante Duplica) che permette di duplicare un locale e tutte le relative strutture ad esso collegate.

I **locali non riscaldati** possono essere inseriti soltanto nel nodo speciale "Zone termiche non calcolate" e devono essere inseriti unicamente per il calcolo dello scambio termico con i locali riscaldati. Sia che la zona termica non riscaldata a cui il locale si riferisce utilizzi il metodo di calcolo

della temperatura interna in base al tipo di locale, sia che utilizzi il metodo di calcolo in base alle strutture, è comunque consigliato, in ogni caso, inserire le strutture che compongono il locale non riscaldato perché anche su queste potrebbero, a seconda dei casi, essere necessarie delle verifiche.

Una volta inserita una struttura in un locale, oppure una finestra in una struttura o ancora un ponte termico in una struttura, è possibile sostituire l'elemento inserito con un altro già presente nell'edificio. Ad esempio se si inserisce una parete, con relativi dati geometrici e serramenti, e poi ci si accorge di aver sbagliato, Termo mette a disposizione un'apposita funzione che permette di sostituire tale parete con un'altra, senza dover reinserire tutti i dati e le eventuali finestre e/o porte. Questa funzione è accessibile tramite il pulsante Sostituisci oppure dal menu contestuale (tasto destro del mouse). La sostituzione agisce sulle strutture, sulle finestre, sulle porte e sui ponti termici di un determinato locale.

Un'altra possibilità che Termo mette a disposizione è la rotazione dei locali, di cui si è già discusso nel paragrafo 4.1.

5.1.12 Inserimento dati tramite CAD

Questa funzione viene attivata dalla sezione Dati generali, Metodo di calcolo, Modalità inserimento dati. Tale modalità consente di inserire le pareti e i locali di ogni piano tramite input grafico, cioè disegnando le strutture sull'apposita tavola messa a disposizione. Una volta attivata la funzione, un apposito nodo Layout permetterà di accedere al CAD integrato nel programma.



Figura 5.71 - Esempio finestra di layout

Il primo passo da fare per costruire l'edificio è la definizione dei piani. Questa è possibile premendo

sul pulsante ^{Gestione} (alla creazione di un nuovo documento, Termo di default inserisce sempre almeno un piano).

C 🗊 🗅	^	
		0
Piano		Quota 🛆
Piano Interrato		0,000
Piano Terra		2,700
Primo Piano		5,700
Secondo Piano		8,700
Sottotetto		11,700
Dettagli del pia	ino	
Dettagli del pia Soffitto:	no Solaio intermedio	

Figura 5.72 – Finestra per la gestione piani.

Per creare un nuovo piano cliccare sul pulsante poi definire dalla griglia il nome del piano e la quota; i piani verranno automaticamente ordinati in base alla quota. In ogni piano va definito il pavimento scegliendolo tra le strutture precedentemente selezionate. È possibile, inoltre, inserire il livello medio del terreno che è la quota media del terreno circostante. Il pulsante premette di duplicare il piano selezionato; verrà creata una copia esatta del piano selezionato con un nuovo

nome. Il pulsante figenera un nuovo piano al di sopra di quello selezionato e unito con quest'ultimo (in altre parole viene omesso il solaio intermedio e ciò è utile per la modellazione di piani sfalsati).

Dopo aver definito i piani è possibile procedere con il caricamento dello sfondo e il disegno. La finestra del CAD è suddivisa in due sezioni:

• in alto si trova il tab di Disegno con i comandi di progettazione (Figura 5.73)

🙆 🖬 I		÷				Disegno	, P	ratica energetica - Esempio	di edificio - CAD - Nam	irial Term	o 5.0	?	-	×
File	Home	BIM	Archivi di bas	e Utilità	Firma digitale	Progettazio	one							
Gestione piani	Piano cor Piano Ter	rente ra	Seleziona	Disegno di sfondo	Bussola	Elimina Spezza parete	Nuova parete *	Nuova finestra Nuova porta Nuovo ponte termico	↑ Nuova copertura ↑ Nuovo lucernario	Nuovo locale	1			
	Piani			N	lodifica			Inserime	into		Vista	Output		^
					Fi	gura 5.7	3 – Tal	o di Disegno						

in basso, invece, sono presenti i parametri grafici del disegno (Figura 5.74).

17,827; 12,711	SNAP	GRIGLIA	OSNAP	ORTO	+	Θ	0	Ē	+	2	-

Figura 5.74 – Toolbar dei parametri grafici del disegno.

Di seguito una breve descrizione dei vari comandi. Tab di Disegno





Seleziona



Consente di inserire i vari piani, come descritto in precedenza, e specificare su quale piano andare ad operare. Il piano può essere selezionato tramite la combobox, scegliendo il nome del piano desiderato, oppure tramite i bottoni su/giù, rispettivamente per passare al piano superiore (se presente) o inferiore (se presente).

Premendo questo pulsante si abilita la modalità di selezione che consente di selezionare un oggetto nel disegno per visionarne le proprietà geometriche o strutturali, oppure per cancellarlo o modificarne posizione e dimensioni.

Questa funzione permette di inserire un disegno di AutoCAD (in formato DWG o DXF) o un'immagine (in formato BMP, JPEG o WMF) come sfondo della tavola, in modo da facilitare l'inserimento delle pareti; in questo modo è sufficiente ricalcare lo sfondo, aiutati anche dallo snap.



Elimina

Il comando permette di inserire l'orientamento. Questo oggetto va posizionato una sola volta nel disegno e ruotato nella direzione giusta.

Cancella l'elemento selezionato. Se non c'è alcun elemento correntemente selezionato questo bottone è disattivato. Cancellando una parete si cancellano anche tutte le finestre e le porte contenute.

Spezza parete Divide una parete (lineare o curva) in due segmenti in modo tale da consentirne la modifica anche solo di una parte. Dopo avere premuto il pulsante, è possibile individuare il punto di suddivisione muovendo il mouse sopra la parete che si desidera spezzare.



Modalità inserimento parete: premendo questo pulsante è possibile inserire una parete nel disegno. Verrà visualizzata la finestra di importazione delle pareti nella quale si dovrà scegliere la struttura, selezionandola tra quelle inserite precedentemente nella sezione "Dati strutturali". Una volta scelta, si potrà disegnare la parete sulla tavola. Terminato il disegno di un tratto, si può proseguire direttamente con l'inserimento del tratto successivo. Per cambiare strutture è necessario premere nuovamente sul pulsante ed effettuare una nuova selezione. Premendo sulla parte inferiore del pulsante ^{Nuova} tipologia di parete da lineare a curva.



Nuovo ponte termico









Modalità inserimento porta e finestra. Per inserire un serramento premere uno di questi pulsanti; verrà visualizzata la finestra di importazione dei serramenti, nella quale è necessario scegliere la tipologia di serramento da posizionare, selezionandola tra quelle inserite precedentemente nella sezione "Dati strutturali". Il serramento va inserito esclusivamente all'interno di una parete. Dopo aver inserito il serramento si rimane in modalità inserimento serramento, per poterne definire altri.

Modalità inserimento ponti termici. Per inserire un ponte termico premere questo pulsante: l'inserimento avverrà in maniera analoga ai serramenti, prelevando la tipologia del ponte termico dai dati strutturali precedentemente inseriti.

Per inserire una copertura premere su questo pulsante: verrà visualizzata la finestra di importazione delle coperture, nella quale scegliere la stratigrafia, selezionandola tra quelle inserite precedentemente nella sezione "Dati strutturali". Una volta scelta, si potrà disegnare la copertura sulla tavola; ogni clic sulla tavola corrisponderà ad un vertice. Quando la copertura è stata inserita premere ESC per interrompere l'inserimento. Poi si potrà proseguire con l'inserimento di un'altra della stessa tipologia; se si vuole cambiare tipo basta ripremere il pulsante. È possibile inserire le coperture solo nelle parti di disegno in cui non è presente un piano superiore.

Il comando permette l'inserimento dei lucernari: verrà visualizzata la finestra di importazione nella quale scegliere la tipologia di lucernario, selezionandola tra quelle inserite precedentemente nella sezione "Dati strutturali". Il lucernario va inserito esclusivamente su una copertura. Dopo aver inserito il lucernario si rimane in modalità inserimento lucernario, per poterne definire altri.

Modalità inserimento locale: per inserire un locale premere su questo pulsante e quindi cliccare all'interno dello spazio del disegno, racchiuso da pareti. Lo spazio in questione verrà colorato permettendo di verificare l'assegnazione. Il nome e le proprietà del locale possono essere modificate selezionandolo e agendo sulle proprietà come spiegato successivamente.

Cliccando sul pulsante verranno visualizzate le coperture ove presenti, altrimenti verranno nascoste; nascondendole possono essere selezionati gli elementi presenti al di sotto delle coperture stesse.



Premendo su questo pulsante è possibile visualizzare una rappresentazione tridimensionale dell'edificio.



Il comando consente la stampa della planimetria inserita nel layout

Esporta

Premendo su questo pulsante è possibile esportare la planimetria inserita nel layout in un file vettoriale in formato DXF

Toolbar parametri

- 17,827; 12,711 Posizione del cursore. Indica la posizione corrente, espressa in metri, del mouse nella tavola. È utile anche per valutare la posizione iniziale e finale delle pareti.
- SNAP Snap. Attiva/disattiva la modalità snap su griglia. Se questa modalità è attiva il cursore è vincolato a muoversi su una griglia le cui maglie sono ampie 10 cm. In questo modo non c'è rischio di inserire punti poco precisi. La modalità snap può essere attivata anche con il tasto F9.
- GRIGLIA Griglia. Attiva/disattiva la visualizzazione della griglia. Se questa modalità è attiva (e se il livello di ingrandimento non è eccessivamente basso) verranno visualizzati i nodi di una griglia le cui maglie sono ampie 10 cm. La griglia può essere attivata/disattivata anche con il tasto F7.
- OSNAP Osnap. Attiva/disattiva la modalità snap su oggetto. Se questa modalità è attiva, quando il cursore si trova in prossimità di un vertice di una parete o di una linea del disegno di sfondo verrà calamitato verso tale vertice. In questo modo si avrà la certezza che il punto inserito coinciderà esattamente con quello già presente nel disegno. La modalità osnap può essere attivata/disattivata anche con il tasto F3.
- ORTO Orto. Attiva/disattiva la modalità orto. Se questa modalità è attiva sarà possibile inserire soltanto pareti perfettamente orizzontali o verticali (a meno che non sia attiva anche la modalità osnap e ci si trovi in prossimità di un vertice, nel qual caso la parete terminerà sul vertice a prescindere dall'ortogonalità). La modalità orto può essere attivata/disattivata anche con il tasto F8.
- Zoom in. Ingrandisce il disegno.
- Zoom out. Rimpiccolisce il disegno.
- Modalità zoom finestra. Permette di definire un rettangolo (finestra) che verrà ridimensionato per occupare tutto lo schermo. Questa funzione serve per ingrandire un determinato dettaglio del disegno. Dopo aver definito la finestra si ritorna automaticamente alla modalità selezione.

The second



Quando si disegna la pianta di un piano, la prima operazione da fare, se si ha a disposizione il disegno di AutoCAD o un'immagine della pianta, è di caricare questo disegno sullo sfondo, così si

avrà una guida per disporre tutte le pareti. Per fare questo premere il bottone di sfondo della toolbar oggetti del disegno.



Figura 5.75 – Caricamento di un disegno di sfondo.

Sarà visualizzata una finestra in cui si deve innanzitutto selezionare il file da caricare (disegno o immagine) mediante il pulsante 🚞, stando attenti che non sia troppo voluminoso, altrimenti si subiranno degli inevitabili rallentamenti durante la fase di input, e poi definire la scala e l'origine degli assi. La scala è indispensabile per una corretta conversione tra le unità dello sfondo e l'unità di misura di Termo (il metro). Tramite il pulsante 🔟 è possibile calcolare il valore della scala tracciando un segmento sopra il disegno (o l'immagine) caricato e indicando la sua dimensione reale in metri.

Nel caso venga caricato un disegno DWG/DXF, l'origine degli assi è calcolato automaticamente dal programma in base al suo contenuto. Per modificare l'origine del disegno è sufficiente spostare il simbolo \blacklozenge presente nella parte sinistra della videata dove è mostrato il contenuto del file aperto. La stessa operazione può essere fatta indicando le coordinate mediante i campi disposti a destra. Nel caso in cui sia presente un piano inferiore, è possibile allineare il disegno realizzato su quest'ultimo con lo sfondo appena caricato. Premendo il pulsante sarà mostrato il layout del piano inferiore sul quale è necessario indicare un punto. Di seguito verrà mostrato lo sfondo del piano corrente sul quale è necessario individuare un altro punto che nella realtà coincide (nella vista planimetrica) con quello selezionato in precedenza.

Premere "OK" per confermare e caricare il disegno come sfondo delle tavole dei piani, che verrà riportato in grigio chiaro per non confondersi con le pareti colorate in verde o giallo, il livello di trasparenza è comunque modificabile. Per eliminare il disegno di sfondo cliccare sul pulsante \checkmark . Ora si possono inserire le pareti: operazione molto semplice grazie alla funzione osnap. Basta avvicinarsi, infatti, con il cursore ad una linea di riferimento e il vertice più vicino verrà evidenziato con un quadratino e da lì partirà la parete selezionata.



Figura 5.76 – Snap su una linea del disegno di sfondo.

A questo punto, premere il pulsante sinistro del mouse e trascinare fino al punto finale della parete utilizzando anche in questo caso lo snap su oggetto. Rilasciando il pulsante del mouse l'input della parete sarà completo.



Da notare che la parete non è una semplice linea, ma piuttosto un rettangolo che come tale ha uno spessore. Lo spessore è stato definito in precedenza, durante l'inserimento della parete nei "Dati strutturali". Se ci si accorge che lo spessore della parete non coincide con quello del disegno di sfondo, o si vuole cambiarlo per altri motivi, è sufficiente andare nella sezione "Dati strutturali", individuare la tipologia di parete in questione e modificarne lo spessore. Al ritorno nel disegno

tutte le pareti della stessa tipologia verranno riadattate automaticamente alla nuova misura inserita.

Quando si usa lo snap su oggetti o la modalità orto, è possibile decidere da quale parte deve essere rivolta la parete con un semplice movimento del mouse. Questo perché per inserire la parete (che è un rettangolo) vengono definiti soltanto due punti (la base), mentre gli altri sono normalmente proposti in automatico.

Ad esempio, nel caso si voglia inserire un rettangolo orizzontale, si deve cliccare con il mouse su di un punto e si deve trascinare e lasciare su un altro punto che ha la stessa ordinata del punto precedente. Attivando la modalità orto, questa è un'operazione automatica. Il rettangolo in queste condizioni si svilupperà al di sopra o al di sotto della linea orizzontale appena tracciata. Il programma propone in automatico una soluzione e per passare all'altra è necessario muovere leggermente il cursore; Ad esempio, se il rettangolo è tutto al di sotto della linea ma si voleva il contrario, è sufficiente spostare il mouse leggermente verso l'alto e il rettangolo sarà ribaltato. Analogamente spostandosi verso il basso il rettangolo sarà ribaltato nuovamente.

Nel caso si volesse inserire una parete curva, è necessario premere la freccia rivolta verso il basso e selezionare la modalità di inserimento delle pareti curve tramite il pulsante \widehat{u} . A questo punto verrà proposta una finestra di selezione della struttura desiderata e, effettuata la scelta, sarà possibile inserire la parete. Per fare ciò occorre individuare il punto di partenza della parete tramite un clic sul layout, il punto finale (Figura 5.78a) e la tangente alla curva (Figura 5.78b). Come visto in precedenza, la parte curva sarà dotata di uno spessore pari a quello indicato nella sezione "dati strutturali". Anche per le pareti curve è possibile utilizzare la funzione di snap ad oggetti.



Figura 5.78 - Inserimento di una parete curva: a) punto iniziale e finale; b) retta tangente.

Per definire i vari locali occorre prima definirne il perimetro tramite le pareti, quindi è assolutamente necessario che non ci siano spazi tra le pareti, cioè queste devono toccarsi. Per assicurarsi di ciò ci si può aiutare ancora una volta con lo snap su oggetti, che funziona non solo con il disegno di sfondo ma anche con le pareti effettivamente inserite. Per avere una prova certa della continuità tra due pareti non deve essere presente il segmento che le divide. Per un esempio di pareti contigue vedere la Figura 5.79, per un esempio di pareti non contigue vedere la Figura 5.80.



Figura 5.80 – Pareti non contigue.



Per inserire un locale premere il bottone locale della toolbar oggetti e cliccare nel disegno in una zona completamente delimitata da pareti. Se l'inserimento è andato a buon fine si otterrà un risultato analogo a quello della Figura 5.81, con la descrizione del locale riportata in nero e l'area che costituisce il locale colorata in rosa (oppure in grigio se il locale è stato definito come non riscaldato). Se invece la zona che circonda il punto di inserimento del locale non è completamente delimitata oppure è già definito un locale per quell'area la descrizione del locale verrà riportata in grigio e l'area che costituisce il locale non verrà colorata. In questo caso bisogna spostare il locale in un'altra area oppure disegnare le pareti intorno (inserimento del locale prima delle pareti che lo delimitano) che è ancora un'operazione lecita (in questo caso il locale si colorerà di rosa o di grigio quando la parete immessa chiuderà il perimetro del locale).



Figura 5.81 – Inserimento di un locale.

L'inserimento di una finestra o di una porta si esegue selezionando innanzitutto l'opportuna

modalità (pulsante ^{Nuova} oppure ^{porta}) e poi cliccando su una parete già inserita nel disegno. Tenendo premuto il pulsante del mouse è possibile scegliere la posizione dell'elemento muovendosi all'interno della parete, fino al rilascio del pulsante che conferma l'inserimento.



Figura 5.82 – Inserimento di una finestra.

L'inserimento di un ponte termico avviene in maniera simile a quello di una finestra o di una porta.

Premere il pulsante Nuovo ponte terrico¹, selezionare la tipologia di ponte dalla lista che viene proposta e che contiene tutti i ponti termici precedentemente inseriti nei dati strutturali e poi cliccare in un punto all'interno della parete. Il ponte termico verrà rappresentato simbolicamente da una linea sulla parete.



Figura 5.83 – Inserimento di un ponte termico



Le finestre, le porte e i ponti termici vanno inseriti su di una parete in un punto dove non si verificano intersezioni con altre pareti, altrimenti Termo non sarà in grado di associare l'elemento al locale di pertinenza.

Per modificare un inserimento errato o non soddisfacente è necessario scegliere la modalità

selezione (bottone seleziona) e cliccare sull'oggetto da modificare (parete, locale, finestra, porta). A questo punto verranno visualizzati i punti di controllo dell'oggetto selezionato (4 per le pareti lineari e curve, 1 per le finestre e le porte): se si tratta di una parete lineare è possibile modificarne le dimensioni e/o la posizione agendo sui punti di controllo corrispondenti con i 4 vertici del rettangolo; se si tratta di una parete curva verranno mostrati i punti di controllo relativi a posizione del centro, raggio, angolo iniziale e angolo finale; se si tratta di porte o finestre è possibile muoverli lungo la parete su cui giacciono cliccando sul punto di controllo; se si tratta di un locale è possibile spostarlo altrove cliccando sul punto di inserimento dello stesso.



Figura 5.84 – Modifica di una parete.

Tramite il pulsante Spezza parete è possibile attivare la modalità "spezza parete" (Figura 5.85) che consente di suddividere una parete in un punto desiderato. Questa funzione è utile nel caso si voglia assegnare una struttura differente ad una porzione di parete già disegnata. In tal caso è

sufficiente individuare il punto di suddivisione e, una volta confermato il comando, selezionare la parte di parete alla quale si vuole associare la nuova struttura.

•••••

Figura 5.85 – Modalità "Spezza parete"

Una volta inseriti tutti gli elementi di un piano, si può passare al piano superiore, utilizzando il selettore di piano. Si possono presentare due possibilità:

- È presente il disegno di sfondo e si vuole utilizzarlo anche per il secondo piano
- Non è presente il disegno di sfondo oppure non si vuole utilizzarlo perché si utilizzerà il layout del piano inferiore come ausilio per il disegno del piano superiore.

Nel primo caso è opportuno utilizzare il pulsante Disegno e caricare uno sfondo come precedentemente spiegato, altrimenti il programma in automatico proporrà come sfondo il disegno del piano sottostante.

L'inserimento di una copertura si esegue innanzitutto selezionando l'opportuna modalità (pulsante

Nuova copertura) poi cliccando con il pulsante sinistro sul disegno: ogni clic crea un vertice della copertura, passando vicino ai punti delle pareti si potrà godere delle funzione osnap per facilitare l'inserimento dei vertici. Spostandosi con il mouse e cliccando su ogni vertice si otterrà la forma di copertura desiderata.

Per inserire un lucernario è necessario selezionare l'opportuna modalità (pulsante lucernario) e poi cliccare su una copertura già inserita nel disegno, nella posizione desiderata

Per visionare e modificare le proprietà di un oggetto occorre selezionarlo. Si è già visto che un oggetto selezionato è individuabile dalla presenza dei punti di controllo o dal fatto che il suo bordo è tratteggiato (per i locali, in più, la descrizione dello stesso è rossa).

Per le pareti le proprietà sono riportate in Figura 5.86. Il significato è già stato descritto nel caso di inserimento dati tabellare. I dati puramente geometrici sono desunti dal disegno (come lunghezza, area, esposizione, locali confinanti, posizione del centro, raggio esterno, angolo iniziale e finale, ecc.).





Paramet	ri parete	•	Parametri	paret	e		
Dati geometrici			Dati geometrici				
Posizione iniziale	: 17,800	, 12,800 m	Posizione centro:		18,722 ,	6,	683 m
Posizione finale:	17,800	, 1,000 m	Raggio esterno:		5,496 m	n	
Lunghezza:	11,800	m	Ang. iniziale/finale:		279,3 °	8	2,3 °
Area:	31,506	m²	Angolo totale:	1	63,016 °		
Dati strutturali			Lunghezza esterna	s:	15,599 m	1	
Struttura:			Area:		41,650 m	12	
Parete esterna		Ý	Dati strutturali				
Trasmittanza:	0,332	W/m²K	Struttura:				
Colore:	Medio 🗸		Parete esterna				~
Scambi con il ten Frazione area in	reno terrata:	0,0 %	Trasmittanza: Colore: M	0,332 edio 🗸	W/m²K		
Profondità interr	amento:	0,000 m	Scambi con il terrer	no			
Fattori di riduzio Ostruzioni esterr	ne per ombregi ne:	giatura •	Frazione area inter Profondità interrar	nrata:	0,0] %] m	
Aggetti orizzonta Aggetti verticali:	ali:	°	Fattori di riduzione Ostruzioni esterne Accetti orizzontali:	per ombre	ggiatura		
Aggetti orizzonta Aggetti verticali:	ali:	m	Aggetti verticali:	Profond	lità Di	stanza	
			Aggetti orizzontali: Aggetti verticali:				m m

Figura 5.86 – Parametri della parete lineare e curva.

Dopo aver inserito tutte le strutture e i locali, occorre modificare le proprietà di ogni singolo locale, agendo nella finestra riportata nella figura sottostante.

Parametri	locale	
Dati geometrici		
Posizione:	10,118	, 11,564 m
Area netta	12,317	m²
Volume netto	32,885	m³
Dati strutturali		
Nome locale		
Studio		
Zona termica	0.0	
Zona Piano Terra	(B)	~
Temperatura inter Classe <mark>d</mark> i vapore	na	20,0 ℃ ①
Alloggi senza ven	tilazione meco	canica controllata, ec \sim
Unione con locale :	superiore	
		~ 🖉
Unione con locale i	inferiore	
		~ 🖉
Dati ventilazione		
Ricambi d'aria		0,30 vol/h 🛈

Figura 5.87 – Parametri del locale.

È fondamentale inserire la zona termica di appartenenza e definire la classe di vapore del locale. La temperatura interna e i ricambi d'aria, invece, sono utili solamente al calcolo della potenza termica di progetto e non al calcolo del fabbisogno di energia.

Se la zona termica a cui è assegnato il locale è di tipo non residenziale, verranno mostrati i dati per la definizione del fabbisogno di illuminazione, ovvero il valore di illuminamento mantenuto, l'altezza del piano di lavoro e la potenza complessiva in W installata nel locale. L'indicazione di ulteriori parametri per il controllo automatico o il fattore di assenza completano i dati necessari per il calcolo del fabbisogno di illuminazione.

Il pulsante î permette di estendere il locale al piano superiore; in questo modo il locale viene copiato sul piano superiore e viene eliminato il solaio di separazione tra i due locali, applicando un'unione tra i due locali stessi. L'unione tra due locali può essere effettuata anche manualmente agendo sull'apposita scelta. Il pulsante consente di impostare la portata minima di ventilazione per il locale, in modo da diversificarla da quella della zona. Il pulsante attiva la possibilità di specificare gli scambi termici con il terreno nel caso in cui sia presente un pavimento controterra, un pavimento su intercapedine o un piano interrato. Il pulsante attiva la finestra di definizione solai del locale, questi vengono definiti automaticamente dal programma a seconda dei solai scelti per ogni piano ma il tipo e il colore possono essere modificati su ogni locale a seconda delle proprie esigenze; l'area e il locale adiacente vengono invece presi dal disegno e non possono essere modificati il pulsante attiva la consono essere modificati al postivi del singele locale, nel caso

modificati. Il pulsante 🥍 consente l'impostazione dei parametri estivi del singolo locale, nel caso in cui si voglia diversificarli dalle proprietà generali definite nella zona termica di appartenenza.

Dati calcolo carichi estivi l	locale		×
Posizionamento Piano di riferimento: Quota piano:	1 0,00 m	Altezza piar	no: 0,00 m
Utilizza i dati di zona per Persone	r il locale		
Numero persone:	0		
Carico sensibile:	75,00 W/persona		
Carico latente:	95,00 W/persona		
Apparecchiature			
Carico sensibile:	0,00 W/m²		
Carico latente:	0,00 W/m²		
Numero motori elettrici:	0	Potenza uni	itaria: 0,00 W
Illuminazione			
Numero lampade:	0	Potenza uni	itaria: 0,00 W
			OK Annulla

Figura 5.88 – Parametri estivi del locale.

Dati geometrici		
Larghezza:	1,300] m
Altezza:	1,900] m
Area:	2,470	m²
Dati strutturali		
Struttura: Porte d'accesso a	oli appartam	aenti 🗸
Trasmittanza: Colore:	1,860	W/m²K
Fattori di riduzione	e per ombreg	ggiatura
Ostruzioni esterne	*	•
Aggetti orizzontali	:	•
	Profond) · · · · · · · ·
Aggetti orizzontali	i:	m

Figura 5.89 – Parametri della porta.

Nelle proprietà della porta è possibile modificare la larghezza, l'altezza e il tipo di porta.

Dati geometrici		
Larghezza:	1,300	m
Altezza:	1,600	m
Area:	2,080	m²
Dati strutturali		
Struttura:		
Finestra a 2 ante		~
Trasmittanza:	2,224	W/m²K
Fattori di riduzione p	er ombreg	giatura
Ostruzioni esterne:	1	•
Aggetti orizzontali:	-	• 📰
Aggetti verticali:	-] • 🔚 🗌 • 🖪
riggeta veracan	Profond	j 📖 🔤 🔤
Aggetti orizzontali:	Tototia	m
Aggetti verticali:		m
Sistemi schermanti		
Tipo di schermatura	solare	
Tenda		~
Posizione schermatu	ra solare	Va
	<i>b</i> .	×
lipo di tendaggio ap	plicato	

Figura 5.90 – Parametri della finestra.

Nelle proprietà della finestra è possibile modificare il tipo di finestra e, quindi, inserire i fattori di riduzione dovuti a ombreggiature e i sistemi schermanti. Per quanto riguarda i sistemi schermanti è possibile sia definire le proprietà sulla base delle casistiche proposte, sia inserire fattori di riduzione personalizzati, selezionando il caso *Coefficiente personalizzato*.

Parametri	ponte	termico
Dati geometrici		
Lunghezza:	4,990	m
Dati strutturali		
Ponte termico:		
1F5 - Solaio interni	o isolato all'e	esterno - Isolamento V
Trasmittanza:	0,060	W/mK
Suddivisione		
Condividi con s	offitto	
Condividi con p	avimento	

Figura 5.91 – Parametri ponte termico.

Nelle proprietà del ponte termico, nel caso di solai, coperture e basamenti, è possibile impostare la condivisione. Questa tipologia di ponti termici, infatti, è di competenza sia della parete che della struttura orizzontale. Tramite questa funzione è possibile suddividere il ponte termico tra le due strutture e ciò ottimizza il calcolo della Uc ovvero della trasmittanza media tra strutture e ponti termici.

Parametri copertura

Vertice	x [m]	y [m]	z [m]	Fiss
1	1,000	12,800	12,000	1
2	1,000	6,900	13,000	~
3	17,800	6,900	13,000	1
4	17,800	12,800	12,000	
ati struttur	ali			
ati struttur ruttura:	ali			
ati struttur ruttura: olaio di coş	ali pertura			
ati struttur ruttura: olaio di cog asmittanza	ali pertura	0,317 W/m	ĸ	

Figura 5.92 – Parametri della copertura.
Nelle proprietà della copertura è possibile modificare il tipo, il colore, la posizione di ogni vertice e l'altezza dei vertici fissi.

La griglia contiene tutti i vertici della copertura con relativa posizione (x, y) e quota (z) tutte definite in metri.

La copertura deve avere tre altezze fissate poiché un piano è definito univocamente da tre punti; queste sono automaticamente rilevate dal programma in fase di creazione della copertura ma possono essere comunque modificate. L'utente può scegliere altre altezze fisse rispetto a quelle proposte dal programma deselezionando sulla colonna "Fissa" quelle che non desidera e selezionando le altre. L'altezza del vertice (z) può essere modificata solo se l'altezza è stata spuntata come fissa; le altre altezze verranno automaticamente ricalcolate da Termo. L'altezza minima ammessa dal programma è pari al livello del piano, l'altezza massima, nel caso in cui sia presente un piano superiore è quella del piano stesso, altrimenti è l'altezza del piano più 10.

-			
Larghezza:	1,300	m	
Altezza:	1,600	m	
Area:	2,080	m²	
Dati strutturali			
Struttura:			
Lucernario			Ý
	14.12210		

Parametri lucernario

Figura 5.93 – Parametri del lucernario.

Nelle proprietà del lucernario è possibile modificare il tipo di struttura.

5.1.13 Esportazione planimetria ed edificio in 3D

Una volta completato l'inserimento della planimetria è possibile stamparla oppure esportare quanto fatto in un file vettoriale, utile per altre applicazioni ed eventuali esigenze.

Premendo sul pulsante sampa, presente nel tab di disegno, sarà possibile selezionare i dettagli da includere nella stampa. Verrà mostrata la seguente finestra di opzioni:

Stampa del layout	×
Indudere	
Piani	
Corrente OTutti	
Sfondo	
Riempimento degli oggetti	
Piani vuoti	
Potenza dispersa dei locali	
Stampa	Annulla

Figura 5.94 – Opzioni di stampa layout

Qui è possibile scegliere se stampare il piano attualmente selezionato oppure tutti i piani definiti nel progetto e, quindi, se includere nella stampa lo sfondo, il riempimento degli oggetti, se presenti, eventuali piani vuoti e infine la potenza dispersa dei locali.

È possibile, inoltre, esportare la planimetria inserita in un file vettoriale in formato DXF. A tal fine

è sufficiente premere sul pulsante for e verrà mostrata una finestra del tutto analoga a quella indicata in Figura 5.94 con cui personalizzare i dati da esportare.

Relativamente alla rappresentazione in 3D del progetto, risulta possibile anche qui una

esportazione in DXF. Una volta entrati in modalità di visualizzazione 3D, un analogo pulsante me permetterà di scegliere immediatamente il percorso in cui salvare il file vettoriale contenente il proprio edificio.

5.1.14 Controllo dei dati inseriti

Nella sezione Home della barra dei comandi è presente anche il pulsante per il controllo dei dati inseriti controllo. Premendo questo pulsante, Termo avvierà un controllo generale del progetto, in modo da individuare eventuali dati mancanti. Verrà visualizzata, quindi, una finestra dove sono elencati i dati da completare.

Jati essenziali mancanti			ASK
Descrizione	Posizione	^	1 S K
Classificazione edificio	Dati generali\Informazioni generali		
Comune	Dati generali\Dati dimatici		
Provincia	Dati generali\Dati dimatici		
Codice ISTAT	Dati generali\Dati dimatici		
Codice catastale	Dati generali\Dati dimatici		
Regione	Dati generali\Dati dimatici		
Altitudine	Dati generali\Dati dimatici		
Latitudine	Dati generali/Dati dimatici		
	baa generali paa alinaaa		
Longitudine	Dati generali/Dati dimatici		
Longitudine Gradi giorno Zena stra Nati	Dati generali/Dati dimatci Dati generali/Dati dimatci Dati generali/Dati dimatci	~	
Longitudine Gradi giorno Dati importanti mancanti	Dati general/Dati dimatici Dati general/Dati dimatici Dati senzal/Dati dimatici	v	
Longitudne Gred giorno Tota dinativa Dati importanti mancanti Descrizione	Dati general/Dati dinatid Dati general/Dati dinatid Dati general/Dati dinatid Dati consolitiono dinatid Posizione Dati consolitiono dinatidia	v	
Longitudne Sradi gjorno Tore dirukte Dati importanti mancanti Descrizione Indrizzo	Posizione Posizi	v	
Longitudine Cradi giorno Tata discritto Datti importanti mancanti Descrizione Indrizzo Numero civico	Dati general/Dati dimatici Dati general/Dati dimatici Posizione Dati general/Informazioni generali Dati general/Informazioni generali	v	
Longitudne Gred gjorno Tea-dinakti mancanti Descrizione Indrizzo Mumero civico CAP	Dat general/Data dimatid Dati general/Data dimatid Dati general/Data dimatid Dati general/Unformazioni general Dati general/Unformazioni general Dati general/Unformazioni general	v	
Longitudine Gradi giorno To a dimetor Descrizione Indrizzo Numero civico CAP Centrale termica "Centrale termica": non assegnata ad una	Det general/Dat dimatic Det general/Dat dimatic Det general/Dat dimatic Posizione Dat general/Unformazioni general Dat general/Unformazioni general i Central termiche/Centrale termica	v	

Figura 5.95 – Verifica automatica documento

La finestra verifica dati (Figura 5.95) è dotata di un semaforo che denota con il rosso una situazione in cui ci sono dei dati essenziali mancanti e quindi non sarà possibile effettuare la verifica dell'edificio, con il giallo è possibile effettuare la verifica anche se mancano dei dati importanti. Con il verde, il semaforo evidenzia una situazione ottimale ed è quindi possibile effettuare la verifica e tutti i dati necessari sono stati correttamente inseriti.

Ogni riga delle tabelle che elenca i dati mancanti rappresenta dei collegamenti con i dati stessi. In altre parole basterà fare doppio clic sulla riga e Termo evidenzierà automaticamente il punto nel quale il dato è assente.

5.1.15 Calcolo edificio

Dopo l'inserimento di tutti i locali nelle relative zone termiche e completato il progetto, può essere

avviata la fase di calcolo. Premendo sul pulsante cacolo, presente nella Home, Termo effettuerà in automatico il controllo dati, descritto nel precedente paragrafo. Se tutti i dati essenziali risulteranno presenti, verrà eseguito il calcolo.

Si otterrà una situazione simile a quella visualizzata nella figura successiva:

🙆 🗎 🔚 🖂 👻 🔹				Pratica en	ergetica - Es	empio di ed	ificio - CAD	- Namirial '	Termo 5.0					?	- =	×
File Home BIM	Archivi di base	Utilità F	irma digitale													
🗋 🗊 Elimina 🔛	Rinomina Sposta su			😽 Espandi i	ntero albero	\rightarrow		\mathcal{Q}	000 000		6*) 🍙 Int	erventi migl	iorativi 🔹	
Nuovo 👔 Sostituisci \downarrow	Ruota Sposta giù locali	Conferma modifiche	Annulla modifiche	🚰 Riduci in	tero albero	Importa	Esporta	Scambio dati *	Controllo	Calcola	Calcolo carichi es	o Stamp tivi *	na 🔓 Co	ntabilizzazio	ne	
	Modifica							Operazion	i i					Selettore		^
Pratica energetica		Risultati di cale	colo													
> 🔛 Dati generali		Dati energetic	i edificio											Mostra g	rafici	
> 🔛 Strutture		Certificazione			EPH,nren	EPW,nren	EPC,nren	EPV,nren	EPL,nren	EPT,nren	EPgl,nren	UM EP	etaH	etaW	etaC	
> Central elettriche		Appartament	o Piano Terra (A	0	15,7	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3	kWh/m²	1,1592	1,5879		
> Centrali termiche		Appartament	o Piano Terra (B)	33,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	39,1	kWh/m²	0,5447	2,4980		
Gruppi di trasporto		Appartament	o Primo Piano (A	0	17,7	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6	kWh/m²	0,3692	2,1992		
Y Eaffci	and and a share to be	Appartament	o Primo Piano (B)	19,2	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	31,8	kWh/m²	0,3430	1,2059		
V Ca Zone termiche r	non calcolate	Appartament	o Secondo Piano	o (A)	55,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0	kWh/m²	0,6925	2,5074		
Garage		Appartament	o Secondo Piano	o (B)	17,8	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7	kWh/m²	0,3710	2,1999		
Vano scala																
V 🔂 Appartamen	nto Piano Terra (A)															
Cen Zona Piz	ano Terra (A)														-	
> 🔁 Appartamen	nto Piano Terra (B)	Fabbisogno r	iscaldamento co	n ventilazione	effettiva dell	a certificazion	e (kWh)								0	
> Appartament	nto Primo Piano (A)	Mese	QHtr	QHve	QHint	Qsd,w	Qsd,op	Qsi	QHsol,w	QHsol,op	QH,nd	QHgn,out	Qp,nren,H	Qp,ren,H	Qp,tot,H	
> 🔽 Appartamen	nto Primo Piano (B)	Gennaio	745,8	173,7	297,4	0,0	0,0	0,0	140,6	37,4	487,8	522,1	467,8	144,4	612,2	
> 🔽 Appartamen	nto Secondo Piano (A)	Febbraio	631,9	148,8	268,6	0,0	0,0	0,0	145,5	43,4	375,6	404,3	304,3	178,9	483,2	
> 🔂 Appartamen	nto Secondo Piano (B)	Marzo	583,1	139,5	297,4	0,0	0,0	0,0	204,4	65,9	250,3	274,9	120,4	235,3	355,7	
Layout		Novembre	200,8	48,3	143,9	0,0	0,0	0,0	78,6	20,7	54,9	65,0	92,4	43,2	135,6	
✓ ☐ Calcolo edificio	8	Dicembre	479,3	112,8	297,4	0,0	0,0	0,0	133,6	36,6	190,7	211,8	187,9	102,6	290,5	
Appartamento / Appartamento / Appartamento / Appartamento / Appartamento / Appartamento / Appartamento / Calcolo	Piano Terra (A) Piano Terra (B) Primo Piano (A) Primo Piano (B) Secondo Piano (A) Secondo Piano (B)															
Edificio di riferin	nento standard		2.640,9	623,2	1.304,8	0,0	0,0	0,0	702,6	204,1	1.359,3	1.478,1	1.172,7	704,4	1.877,1	
Edificio di riferin	nento requisiti	Riscaldamen	to ACS Ra	affrescamento	Ventilazione	: Illuminazio	ne Traspor	to Energia	elettrica prod	iotta						
Verifiche legge	10															
v au descrittivi	Codice cliente: 01	7335 🗐														

Figura 5.96 - Risultati di calcolo

All'interno del nodo *Calcolo edificio* verranno automaticamente inseriti tanti nodi quanti sono i subalterni presenti nell'edificio. Per ognuno di questi si otterrà un risultato.

5.1.16 Calcolo

Selezionando il nodo *Calcolo* sarà possibile analizzare nel dettaglio tutti i risultati suddivisi per servizi. Per ogni subalterno è possibile visualizzare, nella parte in alto, gli indici prestazionali e le efficienze degli impianti:

	cumero	F											
Certificazione			EPH,nren	EPW,nren	EPC,nren	EPV,nren	EPL,nren	EPT,nren	EPgl,nren	UM EP	etaH	etaW	etaC
Appartamento I	Piano Terra (A)		32,8	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	38,9	kWh/m²	0,5420	2,4972	
Appartamento i	Piano Terra (B)		33,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	39,1	kWh/m²	0,5446	2,4980	8
Appartamento A	Primo Piano (A)		18,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9	kWh/m²	0,3727	2,1993	
Appartamento A	Primo Piano (B)		19,5	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	32,2	kWh/m²	0,3466	1,2061	
Appartamento S	Secondo Piano	(A)	28,2	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	34,3	kWh/m²	0,4823	2,4952	5.
ppartamento !	Secondo Piano	(B)	28,3	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	34,4	kWh/m²	0,4849	2,4956	
Gennaio	743.4	173.7	297.4	0.0	0.0	0.0	145.8	35.0	481,3	678.6	758,6	16.5	775.
Mese	QHtr	QHve	QHint	Qsd,w	Qsd,op	Qsi	QHsol,w	QHsol,op	QH,nd	QHgn,out	Qp,nren,H	Qp,ren,H	Qp,tot,H
Gennaio	743,4	173,7	297,4	0,0	0,0	0,0	145,8	35,0	481,3	678,6	758,6	16,5	775,
Febbraio	630,1	148,8	268,6	0,0	0,0	0,0	154,9	40,8	366,6	537,7	607,8	14,3	622,
Marzo	581,7	139,5	297,4	0,0	0,0	0,0	223,0	62,4	237,4	406,7	478,5	14,4	492,
Novembre	200,6	48,3	143,9	0,0	0,0	0,0	80,9	19,4	54,5	129,3	190,7	11,8	202,
Dicembre	478,1	112,8	297,4	0,0	0,0	0,0	139,1	34,3	187,5	343,2	413,0	13,8	426,
Febbraio Marzo Novembre Dicembre	630,1 581,7 200,6 478,1	148,8 139,5 48,3 112,8	268,6 297,4 143,9 297,4	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	154,9 223,0 80,9 139,1	40,8 62,4 19,4 34,3	366,6 237,4 54,5 187,5	537,7 406,7 129,3 343,2	607,8 478,5 190,7 413,0	14,3 14,4 11,8 13,8	

Figura 5.97 – Risultati di calcolo

EPH,nren	prestazione energetica	non rinnovabile per	la climatizzazione invernale
----------	------------------------	---------------------	------------------------------

- EPW,nren prestazione energetica non rinnovabile per l'acqua calda sanitaria
- EPC,nren prestazione energetica non rinnovabile per la climatizzazione estiva
- E_{PV,nren} prestazione energetica non rinnovabile per la ventilazione
- $E_{\text{PL},\text{nren}} \quad \text{prestazione energetica non rinnovabile per l'illuminazione}$
- EPT,nren prestazione energetica non rinnovabile per il servizio di trasporto
- E_{Pgl,nren} prestazione energetica globale non rinnovabile
- etaH efficienza dell'impianto di riscaldamento
- etaW efficienza dell'impianto di acqua calda sanitaria
- etaC efficienza dell'impianto di raffrescamento

Nella parte bassa della stessa finestra, invece, i risultati sono organizzati secondo le seguenti schede: *Riscaldamento, ACS, Raffrescamento, Ventilazione, Illuminazione, Trasporto, Energia elettrica prodotta*.

Partamento Pian papartamento Pian papartamento Pian papartamento Prim papartamento Seco papartamento Seco Fabbisogno riscald Mese Gennaio Febbraio Marzo	no Terra (A) no Terra (B) mo Piano (A) mo Piano (B) condo Piano (condo Piano (damento della QHtr 743,4 620 1	(A) (B) a certificazion QHve 173,7	228,2 33,0 18,0 19,5 28,2 28,3 ne [kWh] QHint 297,4	6,1 6,1 6,9 12,6 6,1 6,1 6,1 0,1	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Qsi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,8	QHsol,op	24,9 39,1 24,9 32,2 34,3 34,4 QH,nd	QHgn,out	Qp,nren,H	2,4972 2,4980 2,1993 1,2061 2,4952 2,4956	
ppartamento Pian ppartamento Pian ppartamento Prim ppartamento Prim ppartamento Seci ppartamento Seci ppartamento Seci abbisogno riscald Mese Sennaio Febbraio Marzo	damento della QHtr 743,4 250,1	(A) (B) a certificazion QHve 173,7	32,8 33,0 18,0 19,5 28,2 28,3 28,3 ne [kWh] QHint 297,4	0,1 6,1 6,9 12,6 6,1 6,1 6,1 0,1	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,8	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	24,9 32,2 34,3 34,4 QH,nd	KWh/m ² KWh/m ² KWh/m ² KWh/m ² KWh/m ²	0,5446 0,3727 0,3466 0,4823 0,4849	2,4980 2,1993 1,2061 2,4952 2,4956	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ppartamento Prim ppartamento Prim ppartamento Prim ppartamento Seci papartamento Seci abbisogno riscald Mese Sennaio Febbraio Marzo	damento della QHtr 743,4	(A) (B) a certificazion QHve 173,7	33,0 18,0 19,5 28,2 28,3 ne [kWh] QHint 297,4	0,1 6,9 12,6 6,1 6,1 0,1	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Qsi 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	24,9 32,2 34,3 34,4	kWh/m ² kWh/m ² kWh/m ² kWh/m ²	0,3446 0,3727 0,3466 0,4823 0,4849	2,4930 2,1993 1,2061 2,4952 2,4956	Qp,tot,H
ppartamento Prim ppartamento Prim ppartamento Seco ppartamento Seco Fabbisogno riscald Mese Gennaio Febbraio Marzo	damento della QHtr 743,4	(A) (B) a certificazion QHve 173,7	18,0 19,5 28,2 28,3 ne [kWh] QHint 297,4	0,9 12,6 6,1 6,1 0,1	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Qsd,op 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 Qsi 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	24,9 32,2 34,3 34,4 QH,nd	Wh/m ² kWh/m ² kWh/m ² QHgn,out	0,3466 0,4823 0,4849 Qp,nren,H	2,1993 1,2061 2,4952 2,4956	(Qp,tot,H
abbisogno riscald senaio ebbraio	damento della QHtr 743,4	(A) (B) a certificazion QHve 173,7	28,2 28,3 ne [kWh] QHint 297,4	Qsd,w 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 Qsd,op 0,0	0,0 0,0 0,0 Qsi 0,0	0,0 0,0 0,0 QHsol,w 145,8	0,0 0,0 0,0 QHsol,op	22,2 34,3 34,4 QH,nd	kWh/m ² kWh/m ² QHgn,out	0,3460 0,4823 0,4849 Qp,nren,H	2,4952 2,4956 Qp,ren,H	Qp,tot,H
abbisogno riscald Sennaio ebbraio 4arzo	damento della QHtr 743,4	(B) a certificazion QHve 173,7	28,2 28,3 ne [kWh] QHint 297,4	0,1 6,1 Qsd,w 0,0	0,0 0,0 Qsd,op 0,0	0,0 0,0 Qsi 0,0	QHsol,w 145,8	QHsol,op	QH,nd	QHgn,out	0,4823 0,4849 Qp,nren,H	2,4952 2,4956 Qp,ren,H	Qp,tot,H
abbisogno riscald Mese Gennaio Febbraio Marzo	damento della QHtr 743,4	a certificazion QHve 173,7	ne [kWh] QHint 297,4	Qsd,w 0,0	Qsd,op 0,0	Qsi 0,0	QHsol,w 145,8	QHsol,op	QH,nd	QHgn,out	Qp,nren,H	Qp,ren,H	(Qp,tot,H
ebbraio larzo	620.1	1/3//	297,4	0,0	0,0	0,0	140,0			270.2	760 21	16 6	1/1
Mese Gennaio Febbraio Marzo	QHtr 743,4	QHve 173,7	QHint 297,4	Qsd,w 0,0	Qsd,op 0,0	Qsi 0,0	QHsol,w 145,8	QHsol,op	QH,nd	QHgn,out	Qp,nren,H	Qp,ren,H	Qp,tot,H
Gennaio Febbraio Marzo	743,4	173,7	297,4	0,0	0,0	0,0	145,8	25.0	404.0	670 C			775
ebbraio Marzo	620 1							33,0	481,3	6/8,6	/58,6	16,5	//5,
Marzo	050,1	148,8	268,6	0,0	0,0	0,0	154,9	40,8	366,6	537,7	607,8	14,3	622,
	581,7	139,5	297,4	0,0	0,0	0,0	223,0	62,4	237,4	406,7	478,5	14,4	492,
Novembre	200,6	48,3	143,9	0,0	0,0	0,0	80,9	19,4	54,5	129,3	190,7	11,8	202,
licembre	478,1	112,8	297,4	0,0	0,0	0,0	139,1	34,3	187,5	343,2	413,0	13,8	426,8
	2 622 0	672.2	1 204 8				745 7	0 101	1 222 2	2 005 5	2 449 7	70.0	2.510

Figura 5.98 – Dettaglio risultati

Di seguito il dettaglio dei dati mostrati:

Riscaldamento

Q _{Htr}	scambio termico per trasmissione
Q _{Hve}	scambio termico per ventilazione
QHint	apporti termici interni
Q _{sd,w}	apporti serra diretti attraverso superfici trasparenti
Q _{sd,op}	apporti serra diretti attraverso superfici opache
Q _{si}	apporti serra indiretti
Q _{Hsol,w}	apporti termici solari attraverso superfici trasparenti
Q _{Hsol,op}	apporti solari attraverso superfici opache
QH,nd	fabbisogno ideale di energia termica per il riscaldamento (involucro)
Q _{Hgn,out}	energia termica in uscita al sottosistema di generazione
Qp,nren,H	fabbisogno di energia primaria non rinnovabile del sistema edificio-impianto
Qp,ren,H	fabbisogno di energia primaria rinnovabile del sistema edificio-impianto
Q _{p,tot,H}	fabbisogno di energia primaria totale del sistema edificio-impianto

ACS

Qw	fabbisogno ideale di energia termica per la produzione di acqua calda
Qwgn,out	energia termica in uscita al sottosistema di generazione
Qp,nren,W	fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la produzione di acqua calda
Q _{p,ren,w}	fabbisogno di energia primaria rinnovabile per la produzione di acqua calda
Q _{p,tot,W}	fabbisogno di energia primaria totale per la produzione di acqua calda
Qp,tot,W	labbisogno di energia primaria totale per la produzione di acqua calua

Raffrescamento

QCtr	scambio termico per trasmissione
Q _{Cve}	scambio termico per ventilazione
QCint	apporti termici interni
$Q_{\text{Csol},w}$	apporti termici solari attraverso superfici trasparenti
Q _{Csol} ,op	apporti solari attraverso superfici opache
$Q_{C,nd}$	fabbisogno ideale di energia termica per il raffrescamento (involucro)
Q _{Cgn,out}	energia termica in uscita al sottosistema di generazione
Qp,nren,C	fabbisogno di energia primaria non rinnovabile del sistema edificio-impianto
Qp,ren,C	fabbisogno di energia primaria rinnovabile del sistema edificio-impianto
Qp,tot,C	fabbisogno di energia primaria totale del sistema edificio-impianto

Ventilazione

E _{ve,el}	fabbisogno di energia elettrica per la ventilazione
Qp,nren,V	fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la ventilazione
Q _{p,ren} v	fabbisogno di energia primaria rinnovabile per la ventilazione
Qp,tot,V	fabbisogno di energia primaria totale per la ventilazione

Illuminazione

$\mathbf{Q}_{el,nd}$	fabbisogno di energia elettrica per l'illuminazione
Qp,nren,L	fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per l'illuminazione
Qp,ren,L	fabbisogno di energia primaria rinnovabile per l'illuminazione
Q _{p,tot,L}	fabbisogno di energia primaria totale per l'illuminazione

Trasporto

$\mathbf{Q}_{el,nd}$	fabbisogno di energia elettrica per il trasporto
Qp,nren,T	fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per il trasporto
Qp,ren,T	fabbisogno di energia primaria rinnovabile per il trasporto
Qp,tot,T	fabbisogno di energia primaria totale per il trasporto
Qp,ren,T Qp,tot,T	fabbisogno di energia primaria totale per il trasporto

Energia elettrica prodotta

- Q_{el,nd} fabbisogno di energia elettrica
- Q_{el,used} energia elettrica prodotta e utilizzata
- Q_{el,del,gross} energia elettrica consegnata dalla rete
- Qel,surplus energia elettrica prodotta in eccedenza
- Q_{el,rdel} energia elettrica temporaneamente esportata e riconsegnata in altri mesi
- Q_{el,exp} energia elettrica prodotta ed esportata

5.1.17 Edificio di riferimento

Con l'entrata in vigore dei nuovi requisiti minimi e delle nuove linee guida, è stato introdotto il concetto di *edificio di riferimento*. Questo rappresenta un edificio ideale costruito sulla base della configurazione geometrica e delle esposizioni dell'alloggio oggetto di calcolo, ma caratterizzato da parametri costitutivi standard e fissati dalla normativa. I confronti per le verifiche Legge10 e le classi per la determinazione delle prestazioni energetiche vengono ricavate sulla base dell'edificio di riferimento. Questo viene costruito e calcolato automaticamente da Termo. Sotto il nodo *calcolo*, quindi, vengono riportati altri due nodi: *Edificio di riferimento requisiti* e *Edificio di riferimento standard*. Il primo rappresenta le prestazioni dell'edificio di riferimento necessarie per le verifiche Legge10, mentre il secondo è relativo alla costruzione delle classi energetiche per la procedura di certificazione.

Le schermate dei risultati per entrambi i nodi sono del tutto analoghe a quella di calcolo su esposta, con la differenza che i valori riportati sono relativi all'edificio di riferimento in relazione alle due applicazioni di cui sopra.

🙆 🖿	i 🔚 🗸						Pratica en	ergetica - Es	empio di ed	lificio - CAD	- Namirial	Termo 5.0						- 0	
File	Hom	ne E	BIM Ar	chivi di base	Utilità	Firma digitale													
Nuovo	Dup Sost	mina plica stituisci	Rinom	ina bo su Ruota giù locali	Conferma modifiche	Annulla modifiche	🚰 Espandi 🊰 Riduci in	intero albero tero albero	Importa	Esporta	Scambio dati *	Controllo	Calcola	Calcolo carichi es	o Stam tivi •	pa 🔐 Co	erventi migl ntabilizzazio Selettore	iorativi 🔻	~
× 🗐	Pratica ene	ergetica	14	lounica	- Risultati di c	alcolo					Operazion						Selettore		
>	😑 Dati ge	enerali			Dati energe	tici edificio											Mostra g	rafici	
>	Struttu	re			Certificazio	ne		EPH,nren	EPW,nren	EPC,nren	EPV,nren	EPL,nren	EPT,nren	EPgl,nren	UM EP	etaH	etaW	etaC	1
>	Central	il elettric	ne		Appartament	nto Piano Terra (A)	28,3	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	55,1	kWh/m²	0,7329	0,5667		
>	Central	ili termich	e		Appartame	nto Piano Terra (B))	28,5	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	55,3	kWh/m²	0,7329	0,5667		
	Citiliti	ui u aspu	10		Appartame	nto Primo Piano (A)	9,5	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	36,4	kWh/m²	0,7329	0,5667		
Ť		ne termir	he non calco	date	Appartame	nto Primo Piano (B))	9,7	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	36,5	kWh/m²	0,7329	0,5667		
		Garage	The Horr calco	JIGUE	Appartame	nto Secondo Piano	(A)	58,2	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	kWh/m²	0,7329	0,5667		
		Vano ec	ala		Appartame	nto Secondo Piano	(B)	10,1	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	36,9	kWh/m²	0,7329	0,5667		
		Apparta	mento Piano a Piano Terri mento Piano	o Terra (A) a (A) o Terra (B)	Fabbisogno	riscaldamento co	n ventilazione	effettiva dell	a certificazior	ne [kWh]								0	
	5	Apparta	mento Primo	Piano (A)	Mese	QHtr	QHve	QHint	Qsd,w	Qsd,op	Qsi	QHsol,w	QHsol,op	QH,nd	QHgn,out	Qp,nren,H	Qp,ren,H	Qp,tot,H	
	3	Apparta	mento Primo	p Piano (B)	Gennaio	822,8	173,7	297,4	0,0	0,0	0,0	157,5	28,7	548,6	677,3	748,6	0,0	748,6	
	>	Apparta	mento Seco	ndo Piano (A)	Febbraio	699,1	148,8	268,6	0,0	0,0	0,0	174,4	33,6	416,1	513,7	567,7	0,0	567,7	
	> 📑	Apparta	mento Seco	ndo Piano (B)	Marzo	644,7	139,5	297,4	0,0	0,0	0,0	260,6	52,2	266,2	328,7	363,3	0,0	363,3	
	Lay	out			Novembre	235,0	48,3	143,9	0,0	0,0	0,0	85,7	15,7	77,8	96,1	106,2	0,0	106,2	
~	Calcolo	edificio			Dicembre	547,9	112,8	297,4	0,0	0,0	0,0	151,2	28,0	239,9	296,2	327,4	0,0	327,4	
	Apr Apr Apr Apr Apr Apr Cale Cale Edit	partamer partamer partamer partamer partamer lcolo ficio di rif ficio di rif	nto Piano Te nto Piano Te nto Primo Pia nto Primo Pia nto Secondo nto Secondo ferimento sta ferimento re	rra (A) rra (B) ano (A) ano (B) Piano (A) Piano (B) andard guisiti		2.949,4	623,2	1.304,8	0,0	0,0	0,0	829,4	158,2	1.548,6	1.911,9	2.113,2	0,0	2.113,2	
	- R Ver	rifiche leo	ice 10	quara	Riscaldame	ento ACS Ra	ffrescamento	Ventilazione	e Illuminazio	ne Traspor	to Energia	elettrica proc	otta						
>	Dati de	escrittivi																	
< marted	i 4 febbraio	> 2020	C	> odice diente: 0	17335	9													



5.1.18 Nodi di certificazione

Una volta lanciato il calcolo, per ogni subalterno viene creato un nodo di certificazione. Questo può anche essere creato manualmente posizionandosi su *Calcolo edificio* e quindi premendo sul pulsante Nuovo. All'interno di un nodo di certificazione verrà riportato il subalterno relativo e una serie di schede utili per la compilazione della relazione tecnica. Esse sono: *involucro, regolazione, contabilizzazione, generazione, impianti, fonti rinnovabili, utenza, deroghe e allegati*. All'interno di queste schede è possibile inserire le descrizioni necessarie per il completamento della relazione. Ogni scheda riporta i vari campi con il dettaglio dei dati da inserire e l'eventuale riferimento normativo. All'interno di un nodo di certificazione è possibile inserire anche più subalterni. A tal fine è sufficiente selezionare la scheda "Subalterni" e quindi premere sul pulsante . Per eliminarli, invece, premere sul pulsante . Quando sono presenti più subalterni in un nodo di certificazione, le relative prestazioni ottenute saranno riferite all'intero gruppo di subalterni.

5.1.19 Verifiche Legge 10

Il nodo *Verifiche Legge10*, invece, illustra i risultati delle verifiche previste dall'intervento scelto per ogni subalterno inserito nel progetto.

🙆 🖿	 ∠ X =	Pratica	energetica - E	sempio di edifi	cio - CAD - Nar	nirial Termo	5.0		? _	□ ×
File	Home BIM Archivi di base	Utilità Firma digitale								
Nuovo	 Ilimina	Conferma modifiche	di intero alberi i intero albero	o	Esporta Scar da Ope	nbio Con ti *	trollo Calcola	Calcolo carichi estivi		*
× 🗐	Pratica energetica	Risultati verifica								
>	Dati generali	Dati energetici edificio e relativi limiti								
>	Strutture	Certificazione	EPHnd E	PHnd lim EPC	nd EPCnd lm	EPgl,tot	EPgl lim UM EP	etaH etaHim eta	W etaWlim etaC Verific	ato
>	Central elettriche	Appartamento Piano Terra (A)	18,2	24,0	24,9 26,2	53,1	99,9 kWh/m²	0,7242 0,6401 0,5	433 0,2437 🔽	
1	Gunni di trasporto	Appartamento Piano Terra (B)	18,0	24,2	26,1 25,9	62,0	101,3 kWh/m²	0,5295 0,7695 0,5	418 0,2175	
~	Edifici	Appartamento Primo Piano (A)	6,5	9,2	36,9 31,1	47,8	81,9 kWh/m ²	0,3553 0,7695 0,5	168 0,2175	
	V 🛃 Zone termiche non calcolate	Appartamento Primo Piano (B)	6,6	9,3	36,5 30,6	53,1	82,0 kWh/m ²	0,3373 0,7695 0,4	531 0,2175	
	Garage	Appartamento Secondo Piano (A)	38,1	98,3	28,2 19,8	84,0	132,7 KWn/m²	0,6787 0,7695 0,5	452 0,21/5	
	Vano scala	Appartamento Secondo Plano (o)	0,0	5,0	30,7 30,7	-77,5	02/4 KWIIJIII-	0,5571 0,7655 0,5	105 0,2175	
*	Appartamento Paron Tera (A) Appartamento Paron Tera (A) Appartamento Paron Tera (B) Appartamento Paron Paro (A) Appartamento Secondo Paro (B) Edifico di nferimento requisit Verifiche Igne (B) D bat descrittri	Esito dela verifica per la certificacione Non si verificano condensazioni auperfi la conflocate neclo globale di ecantito LEPinol (25,980 WM/m ³) e inforce a LEPinol (25,980 WM/m ³) e inforce a LEPinol (25,980 WM/m ³) e inforce a Lefficienza dell'impanto di rocadaren Lefficienza dell'impanto di rocadaren La trasmittanza terrica periodica delle Ledito è realizzato in zona C, D, E o W/m ³ . Lutazzo di noti rimovabili per la prodi la trasmittanza terrica periodica della La potenza elitica degli miganta talma Verificio borga evaluentico la potenza elitica degli miganta talma Verificio borga evaluentico la contra della di la talmanta di la continua della di	cial o interstizia termico HT (0, ità di superficie limite (24,195 al amite (25,655 di limite (25,655) di limite (25,6	al nele strutture 43) è inferiore a utile (0,012) è i KVM/m ²) calcol KVM/m ²) calcol KVM/m ²) calcol KVM/m ²) calcol KVM/m ² 18) è superiore (1) 18) è superiore (1) 18) è superiore (1) superiore (1) ta caretta de l'ingri a termica è in gri a termica è in	opache valore limite (0,/ feriore al valore por l'edificio di lo per l'edificio di lo per l'edificio di lo per l'edificio di lo per lo dificio di lo di coprire alm do di copr	(0) limite (0,0.30) inferimento inferimento generative per fedificio acloato per a trasmittanz w/m XV mobiliari conf eno il 30% de eno il 350% de eno il 350% de eno il 350% de eno il 350% de eno il 450% de eno il) di riferimento Teofico di riferimento termica periodica è finanti o le strutture e li fabbisogno annuo d del fabbisogno annuo del fabbisogno annuo d di fabbisogno annuo d	nferiore a (0, 10 W/m¥() sterne del local non riscalàs i energia primaria per la proi d energia richiesta dal'utes il accosti a administra da la noce	ti sono inferiori al limite di 0,8 duzione di acqua calda Izza per il riscaldamento, il Austone di acceso coldo	~
marted	4 febbraio 2020 Codice cliente: 0	17335								



L'ultima colonna indica in maniera sintetica se l'insieme delle verifiche previste per il subalterno specifico ha dato esito positivo (sfondo cella verde) o negativo (sfondo cella rosso).

In basso, invece, vengono mostrati i dettagli della verifica e le motivazioni dell'esito. Anche qui il colore rosso indica esito negativo, mentre il verde esito positivo. La verifica complessiva si intende positiva quando tutti i controlli effettuati risultano soddisfatti.

L'esito delle verifiche è riassunto in diverse schede:

- Generale: riassume in dettaglio le singole verifiche effettuate con il relativo esito;
- nZEB: racchiude tutte le verifiche necessarie per poter eventualmente definire l'edificio ad energia quasi zero. Poiché la definizione di nZEB non costituisce un obbligo, allora le verifiche positive sono indicate in verde, mentre le verifiche negative in grigio. La mancata verificha nZEB non è ostativa alla verifica della Legge10;
- *Trasmittanze*: permette di analizzare le trasmittanze delle singole strutture, comprensive di eventuali ponti termici, e confrontarle con i rispettivi valori limite;
- *Verifica termoigrometrica*: per verificare l'eventuale presenza di fenomeni di condensa superficiale o interstiziale delle strutture dell'edificio (premendo il pulsante in ha, inoltre, il dettaglio mensile della struttura selezionata, come visualizzato in Figura 5.101);
- *Masse superficiali*: riepiloga le masse superficiali delle singole strutture se sottoposte a verifica.

/erifica termoig	rometrica							
Parete esterna								
Mese	Ti [℃]	Pi [Pa]	Te [ºC]	Pe [Pa]	Tsi,min [°C]	fRsi,min	gc [kg/m²]	Ma [kg/m²]
Gennaio	20,0	1,411	9,8	948	15,5	0,562	0,00000	0,00000
Febbraio	20,0	1.420	10,4	979	15,6	0,546	0,00000	0,00000
Marzo	20,0	1.412	12,4	1.042	15,5	0,415	0,00000	0,00000
Aprile	18,0	1.359	15,3	1.259	0,0	0,000	0,00000	0,00000
Maggio	19,7	1.696	19,7	1.596	0,0	0,000	0,00000	0,00000
Giugno	24,8	2.275	24,8	2.175	0,0	0,000	0,00000	0,00000
Luglio	27,8	2.441	27,8	2.341	0,0	0,000	0,00000	0,00000
Agosto	27,6	2.423	27,6	2.323	0,0	0,000	0,00000	0,00000
Settembre	24,4	2.296	24,4	2,196	0,0	0,000	0,00000	0,00000
Ottobre	19,6	1.776	19,6	1.676	0,0	0,000	0,00000	0,00000
Novembre	20,0	1.621	15,5	1.361	17,7	0,495	0,00000	0,00000
Dicembre	20,0	1.458	11,3	1.049	16,0	0,547	0,00000	0,00000

Figura 5.101 - Dettaglio della verifica termoigrometrica.

Tutte le verifiche e i relativi dati dettagliati sono, ovviamente, funzione del tipo di intervento scelto. Pertanto, alcuni di questi dettagli possono non essere visualizzati se la norma non ne prevede la verifica. 5.1.20

Calcolo dinamico orario

Premendo sul pulsante sarà possibile avviare il calcolo dinamico orario secondo la UNI EN ISO 52016-1:2018. In tal modo si potrà analizzare il comportamento dell'involucro ora per ora durante tutto l'anno. Il calcolo, inoltre, è di tipo dinamico e ciò vuol dire che il comportamento in una determinata ora influenzerà il comportamento all'ora successiva. Al termine del calcolo si potrà osservare l'andamento di temperature, potenze e fabbisogni. Inoltre, nel caso in cui sia stato eseguito anche il calcolo stazionario, sarà possibile confrontare i risultati relativi ai fabbisogni di entrambe le modalità di calcolo.



Figura 5.102 – Andamento delle temperature



Figura 5.103 – Andamento delle potenze



Figura 5.104 – Fabbisogni invernali ed estivi in regime dinamico orario



Figura 5.105 – Fabbisogni invernali ed estivi in regime stazionario

ona termic	Zon	na Piano	Terra (A)			V				Esporta.
	[heres					-				
emperatur	e Po	tenze	Fabbisogni	Risultati						
Indice	м	G	H	θe [°C]	θint,op [°C]	θint [℃]	Φint [W]	Φsol [W]	ФН [W]	ФС [W]
1	1	1	1	11,0	20,0	20,0	265	0	556	0
2	1	1	2	10,9	20,0	20,0	265	0	536	0
3	1	1	3	10,6	20,0	20,0	265	0	544	0
4	1	1	4	10,2	20,0	20,0	265	0	562	0
5	1	1	5	10,1	20,0	20,0	265	0	552	0
6	1	1	6	10,1	20,0	20,0	265	0	541	0
7	1	1	7	10,0	19,8	19,8	132	0	0	0
8	1	1	8	10,1	19,7	19,7	132	27	0	0
9	1	1	9	10,2	19,7	19,7	132	126	0	0
10	1	1	10	10,4	19,7	19,6	26	211	0	0
11	1	1	11	10,6	19,7	19,6	26	347	0	0
12	1	1	12	10,7	19,7	19,6	26	475	0	C
13	1	1	13	10,7	19,7	19,6	26	574	0	C
14	1	1	14	10,5	19,7	19,6	53	324	0	C
15	1	1	15	10,5	19,6	19,5	53	208	0	0
16	1	1	16	10,5	19,6	19,5	53	164	0	0
17	1	1	17	10,4	19,5	19,4	132	28	0	0
18	1	1	18	10,6	19,5	19,4	132	0	0	0
19	1	1	19	10,7	19,4	19,4	132	0	0	C
20	1	1	20	10,9	19,4	19,3	212	0	0	C
21	1	1	21	11,5	19,4	19,3	212	0	0	C
22	1	1	22	11,6	19,4	19,3	212	0	0	C
23	1	1	23	11,8	20,0	20,3	265	0	2.247	C
24	1	1	24	12,2	20,0	20,2	265	0	1.279	(
25	1	2	1	12,7	20,0	20,2	265	0	1.012	0
26	.1	2	2	11.9	20.0	20.1	265	0	921	0

Figura 5.106 – Tabella di riepilogo dei risultati del calcolo dinamico orario

Premendo sul pulsante Esporta... si potranno esportare i risultati del calcolo in file di formato csv assieme a tutti i grafici riportati nelle varie finestre.

1 Attenzione !

Il calcolo dinamico orario, attualmente, non può essere ancora utilizzato per le verifiche di Legge 10 e/o per l'attestazione delle prestazioni energetiche, per le quali vanno utilizzate ancora le norme della serie UNI/TS 11300. Esso risulta, quindi, solo un metodologia per effettuare delle valutazioni più approfondite per finalità non ufficiali. L'utilizzo di tale calcolo per le usuali finalità, infatti, richiede la pubblicazione delle appendici nazionali delle norme europee interessate nonché il pronunciamento favorevole del legislatore.



Il calcolo dinamico orario richiede una potenza di calcolo maggiore rispetto al calcolo mensile stazionario in quanto prevede la risoluzione di sistemi lineari di ordine molto elevato, in relazione alla complessità del modello inserito. Pertanto l'esecuzione del calcolo può richiedere anche diversi minuti nei casi più complessi.

5.1.21 Dati descrittivi

Questo capitolo permette di compilare la dichiarazione di rispondenza relativa alla relazione da stampare. Se i dati richiesti non vengono immessi verranno lasciati gli spazi vuoti, per poi completare la dichiarazione a penna una volta stampata la relazione.

5.1.22 Stampa

Premendo il pulsante stampa presente nella Home è possibile accedere al menu di stampa visibile nella seguente figura:



Figura 5.107 – Menù di stampa.

La prima voce del menu permette di stampare la relazione tecnica finale del calcolo termico in conformità all'articolo 28 della legge 09/01/91 n° 10 e secondo quanto previsto dal Decreto Requisiti minimi. Selezionando un documento si accederà alla modalità **Anteprima di stampa**



Figura 5.108 - Anteprima di stampa

Questa modalità presenta una serie di pulsanti che consentono una facile visualizzazione del documento prima della stampa e quindi di procedere alla stampa vera e propria



Figura 5.109 - Tab Anteprima di stampa

Di seguito una breve descrizione dei vari comandi

Stampa il documento con la stampante predefinita del sistema. Consente di impostare le opzioni di stampa. Consente il salvataggio del documento in formato DOC editabile. Avvia l'esportazione del documento nel formato PDF. Definisce le impostazioni dello zoom. Imposta zoom al 100%. 100 自 Adatta lo zoom alla dimensione della pagina. Adatta lo zoom alla dimensione di 2 pagine. Adatta lo zoom alla larghezza della pagina. Consente di andare alla pagina successiva. Consente di andare alla pagina precedente. Consente di andare direttamente all'ultima pagina. 4 Consente di andare direttamente alla prima pagina.

6. Modalità Certificazione energetica

6.1 Attestato di prestazione energetica

La modalità **Certificazione energetica** consente di redigere esclusivamente l'Attestato di prestazione energetica, con la normativa nazionale e con tutte le normative regionali esistenti. Le modalità di utilizzo sono esattamente analoghe a quelle della Legge 10 appena vista. Le uniche differenze riguardano l'assenza delle verifiche di legge e del nodo **Dati descrittivi**, in quanto informazioni non necessarie nella fase di certificazione energetica di un edificio. In questa gestione, quindi, la struttura ad albero dell'Edificio si presenta in questo modo:

- Dati generali
- Strutture
- Centrali elettriche
- Centrali termiche
- Edifici
- Calcolo edificio

L'inserimento dati per questa gestione è pressoché identico a quello precedentemente descritto nel capitolo 5. Il risultato del calcolo sarà costituito dalle prestazioni energetiche degli alloggi inseriti. La stampa consente di ottenere l'Attestato di Prestazione energetica come previsto dalla normativa vigente.

Dopo l'esecuzione del calcolo, premendo sul pulsante samp verrà visualizzato il wizard di compilazione dell'attestato di prestazione energetica (Figura 6.1)

normazioni generali	Dati catastali	Raccomandazioni	Impianti	Soggetto certificatore	Altre in	formazioni	Classe		
Informazioni genera	ali								
Codice certificato									
Data rilascio		~		Data sca	denza [~	
Indirizzo edificio	Via Verdi 99/	A			Civico		CAP		
Comune edificio	Modica					Provincia	edificio	RG	
Piano				Interno					
Latitudine				Longitudi	ne [
APE relativo a	Nuova costru	uzione						~	
Oggetto dell'attest	ato	Ωu	nità immobi	liare		Gruppo di u	nità immo	biliari	
Oggetto dell'attest O Intero edificio Numero di unità in	ato nmobiliari dell'e	ی لاہ dificio	nità immobi	liare		Gruppo di u	nită immo	biliari	
Oggetto dell'attest O Intero edificio Numero di unità in Foto edificio	ato nmobiliari dell'e	ال السفري المراجع	nità immobi	liare		Gruppo di u	nită immo	biliari	
Oggetto dell'attest Intero edificio Numero di unità in Foto edificio	ato mmobiliari dell'e	Ur dificio Carica Carica	nità immobi immagine,	liare		Gruppo <mark>d</mark> i u	nită immo	biliari	
Oggetto dell'attest Intero edificio Numero di unità in Foto edificio	ato mmobiliari dell'e	Un	nità immobi immagine, Ila immagin	ikare 		Gruppo di u	nità immo	biliari	
Oggetto dell'attesta Intero edificio Numero di unità in Foto edificio	ato mmobiliari dell'e	Urificio Carica Di Carica Di Carica Di Carica	nità immobi immagine. Illa immagin	iliare 		Gruppo di u	nità immo	biliari	
Oggetto dell'attest: Intero edificio Numero di unità in Foto edificio	ato mmobiliari dell'e	● U difido	nità immobi immagine, Ila immagin			Gruppo di u	nità immo	biliari	
Oggetto dell'attest: O Intero edificio Numero di unità in Foto edificio	ato nmobiliari dell'e	Urificio	nità immobi immagine. Illa immagin	iliare 		Gruppo di u	nità immo	biliari	

Figura 6.1 - Wizard di compilazione APE

Compilare tutti i dati delle varie schede e quindi procedere con la stampa del documento premendo sul pulsante Stampa in basso a destra del wizard, oppure premere sul pulsante Per esportare il file da caricare sul portale regionale per la successiva emissione dell'APE.

6.2 Raccomandazioni

La scheda Raccomandazioni, presente nel wizard di compilazione dell'attestato di prestazione energetica, consente di inserire gli interventi da consigliare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le informazioni necessarie per definire una raccomandazione sono:

- Codice
- Descrizione
- Flag per indicare che l'intervento comporta una ristrutturazione importante
- Tempo di ritorno
- Classe a valle dell'intervento
- Prestazione energetica a valle dell'intervento

Il codice è selezionabile da un elenco codificato e rappresenta la tipologia di intervento, il quale può essere definito indicando una descrizione. Di default selezionando un codice viene proposta

una descrizione attinente, ma è poi possibile modificarla liberamente. Il flag per indicare se l'intervento comporta una ristrutturazione importante è specificabile dall'utente.

Image:	ormazio	ni ge	nerali	Dati ca	tastali	Raccon	andazioni	Impianti	Soggetto certifica	tore Altre	informazioni	Classe		
Codice Descrizione Comporta una importante importa una importa una importa una importante importa una viela del singolo intervento Prestazione a viela del singolo intervento a viela del singolo intervento a viela del singolo intervento REN1 Cobentazione delle strutture opache vertical rivolte B 25,34 PRESTAZIONE RAGGIUNGIBILE B 25,34		- 15 - 15	наления Н 215		21									
REN1 Cobertazione delle strutture opache vertical rivolte 0 8,0 B 25,34 PRESTAZIONE RAGGIUNGIBILE 0 8 25,34	Codic	e II		A 1	94 I	Descrizior	e		Comporta una ristrutturazione importante	Tempo di ritorno (anni)	Classe a valle del singolo intervento	Prestazio energet a valle del s interver	one tica singolo nto	0
PRESTAZIONE RAGGIUNGIBILE B 25,34	REN1	REN1 Verso l'esterno				8,0	В		25,34					
Importa interventi migliorativi		PRESTAZIONE RAGGIUNGIBILE					в		25,34					
							Imp	oorta interv	enti migliorativi					
							Imp	porta interv	enti migliorativi					
							Imp	porta interv	enti migliorativi					
							Imp	porta interv	enti migliorativi					

Figura 6.2 - Raccomandazioni e interventi migliorativi

Gli altri campi derivano da un calcolo effettuato per l'edificio così come modificato dall'intervento migliorativo e possono essere inseriti secondo le seguenti modalità:

- Manualmente
- Caricando gli interventi migliorativi definiti nell'apposita sezione
- Caricando un file contenente l'edificio comprensivo dell'intervento migliorativo in questione precedentemente calcolato

6.2.1 Inserimento raccomandazione manuale

Per gestire manualmente le raccomandazioni si possono utilizzare i pulsanti seguenti:



- Inserisce un nuovo intervento migliorativo raccomandato
- Modifica l'intervento migliorativo selezionato
- Cancella l'intervento migliorativo selezionato
 - Sposta in alto l'intervento migliorativo selezionato
 - Sposta in basso l'intervento migliorativo selezionato

Inserendo un nuovo intervento migliorativo occorre specificare innanzitutto se si tratta di un intervento migliorativo cumulativo, cioè se comprende tutte le raccomandazioni definite in precedenza; se non è un intervento cumulativo occorre specificare anche il codice dell'intervento ed eventualmente la descrizione.

Raccomandazione	×
Intervento mig	jiorativo cumulativo
Codice	REN1 ~
Descrizione	Involucro opaco del fabbricato
L'intervento co	mporta una ristrutturazione rilevante
EPgl,nren	20,00 kWh/m ²
Classe	A2 ~
Tempo di ritorno	10,0 anni
Calcolo tempo	di ritorno
	OK Annulla

Figura 6.3 – Inserimento/modifica raccomandazione

Gli altri dati possono essere definiti anche direttamente nella griglia. Il flag per il calcolo del tempo di ritorno inibisce il campo tempo di ritorno, che non può più essere inserito manualmente, e ne abilita il calcolo automatico, come descritto nel paragrafo 6.2.3.

6.2.2 Caricamento raccomandazioni definite nella sezione Interventi Migliorativi

Se gli interventi migliorativi sono stati definiti nell'apposita sezione (paragrafo 9.1) possono essere caricati nella certificazione corrente tramite il pulsante "Importa interventi migliorativi" riportato in Figura 6.2. Questo pulsante è abilitato soltanto se non è attiva la modalità avanzata degli interventi migliorativi (capitolo 9).



Il caricamento delle raccomandazioni è possibile solo se si è in possesso della licenza relativa al modulo Interventi Migliorativi.

6.2.3 Caricamento raccomandazione da file

Se è stato precedentemente preparato un file contenete lo stesso edificio oggetto di certificazione cui è stato applicato un intervento migliorativo è possibile utilizzare tale file per inserire una raccomandazione e per calcolare il tempo di ritorno dell'investimento. Per fare questo sono utili i seguenti pulsanti visti in Figura 6.2:



Definizione costi e percentuali

Inserisce un nuovo intervento migliorativo raccomandato

Prima di iniziare è opportuno definire i costi dei vettori energetici e le percentuali dei tassi di inflazione e di interesse per procedere correttamente al calcolo del tempo di ritorno, premendo il

pulsante *P*. I vettori energetici possono essere inseriti specificando tipologia, descrizione, unità di misura e costo. La descrizione e l'unità di misura sono sbloccati soltanto per la tipologia "Altro", mentre per gli altri vettori energetici la descrizione non è specificabile (corrisponderebbe con la tipologia di vettore energetico) e l'unità di misura è prefissata.

Dopo aver definito i costi e le percentuali inserire una nuova raccomandazione (paragrafo 6.2.1) e dopo aver inserito i dati richiesti spuntare il flag "Calcolo tempo di ritorno".



Il calcolo del tempo di ritorno è possibile solo se si è in possesso della licenza relativa al modulo Interventi Migliorativi.

In questo modo si attiva la parte sottostante nella quale si possono definire costo dell'intervento, importo e durata delle eventuali detrazioni. È possibile lasciare entrambi vuoti i campi relativi a importo e durata delle detrazioni oppure valorizzarli entrambi. Se l'importo delle detrazioni è calcolato come percentuale del costo è possibile premere il pulsante del indicare la percentuale. Ancora sotto è presente la griglia dei vettori energetici interessati che dovrà contenere tutti i vettori energetici dell'edificio secondo lo stato di fatto e secondo l'intervento migliorativo. Ad

esempio se l'edificio utilizza una caldaia a metano ma l'intervento migliorativo prevede la sostituzione della caldaia con una pdc elettrica, i vettori energetici in questa griglia dovranno essere sia metano (gas naturale) sia energia elettrica. Ad ogni modo i vettori energetici dello stato di fatto non sono modificabili né cancellabili; quello che è possibile modificare sono i vettori energetici relativi esclusivamente all'intervento migliorativo.

ccomandazione					
Intervento mi	gliorativo cumulat	ivo			
Codice	REN1	~			
Descrizione	Involucro opac	o del fabbricato	\$		
L'intervento c	omporta una ristr	utturazione rilevante			
EPgl,nren	102,58	kWh/m²			
Classe	E ~				
Tempo <mark>d</mark> i ritorno	4,9	anni			
Calcolo tempo	di ritorno				
Costo	4.0	00,00 €			
		00.00 € 🗔 in [10 anni		
Detrazioni	2.6				
Detrazioni	2.6			🔚 Visualizza p	piano economico
Detrazioni Detrazioni Detrazioni Vettore	2.6	Descrizione	UM	Consumo (UM)	piano economico Costo [€/UM]
Detrazioni Detrazioni Detrazioni Vettore Energia elettrica	2.6	Descrizione	UM kWh	Consumo [UM] 6.442,74	iano economico Costo [€/UM] 0,2800

Figura 6.4 – Inserimento raccomandazione da file

Avendo a disposizione il file contenente l'intervento migliorativo la griglia verrà automaticamente compilata premendo il pulsante "Importa" ed indicando il file da caricare. Il caricamento non andrà a buon fine se il file scelto non corrisponde con l'edificio da certificare, ad esempio se il metodo di calcolo è differente oppure se proviene da un edificio completamente diverso. Il modo corretto di procedere è salvare l'edificio corrente con altro nome, applicare l'intervento migliorativo su questo nuovo file, calcolare, salvare e poi caricare il nuovo file.

Una volta importato il file con l'intervento migliorativo si vedranno nella griglia i consumi per vettore energetico, che possono anche essere modificati, come possono essere modificati anche i costi dei singoli vettori. Quando tutti i dati saranno stati correttamente valorizzati verrà calcolato il tempo di ritorno. Se l'intervento migliorativo è cumulativo (che nell'APE sarà visibile come prestazione energetica raggiungibile) occorre caricare un file contenete tutti gli interventi migliorativi definiti nella certificazione. In caso di edificio contenente più unità immobiliari (o comunque più certificazioni) è possibile automatizzare il caricamento delle raccomandazioni da file (che contiene tutte le unità immobiliari) caricando il file una sola volta e applicando la raccomandazione contenuta a tutte le unità immobiliari interessate, come descritto al paragrafo 9.2.

7. Modalità Detrazioni fiscali

La modalità "Detrazioni fiscali" si attiva nel nodo "Informazioni generali" e consente di procedere alle verifiche dei requisiti necessari per l'accesso ai vari bonus fiscali messi a disposizione dallo stato fra cui ecobonus e superbonus.

🚖 🖿 🖩 👘 🔹		Pratica energetica - E	Esempio CAD - Namiri	al Termo 5.2		? - 🗆 >	×
File Home BIM Archivi di base	Utilità Firr	ma digitale					
Nuovo	Conferma A modifiche mo	nnulla odifiche	ero albero Importa	Esporta	Calcola	Selettore	~
Modifica	Progetto per la realizzazione di Comune Indirizzo Civico Tipo verifica Legge 10 Tipo calcolo Diagnosi ene Titolo abilitativo Richiesta Permu Data Classificazione ed	Edificio con CAD	© Detrazioni fis	Provincia RI CAP Cali I progetto invernale I progetto estiva	4 20,0 °C	Selettore	~
venerdi 9 ottobre 2020 Codice cliente: 00	05400						

Figura 7.1 – Selezione della modalità detrazioni fiscali

La selezione della casella "Detrazioni fiscali" attiva il nodo specifico dell'albero su cui impostare ulteriori scelte.



Se nel nodo **Metodo di calcolo** è impostato *Edificio di nuova costruzione*, la modalità **Detrazioni fiscali** non è selezionabile. Gli incentivi, infatti, sono previsti dalla legge solo per interventi su edifici esistenti.

Anche per le detrazioni fiscali, è importante definire correttamente la data di applicazione per la pratica che si sta analizzando, in quanto con la data di applicazione viene definita anche la normativa di riferimento per le verifiche. In particolare il Decreto 06/08/2020 è entrato in vigore il 06/10/2020 quindi per applicarlo occorre inserire una data uguale o successiva a questa data.

7.1 Ecobonus

Se la detrazione che si vuole ottenere riguarda l'ecobonus al nodo "Detrazioni fiscali" è sufficiente non spuntare il flag "Superbonus 110%" e selezionare gli interventi che si andranno a realizzare sull'edificio sulle apposite caselle.



Figura 7.2 – Selezione degli interventi finalizzati all'ecobonus.

Una volta modellato l'edificio contenente gli interventi desiderati, si può effettuare il calcolo come per i casi di legge 10 e certificazione energetica visti precedentemente. In più in questo caso si attiverà il nodo "Verifiche detrazioni" in cui visionare l'esito del rispetto o meno dei requisiti necessari.

Una volta visti i risultati e appurato che le verifiche sono tutte positive si può procedere con la pratica per le detrazioni fiscali caricando sul portale ENEA tutta la documentazione richiesta. A tale scopo è utile la stampa denominata "Stampa riepilogo dati ENEA" che produrrà una serie di

informazioni utili per la compilazione della pratica per via telematica nel portale messo a disposizione da ENEA.

	Prat	ica energetica - Esempio C	AD - Namiria	Il Termo 5.2				?	- 1
ile Home BIM Archivi di base	Utilità Firma digita	e							
Elimina Rinomina Duplica Sposta su locali Sostituisci Modifica	Conferma Annulla modifiche modifiche	😹 Espandi intero albero	Importa	Esporta Scambio dat Controllo erazioni	i 👻 Calco	ola olo carichi estiv pa *	⊜ Inte Co	erventi mig ntabilizzazi Selettor	pliorativi 👻 one e
Pratica energetica	Risultati verifica								
✓ ☐ Dati generali	Dati energetici edificio e r	elativi limiti							
Dati climatici	Certificazione	EPHnd	EPHnd,li	m EPal.nren	EPal.nren.rif	UM I	EPi	UM Ve	rificato
Informazioni generali	Subalterno C1	20	.25 10	.90 31,6	9 64,96	kWh/m ²	21,61 k	Wh/m ²	
Metodo di calcolo	Subalterno C2	20	35 10	,90 31,7	64,94	kWh/m ²	21,71 k	Wh/m ²	
Detrazioni fiscali	Subalterno C3	15	.22 2	,87 25,9	4 58,64	kWh/m ²	16,23 k	Wh/m ²	
Caratteristiche edificio	Subalterno C4	15	.26 2	,88 25,9	7 58,60	kWh/m ²	16,28 k	Wh/m ²	
Soggetti	Subalterno C5	14	71 9	,12 27,3	68,22	kWh/m ²	15,68 k	Wh/m ²	
> Strutture	Subalterno C6	14	,71 9	,12 27,3	68,19	kWh/m ²	15,68 k	Wh/m ²	
Cone termiche non calcolate Cone termiche non calcolate Cone termiche non calcolate	Trasmittanza strutture cer Struttura	tificazione [W/m²K]		U	Ueq	Upt	Limite	Verificata	()
V Lavent	Parete esterna da 30 cm			0,303	0,303	1,094	0,290		
	Solaio da 35 cm (flusso d	scendente)		0,261	0,209	0,209	0,340		
E Subaltarna C1	Solaio da 35 cm (flusso di	scendente) [1]		0,267	0,267	0,267	0.000		
Subalterno C1	Parete interna da 30 cm			0,788	0,4/3	0,536	0,290		
Subalterno C2	Parete esterna da 30 cm			0,788	0,700	1,217			
Subalterno C4	Pavimento su terreno da	35 cm		0,300	0,186	0,186			
Subalterno C5	Copertura su esterno da 3	30 cm		0,244	0,244	0,244			
Subalterno C6	Finestra 140x140			1,665	1,665	1,665	2,000		
Calcala	Finestra 80x140			1,629	1,629	1,629	2,000		
Edificio di efferimente regulati	Finestra 100x140			1,578	1,578	1,578	2,000		1000
Edificio di riferimento requisiti	Finestra 240x210			1,497	1,497	1,497	2,000		
	Finestra 80x140 U			1,629	1,629	1,629			
Edificio di riferimento standard	rinestra 140x140 U			1,665	1,665	1,665			~
Verifiche detrazioni	Finestra 240x210 U				1.77/	1.77/			
Verifiche detrazioni	Finestra 240x210 U			1.137		011003			
Verifiche detrazioni	Finestra 240x210 U Generale Trasmittanze			1037		0.000			
Verifiche detrazioni	Finestra 240x210 U Generale Trasmittanze								

Figura 7.3 – Requisiti ecobonus.

7.2 Superbonus 110%

Se si vuole accedere ai benefici del superbonus del 110% al nodo "Detrazioni fiscali" è necessario spuntare la casella "Superbonus 110%": si attiverà tutta una serie di altri controlli per specificare il tipo di intervento che si sta realizzando con conseguente selezione dei requisiti da rispettare.

Per prima cosa occorre specificare se si tratta di un'analisi dello stato di fatto (ante-intervento) oppure dello stato con gli interventi applicati (post-intervento): nel primo caso spuntare la casella "Il presente progetto si riferisce alla situazione ANTE intervento", altrimenti lasciarla non spuntata. Successivamente occorre specificare se si tratta di un edificio unifamiliare, cioè con una sola unità immobiliare, oppure di un edificio plurifamiliare ma con le unità immobiliari funzionalmente indipendenti (in tal caso le verifiche sono applicate alle singole unità immobiliari) oppure di un edificio plurifamiliare nel complesso. In base a questa scelta si attiveranno o disattiveranno le caselle successive che riguardano gli interventi trainanti.

Per lo stato di fatto non sono richieste ulteriori scelte in quanto si va a fotografare la situazione così com'è, senza verificare alcun requisito (serve solo per la stampa dell'APE per verificare il salto

di due classi), mentre per lo stato post-intervento si devono scegliere gli interventi trainanti ed eventualmente gli ulteriori interventi previsti dall'ecobonus (interventi trainati).

Solo nel caso in cui l'edificio sia sottoposto ad un vincolo previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali si ha accesso al beneficio anche senza interventi trainanti. Per segnalare questa situazione occorre spuntare l'apposito flag.



Figura 7.4 – Selezione degli interventi finalizzati al superbonus.

Si procede poi alla modellazione dell'edificio come descritto nei capitoli precedenti, con l'accortezza, per la situazione post-intervento, di specificare per i subalterni i servizi presenti nella situazione ante-intervento per quella unità immobiliare, cioè quei servizi che andranno considerati nell'APE convenzionale della situazione post-intervento (mentre tutti gli altri verranno ignorati).



Anche se nella situazione post-intervento sono presenti più servizi che nella situazione ante intervento (ad esempio il raffrescamento in seguito agli interventi, ma non presente nello stato di fatto) l'inserimento dei dati nella situazione post-intervento va fatto completo di tutto, anche dei servizi che prima non c'erano, altrimenti il calcolo verrà inevitabilmente falsato. Poi sarà Termo ad escludere, esclusivamente nella stampa dell'APE convenzionale, i servizi che non devono essere considerati.

🚖 🖿 🗃	Pratica energetica - Esempio CAD - Namirial Termo 5.2	? _ 🗆 🗙
File Home BIM Archivi di base	Utilità Firma digitale	
Image: Bilimina Nuovo Image: Bilimina Duplica Sposta su Sostituisci Sposta giù Iocali Modifica Y Pratica energetica	Conferma Annulla modifiche Miduci intero albero Importa Controllo Operazioni Volume lordo riscaldato	Contabilizzazione Selettore
Dati generali Dati generali Dati climatici Informazioni generali Metodo di calcolo Detrazioni fiscali Caratteristiche edificio Soggetti Soggetti Gentrali elettriche Gentrali elettriche Gentrali elettriche Gentrali termiche Gentra	Volume roldo inscalatado 350,75 m² Superficie disperdente che delimita il volume lordo riscaldato 211,374 m² Rapporto S/V 0,689 1/m Superficie utile 79,320 m² Ripartizione servizio trasporto Altezza dal suolo Altezza dal suolo m Dati catastali O	
 > Zone termiche non calcolate ✓ Zone climatizzata C1 > Subalterno C2 > Subalterno C3 > Subalterno C4 > Subalterno C5 > Subalterno C6 > Subalterno C6 > Layout ∠ Layout 	Foglio Particella Subalterno 12 23 34	
Subalterno C1 Subalterno C2 Subalterno C3 Subalterno C4 Subalterno C4 Subalterno C6 Calcolo Edificio di riferimento requisiti Edificio di riferimento standard Verifiche detrazioni sabato 10 otobre 2020 Codice cliente: 0	Superbonus 110%: servizi presenti nell'unità immobiliare ante intervento	

Figura 7.5 – Servizi presenti nella situazione ante-intervento.

Inoltre, sempre per l'edificio post intervento, è necessario indicare nelle certificazioni oggetto di verifica gli indici di prestazione energetica globale non rinnovabile dell'edificio reale e di riferimento della situazione ante-intervento (EP_{gl,nren} e EP_{gl,nren,rif,standard}), necessario per il calcolo della classe dell'edificio ante-intervento.

In più se si interviene sull'involucro è molto probabile che le superfici disperdenti lorde risulteranno modificate rispetto allo stato di fatto (tipicamente la superficie disperdente lorda sarà maggiore) per cui occorre definire la superficie disperdente dell'edificio ante-intervento per avere la corretta percentuale di intervento. Per fare questo è sufficiente spuntare l'apposita casella denominata "Superficie disperdente lorda modificata rispetto alla situazione ANTE intervento" ed inserire le superfici di intervento e quella totale.

Se si ha l'edificio ante-intervento è possibile caricare le superfici, come anche $EP_{gl,nren}$ e $EP_{gl,nren,rif,standard}$, ma anche i servizi presenti nella situazione ante-intervento per ogni unità

immobiliare, premendo il pulsante 🚧 e specificando il file del progetto ante-intervento. In questo modo tutti i dati richiesti riguardanti l'edificio ante-intervento verranno caricati automaticamente.

Una volta completato il tutto, si può effettuare il calcolo come per i casi di legge 10 e certificazione energetica visti precedentemente.

A 🖬 🖉 🔹	Pratica energetica - Esempio CAD - Namirial Termo 5.3	? _ 🗆 X
File Home BM Archivid base III Bimina Rinomina Diplica Sporta gili Polica Sostituica Sporta gili Locial Sostituica Sporta gili Locial Modifica Modifica V Pratica energetica > Central itermidie > Central itermidie > Central itermidie > Cont ull > Zona Ull > Zona Ull > Schaterro Cl	Utilità Firma digitale Conferma Annulla Bilduci intero albero Importa Importa Scambio Conferma Annulla Bilduci intero albero Importa Subaterni Superbonus Classificazione ANTE intervento B9,96 Pgl.rven B9,96 MWh/m² B9,96 Bilduci intero albero B9,96 Withm² B9,96 Withm² B9,96 Bilduci B1,96 Bilduci B1,96	Tampa Contabilizzazione Selettore
Subatemo C3 Subatemo C4 Subatemo C4 Subatemo C4 Subatemo C5 Subatemo C6 Subatemo C4 Subatemo C4 Subatemo C4 Subatemo C1 Subatemo C1 Subatemo C3 Subatemo C3 Subatemo C5 Subatemo C5 Subatemo C5 Subatemo C6 Edificio Edificio Edificio Edificio Edificio Verifiche detrazioni	Superfici disperdenti lorde ANTE intervento Superfici disperdente lorda modificata rispetto alla situazione ANTE intervento Superfici opate oggetto di intervento Pareti verticali 604,970 m ² Coperture 186,095 m ³ Pavimenti 189,258 m ³ Totale 1.066,004 m ²	

Figura 7.6 – Parametri per il calcolo della classe dell'edificio post-intervento.

Per la situazione ante-intervento si può procedere alla stampa degli APE convenzionali delle singole unità immobiliari (per edifici unifamiliari o per edifici plurifamiliari con unità immobiliari funzionalmente distinte) oppure all'APE convenzionale dell'intero edificio (per interi edifici plurifamiliari).



Figura 7.7 – Menu superbonus con la selezione della stampa dell'APE convenzionale.

Per la situazione post-intervento si attiverà il nodo "Verifiche detrazioni" in cui visionare l'esito del rispetto o meno dei requisiti necessari.

Una volta visti i risultati e appurato che le verifiche sono tutte positive si può procedere con la pratica per le detrazioni fiscali caricando sul portale ENEA tutta la documentazione richiesta. A tale scopo è utile la stampa denominata "Stampa riepilogo dati ENEA" che produrrà una serie di

informazioni utili per la compilazione della pratica per via telematica nel portale messo a disposizione da ENEA.

Anche in questo caso si può procedere alla stampa degli APE convenzionali delle singole unità immobiliari (per edifici unifamiliari o per edifici plurifamiliari con unità immobiliari funzionalmente distinte) oppure all'APE convenzionale dell'intero edificio (per interi edifici plurifamiliari).

Hom BM Archvid isace Utility Firma digital Furno Spots su Recomma Annulla Stamble of dat Calcolo canche etters Stamble of dat Calcolo canche etters Statemo calcole Calcolo canche etters Statemo calcole Statemo calcole Statemo calcole Calcolo canche etters Statemo calcole	📤 🖿 🗮 🔹	Pratica energetica - Esempio CA	D - Namirial T	ermo 5.2				?	-	□ ×
Elimina Planomia Centerma Analta Espandi intero albar Partel Sambia dat Espanda Caccola Caccola <t< th=""><th>File Home BIM Archivi di base Utilità</th><th>Firma digitale</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>	File Home BIM Archivi di base Utilità	Firma digitale								
 Partel sterma da 30 cm Parte sterma da 30 cm Solalo da 35 cm Solalo da 35	Nuovo Elimina Rinomina Conferma Nuovo Sostituisci Sposta giù Iocali Modifica	Annulla modifiche	Importa	Esporta Scambio dati Controllo azioni	i ▼ Cale	cola colo carichi es mpa 💌	tivi	Interventi mi Contabilizza: Seletto	igliorativi zione ore	•
	Modifica	Risultati verifica Dati energetici edificio e relativi limiti Certificazione Subalterno C1 Subalterno C2 Subalterno C4 Subalterno C5 Subalterno C6 Esito della verifica per la certificazione Prestazioni convenzionali Prestazioni convenzionali Uredificio passa da classe B a A3 effettuan La superficie disperdente opaca oggetto d m ³) Tutte le trasmitanze di strutture e finestre Generale Trasmitanze	Oper EPHnd 17,56 12,65 12,71 11,52 11,52 11,52 0 on salto di ai i intervento (19 e sono inferiori di	EPHnd,lim 10,90 10,90 2,87 2,88 9,12 9,12 9,12 Standard Control B Epulymen 101,0,0 B Epulymen 101,0,0 10,90 10,90 2,87 10,90 1,90	EPgi,nren 29,10 29,10 23,40 23,40 24,10 24,10	EPgl,nren,rif 64,96 65,94 55,64 55,60 68,22 68,19	UM KWh/m2 KWh/m2 KWh/m2 A KWh/m2 A A A A A CLASSE KWh/m2 A A A A A A A A A A A A A	EPi 19,00 19,05 13,67 13,74 12,44 12,44	UM KWh/m² KWh/m² KWh/m²	Verificato

Figura 7.8 – Verifica dei requisiti per il superbonus.

7.3 Menu superbonus

Il menu superbonus si attiva solo quando si è in modalità detrazioni fiscali ed è stata attivata la modalità superbonus. In caso di edificio ante-intervento sarà possibile soltanto stampare l'APE convenzionale, mentre nel caso di edificio post-intervento sarà disponibile una serie di funzionalità.

7.3.1 Sincronizza con edificio ANTE

Con questa funzione è possibile caricare, per un edificio post-intervento, i dati sulle superfici disperdenti, sui servizi presenti per ciascuna unità immobiliare, sui risultati di calcolo del corrispondente edificio ante-intervento. Selezionando tale funzione verrà richiesto il file relativo al progetto dell'edificio ante-intervento. Questa funzionalità è utile qualora si sia apportata una modifica all'edificio ante-intervento e la si voglia applicare anche all'edificio post-intervento. L'operazione è invece superflua qualora l'edificio post-intervento sia stato creato a partire dall'edificio ante-intervento come descritto al paragrafo 7.4.

7.3.2 Elimina edificio ANTE

Con questa funzione gli eventuali riferimenti ai calcoli relativi alla situazione ante-intervento verranno eliminati e di conseguenza le stampe che li richiedono non potranno essere eseguite o potranno essere eseguite solo parzialmente. Ad esempio, la stampa dati per asseverazione ENEA necessita dei calcoli dell'edificio ante-intervento per poter valutare il risparmio energetico in termini di energia primaria non rinnovabile di ciascun intervento: senza tali calcoli la stampa verrà eseguita lo stesso, ma senza determinare i risparmi energetici.

7.3.3 Stampa confronto classi energetiche

Con questa funzione verrà generata una stampa che riporta l'esito delle verifiche dei requisiti tecnici richiesti dal superbonus, come la verifica del salto delle 2 classi energetiche ed eventualmente del raggiungimento del 25% della superficie disperdente lorda.

	Dichiarazione r	equisiti superbonus	
Dati immobile			
Ubicazione de ll'immobile :	Regione: Lazio Provincia: Roma Comune: Roma		
Indirizzo dell'immobile:	Indirizzo: Civico: CAP:		
Requisito incidenza superfici inte	ressate		
Superficie disperdente lorda totale:	1.066,00	m²	
Superficie disperdente interessata:	980,32 m	n²	
Incidenza:	91,96 %		
L'intervento di isolamento termico d un'incidenza superiore al 25% della s Requisito classe energetica ANTE operam	elle superfici opache vert uperficie disperdente lord	icali, orizzontali e inclinate ch a. POST operam	e interessano l'involucro dell'edificio h
L intervento al isolamento termito d un'incidenza superiore al 25% della s Requisito classe energetica ANTE operam	elle superfici opache vert uperficie disperdente lord CLASSE	POST operam	Le Interessano l'Involucro dell'edificio h
L intervento di isolamento ternico di un'incidenza superiore al 25% della si Requisito classe energetica ANTE operam A	elle superfici opache vert uperficie disperdente lord CLASSE ENERGETICA	POST operam	Le Interessano l'involucro dell'edificio h
L merevento ai solamento termico a uni incidenza superiore al 25% della s Requisito classe energetica ANTE operam A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	elle superfici opache vert uperficie disperdente lord CLASSE ENERGETICA B	POST operam A3 A3 A2 B	CLASSE ENERGETICA A3
Intervento al isolamento termico d Intervento al ISM della se Requisito classe energetica ANTE operam ANTE operam	elle superfici opache vert uperficie disperdente lord CLASSE ENERGETICA B EPgl,nren	POST operam	CLASSE ENERGETICA A3 EPgl,nren
L intervento a li solantento termico da un indena superiora al 25% della s Reguísito classe energetica ANTE operam A A A C C D D	CLASSE ENERGETICA EPgl,nren 101,69	POST operam	CLASSE ENERGETICA A3 EPgl,nren 25,66
L microrito al idoalmento termico d un indenna superiora al 25% della s Requisito classe energetica ANTE operam A A A A A C C C C C C C	CLASSE ENERGETICA B EPgI,nren 101,69 kWh/m² anno	POST operam A3 A2 A1 B C C C C C C C C	CLASSE ENERGETICA A3 EPgI,nren 25,66 KWh/m² amo
L microrito al isolamento termico d un incidenza superiore al 25% della s Requisito classe energetica ANTE operam A3 A1 B C D E F G 	elle superfici opadhe vert upperficie disperdente lord ENERGETICA B EPgl,nren 101,69 kWh/m² ano	POST operam A3 A2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	CLASSE ENERGETICA A3 EPgl,nren 25,66 Wh/m ³ anno

Figura 7.9 - Stampa confronto classi energetiche

7.3.4 Stampa APE convenzionale

Con questa funzione verrà generata la stampa dell'APE convenzionale. Tale funzione è attiva sia per l'edificio ante-intervento sia per l'edificio post-intervento e può essere eseguita sia per l'intero edificio (in caso di condominio) sia per la singola unità immobiliare (per le unità immobiliari indipendenti oppure anche in caso di condominio per verifica degli indici complessivi).

7.3.5 Stampa dati asseverazione ENEA

Con questa funzione verrà generata una stampa che ricalca il portale ENEA per le asseverazioni per il superbonus. Con l'aiuto di questa stampa sarà possibile riportare nel portale i dati elaborati da Termo richiesti dal portale stesso. Il portale ENEA in particolare richiede i risparmi energetici in termini di energia primaria non rinnovabile per ogni intervento trainante e per ogni gruppo di interventi trainati per singola unità immobiliare. Per poter calcolare questi risparmi c'è necessità di caricare i calcoli dell'edificio ante-intervento. Infatti, al lancio della stampa verrà richiesto, se non già fatto, l'edificio ante-intervento in modo da poter procedere con i calcoli; se l'edificio anteintervento non viene caricato la stampa è ancora possibile, ma non verranno stampati i risparmi energetici.

7.3.6 Calcola spesa massima ammissibile

Con questa funzione verrà lanciato un tool per il calcolo della spesa massima ammissibile per eseguire gli interventi incentivati sull'edificio. Se il tool non è presente nel sistema verrà prima scaricato dal web. Il tool è molto semplice e intuitivo: è sufficiente seguire tutti i passi proposti sottoforma di wizard per calcolare per ogni tipologia di intervento la spesa massima ammissibile e le detrazioni corrispondenti.

7.3.7 Collega voci elenco prezzi

Termo consente di generare il computo metrico relativo all'edificio con le misurazioni degli elementi oggetto di intervento. Il computo metrico può essere generato in due maniere:

- In maniera completamente automatica, ma senza prezzi:
- Associando prima i prezzi ai vari elementi e poi provvedendo alla generazione del computo completo.

Con la prima modalità non c'è bisogno di utilizzare la funzione "Collega voci elenco prezzi" che invece è necessaria per la seconda. Selezionando questa voce del menu si aprirà la finestra seguente:

🔚 🗅 🖒	Carica	voce	1ÎI				
Elementi	Codice		Δ	Descrizione	UM	Prezzo	
	01.01.009			(Compenso per uso di rivestimenti metallici, Compenso per uso di rivestimenti metallici p	9 m		17,1
Prestra 100,440 U Prestra 100,440 U Prestra 500,440 U Prestra 500,440 U Prestra 500,440 U Porta stema Porta stema Porta stema Generators 1 Generators 1:Caldemento e ACS Porta caldemento e ACS							

Figura 7.10 – Collegamento con elenco prezzi

Sulla sinistra sono mostrati tutti gli elementi oggetto di intervento (o comunque non esclusi dalle verifiche) selezionando i quali verrà mostrata sulla destra la corrispondente griglia delle voci di

elenco prezzi associate. Per popolare questa griglia è necessario il software Namirial Regolo che deve essere installato nel sistema.

Si clicca sul pulsante Carica voce e verrà aperta una versione ridotta di Regolo che consente di caricare dall'area di lavoro o scaricare da internet un elenco prezzi e successivamente

di selezionare la voce da importare in Termo (con doppio click o con pulsante ¹ Importa). A questo punto la voce selezionata è collegata all'elemento oggetto di intervento e durante la generazione del computo le misurazioni associate all'elemento verranno attribuite alla voce collegata, o alle voci collegate se ne sono state aggiunte altre. Per cancellare la voce collegata si clicca sul pulsante ¹.

Sulla sinistra in alto c'è una serie di pulsanti di utilità:

ð

apre completamente l'albero degli elementi associabili a voci di prezziario



chiude l'albero degli elementi associabili a voci di prezziario

copia le voci dell'elemento selezionato per essere poi essere incollate, anche ripetutamente, in altri elementi

- incolla le voci precedentemente copiate sull'elemento selezionato, sostituendo quelle già presenti
- incolla le voci precedentemente copiate sull'elemento selezionato, aggiungendole a quelle già presenti.



L'unità di misura della voce collegata deve essere coerente con l'elemento a cui si riferisce. Ad esempio per le strutture (pareti, pavimenti, coperture, finestre, porte) l'unità di misura deve essere il m² e per gli impianti è cadauno.

7.3.8 Esporta computo metrico

La funzione di esportazione del computo metrico consente di generare automaticamente in Regolo il computo metrico degli interventi effettuati, riportando gli interventi organizzati in categorie, suddivise a loro volta in unità immobiliari per gli interventi trainati, con le misurazioni corrispondenti alle superfici elaborate da Termo. Per questa funzionalità è necessario aver installato nel sistema preventivamente il software Regolo.

Una volta effettuata l'esportazione si avrà un computo metrico con voci fittizie, cioè senza prezzo. Successivamente in Regolo si potrà quindi sostituire la voce fittizia con la voce reale, prelevandola da un opportuno elenco prezzi.

7.4 Procedure operative per il superbonus

Per le pratiche del superbonus del 110% sono previsti degli automatismi a seconda di come si preferisce procedere e se si hanno o meno a disposizione i progetti dello stato di fatto. Si possono quindi individuare 3 scenari differenti:

- Situazione ex-novo in cui redigere completamente la situazione ante-intervento e postintervento;
- Esiste già il progetto dello stato di fatto prodotto con Termo, ma c'è da sviluppare il progetto della situazione post-intervento
- Esistono entrambi i progetti della situazione ante e post-intervento sviluppati con Termo

7.4.1 Situazione ex-novo

In questo caso si deve partire da zero, iniziando dalla situazione ante-intervento. I passi da seguire sono i seguenti:

1. File -> Nuovo -> Edificio ante intervento.

Con questa operazione viene creato un nuovo progetto vuoto, con già preimpostati i parametri relativi al superbonus del 110% nel nodo "Detrazioni fiscali".

(c)	Pratica energetica - Esempio CAD - Namirial Termo 5.2	? – 🗆 X
Informazioni	Nuovo	
Nuovo	Attestato di prestazione energetica	
Apri		
Salva	Nazionale Iombardia Emilia Domanna Diemonte I inuria Provincia di Trento Veneto	Valle d'Aosta
Salva con nome	Relazione tecnica Legge 10	Valle d Hosta
Manutenzione		
Chiudi		
Opzioni	Nazionale Lombardia Emilia Romagna Piemonte Liguria Provincia di Trento Veneto	Valle d'Aosta
Importa da App Termo	SuperBonus 110% Edificio ANTE intervento Edificio POST intervento Attri moduli Diagnosi energetora Contabilizzazione Calcolo dinamico orario	

Figura 7.11 – Creazione di un nuovo progetto per la situazione ante-intervento.

- Compilare il modello normalmente, relativamente alla situazione ante-intervento, definendo il tipo di intervento che si andrà ad effettuare e spuntando correttamente gli elementi esclusi dalle verifiche (cioè non oggetto di intervento).
- 3. Eseguire il calcolo.
- 4. Stampare gli APE convenzionali delle singole unità immobiliari interessate (per edifici unifamiliari o plurifamiliari con unità immobiliari funzionalmente indipendenti) o l'APE convenzionale dell'intero edificio (per interi edifici plurifamiliari).
- 5. Salvare il progetto.
- File -> Nuovo -> Edificio post-intervento
 Con questa operazione verrà creato un nuovo progetto a partire da quello
 correntemente caricato, trasferendo i dati della situazione ante-intervento (servizi
 presenti in ogni unità immobiliare, indici di prestazione energetica delle certificazioni,
 classi energetiche) ed impostando i parametri necessari al nodo "Detrazioni fiscali".
- 7. Compilare la maschera per la selezione degli interventi trainanti.

selezione tipo di intervento	×
Destinazione intervento	
O Intervento su edifici unifamiliari	
 Intervento su unità immobiliari di edifici plurifamiliari che siano funzionalment 	te indipendenti
The vento su men equilit plumaniman	
Superbonus 110% - Interventi trainanti	
Interventi di isolamento delle superfici opache verticali e orizzontali (L. 34/20	120 art. 119 c. 1 lett. a)
□ Interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazion impianti centralizzati (D.L. 34/2020 art. 119 c. 1 lett. b)	ne invernale esistenti con
Interventi sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari con unità immobiliari funzion la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistente (D.L. 34/20	nalmente indipendenti per 020 art. 119 c. 1 lett. c)
Ecobonus	
Interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti (L. 296/200	16 art.1 c. 344)
Interventi sull'involucro di edifici esistenti (L. 296/2006 art.1 c. 345)	
Interventi di installazione di pannelli solari (L. 296/2006 art.1 c. 346)	
Interventi di sostituzione impianti di climatizzazione invernale (L. 296/2006 ar	rt.1 c. 347)
Relazione tecnica e verifiche applicate soltanto all'intero edificio	
	OK Annulla

Figura 7.12 – Definizione degli interventi trainanti.

- 8. Applicare gli interventi direttamente nel modello che inizialmente corrisponderà con la situazione ante-intervento.
- 9. Calcolare e verificare i requisiti.
- 10. Stampare l'APE convenzionale.

7.4.2 Situazione ante-intervento già elaborata con Termo

Se è già stata fatta l'analisi ante-intervento con Termo ma si vuole procedere con l'analisi postintervento occorre seguire i seguenti passi:

1. Aprire il progetto ante-intervento.

- Se è presente la spunta su "Detrazioni fiscali" al nodo "Informazioni generali", spuntare le caselle "Superbonus 110%" e "Il presente progetto si riferisce alla situazione ANTE intervento" al nodo "Detrazioni fiscali". Poi completare le scelte successive.
- 3. Se non è già stato eseguito il calcolo, calcolare, verificando prima che sia stato definito il tipo di intervento che si andrà ad effettuare e spuntando correttamente gli elementi esclusi dalle verifiche (cioè non oggetto di intervento).
- 4. Stampare l'APE convenzionale.
- 5. Salvare.
- 6. File -> Nuovo -> Edificio post-intervento.
- 7. Compilare la maschera per la selezione degli interventi trainanti.
- 8. Applicare gli interventi direttamente nel modello che inizialmente corrisponderà con la situazione ante-intervento.
- 9. Calcolare e verificare i requisiti.
- 10. Stampare l'APE convenzionale.

7.4.3 Situazioni ante-intervento e post-intervento già elaborate con Termo

In questo caso i passi da seguire sono i seguenti:

- 1. Aprire il progetto ante-intervento.
- Se è presente la spunta su "Detrazioni fiscali" al nodo "Informazioni generali", spuntare la casella "Il presente progetto si riferisce alla situazione ANTE intervento" al nodo "Detrazioni fiscali".
- Calcolare, verificando prima che sia stato definito il tipo di intervento che si andrà ad effettuare e spuntando correttamente gli elementi esclusi dalle verifiche (cioè non oggetto di intervento).
- 4. Stampare l'APE convenzionale.
- 5. Aprire il progetto post-intervento.
- 6. Spuntare "Legge 10" e "Detrazioni fiscali" al nodo "Informazioni generali".
- 7. Al nodo "Detrazioni fiscali" spuntare la casella "Superbonus 110%" e lasciare non spuntata la casella "Il presente progetto si riferisce alla situazione ANTE intervento". Poi completare le scelte successive.
- 8. Sincronizzare con l'edificio ante-intervento tramite l'apposita funzione del menu superbonus.
- 9. Calcolare e verificare i requisiti.
- 10. Stampare l'APE convenzionale.
Attenzione!

Un progetto ante-intervento è un progetto finalizzato esclusivamente alla produzione dell'APE convenzionale, quindi non richiede relazioni tecniche (flag legge 10 non spuntato) o verifiche tecniche (flag detrazioni non spuntato). Un progetto post-intervento invece è finalizzato alla produzione della relazione tecnica (flag legge 10 spuntato) e alle verifiche tecniche sia per l'autorizzazione all'intervento (legge 10) sia per le detrazioni fiscali (flag detrazioni spuntato). Le procedure automatizzate "Edificio ante intervento" e "Edificio post intervento" si occupano di impostare correttamente tutte le informazioni necessarie.

8. Ponti termici agli elementi finiti

Termo consente di calcolare la trasmittanza lineica dei ponti termici a partire dalla descrizione del modello geometrico con una metodologia numerica agli elementi finiti. Il metodo FEM consente di calcolare la distribuzione di temperatura su tutta la superficie oggetto di calcolo e pertanto anche la temperatura minima del lato riscaldato. Grazie a questo Termo, una volta analizzato il ponte termico, sarà in grado di verificare se il punto critico è soggetto a formazione di muffa o meno.

8.1 Wizard ponti termici

Dopo aver creato il ponte termico, o volendo analizzare un ponte termico esistente, si sceglie il metodo di calcolo "Calcolo numerico (FEM)" e si clicca sul pulsante "Progetta ponte termico".

🙆 🚞	H - X					Pratica energ	etica - CTI ·									⊐ ×
File	Home				Firma digita											
Nuovo	Elimina	Rinomina Sposta su Sposta giù 	Ruota Iocali	Conferma modifiche	Annulla modifiche	Espandi intero albero	Importa	Esporta	Scambio dati * Operazioni	Controllo	Calcola	Calcolo carichi estivi	Stampa	Interventi migliorativi *	Contabilizzazio	ne
	Dati genergietic Dati genergietic Strutture Parets Solai Vetrate Ponti terr Giunzi Giunzi Giunzi Fidinzi Calcolo edifici Calcolo edifici	a ht one tra pareti e po nor tra pareti e ato noi dovute ai sola uzione di contunui con tra pareti ate uzione di orma di oni tra pareti ate uzione di orma di oni tra pareti ate ponte termico ti o	avimento se reme e cop me e pareter de delle par e e pareter ovuta ad ai delle par e e pareter se serro	u terreno bettertar bettertar perinetar	Tipo	alcolo manuale ananonale dei ponti termici el ponti termici (CENED) numerico (FEM) Ica immagine		v W/m8	Progetta							
	LOLA	cource		(E)	1											

Figura 8.1 - Impostazioni per il calcolo del ponte termico

A questo punto verrà lanciato un wizard per l'inserimento di tutti i dati necessari per l'analisi numerica, un passo alla volta. I passi necessari per il completamento dell'operazione sono variabili e dipendono dalle scelte fatte ai passi precedenti.

Ad esempio, il primo passo consiste nella scelta della tipologia del ponte termico, fra tutte le tipologie previste dalla UNI EN ISO 14683 e anche altri casi particolari non esplicitamente previsti nella norma.



Figura 8.2 - Selezione della tipologia di ponte termico

Questa finestra non viene visualizzata se la tipologia è stata già specificata nella maschera del ponte termico. È comunque possibile tornare indietro per scegliere una tipologia differente. Il successivo passo consiste nella scelta delle strutture che formano il ponte termico. La finestra

che comparirà può essere leggermente diversa a seconda della tipologia scelta al passo precedente. Ad esempio per pareti interne che insistono su una parete esterna saranno richieste la parete esterna e la parete interna ed eventualmente la stratigrafia del prolungamento della parete esterna se differente dalla parete principale; invece per le coperture verranno richieste la parete esterna e la copertura oltre ad altri parametri specifici per le coperture (inclinazione, ecc...).

Quando sono richiesti i dati delle strutture (pareti, solai, coperture, basamenti) premendo il pulsante importa struttura $\stackrel{\frown}{\cong}$ è possibile caricare la stratigrafia prelevandola da quelle già definite per il progetto corrente; è pertanto necessario definire preventivamente le stratigrafie delle strutture che si andranno ad utilizzare, anche prelevandole dall'archivio.

Quando sono richiesti i dati dei materiali premendo il pulsante importa materiale \square è possibile caricare il materiale prelevandolo dal progetto corrente, cioè dalle stratigrafie eventualmente già presenti, oppure direttamente dall'archivio. Dove per il materiale scelto è definita la conduttività termica verrà utilizzata questa direttamente, dove invece è definita la conduttanza verrà utilizzata la conduttività calcolata come conduttanza moltiplicata per lo spessore dello strato (entrambi

questi parametri sono definiti per il materiale). Il colore del materiale è automaticamente determinato in base alla categoria del materiala stesso.

Una volta specificate le strutture verrà visualizzata un'anteprima del modello sulla destra con evidenziate le strutture scelte, gli strati e le condizioni al contorno di colore dipendente dall'ambiente con cui è a contatto il lato della struttura interessata:

- blu = ambiente esterno
- rosso = ambiente interno riscaldato
- grigio = ambiente interno non riscaldato

Di seguito il dettaglio dei dati richiesti per ogni tipologia di ponte termico selezionata.

8.1.1 Copertura

Per la copertura i parametri richiesti sono i seguenti:

- Struttura della parete esterna principale
- Struttura della copertura
- Inclinazione della copertura
- Sovrapposizione della parete sulla copertura
- Sporgenza della copertura

Wizard ponti termici Selezione strutture Selezionare le strut	ture che formano il ponte termico		×
Parete principale Struttura Copertura Struttura Inclinazione Sovrapposizione Sporgenza	Parete esterna da 30 cm Copertura su esterno da 30 cm 15,0 \div ° 0,0 \div cm 0,0 \div cm	Vista in sezione verticale	
		Indietro Avanti Annulla	

Figura 8.3 - Parametri copertura inclinata

Se la copertura è piana è sufficiente lasciare un'inclinazione di 0° e i parametri richiesti saranno:

- Struttura della parete esterna principale
- Struttura della copertura
- Inclinazione della copertura (inserire 0°)
- Sovrapposizione della copertura sulla parete
- Struttura dell'estensione della parete principale (se diversa dalla parete principale)
- Altezza dell'estensione della parete principale (muretto). Se non presente lasciare 0 cm.

Wizard ponti termici			×
Selezione strutture Selezionare le strut	ture che formano il ponte termico		
Parete principale Struttura	Parete esterna da 30 cm	2	Vista in sezione verticale
Copertura Struttura Inclinazione Sovrapposizione	Copertura su esterno da 30 cm 0,0 • • 0,0 • cm	Ð	
Estensione parete p Come la parete Altezza	rincipale principale 80,0 ‡ cm		
			_
		Indietro	Avanti Annulla

Figura 8.4 - Parametri copertura piana

Il successivo passaggio consente di specificare la presenza o meno di una trave. In caso affermativo spuntare la checkbox e specificare i parametri richiesti:

- Larghezza della trave
- Altezza della trave
- Offset X, cioè lo scostamento orizzontale rispetto al punto di riferimento
- Offset Y, cioè lo scostamento verticale rispetto al punto di riferimento

Trave		Vista in sezione vertic
Materiale	Legname (700 kg/m³)	Ð
Larghezza	30,0 🛟 cm	
Altezza	30,0 🛟 cm	
OffsetX	0,0 🔹 cm	
OffsetY	-4,0 🗧 cm	

Figura 8.5 - Parametri trave

8.1.2 Balcone

Per il balcone i parametri richiesti sono i seguenti:

- Struttura della parete esterna principale
- Struttura del solaio interno
- Sovrapposizione del solaio sulla parete esterna
- Estensione della parete principale, se diversa dalla parete principale
- Struttura del balcone
- Larghezza del balcone
- Offset del balcone, cioè scostamento verticale rispetto alla linea del solaio

			Vista in cazione verticale
Parete principale			vista in sezione verticale
Struttura	Parete esterna da 30 cm	Ð	
Solaio interno			
Struttura	Solaio da 35 cm (flusso discendente)	Ð	
Sovrapposizione	Flusso discendent	e	
Estensione parete	e principale		
Come la paret	te principale		
Balcone			
Struttura	Solaio da 35 cm (flusso indefinito)	Ð	
Larghezza	80,0 📩 cm		
Offset	0,0 📫 cm		

Figura 8.6 - Parametri balcone

La selezione della struttura del solaio interno determina anche le condizioni al contorno. Infatti, se il solaio prevede un flusso discendente vuol dire che il vano inferiore è non riscaldato e quello superiore riscaldato. Viceversa, se il flusso è ascendente è il vano superiore ad essere non riscaldato e quello inferiore riscaldato. Infine, se il flusso è indefinito i vani sono entrambi riscaldati. Il passo seguente riguarda la definizione di un'eventuale trave, come per le coperture.

8.1.3 Angolo

Per gli angoli i parametri richiesti sono i seguenti:

- Struttura della parete esterna principale
- Struttura della parete secondaria, se diversa dalla principale

ra pona termic			
ezione struttu Selezionare le s	re strutture che formano il ponte termico		
Parete principal	e	Vista in pianta	
Struttura	Parete esterna da 30 cm	Ð	
Parete seconda	ria		
Come la par	rete principale		

Figura 8.7 - Parametri angolo

Il passo seguente riguarda la presenza di un eventuale pilastro. Se presente è sufficiente spuntare la checkbox e definire i parametri richiesti, che con consistono in:

- Materiale del pilastro
- Larghezza del pilastro
- Altezza del pilastro
- Offset X, cioè lo scostamento orizzontale rispetto al punto di riferimento
- Offset Y, cioè lo scostamento verticale rispetto al punto di riferimento
- La presenza di un rivestimento
- Il materiale dell'eventuale rivestimento
- Lo spessore del rivestimento
- La presenza di un isolamento
- Il materiale dell'eventuale isolamento
- Lo spessore dell'isolamento
- La posizione dell'isolamento e se è risvoltato

			/ista in pianta
Pilastro			
Materiale	Calcestruzzo (2200 kg/m³)	→ n	
Larghezza	30,0 🔹 cm		
Altezza	30,0 ÷ cm		
Offset X	2,0 • cm		
Offset Y	-2.0 cm		
Rivestimen	ito		
Materiale	Intonaco di calce e gesso	Ð	
Spessore	2,0 🔹 cm		
Isolamento			
Materiale		Ð	
Spessore	0,0 🛫 cm		
	Estamp Disulta		

Figura 8.8 - Parametri pilastro

Il rivestimento rappresenta lo strato di materiale che riveste il pilastro al di fuori delle strutture.

Il passo seguente consente di definire le condizioni al contorno, cioè se si tratta di un angolo sporgente oppure rientrante, come descritto nelle immagini dei pulsanti da selezionare.



Figura 8.9 - Selezione angolo sporgente/rientrante

8.1.4 Solaio interno

Per il solaio interno i parametri richiesti sono i seguenti:

- Struttura della parete esterna principale
- Struttura del solaio interno
- Sovrapposizione del solaio sulla parete esterna
- Estensione della parete principale, se diversa dalla parete principale

Wizard ponti termici Selezione strutture Selezionare le strut	tture che formano il ponte termico		X
Parete principale Struttura Solaio interno Struttura Sovrapposizione Estensione parete p ☑ Come la parete	Parete esterna da 30 cm Solaio da 35 cm (flusso discendente) Flusso discendente 0,0 + cm vrincipale principale	윈	Vista in sezione verticale
	[Indietro	Avanti Annulla

Figura 8.10 - Parametri solaio interno

Il passo seguente riguarda la definizione di un'eventuale trave, come per le coperture.

8.1.5 Parete interna

Per la parete interna i parametri richiesti sono i seguenti:

- Struttura della parete esterna principale
- Struttura della parete interna
- Sovrapposizione della parete interna sulla parete esterna
- Estensione della parete principale, se diversa dalla parete principale

arete principale			Vista in pianta
Struttura	Parete esterna da 30 cm	÷	
arete interna			
Struttura	Parete interna da 30 cm	Ð	
Sovrapposizione	0,0 🔹 cm		
stensione parete	principale		
Come la parete	e principale		

Figura 8.11 - Parametri parete interna

Il passo seguente riguarda la definizione di un eventuale pilastro, come per gli angolo. Il passo successivo consente di definire le condizioni al contorno, cioè se i vani interni sono entrambi riscaldati o se quello sinistro oppure quello destro sono non riscaldati.



Figura 8.12 - Selezione condizioni al contorno parete interna

8.1.6 Pavimento su terreno

Per il pavimento su terreno i parametri richiesti sono i seguenti:

- Struttura della parete esterna principale
- Struttura del basamento contro terra
- Sovrapposizione del basamento sulla parete esterna
- Struttura della parete interrata, se diversa dalla parete principale.

Nel passo successivo ci sono i parametri specifici relativi al terreno:

- Altezza del terreno rispetto alla linea del pavimento
- Area del pavimento (riferita all'intero edificio)
- Perimetro del pavimento (riferito all'intero edificio)
- Presenza della fondazione
- Materiale dell'eventuale fondazione
- Profondità della fondazione
- Larghezza della fondazione
- Altezza della fondazione
- Offset della fondazione, cioè scostamento orizzontale rispetto alla linea della parete

Wizard ponti termici			×
Terreno Definizione della carati	teristiche del basamento		
Pavimento su terreno Altezza terreno Area pavimento	1,000 📩 m 60,000 🔭 m²		Vista in sezione verticale
Perimetro pavimento	40,000 + m	÷	Ŀ
Larghezza Altezza Offset	100,0 🗘 cm 50,0 🗘 cm 30,0 🗘 cm		
		Indietro	Iermina Annulla

Figura 8.13 - Parametri terreno

8.1.7 Pilastro

Per i pilastri i parametri richiesti sono i seguenti:

- Struttura della parete esterna principale
- Struttura della parete secondaria, se diversa dalla principale.

Nel passo seguente sono richiesti i dati del pilastro vero e proprio, analogamente a quanto descritto per gli angoli.

8.1.8 Serramento

Per i serramenti i parametri richiesti sono i seguenti:

- Struttura della parete esterna
- Materiale del telaio della finestra
- Larghezza del telaio della finestra
- Altezza del telaio della finestra
- Posizione del telaio rispetto alla parete.

Davata principala		Vis	ta in pianta
Struttura	Parete esterna da 30 cm	Ð	
Telaio			
Materiale	Pino (flusso parallelo alle fibre)	Ð	
Larghezza	8,0 🖕 cm		
Altezza	8,0 🖕 cm		
Posizione	Centrale		

Figura 8.14 - Parametri serramento

8.1.9 Pareti con spessori diversi

Per le pareti in successione con spessori diversi i parametri richiesti sono i seguenti:

- Struttura della prima parete esterna
- Struttura della seconda parete esterna

Wizard ponti termici				×
Selezionare le strutt	ure che formano il ponte termico			
Parete principale Struttura	Parete esterna da 30 cm	3	Vista in pianta	
Estensione parete pr Struttura	incipale Parete esterna da 40 cm	-		
		Indietro	Termina Annu	lla

Figura 8.15 - Parametri pareti con spessori differenti

8.1.10 Compluvio e displuvio

Per i compluvi e displuvi i parametri richiesti sono i seguenti:

- Struttura della copertura
- Inclinazione della copertura

rd ponti terr	nici				
ezione strut	tture				
Selezionare	le strutture che forman	no il ponte termico			
				Vista in sezione	verticale
Copertura	Constant and the second	4- 20			
Struttura	Copertura su esterno	da 30 cm	2		
Inclinazione	10,0 🗘 °				

Figura 8.16 - Parametri compluvio e displuvio

8.2 Finestra di progettazione

Al termine del wizard viene aperta la finestra di progettazione nella quale compare il modello appena creato. Il modello consiste in una serie di regioni che costituiscono i vari materiali delle strutture, ognuna con le proprie caratteristiche termofisiche (conduttività termica) e da una serie di polilinee che costituiscono le condizioni al contorno.

La finestra presenta una toolbar con dei pulsanti che variano a seconda dell'ambiente corrente. Nell'ambiente iniziale (disegno) i pulsanti hanno il seguente significato:



Rilancia il wizard per apportare modifiche al modello. Il modello corrente verrà sostituito dal nuovo modello generato attraverso il wizard.



Crea una nuova regione nel modello dopo aver selezionato il materiale. Il nuovo poligono si sovrappone al modello corrente e tutto ciò che sta al di sotto di tale poligono viene tagliato dal modello.



Crea una nuova regione nel modello dopo aver selezionato il materiale. Il nuovo poligono si sovrappone al modello corrente e tutto ciò che sta al di sotto di tale poligono viene tagliato dal modello.



Accende o spegne il colore di riempimento dei poligoni.



Figura 8.17 - Finestra di progettazione del ponte termico

In questa finestra si può avviare il calcolo se il modello è completo, oppure si può modificare il modello selezionando le varie entità (poligoni o linee) modificandone la geometria e/o le proprietà termofisiche.

Per modificare un poligono è sufficiente selezionarlo. Si può modificare la posizione dei vertici con il drag&drop, utilizzando anche lo snap ad oggetti, oppure digitando le coordinate sulla griglia a destra che compare dopo aver selezionato un poligono.

Quando il poligono è selezionato si possono anche aggiungere nuovi vertici (pulsante inserisci vertici) o cancellare quelli esistenti. In più è possibile modificare il materiale cliccando sul pulsante importa materiale.

🛕 Ponti	termici FEM												\times
Wizard	Poligopo	Condizioni al	Riempimento	Condizioni									
WIZO G	rongono	contorno *	poligoni	al contorno	*	00210111							
	Disegn	0	Visual	izza	Se	tup							
									^	Parametr	i materi	ale	- }
										Nome			
										Polistirene espar	nso sinterizzati	UNI 7	7891
								 		Conduttività	0,040 V	//mK	
					_							[٦Ô
										Vertice	X [m]	Y [[m]
										1	0,0000		1,0900
										2	2,3000		1,0900
										3	2,3000		1,1900
											0,0000		1,1900
<									>				
1,247; 1,	,695	SNA	AP GRIGLIA OSN	IAP ORTO 🕀		💻 🕀 (۹ ۱						

Figura 8.18 - Modifica poligono

Per modificare una condizione al contorno è sufficiente selezionare la polilinea corrispondente e agire in maniera analoga ai poligoni.



Figura 8.19 - Modifica condizioni al contorno

Oltre ai dati geometrici è possibile modifica l'ambiente a cui si riferisce la condizione al contorno, selezionando il valore desiderato dall'apposita combobox.

8.3 Finestra di calcolo

Premendo il pulsante di calcolo si arriva a questa finestra (calcolo) che presenta una toolbar i cui pulsanti hanno il seguente significato:



Effettua il calcolo. Il calcolo è automatico, a meno che l'utente non abbia modificato le opzioni. In tal caso è necessario procedere manualmente al ricalcolo.



Visualizza reticolo di mesh utilizzato per il calcolo. Normalmente viene rappresentata a colori la distribuzione delle temperature. Con questo pulsante attivato vengono disegnati anche i triangoli.



Visualizza il modello di calcolo utilizzato per determinare la trasmittanza lineica.



Visualizza il modello di calcolo utilizzato per la verifica di formazione muffe.



Ritorna all'ambiente di progettazione (disegno).



Apre la finestra per la definizione delle opzioni di calcolo.



Produce la relazione di calcolo relativa al ponte termico corrente.

In questa finestra vengono visualizzati i risultati di calcolo sia per quanto riguarda la trasmittanza lineica, relativa sia alle misure interne sia alle misure esterne, sia per quanto riguarda la verifica della formazione di muffe. Nel primo caso i risultati visualizzati sulla destra sono il flusso per unità di lunghezza, il coefficiente di accoppiamento termico e le trasmittanze lineiche. Nel secondo caso i risultati visualizzati sono il fattore di temperatura massimo (limite inferiore), il fattore di temperatura ricavato dal modello (che deve essere superiore al fattore di temperatura massimo), la temperatura in corrispondenza della quale c'è il rischio di formazione muffe (ricavata dal fattore di temperatura massimo) e la temperatura minima sul lato interno riscaldato ricavata dal modello

(che deve essere superiore alla temperatura precedente). Infine, c'è la verifica del rischio formazione muffe, con l'esito dell'analisi.

Nella finestra principale invece è rappresentato il modello con la distribuzione delle temperature con la scala di colori utilizzata. Tale distribuzione di temperature può essere differente fra calcolo della trasmittanza e verifica muffe in quanto il modello potrebbe differire. Infatti per la verifica formazione muffe la resistenza superficiale da utilizzare, secondo la UNI EN ISO 13788 è 0,25 W/m²K, mentre per il calcolo della trasmittanza lineica le resistenze superficiali variano secondo la direzione del flusso termico.



Figura 8.20 - Finestra di calcolo

In più, nella visualizzazione della distribuzione delle temperature relativa alla verifica muffa, sono rappresentati anche l'isoterma della temperatura limite (linea bianca) e il punto in cui si verifica la temperatura minima.

C Ponti termici FEM		- 0	×
Calcola Visualizza mesh Calcolo trasmitanza muffa Calcolo Stampa			
сисою эстар этипри	Calcolo tra	smittanza	
Temperature [°C]	Φι	14,002 W/m	0
20,0 19,5	L _{2D}	0,849 W/mK	
19,0 18,5	ψι	0,230 W/mK	
17.7 17.4 16.9	Ψe	0,044 W/mK	
16,4 15,9	Verifica m	uffa	
14,8 14,3	fRsi,max	0,6778	0
13,8 13,3	fRsi	0,8298	
12,8 12,3 11,8	B Rsi,max	14,68 °C	
11,2 10,7	θ _{min}	17,19 °C	
10,2 9,7 9,2	Rischio form	nazione muffe ASSEN	ITE
574 8,7 8,1			
7,6 7,1			
6,6 6,1 5,6			
50 45			
5.0			

Figura 8.21 - Finestra di calcolo - verifica muffa

8.4 Opzioni di calcolo

La finestra opzioni di calcolo è utile per avere sotto controllo tutti i parametri di calcolo utilizzati dal software, come le condizioni al contorno, le trasmittanze di calcolo, le dimensioni del modello e i criteri di valutazione dell'umidità interna.

In generale i parametri in questa finestra vanno lasciati così come sono, cioè come impostati automaticamente dal wizard, a meno che non si decida di generare il modello senza l'utilizzo del wizard stesso.



La modifica delle opzioni di calcolo è generalmente sconsigliata in quanto le norme tecniche specificano in maniera precisa le condizioni di calcolo e le dimensioni geometriche del modello (ad esempio lunghezza delle pareti e dimensioni del terreno). In particolare, i parametri che possono entrare in conflitto con le prescrizioni delle normative sono quelli della griglia relativa al calcolo della trasmittanza lineica.



Figura 8.22 - Opzioni di calcolo

In questa finestra le informazioni riportate sono:

- Tipologia del ponte termico. È la scelta iniziale che determina la base del modello (ad esempio se la vista è in pianta o in prospetto).
- Direzione del flusso termico per strutture orizzontali. Se il modello prevede strutture orizzontali con questa opzione è possibile specificare la direzione del flusso termico che determina poi le resistenze superficiali.
- Temperatura interna. È la temperatura degli ambienti interni riscaldati.
- Temperatura esterna. È la temperatura media del mese più freddo che è possibile modificare cliccando sul lucchetto a fianco del valore.
- Tipo di locale non riscaldato. Selezionare una tipologia di ambiente per determinare la temperatura del locale non riscaldato.
- Temperatura locale non riscaldato. È la temperatura del locale non riscaldato determinata dal tipo di locale non riscaldato. È possibile inserire un valore personalizzato cliccando sul lucchetto a fianco del valore.
- Spessore parete perimetrale. Nel caso di pavimento su terreno è lo spessore della parete esterna.
- Altezza terreno. Nel caso di pavimento su terreno è l'altezza del terreno sopra il pavimento.

- Area pavimento. Nel caso di pavimento su terreno è l'area del pavimento, riferito all'intero edificio.
- Perimetro pavimento. Nel caso di pavimento su terreno è il perimetro del pavimento, riferito all'intero edificio.
- Calcolo della trasmittanza lineica. In questa griglia sono riportate le trasmittanze e le lunghezze delle componenti utilizzate nel modello per determinare la trasmittanza lineica. In particolare:
 - U è la trasmittanza della componente;
 - U* è la trasmittanza corretta per tenere conto degli effetti del terreno (solo per pavimenti su terreno);
 - L interna è la lunghezza della componente utilizzata per il calcolo della trasmittanza lineica per misure interne;
 - L esterna è la lunghezza della componente utilizzata per il calcolo della trasmittanza lineica per misure esterne;
 - Confine interno rappresenta il confine della componente, ossia determina se la componente separa l'esterno da un vano riscaldato o non riscaldato;
 - Confine esterno rappresenta il tipo di confine esterno della componente, ossia se la componente è una parete verso l'esterno, è una parete verso il terreno o è un pavimento verso il terreno (solo per pavimenti su terreno).

Normalmente ci sono 2 righe in questa griglia oppure 3 nel solo caso di pavimenti su terreno (una per la parete esterna, una per il pavimento e una terza per l'eventuale parete contro terra).

- Metodo di calcolo produzione di vapore interna. La normativa vigente prevede di utilizzare il metodo delle classi di concentrazione tranne nel caso in cui ci sia un controllo dell'umidità. In tal caso si scelga il metodo dell'umidità relativa interna costante. Il valore di default è quello delle classi di concentrazione, tranne per i pavimenti su terreno.
- Classe di vapore. Selezionare la classe di vapore corrispondente all'ambiente considerato (solo per il metodo delle classi di concentrazione).
- Umidità relativa interna. È l'umidità relativa interna costante (solo per il metodo dell'umidità relativa costante).
- Usa Rsi=0,25 W/m²K. Per rappresentare l'effetto di mobili, tende o controsoffitti occorre spuntare questa casella.

Nella finestra c'è anche una griglia in cui si possono visualizzare i dettagli del calcolo del fattore di temperatura mensile, in base al metodo di calcolo della produzione di vapore scelto.

8.5 Risultati e verifiche

I calcoli relativi alla trasmittanza lineica e alla verifica di formazione muffe per tutti i ponti termici definiti nel progetto e calcolati tramite il metodo numerico possono essere esportati in una

relazione di calcolo, selezionando l'apposita voce del menu della finestra principale. Tale relazione di calcolo può essere allegata alle altre relazioni già previste.



Figura 8.23 - Stampa della relazione ponti termici

La verifica formazione muffe, in caso di verifica legge 10 selezionata, concorre alla verifica generale dei requisiti dell'edificio. Pertanto, se il ponte termico non è escluso dalle verifiche (con apposita spunta) sarà presente al nodo "Verifiche legge 10" e determinerà la positività o negatività del requisito assieme alle altre strutture da verificare.

vau energeuci edificio e relativi	IIIIIU														
Certificazione	EPHnd	EPHnd lim	EPCnd	EPCn	nd lim	EPgl,tot	EPgl lim	UM EP	etaH	etaHlim	etaW	etaWlim	etaC	etaClim	Verific
Subalterno C1	38,8	27,9	15,	7	17,7	78,2	100,8	kWh/m²	0,9017	0,7329	0,6065	0,3497	2,0328	1,1672	
Subalterno C2	42,1	28,0	15,	1	17,7	81,7	100,9	kWh/m²	0,8997	0,7329	0,6065	0,3497	2,0093	1,1670	
Subalterno C3	32,7	12,8	14,	9	22,3	70,6	83,2	kWh/m²	0,9136	0,7329	0,6065	0,3497	2,0086	1,2236	
Subalterno C4	32,8	12,8	14,	8	22,3	70,7	83,2	kWh/m²	0,9135	0,7329	0,6065	0,3497	2,0044	1,2234	
Subalterno C5	45,4	24,7	16,	3	22,6	85,7	100,1	kWh/m²	0,9015	0,7329	0,6065	0,3497	2,0506	1,1922	
Subalterno C6	45,3	24,5	16,	2	22,6	85,5	99,9	kWh/m ²	0,9015	0,7329	0,6065	0,3497	2,0480	1,1926	
Edificio	39,5	21,8	15,	5	20,9	78,7	94,7	kWh/m ²	0,9045	0,7329	0,6065	0,3497	2,0262	1,1959	
Struttura												TRSI	riksimi	ax ve	rificato
Giunzione pareti-solai interpian	o (con balco	oni)										0,92382	0,6	7783	\sim
Giunzione pareti-solai interpian Parete esterna da 30 cm	o (con balco	oni)									_	0,92382	0,6	7783 7783	\checkmark
Giunzione pareti-solai interpian Parete esterna da 30 cm Solaio da 35 cm (esterno)	o (con balco Verifica ter	oni) rmoigrometr	ica								×	0,92382 0,96055 0,97246	0,6 0,6 0,7	7783 7783 0126	
Giunzione pareti-solai interpian Parete esterna da 30 cm Solaio da 35 cm (esterno)	o (con balco Verifica ter Giunzione (oni) rmoigrometr pareti-solai in	ica terpiano	(con ba	alconi)						×	0,92382 0,96055 0,97246	0,6 0,6 0,7	7783 7783 0126	
Giunzione pareti-solai interpian Parete esterna da 30 cm Solaio da 35 cm (esterno)	o (con balco Verifica ter Giunzione (Mes	oni) rmoigrometr pareti-solai in se Ti	ica terpiano [°C] P	(con ba i [Pa]	ilconi) Te [°C]	Pe [Pa]	Tsi,min [°	C] fRsi,n	nin gc[i	(g/m²] Ma	× [kg/m²]	0,92382 0,96055 0,97246	0,6 0,6 0,7	7783 7783 0126	
Giunzione pareti-solai interpian Parete esterna da 30 cm Solaio da 35 cm (esterno)	o (con balco Verifica ter Giunzione I Met Gennaio	oni) rmoigrometr pareti-solai in se Ti	ica terpiano [°C] P 20,0	(con ba i [Pa] 1.350	alconi) Te [°C] 4,0	Pe [Pa]	Tsi,min [°	C] fRsi,n	nin gc [i 7783	(g/m²] Ma	× [kg/m²]	0,92382 0,96055 0,97246	0,6 0,6 0,7	7783 7783 0126	
Giunzione pareti-solai interpian Parete esterna da 30 cm Solaio da 35 cm (esterno)	o (con balco Verifica ter Giunzione J Mer Gennaio Febbraio	oni) rmoigrometr pareti-solai in se Ti	ica terpiano [°C] P 20,0 20,0	(con ba i [Pa] <u>1.350</u> 1.324	alconi) Te [°C] 4,0 7,1	Pe [Pa] 682 766	Tsi,min [° 14 14	C] fRsi,n ,8 0,61	nin gc [i 7783 7700	(g/m²] Ma	× [kg/m²]	0,92382 0,96055 0,97246	0,6 0,6 0,7	7783 7783 0126	
Giunzione pareti-solai interpian Parete esterna da 30 cm Solaio da 35 cm (esterno)	o (con balco Verifica ter Giunzione j Me: Gennaio Febbraio Marzo	oni) rmoigrometr pareti-solai in se Ti	ica terpiano [°C] P 20,0 20,0 20,0	(con ba i [Pa] 1.350 1.324 1.244	alconi) Te [°C] 4,0 7,1 10,6	Pe [Pa] 682 766 810	Tsi,min [° 14 14	C] fRsi,n ,8 0,6 ,5 0,5 ,6 0,3	nin gc [l 7783 7700 1694	(g/m²] Ma	× [kg/m²] 	0,92382 0,96055 0,97246	0,6 0,6 0,7	7783 7783 0126	
Giunzione pareti-solai interpian Parete esterna da 30 cm Solaio da 35 cm (esterno)	o (con balco Verifica ter Giunzione j Mer Gennaio Febbraio Marzo Aprile	oni) rmoigrometr pareti-solai in se Ti	ica terpiano [°C] P 20,0 20,0 20,0 20,0	(con ba i [Pa] 1.350 1.324 1.244 1.382	alconi) Te [°C] 4,0 7,1 10,6 13,4	Pe [Pa] 682 766 810 1.048	Tsi,min [° 14 14 13 15	C] fRsi,n ,8 0,6 ,5 0,5 ,6 0,3 ,2 0,2	nin gc [i 7783 7700 1694 7464	(g/m²] Ma	× [kg/m²] 	0,92382 0,96055 0,97246	0,6 0,6 0,7	7783 7783 0126	
Giunzione pareti-solai interpian Parete esterna da 30 cm Solaio da 35 cm (esterno)	o (con balco Verifica ter Giunzione j Mer Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio	oni) rmoigrometr pareti-solai in se Ti	ica terpiano [°C] P 20,0 20,0 20,0 20,0 19,4	(con ba i [Pa] 1.350 1.324 1.244 1.382 1.644	alconi) Te [°C] 4,0 7,1 10,6 13,4 19,4	Pe [Pa] 682 766 810 1.048 1.523	Tsi,min [° 14 13 15 17	C] fRsi,n ,8 0,6 ,5 0,5 ,6 0,3 ,2 0,2	nin gc [i 7783 7700 1694 	(g/m²] Ma	× [kg/m²] 	0,92382 0,96055 0,97246	0,6 0,6 0,7	7783 7783 0126	
Glunzione pareti-solai interpian Parete esterna da 30 cm Solaio da 35 cm (esterno)	o (con balco Verifica ter Giunzione j Met Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno	oni) rmoigrometr pareti-solai in se Ti	ica terpiano [°C] P 20,0 20,0 20,0 20,0 19,4 22,8	(con ba [Pa] 1.350 1.324 1.244 1.382 1.644 1.648	alconi) Te [°C] 4,0 7,1 10,6 13,4 19,4 22,8	Pe [Pa] 682 766 810 1.048 1.523 1.548	Tsi,min [° 14 13 15 17 18	C] fRsi,n ,8 0,61 ,5 0,51 ,6 0,31 ,2 0,21 ,9	nin gc [i 7783 7700 1694 	(g/m²] Ma	× [kg/m²]	0,92382 0,96055 0,97246	0,6 0,6 0,7	7783 7783 0126	
Giunzione pareti-solai interpian Parete estema da 30 cm Solaio da 35 cm (esterno)	o (con balco Verifica ter Giunzione j Met Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio	oni) rmoigrometr pareti-solai in se Ti	ica terpiano 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 19,4 22,8 24,5	(con ba [Pa] 1.350 1.324 1.244 1.382 1.644 1.648 1.875	alconi) Te [°C] 4,0 7,1 10,6 13,4 19,4 22,8 24,5	Pe [Pa] 682 766 810 1.048 1.523 1.548 1.775	Tsi,min [° 14 13 15 17 18 20	C] fRsi,n ,8 0,61 ,5 0,55 ,6 0,32 ,2 0,22 ,9 ,0 ,0	nin gc [l 7783 7700 1694 	rg/m²] Ma	[kg/m2]	0,92382 0,96055 0,97246	0,6	7783 7783 0126	
Glunzione pareti-solai interpian Parete esterna da 30 cm Solaio da 35 cm (esterno)	o (con balco Verifica ter Giunzione (Me: Gennalo Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto	oni) rmoigrometr pareti-solai in se Ti	ica terpiano [°C] P 20,0 20,0 20,0 20,0 19,4 22,8 24,5 24,3	(con ba [Pa] 1.350 1.324 1.244 1.382 1.644 1.648 1.875 1.964	alconi) Te [°C] 4,0 7,1 10,6 13,4 19,4 22,8 24,5 24,3	Pe [Pa] 682 766 810 1.048 1.523 1.548 1.775 1.864	Tsi,min [° 14 13 15 17 18 20 20	C] fRsi,n ,8 0,63 ,5 0,57 ,6 0,33 ,2 0,27 ,9 ,0 ,0 ,8	nin gc [i 7783 7700 1694 	xg/m²] Ma 	× [kg/m²]	0,92382 0,96055 0,97246	0,6	7783	
Glunzione pareti-solai interpian Parete esterna da 30 cm Solaio da 35 cm (esterno)	o (con balco Verifica ter Giunzione Me: Gennalo Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre	oni) rmoigrometr pareti-solai in se Ti	ica terpiano [°C] P 20,0 20,0 20,0 19,4 22,8 24,5 24,3 19,8	(con ba [Pa] 1.350 1.324 1.244 1.382 1.644 1.648 1.875 1.964 1.372	alconi) Te [°C] 4,0 7,1 10,6 13,4 19,4 22,8 24,5 24,3 19,8	Pe [Pa] 682 766 810 1.048 1.523 1.548 1.775 1.864 1.265	Tsi,min [° 14 14 13 15 17 18 20 20 20 15	C] fRsi,n ,8 0,6 ,5 0,5 ,6 0,3 ,2 0,2 ,9 ,0 ,0 ,0 ,8 ,1	nin gc [l 7783 7700 1694 	kg/m²] Ma -	(kg/m²)	0,92382 0,96055 0,97246	0,6	7783	
Glunzione pareti-solai interpian Parete estema da 30 cm Solaio da 35 cm (esterno)	o (con balco Verifica ter Giunzione Me: Gennalo Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre	oni) rmoigrometr pareti-solai in se Ti	ica terpiano [°C] P 20,0 20,0 20,0 19,4 22,8 24,5 24,3 19,8 20,0	(con ba [Pa] 1.350 1.324 1.244 1.382 1.644 1.648 1.875 1.964 1.372 1.632	alconi) Te [°C] 4,0 7,1 10,6 13,4 19,4 22,8 24,5 24,3 19,8 14,1	Pe [Pa] 682 766 810 1.048 1.523 1.548 1.775 1.265 1.323	Tsi,min [° 14 14 13 15 17 18 20 20 20 15 17	C] fRsi,n ,8 0,6 ,5 0,5 ,6 0,3 ;2 0,2 ,9 ,0 ,0 ,0 ,8 ,1 ,8 ,1 ,8 0,6	nin gc [I 7783 7700 1694 7464 3178	kg/m²] Ma -	(kg/m²)	0,92382 0,96055 0,97246	0,6	7783	
Glunzione pareti-solai interpian Parete esterna da 30 cm Solaio da 35 cm (esterno)	o (con balco Verifica ter Giunzione Mer Gennalo Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre	oni) rmoigrometr pareti-solai in se Ti	ica terpiano [°C] P 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,	(con ba [Pa] 1.350 1.324 1.244 1.382 1.644 1.648 1.875 1.964 1.372 1.632 1.366	alconi) Te [°C] 4,0 7,1 10,6 13,4 19,4 22,8 24,5 24,3 19,8 24,3 19,8 14,1 17,5	Pe [Pa] 682 766 810 1.048 1.523 1.548 1.775 1.864 1.265 1.323 822	Tsi,min [º 14 13 15 17 18 20 20 20 19 17 15	C] fRsi,n ,8 0,67 ,5 0,57 ,6 0,33 ,2 0,27 ,9 ,0 ,0 ,0 ,8 ,1 ,1 ,8 0,66 ,0 0,66	nin gc [1 7783 7700 1694 7464 8178 2023	kg/m²] Ma	(kg/m²)	0,92382 0,96055 0,97246	0,6	7783	

Figura 8.24 - Verifica termo-igrometrica

Qualora si siano modificate le proprietà dei materiali è possibile ricalcolare tutti i ponti termici con metodo FEM selezionato con l'apposita funzione del menu contestuale "Ricalcola i ponti termici".

✓ Strutture > Pareti > Solai > Vetrate Ponti termici F Giunzion Nuovo Giunzion Crea ponte termico Giunzion Importa Giunzion Pilastro) (metà) Pilastro i Altre operazioni Pilastro i 🛗 Ricalcola ponti termici Giunzion Rigenera ponti termici Giunzione serramento-parete E Giunzioni nareti-solai interniano (senza halconi) F Giunzioni pareti-solai interpiano (senza balconi) (metà)

Figura 8.25 - Ricalcolo dei ponti termici FEM

Se invece sono state modificate le stratigrafie occorre rigenerare i modelli bidimensionali dei ponti termici in quanto variano anche le dimensioni e le posizioni dei poligoni. In questo caso, quindi, è possibile utilizzare l'apposita funzione di rigenerazione dei ponti termici, che andrà a sostituire il modello già memorizzato nei vari ponti termici FEM con il nuovo modello che rispecchia la nuova configurazione.



Questa funzione rigenera i modelli relativi ai ponti termici con metodo FEM sulla base di quanto specificato nel wizard corrispondente. Ogni eventuale modifica apportata dall'utente al di fuori del wizard verrà persa.



Figura 8.26 - Rigenerazione dei modelli dei ponti termici FEM

9. Interventi migliorativi

Il modulo *Interventi migliorativi* consente di determinare le prestazioni che si possono ottenere a seguito di uno o più interventi di miglioramento dell'efficienza energetica. Al contempo, la procedura calcola la classe energetica raggiungibile e il tempo di ritorno dell'investimento, consentendo così di adempiere completamente a quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica. Eseguito il calcolo, sarà possibile importarne i risultati all'interno della modalità "Certificazione energetica" e compilare, quindi, in automatico la scheda delle "Raccomandazioni" (paragrafo 6.2).

Termo ha due modalità per il calcolo degli interventi migliorativi:

- Modalità classica
- Modalità avanzata

La modalità classica consente di indicare un intervento migliorativo in maniera semplificata, scegliendo tra un set limitato di possibili tipologie di intervento ma lavorando sempre all'interno dello stesso file.

La modalità avanzata consente di effettuare qualsiasi tipo di intervento lavorando su un file appositamente creato, inizialmente identico al file originale, su cui sarà possibile effettuare le modifiche che si preferiscono. Una volta effettuato il calcolo su questo nuovo file sarà possibile importarlo nel file originario in modo da poter definire l'intervento migliorativo e calcolare il tempo di ritorno dell'investimento.

In sostanza, se l'intervento rientra nelle tipologie previste dalla modalità classica, è consigliabile optare la modalità classica per la maggiore facilità di utilizzo, in caso contrario scegliere la modalità avanzata per la maggiore flessibilità.



La modalità classica non è utilizzabile se il metodo di calcolo scelto è Regione Lombardia con motore CENED+2. In questo caso l'unica opzione possibile è la modalità avanzata.

9.1 Modalità classica

La modalità classica degli interventi migliorativi è attiva quando non è spuntato il flag denominato "Modalità avanzata" ed è accessibile selezionando la voce "Definisci scenari".



Figura 9.1 – Accesso alla sezione "Interventi migliorativi"

In questa modalità di funzionamento, la struttura ad albero si presenta così organizzata:

- Dati generali
- Scenari
- Calcolo scenari

🙆 🗎	$\blacksquare \lor \times$	÷			Interventi mig	liorativi - Progetto di esemp	io Diagnosi	- Namirial Termo 5.0		? _ 🗆	×
File	Home	BIM Archiv	ri di base	Utilità	Firma digitale						
Nuovo	Elimina	Rinomina Sposta su Sposta giù Modi	Ruota Iocali	Conferma modifiche	Annulla modifiche	Se Espandi intero albero	Importa	Esporta	Calcola	Contabilizzazione	~
	nterventi miglior Dati generali Scenari Calcolo scene	etvi									
lunedi 3	febbraio 2020	Codic	e diente: 0	17335							

Figura 9.2 - Struttura ad albero Interventi migliorativi

9.1.1 Dati generali

All'interno dei dati generali è possibile impostare i parametri economici in base ai quali viene sviluppato il calcolo del tempo di rientro. Si possono così definire:

- **Tasso inflazione**, che rappresenta il valore dell'inflazione previsto negli anni successivi all'intervento;
- **Tasso interesse**, ovvero il tasso di attualizzazione, che consente la determinazione dei flussi di cassa e quindi del valore attuale netto.
- **Percentuale sfrido**, che permette di tener conto del quantitativo di materiale in eccesso, come è d'uso nella pratica.
- Costo energia elettrica, che è appunto il costo a kWh dell'energia elettrica.

🛕 늘 🔚 V X 🔹 🔄	Interventi migliorativi - Progetto di e	sempio Diagnosi - Namirial Termo 5.0	? _ □ <u>×</u>
File Home BIM Archivi di bas	e Utilità Firma digitale		
III Elimina III Rinomina Nuovo Nuovo IIII Elimina IIII Rinomina IIII Elimina IIIII Elimina IIIIII Elimina IIIIII Elimina IIIIII Elimina IIIII Elimina IIIII Elimina IIIII Elimina IIIIIIIIII Elimina IIIIIIIIII Elimina IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	a Conferma Annulla i modifiche Modifiche	bero Esporta C Scambio dati v Importa C Controllo Operazioni	Contabilizzazione Selettore
✓	Tasso inflazione: 1,0(1) % Tasso interesse: 2,00) % Percentuale sfrido: 2 % Costo energia elettrica 0,1900 €/kWh		
lunedi 3 febbraio 2020 Codice cliente	: 017335 🔛		
	F' 0.2	Det: environt:	

Figura 9.3 – Dati generali

9.1.2 Scenari

Uno scenario rappresenta un insieme di interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio. All'interno della categoria "scenari", quindi, è possibile definire diverse ipotesi di intervento, a loro volta costituite da uno o più singoli interventi migliorativi.

Selezionando la categoria "Scenari" e cliccando sul pulsante Luco è possibile inserire una nuova classe di interventi (ovvero uno scenario).



Figura 9.4 – Inserimento nuovo scenario

9.1.3 Interventi migliorativi

Selezionando uno scenario e premendo sul pulsante kuevo, sarà possibile inserire uno o più interventi migliorativi.

X
OK Annulla

Figura 9.5 – Inserimento nuovo intervento migliorativo

Per definire un intervento migliorativo, è necessario innanzitutto scegliere la tipologia a cui esso appartiene. Gli interventi sono suddivisi in:

- interventi sull'involucro: ovvero interventi che riguardano le componenti opache e trasparenti dell'involucro edilizio, quali la coibentazione delle strutture o la sostituzione di infissi;
- interventi sull'impianto: tutto ciò che riguarda il funzionamento degli impianti, ad esempio la sostituzione del generatore, la modifica della distribuzione e dei sistemi di emissione e regolazione, la miglioria del sistema di ventilazione;
- interventi sulle fonti rinnovabili: cioè l'introduzione di impianti solari termici e fotovoltaici.

and intervento mignorativo	1
Tipo intervento migliorativo	
	\$
Involucro	
Coibentazione delle strutture opache verticali rivolte verso l'esterno	
Coibentazione delle strutture opache verticali rivolte verso ambienti	non riscaldati
Coibentazione delle strutture opache orizzontali rivolte verso l'esterr	no (pavimenti esterni)
Coibentazione delle strutture opache orizzontali rivolte verso ambier	nti non riscaldati
Coibentazione della copertura	
Sostituzione delle chiusure trasparenti comprensive di infissi rivolte v	erso l'esterno
Impianto	
Installazione/sostituzione ventilazione meccanica	
Sostituzione generatore di calore	
Sostituzione/adeguamento del sistema di distribuzione primario	
Sostituzione/adeguamento del sistema di distribuzione utenza	
Sostituzione del sistema di emissione	
Fonti rinnovabili	
Installazione impianto solare termico	
Installazione impianto solare fotovoltaico	

Figura 9.6 - Tipologie interventi migliorativi disponibili

Una volta inserito un nuovo intervento, è possibile scegliere il subalterno al quale riferirlo, tramite il pulsante **Definizione subalterni inclusi** (ciò, ovviamente, è possibile solo nel caso in cui nel progetto siano presenti più di un subalterno altrimenti il pulsante non è visibile), e quindi associare l'elemento o gli elementi oggetto dell'intervento stesso. Ciò può essere fatto tramite il pulsante

la fonte rinnovabile coinvolta nell'intervento migliorativo.

🛕 🖿 🔚 🗸 🗧	÷		Interventi miglio	orativi - Progetto di ese	mpio Diagnosi	- Namirial Termo 5.0		? _ 🗆	×
File Home B	IM Archivi di base	Utilità	Firma digitale						
Nuovo	Rinomina ↑ Sposta su ↓ Sposta giù Iocali	Conferma modifiche	Annulla modifiche	🔂 Espandi intero albe	ro 🔶 Importa	Esporta	■ Calcola ↓* Calcolo carichi estivi ↓ Stampa *	Contabilizzazione	
✓	Modifica vi					Operazioni	_	Selettore	^
Dati generali Scanario Scanario	o esterno	Intervento: Costo: Detrazioni:		eee stutture opache ver	anni Ira definita	ao restermo			
lunedi 3 febbraio 2020	Codice cliente:	01/335							

Figura 9.7 – Finestra generale intervento migliorativo

Il campo "costo" permette di definire la spesa relativa all'esecuzione dell'intervento stesso. In alcuni casi, ad esempio nella coibentazione delle strutture, è disponibile il pulsante di stimare il costo totale dell'intervento riferendolo ad un costo parziale (ad esempio impostando un costo al mq).

Costo:	€/m²
Superficie:	153,251 m²
Costo totale:	0,00 €

Figura 9.8 – Stima costo intervento

Nel campo "detrazioni", infine, è possibile inserire l'eventuale detrazione e il numero di anni, se ciò è previsto dalla normativa vigente. Il pulsante il consente di inserire l'aliquota e determinare la detrazione complessiva.

Costo:	3.065,02 €
Aliquota:	50,00 %
Detrazione:	1.532,51 €

Figura 9.9 – Calcolo detrazione

Una volta definito il tipo di intervento e selezionato l'elemento coinvolto, occorre inserire tutti i parametri per il miglioramento o il corretto funzionamento dell'elemento stesso. Ad esempio, nel caso della coibentazione di una struttura, occorre modificare opportunamente la stratigrafia della struttura selezionata, in modo analogo a come spiegato nel paragrafo 5.1.2; nel caso di sostituzione generatore è necessario importare dall'archivio oppure creare un nuovo generatore (vedasi paragrafo 5.1.7); nel caso di inserimento di una fonte rinnovabile, infine, occorre definire i parametri di funzionamento dell'impianto solare termico o fotovoltaico, analogamente a quanto descritto nei paragrafi 5.1.3 e 5.1.7.



Figura 9.10 – Inserimento di un nuovo generatore in un intervento di sostituzione.

9.1.4 Calcolo scenari

Terminata la fase di impostazione degli scenari e degli interventi migliorativi, è possibile determinare le corrispondenti prestazioni energetiche selezionando il nodo "calcolo" presente all'interno della categoria "calcolo scenari".

Qui vengono riportati, innanzitutto, i dati riassuntivi dei subalterni presenti nel progetto, ovvero le prestazioni energetiche originarie di ogni subalterno in assenza di interventi migliorativi.

Subalterno	EP	Classe	CO2 prodotta		
Appartamento Piano Terra (A)	69,150	kWh/m²	С	13,8136	kg/m³
Appartamento Piano Terra (B)	69,334	kWh/m²	С	13,8504	kg/m ²
Appartamento Primo Piano (A)	57,805	kWh/m²	С	11,5471	kg/m ²
Appartamento Primo Piano (B)	57,961	kWh/m²	С	11,5781	kg/m ²
Appartamento Secondo Piano (A)	69,423	kWh/m²	С	13,8681	kg/m ²
Appartamento Secondo Piano (B)	69,604	kWh/m ²	С	13,9043	kg/m ²

Figura 9.11 – Riepilogo delle prestazioni energetiche dei subalterni relative allo stato di fatto

Premendo sul pulsante caco è possibile analizzare i risultati degli interventi ipotizzati negli scenari.

Duplica ↑ Sposta su Sovo Substituísci ↓ Sposta giù Duplica ↑ Sposta giù	Conferma modifiche	E Espandi intero albero	Importa	oorta ambio dat ntrollo		Calcola Calcolo cari Stampa 💌	chi estivi	80	
Modifica			Operazio	oni				Selettore	
Dati generali		Certificazione		EP	e	Classe	CO2 pro	odotta	
V Scenario	Appartamento Piano Terra ((A)		38,854	kWh/m²	A2	7,7630	kg/m²	
Cannotto esterno	Appartamento Piano Terra ((B)		39,093	kWh/m²	A2	7,8109	kg/m²	
Parete esterna	Appartamento Primo Piano ((A)		24,909	kWh/m²	A2	4,9769	kg/m²	
V Sostituzione generatore	Appartamento Primo Piano ((B)		32,152	kWh/m²	A1	6,5816	kg/m²	
Centrale Piano Terra (A)	Appartamento Secondo Piar	no (A)		34,261	kWh/m²	A2	6,8454	kg/m²	
Aermec - ANK020H	Appartamento Secondo Piar	no (B)		34,441	kWh/m²	A2	6,8813	8 kg/m²	
	Risultato: Calcolo	effettuato con successo							
	Risultato: Calcolo Scenario: Scenari	effettuato con successo o		~		- Mariaka			
	Risultato: Calcolo Scenario: Scenari	effettuato con successo o		~	Classe	Visualizz	ta piano e	conomico Tempo di	
	Risultato: Calcolo Scenario: Scenari Inte	effettuato con successo o rventi migliorativi	EP	~	Classe raggiunta	Visualizz CO2 pro	ta piano el dotta	conomico Fempo di ritorno	
	Risultato: Calcolo Scenario: Scenario Inte Cappotto esterno	effettuato con successo o rventi migliorativi	EF 34,715	∼ kWh/m²	Classe raggiunta A2	CO2 pro 6,9360	a piano er dotta kg/m²	conomico Tempo di ritorno 17	
	Risultato: Calcolo Scenario: Scenari Inte Cappotto esterno Sostituzione generatore	effettuato con successo o rventi migliorativi	EF 34,715 16,484	× kWh/m² kWh/m²	Classe raggiunta A2 A4	CO2 pro 6,9360 3,6620	a piano e dotta kg/m² kg/m²	ronomico Tempo di ritorno 17 8	
	Risultato: Calcolo Scenario: Scenari Inte Cappotto esterno Sostituzione generatore Prestazione raggiungibile	effettuato con successo o rventi migliorativi	EF 34,715 16,484 13,875	kWh/m² kWh/m²	Classe raggiunta A2 A4 A4	CO2 pro 6,9360 3,6620 3,0825	a piano e dotta kg/m² kg/m² kg/m²	conomico Tempo di ritorno 17 8 10	



Per ogni scenario viene riportato il risultato di ogni singolo intervento inserito, ovvero l'EP globale, la classe raggiunta e la CO₂ prodotta a seguito dell'intervento. L'ultima colonna della tabella indica invece il tempo di ritorno, ovvero il numero di anni necessario per rientrare dall'investimento fatto. Nel caso di più interventi migliorativi, all'interno dello stesso scenario, i risultati sono riportati per ogni singolo intervento e quindi, nel rigo "Prestazione raggiungibile", per la totalità degli interventi inseriti, ovvero viene determinata la prestazione raggiunta a seguito dell'esecuzione di tutti gli interventi.

Selezionando il risultato di un singolo intervento, oppure la riga relativa alla "Prestazione raggiungibile", e quindi premendo sul pulsante visualizza piano economico, è possibile visualizzare e analizzare il riassunto di tutti i dati economici relativi, rispettivamente, all'intervento selezionato o all'intero scenario. Per ogni anno vengono indicati i dati relativi al risparmio del combustibile, alla detrazione (se presente), ai flussi di cassa, al valore attuale netto e al tasso interno di rendimento. L'anno in corrispondenza del quale sia ha il rientro dall'investimento (se presente) entro 10 anni viene evidenziato convenzionalmente in verde.

Anno	Risparmio combustibile [€]	Detrazione [€]	Flusso di cassa [€]	Flusso di cassa comulativo [€]	Flusso di cassa attualizzato [€]	VAN [€]	TIR [%]
0			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
1	90,77	97,50	188,27	-1.311,73	186,04	-1.313,96	-87,45
2	91,77	97,50	189,27	-1.122,46	184,81	-1.129,16	-57,65
3	92,78	97,50	190,28	-932, 18	183,59	-945,57	-36,33
4	93,80	97,50	191,30	-740,88	182,39	-763,18	-22,55
5	94,83	97,50	192,33	-548,55	181,19	-581,99	-13,44
6	95,87	97,50	193,37	-355,18	180,02	-401,97	-7,18
7	96,93	97,50	194,43	-160,75	178,85	-223, 12	-2,74
8	97,99	97,50	195,49	34,74	177,70	-45,42	0,51
9	99,07	97,50	196,57	231,31	176,56	131,15	2,95
10	100,16	97,50	197,66	428,98	175,44	306,58	4,81
11	101,26	0,00	101,26	530,24	88,81	395,39	5,59
12	102,38	0,00	102,38	632,62	88,72	484,12	6,26
13	103,50	0,00	103,50	736,12	88,64	572,75	6,84
14	104,64	0,00	104,64	840,76	88,55	661,30	7,34
15	105,79	0,00	105,79	946,56	88,46	749,76	7,77
16	106,96	0,00	106,96	1.053,51	88,37	838,14	8,14
17	108,13	0,00	108,13	1.161,65	88,29	926,42	8,47
18	109,32	0,00	109,32	1.270,97	88,20	1.014,62	8,75
19	110,53	0,00	110,53	1.381,50	88,11	1.102,73	9,00
20	111,74	0,00	111,74	1.493,24	88,02	1.190,76	9,21
21	112,97	0,00	112,97	1.606,21	87,94	1.278,70	9,40
22	114,21	0,00	114,21	1.720,42	87,85	1.366,55	9,56
23	115,47	0,00	115,47	1.835,89	87,76	1.454,31	9,71
24	116,74	0,00	116,74	1.952,63	87,68	1.541,99	9,84
25	118,02	0,00	118,02	2.070,66	87,59	1.629,58	9,95
26	119,32	0,00	119,32	2.189,98	87,50	1.717,08	10,05
27	120,63	0,00	120,63	2.310,61	87,42	1.804,50	10,14
28	121,96	0,00	121,96	2.432,58	87,33	1.891,83	10,22
29	123,30	0,00	123,30	2.555,88	87,24	1.979,08	10,29
30	124,66	0.00	124,66	2,680,54	87,16	2,066,23	10.35

Figura 9.13 – Esempio di piano economico

Nel caso di più scenari, è possibile analizzarne i risultati selezionando lo scenario desiderato dall'apposito menu a tendina **Scenario**.

Scenario:	Scenario 🗸
	Scenario
	Scenario 2
	Figura 0.14 Manu a tandina di calaziona sconari

Figura 9.14 - Menu a tendina di seleziona scenari

9.2 Modalità avanzata

La modalità avanzata degli interventi migliorativi è attiva quando è spuntato il flag denominato "Modalità avanzata"



Figura 9.15 - Modalità avanzata

In questa modalità si devono preparare tanti file quante sono le raccomandazioni che si vogliono inserire nell'APE più uno per la raccomandazione cumulativa (se le raccomandazioni sono più di una).

Per prima cosa occorre definire i costi dei vettori energetici e le percentuali dei tassi di inflazione e di interesse selezionando la voce "Definizione costi e percentuali".

I vettori energetici possono essere inseriti specificando tipologia, descrizione, unità di misura e costo. La descrizione e l'unità di misura sono sbloccati soltanto per la tipologia "Altro", mentre per gli altri vettori energetici la descrizione non è specificabile (corrisponderebbe con la tipologia di vettore energetico) e l'unità di misura è prefissata.

Poi per creare una nuova raccomandazione, agendo su tutto l'edificio, anche se contiene più unità immobiliari, selezionare la voce "Crea nuova raccomandazione". In questo modo verrà creato un nuovo file identico a quello in uso ma denominato in maniera differente (con suffisso IM1, IM2, ecc...) su cui applicare l'intervento migliorativo, qualunque esso sia (ad esempio modificando una parete, sostituendo un generatore, modificando la distribuzione, ecc...).

Una volta terminate le modifiche sull'edificio appena generato ed effettuato il calcolo, salvare le modifiche e tornare sull'edificio originario e da qui selezionare la voce "Carica raccomandazione da file", selezionando il file appena modificato (ad esempio con suffisso IM1). Comparirà una finestra come quella in Figura 9.16.

Intervento mic	liorativo cumulativ	0		
Codice	REN1 V	,		
Descrizione	Involucro opaco	del fabbricato	<u>^</u>	
Deservice	antoide o opaco		~	
L'intervento co	mporta una ristrut	turazione rilevan	te	
/ettori energetici o	oinvolti			
Vettore	1	Descrizione	UM	Costo [€/UM]
Gas naturale			Sm ³	0,8500
Energia elettrica			kWh	0,2800
Costo Detrazioni	10.00	0,00 € 0,00 € 🔝 in	10 anni	
Costo Detrazioni - Criterio di ripartiz - O Per superficie	10.000 6.500 tione del costo utile	0,00 € ∰ in (),00 € ∰ in	10 anni tà immobiliare	
Costo Detrazioni Criterio di ripartiz O Per superficie O Per volume lo	10.00 6.50 tione del costo utile rdo riscaldato	0,00 € 0,00 € 🛄 in ○Per uni ○Manua	10 anni tà immobiliare le	
Costo Detrazioni Criterio di ripartiz O Per superficie Per volume lo Costo intervento p	10.00 6.50 tione del costo utile rdo riscaldato per certificazione	0,00 € 0,00 € ∰ in OPeruni OManua	10 anni tà immobiliare le Tim Visualizza p	iano economico
Costo Detrazioni Criterio di ripartiz O Per superficie O Per volume lo Costo intervento p Certificazione	10.000 6.500 tione del costo utile rdo riscaldato per certificazione	0,00 € ,00 € ☐ in OPer uni OManua	10 anni tà immobiliare le Ei Visualizza p Detrazioni (€)	iano economico Tempo ritorno
Costo Detrazioni Criterio di ripartiz O Per superficie O Per volume lo Costo intervento p Certificazione Subalterno C1	10.00 6.50 ione del costo utile rdo riscaldato per certificazione	0,00 € ,00 € III in OPer uni OManua Costo [€] 1.697,37	10 anni tà immobiliare le Detrazioni (€) 1.103,29	iano economico Tempo ritorno 8,5
Costo Detrazioni Orterio di ripartiz O Per superficie O Per volume lo Costo intervento p Costo intervento p Certificazione Subalterno C1 Subalterno C2	10.00 6.50 ione del costo utile rdo riscaldato ver certificazione	0,00 € 0,00 € III in OPer uni OManua Costo [€] 1.697,37 1.697,37	10 anni tà immobiliare le Detrazioni (€) 1.103,29 1.103,29	iano economico Tempo ritorno 8,5 8,5
Costo Detrazioni O Per superficie O Per superficie Per volume lo Costo intervento p Certificazione Subalterno C1 Subalterno C3	10.00 6.50 ione del costo utile rdo riscaldato per certificazione	0,00 € 0,00 € II in OPer uni OManua Costo [€] 1.697,37 1.605,26	10 anni tà immobiliare le Detrazioni [6] 1.103,29 1.103,29 1.043,42	iano economico Tempo ritorno 8,5 8,5 8,6
Costo Detrazioni Criterio di ripartiz O Per superficie O Per volume lo Costo intervento p Certificazione Subalterno C1 Subalterno C3 Subalterno C4	10.00 6.50 ione del costo utile rdo riscaldato per certificazione	0,00 € 0,00 € III in OPer uni OManua Costo [€] 1.697,37 1.605,26 1.605,26	10 anni tà immobiliare le Detrazioni (€) 1.103,29 1.043,42 1.043,42	iano economico Tempo ritorno 8,5 8,5 8,6 8,6 8,6
Costo Detrazioni Criterio di ripartiz Per superficie Per volume lo Costo intervento p Certificazione Subalterno C1 Subalterno C1 Subalterno C4 Subalterno C4	10.00/ 6.50/ ione del costo utile rdo riscaldato	0,00 € 0,00 € III in OPer uni OManua Costo [€] 1.697,37 1.697,37 1.695,26 1.605,26 1.605,26 1.697,37	10 anni tà immobiliare le Detrazioni (€) 1.103,29 1.103,29 1.043,42 1.043,42 1.043,42	iano economico Tempo ritorno 8,5 8,5 8,5 8,6 8,6 8,7
Costo Detrazioni Criterio di ripartiz O Per superficie O Per volume lo Costo intervento p Certificazione Subalterno C1 Subalterno C2 Subalterno C3 Subalterno C5 Subalterno C5	10.00 6.50 ione del costo utile rdo riscaldato per certificazione	0,00 € 0,00 € in in OPer uni OManua Costo [€] 1.697,37 1.69	10 anni tà immobiliare le Detrazioni (E) 1.103,29 1.103,29 1.043,42 1.103,29 1.103,29 1.103,29	iano economico Tempo ritorno 8,5 8,6 8,6 8,6 8,7 8,7 8,7

Figura 9.16 - Caricamento raccomandazione da file

In questa finestra occorre specificare codice e descrizione dell'intervento oppure indicare che si tratta di un intervento cumulativo.

Per quanto riguarda i vettori energetici coinvolti, questi sono compilati automaticamente; l'unica cosa che è possibile modificare è il costo del vettore energetico, se non era stato definito in precedenza o se si vuole semplicemente cambiarlo.

Poi c'è da definire costo dell'intervento, importo e durata delle eventuali detrazioni, relativamente all'intero edificio. È possibile lasciare entrambi vuoti i campi relativi a importo e durata delle detrazioni oppure valorizzarli entrambi. Se l'importo delle detrazioni è calcolato come percentuale del costo è possibile premere il pulsante alle detrazione la percentuale.

A questo punto, se l'edificio è composto da più unità immobiliari, o comunque prevede più certificazioni energetiche, e necessario specificare il criterio di ripartizione del costo tra le varie unità immobiliari, che può essere:

- Per superficie utile (il costo viene ripartito in base alla superficie utile dell'unità immobiliare rispetto a quella totale dell'edificio)
- Per volume lordo riscaldato (il costo viene ripartito in base al volume lordo riscaldato dell'unità immobiliare rispetto a quello totale dell'edificio)
- Per unità immobiliare (il costo viene ripartito equamente fra le unità immobiliari)

• Manuale (il costo deve essere inserito manualmente per ogni unità immobiliare oggetto di certificazione).

Una volta definiti tutti i dati richiesti dalla maschera, in base ai dati caricati dal file scelto, verranno calcolati i tempi di ritorno relativi ad ogni unità immobiliare e poi, dopo aver confermato premendo il pulsante OK, compilate le raccomandazioni negli attestati di prestazione energetica di tutte le unità immobiliari.

Quando viene caricata una raccomandazione da file questa viene aggiunta alle eventuali raccomandazioni già presenti negli attestati di prestazione energetica delle unità immobiliari. Se si vuole partire da una situazione pulita selezionare la voce "Elimina raccomandazioni".

Infine, per controlare le raccomandazioni attualmente presenti nelle varie certificazioni, anche in seguito al caricamento da file, si può utilizzare la voce "Visualizza raccomandazioni" che aprirà una finestra dove si avrà un quadro completo della situazione.

Certificazione	Pr	estazione e	energetica	Classe
Subalterno C1		58,394	kWh/m²	A2
Subalterno C2		58,470	kWh/m ²	A2
Subalterno C3		47,285	kWh/m²	A2
Subalterno C4		47,358	kWh/m²	A2
Subalterno C5		62,179	kWh/m²	A1
Subalterno C6		62,256	kWh/m²	A1
Edificio		55,990	kWh/m²	A2
		III VI	sualizza pian	o economi
Interventi migliorativi	Prestazione	vi energetica	sualizza pian Classe raggiunta	o economi Tempo (ritorno
Interventi migliorativi Involucro opaco del fabbricato	Prestazione 43,380	energetica	sualizza pian Classe raggiunta A3	o economi Tempo o ritorno 8,6
Interventi migliorativi Involucro opaco del fabbricato	Prestazione 43,380	energetica	sualizza pian Classe raggiunta A3	o economi Tempo o ritorno 8,6
Interventi migliorativi Involucro opaco del fabbricato	Prestazione 43,380	energetica	Sualizza pian Classe raggiunta A3	o economi Tempo o ritorno 8,6

Figura 9.17 – Situazione raccomandazioni
10. Esportazione CENED+2 / CEER

Se è stata selezionata la normativa della Regione Lombardia sarà possibile esportare il progetto in un formato adatto per essere successivamente caricato nel **Catasto Energetico Edifici Regionale** (**CEER**) oppure all'interno del software **CENED+2**.

Per utilizzare questa funzione, tuttavia, è necessario che nel sistema sia stata precedentemente installata la versione più recente dell'ambiente Java, scaricabile gratuitamente dal link successivo:

https://www.java.com/it/

Inoltre, occorre che nella licenza sia presente il modulo "CENED Lombardia".

Una volta installato Java, per abilitare l'esportazione dei documenti è sufficiente selezionare il

pulsante ^{Scambio} presente nel tab HOME. Verrà mostrato il menu successivo:



Figura 10.1 – Menu esportazione CEER/CENED+2

Sono disponibili cinque diverse tipologie di esportazione, di seguito descritte in dettaglio:

• Esporta edificio APE per CEER

Selezionando questa voce sarà possibile generare un file XML che potrà essere caricato all'interno del Catasto Regionale **CEER** senza ulteriori passaggi. Il file prodotto in questo modo, tuttavia, non può essere caricato in CENED+2 Client.

• Esporta edificio APE per CENED+2 (solo involucro)

Viene generato un file di tipo ZIP (contenente l'XML) che può essere caricato direttamente all'interno del software CENED+2 per completarne l'elaborazione. Questa modalità di esportazione è relativa al solo involucro dell'edificio e trascura, pertanto, tutta la parte impiantistica. Il file prodotto in questo modo non può essere caricato nel CEER.

• Esporta edificio APE per CENED+2

Questa modalità consente di generare un file ZIP completo di tutto l'edificio e, quindi, contenente sia l'involucro che gli impianti. Questo file può essere caricato all'interno di CENED+2 Client per completare la procedura di certificazione e non può essere direttamente caricato nel CEER.

• Esporta edificio NZEB per CENED+2 (solo involucro)

Selezionando questa modalità si ha la possibilità di generare un file con attributo NZEB, al fine di effettuare le verifiche per la definizione di *Edificio a energia quasi zero*, ma non per la generazione di un APE. Viene esportato solo l'involucro e non la parte impiantistica e il file ottenuto può essere caricato in CENED+2 Client per essere completato con gli impianti.

• Esporta edificio NZEB per CENED+2

Anche questa modalità consente di generare un file con attributo NZEB, ma in questo caso viene esportato tutto l'edificio comprensivo sia di involucro che di impianti. Il file, anche in questo caso, è caricabile in CENED+2 Client esclusivamente per visionare i risultati delle verifiche.



Quando viene esportato lo ZIP contenente l'XML, per caricarlo in CENED+2 Client occorre selezionare la funzione "Importa file XML" dal menu File \ Importazione di CENED+2 Client.

11. Carichi estivi

Per abilitare il calcolo dei carichi estivi selezionare il nodo "Metodo di Calcolo", presente nella sezione "Dati Generali", e quindi scegliere "Carrier-Pizzetti" nel menu "Carichi Estivi":

Data di applicazion	e verifiche	19/09/2018 🗸 🕡	
Normativa	Nazionale - D.Lgs	192/2005 - UNI/TS 11300	~
Attiva metodo	dinamico orario		
Tipo di intervento			
Edificio	Ristrutturazione i	nportante di primo livello	~
Impianto	Nuova installazion	e o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti	20
	Ristrutturazion	e integrale di edificio con superficie utile superiore a 1000 i ①	n²
Metodo di calcolo	-		_
Scambi terreno	Analitico - UNI EN	ISO 13370	~
Capacità termica	Analitico - UNI EN	ISO 13786	~
Carichi estivi	Nessuno		~
	Nessuno		
odalità di inseriment	to Carrier-Pizzetti		
		osa ivelio medio dei terreno	
	A	a former to the former of the	

Figura 11.1 – Abilitazione del calcolo dei carichi estivi.

All'interno delle zone termiche verrà abilitata la scheda "Carichi Estivi" che consente di definire i parametri di calcolo, come visualizzato nella Figura 5.63. È possibile, tuttavia, diversificare le proprietà locale per locale, agendo sul comando "Parametri locale" mostrato nella Figura 5.88. Una

volta completato l'inserimento dati, premendo sul pulsante completato presente nella barra degli strumenti dell'edificio, verrà avviato il calcolo dei carichi estivi



Figura 11.2 – Finestra dei risultati di calcolo estivo

Nell'albero a sinistra viene riproposta la struttura dell'edificio e tutti i locali che lo compongono. Per ogni locale sarà possibile analizzare i risultati delle varie tipologie di carico, mentre, per ogni carico, premendo sul pulsante , sarà possibile visualizzare un grafico dell'andamento orario del carico stesso.

La barra degli strumenti del calcolo estivo presenta i seguenti pulsanti:



12. Serre solari

Il modulo serre solari consente di inserire all'interno di un progetto una o più serre solari e calcolarne quindi gli apporti diretti e indiretti agli ambienti climatizzati. Per inserire una serra solare occorre, innanzitutto, definirne la zona termica relativa all'interno del nodo zone termiche non calcolate.

🙆 🖿 📕 🗸 👻 🔻	Pratica energetica - Esempio Serra - Namirial Termo 5.0 🧧 🗖 🗌	×
File Home BIM Archivi di base	Utilità Firma digitale	
Image: Description Image: Description Image: Description Image: Description Ruota Nuovo Nuovo Papelica ↑ Sposta su Ruota Sostituisci ↓ Sposta giù Iocali Iocali	✓ Conferma modifiche The Espandi intero albero → → □ <td></td>	
Modifica	Uperazioni Selettore	^
▼ Pratica energetica > Dati generali > Central elettriche > Edifici > Celcolo edifico > Celcolo edifico > Dati descrittivi	Calcolo fattore di correzione dello scanbio termico tra ambiente dimatizzato on dimatizzato 2ona non riscaldata calcolata in base al tipo di locale 2ona non riscaldata calcolata analiticamente e Serra solare calcolata analiticamente Ricambi d'aria 0,500 vol/h Too di locale Ambiente con tre pareit esterne Cassificazione zona termica E1(1)	
lunedi 3 febbraio 2020 Codice diente: 0	017335 📙	

Figura 12.1 – Definizione zona di tipo serra solare

Poiché le serre solari appartengono alla categoria delle zona non riscaldate, occorre sempre definirne la tipologia di locale agendo sull'apposito menu. L'inserimento vero e proprio di una serra solare nel progetto segue procedure analoghe a quelle di tutti gli altri locali. La serra va, quindi, modellata il più possibile fedelmente alla realtà indicando con cura soprattutto le componenti trasparenti.



Figura 12.2 – Esempio di serra solare in modalità CAD

Per valutare gli effetti della serra è sufficiente lanciare semplicemente il calcolo del progetto.

Premendo sul pulsante in è possibile stampare la relazione specifica per le serre solari, tramite la quale analizzare il contributo della serra stessa e confrontare i risultati che si otterrebbero in assenza di serra.



Figura 12.3 – Menu di stampa relazione serra solare

13. Diagnosi Energetica

La modalità di diagnosi energetica consente di calcolare le prestazioni di un alloggio in condizioni di utilizzo reali. Le verifiche Legge10 e il calcolo della certificazione energetica, infatti, prevedono che tutti i calcoli siano eseguiti sulla base di determinate condizioni di riferimento standard, ciò al fine di rendere i risultati universalmente confrontabili. Queste condizioni, tuttavia, prevedono che alcuni parametri di funzionamento siano fissi e non modificabili (ad esempio la temperatura interna degli ambienti o il regime di funzionamento continuo degli impianti, ecc.). Nella realtà, invece, tali parametri possono essere sensibilmente diversi, magari adattati alle reali esigenze degli occupanti dell'alloggio. Conseguentemente, i fabbisogni energetici reali dipenderanno fortemente da tali scelte, risultando anche molto diversi da quelli ottenuti ipotizzando le condizioni standard. Con la modalità di diagnosi, quindi, sarà possibile variare tutti i parametri operativi, in modo da adattarli alle condizioni reali dell'alloggio. Per abilitare la modalità di diagnosi occorre inserire l'apposito check nella relativa casella del nodo "Informazioni generale".

🙆 🖿 🖩 👘 🗧 👘	Pratica energetica - Progetto di esempio Diagnosi - Namirial Termo 5.0 ? 🗕 🛛	×
File Home BIM Archivi di base	Utilità Firma digitale	
 Elimina IRinomina	✓ Conferma modifiche X Annulla modifiche Annulla modifiche Operazioni Conferma modifiche Conferma modifiche Controllo Operazioni Controllo Operazioni Controllo Co	^
 Potisa energetico Dati general Dati general Dati general Dati dinatid Metodo di calcolo Caratteristiche edificio Fattori tipologia Sognetti Sognetti Strutture Central termiche Grupo di trasporto Edifici Calcolo edificio Dati descrittivi 	Progetto per la realizzazione di realizzazione di la di di di la di la di la di di la di la di la di	
lunedi 3 febbraio 2020 Codice diente: 0	17335	

Figura 13.1 – Modalità di diagnosi energetica

La struttura ad albero resterà pressoché invariata rispetto alla modalità Legge10 con l'aggiunta di alcuni sottonodi che verranno nel seguito descritti.

13.1.1 Dati climatici e informazioni aggiuntive

La prima differenza rispetto alla modalità standard è rappresentata dalla possibilità di modificare i parametri climatici della località. Come precedentemente accennato, nel nodo "Dati Climatici" verrà mostrata la scheda "Dati mensili diagnosi" che consente di personalizzare tutti i valori caratteristici:

Temperatur	a esterna r	media men	sile [°C]									
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Se	et	Ott	Nov	Dic
10,5	10,6	13,2	16,0	19,5	24,1	26,7	26	,5	23,8	19,6	15,5	12,1
Tipo Diretta	Gen 3.6	Feb 6.2	Mar 9.2	Apr 14.3	Mag 18.5	Giu 21.3	Lug 22.7	Ago 19.8	Set 14.0	Ott 9.2	Nov	Dic 3.0
Diretta Diffusa	3,6	6,2	9,2	14,3	18,5	21,3	22,7	19,8	14,0	9,2	4,9	3,0
birraba	6,6	10,1	14,5	20,6	25,3	28,0	28,6	25,2	19,0	13,2	8,0	5,7
Pressione p	arziale di v	apore este	rna [Pa]									
					1000		50000	1 1972	20.5	and and a second second	animum I.	100000 C
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Se	et	Ott	Nov	Dic

Figura 13.2 – Dati climatici in modalità diagnosi energetica

È possibile, inoltre, definire la stagione di calcolo, inserendo il check sulla sottostante casella Definisci stagione di calcolo e personalizzare, quindi, il periodo considerato nel calcolo dei fabbisogni sia per il riscaldamento che per il raffrescamento:

Definisci stagione di calcolo				
Dati stagione di calcolo				
Giorno iniziale stagione riscaldamento	15	Mese iniziale stagione riscaldamento	Novembre	~
Giorno finale stagione riscaldamento	31	Mese finale stagione riscaldamento	Marzo	~
Periodo estivo				
Giorno iniziale stagione raffrescamento	15	Mese iniziale stagione raffrescamento	Giugno	~
Giorno finale stagione raffrescamento	30	Mese finale stagione raffrescamento	Settembre	v

Figura 13.3 – Definizione stagione di calcolo

Un'ulteriore differenza rispetto alla modalità Legge10 è rappresentata dal fatto che in ogni elemento inserito nei dati strutturali, così come per i generatori elettrici o termici, sarà presente un apposito pulsante alla Info aggiuntive diagnosi. Questo comando permette l'accesso ad un'apposita scheda per l'inserimento delle caratteristiche dell'elemento selezionato:

nfo aggiuntive diagnosi		×
Descrizione		
Carica immagine	ា	
L		

Figura 13.4 – Finestra di descrizione elemento

Sarà possibile, quindi, inserire una descrizione dell'elemento oppure caricare un'immagine esplicativa, premendo sul relativo pulsante serviranno al completamento della relazione di diagnosi e saranno quindi riportare in automatico nel documento finale.

13.1.2 Zona termica – Diagnosi energetica

I parametri di calcolo veri e propri della diagnosi si possono inserire all'interno della zona termica, in corrispondenza della scheda "Diagnosi energetica".



Figura 13.5 – Definizione parametri di diagnosi

Quest'ultima è suddivisa in diverse sottoschede, di seguito specificate:

Profilo di accensione impianto

Qui sarà possibile impostare il regime di funzionamento, se continuo o intermittente.

rofilo di acce	nsione impiant	to Occupanti	e apparecchiat.	ire /	Apporti solar	i Illumina:	zione B	ACS	ACS		
unzionamen	ito dell'impiant	o Funzionai	mento continuo	con a	ttenuazione	inferiore a	3К ∨	•			
Funzioname	ento continuo	con attenuazio	one inferiore a 3	<							
Temperatu	ra di set-point	invernale	19,5	°C							
Temperatu	ra di set-point	media inverna	le 19,5	; °C							
Temperatur	ra di set-point	estiva	26,5	∘⊂							
Temperatu	ra di set-point	media estiva	26,5	5 ℃							
⊇Periodo d iorni di inoci	li inoccupazion cupazione	e i									
					8 • KBAS		Cat	0.11		-	

Figura 13.6 – Profilo di accensione impianto

Agendo sul menu "funzionamento dell'impianto" si potranno scegliere tre configurazioni, per ognuna delle quali verranno richiesti ulteriori dati per la corretta caratterizzazione. Vediamoli nel dettaglio:

• *funzionamento continuo senza attenuazione*: questo profilo equivale al funzionamento ipotizzato nel calcolo standard, ovvero impianto sempre acceso. Nella parte sottostante verrà richiesto di inserire la temperatura di set-point invernale ed estiva.

rofilo di accensione impianto	Occupanti e apparecchiature	Apporti solari	Illuminazione	BACS	ACS	
Funzionamento dell'impianto	Funzionamento continuo senz	za attenuazione		~ 0)	
Funzionamento continuo ser	iza attenuazione					
Townshing di sek asiakini	remale 19.5 or	C Tempera	atura di set-noir	t estiva	E E	26.5 90

Figura 13.7 – Funzionamento continuo

 funzionamento continuo con attenuazione inferiore a 3K: la caldaia non funziona più in modo continuativo, ma intermittente, regolata da un apposito termostato che ne mantiene l'attenuazione entro un range pari a 3 K rispetto alla temperatura di set-point. Nello spazio sottostante si potranno inserire le temperature di set-point, invernale ed estiva, e quindi caratterizzare l'attenuazione, ovvero inserire un profilo orario di temperatura relativo alla giornata tipo.

rofilo di accensione impianto	Occupanti e appa	recchiature	Ap	porti solari	Illuminazione	BACS	ACS	
unzionamento dell'impianto	Funzionamento	continuo cor	n atte	enuazione in	feriore a 3K	~ 0)	
Funzionamento continuo cor	n attenuazione infe	riore a 3K						
Temperatura di set-point inv	ernale	19,5	°C					
Temperatura di set-point me	dia invernale	19,5	°C					
Temperatura di set-point es	tiva	26,5	°C					
Temperatura di set-point me	dia estiva	26,5	°C					

Figura 13.8 – Funzionamento con attenuazione inferiore a 3K

Premendo sul pulsante 🔜 verrà mostrata la seguente tabella dove sono riportare le ore della giornata e dove è possibile inserire la temperatura desiderata ora per ora

iti ca	Icolo	temp	eratu	ra me	dia di	set-p	oint																×
rofilo	orario	o temp	eratur	e:																			Ð
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5

Figura 13.9 – Caratterizzazione temperatura di set-point media

Questa, ovviamente, verrà forzata entro i 3K della temperatura di set-point precedentemente inserita, come previsto dalla tipologia di funzionamento scelta. Per completare l'inserimento è sufficiente premere sul pulsante or , in tal modo verrà determinato il valore medio di attenuazione.

Funzionamento continuo con attenuazione superiore a 3K: in tal caso l'attenuazione della caldaia è superiore a 3K e, quindi, essa può anche essere spenta per diverse ore della giornata. Nello spazio sottostante è possibile inserire, come negli altri casi, le temperature di set-point e definire le ore di accensione giornaliera e settimanale premendo sul pulsante.

Profilo di accensione impianto	Occupanti e appare	cchiature A	Apporti solari	Illuminazione	BACS	ACS		
Funzionamento dell'impianto	Funzionamento cor	ntinuo con al	tenuazione si	uperiore a 3K] ~ ()		
Funzionamento continuo cor	n attenuazione superi	ore a 3K						
Temperatura di set-point inv	rernale	19,5 ℃	Tempera	atura di set-poi	nt estiva		26,5	°C
Frazione ore sett. periodo in	ivernale		Frazione	e ore sett. perio	do estivo			

Figura 13.10 – Funzionamento con attenuazione superiore a 3K

Calcola frazione di ore settimanali	×
Ore accensione giornaliere	8,0
Num. giorni accensione settimanali	5
Frazione ore sett. periodo invernale	0,24

Figura 13.11 – Definizione ore e giorni di accensione

Per tutti i profili di funzionamento è possibile definire anche un periodo di inoccupazione della zona. Spuntando la casella Periodo di inoccupazione verrà mostrata una tabella con tutti i mesi dell'anno, all'interno della quale inserire il numero di giorni in cui la zona non ha occupanti e, quindi, l'impianto risulta spento. Il periodo di inoccupazione va definito solo nel caso in cui lo spegnimento dell'impianto avviene per un tempo superiore alle 24 ore.

Periodo	di inoccup	azione	0								
Giorni di ino	ccupazione										
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Figura 13.12 – Definizione periodo di inoccupazione

Occupanti e apparecchiature

In questa scheda è possibile impostare il profilo di occupazione della zona e la presenza di eventuali apparecchiature elettriche e carichi termici, al fine di determinarne l'apporto sui fabbisogni. Per quanto riguarda la definizione dei profili orari è possibile utilizzare due metodi:

• *Metodo semplificato*: si basa sulla definizione di un fattore di riduzione, che sintetizza le ore medie giornaliere di occupazione e di accensione delle apparecchiature, e una classe di densità di occupazione che va da I a V (con I maggiore densità, e V minore densità).

Profilo di accensione impianto	Occupanti e apparecchiature	Apporti solari	Illuminazione	BACS	ACS	
Metodo	Metodo semplificato	~				
Fattore di riduzione	0,24 📊 🛈	Classe di der	nsità di occupaz	ione	II	~ 0

Figura 13.13 – Occupanti e apparecchiature, metodo semplificato

Il fattore di riduzione può essere anche calcolato premendo sul pulsante 🕮:

Calcolo fattore di riduzione	×
Occupanti Ore medie occupazione giornaliere	10
Apparecchiature Ore medie accensione giornaliere	15
Fattore di riduzione	0,52
Г	OK Annulla

Figura 13.14 – Calcolo fattore di riduzione

Nella finestra occorre inserire il numero di ore medie di occupazione giornaliera e il numero di ore medie di accensione delle apparecchiature.

 Metodo dettagliato: in tal caso, per quanto riguarda gli occupanti, è possibile inserire il numero di persone, un coefficiente di simultaneità, che permette di tarare la presenza simultanea degli occupanti, e il contributo sensibile per persona. Quest'ultimo dato può essere anche stimato premendo sul pulsante. Per quanto riguarda le apparecchiature elettriche, invece, un'apposita tabella ne consente la definizione dettagliata. Premendo sul pulsante è possibile compilare la tabella, inserendo le varie apparecchiature. Per ogni dispositivo occorre darne una descrizione e quindi inserire il numero di ore medie di accensione e la potenza elettrica consumata.

etodo	Metodo dettagliato	~				
Occupanti						
Numero di persone	3 Coefficiente di simultane	eità 1,0	0 Contributo	sensibile	75,00 W/p	person
Numero di persone	3 Coefficiente di simultane	eità 1,0	0 Contributo	sensibile	75,00 W/r	person
Numero di persone Apparecchiature elettriche	3 Coefficiente di simultane	eità 1,(0 Contributo	sensibile	75,00 W/t	person
Numero di persone	3 Coefficiente di simultane	eità 1,6 Ore n	Contributo	sensibile	75,00 W/p	w]
Numero di persone Apparecchiature elettriche	3 Coefficiente di simultane	eità 1,0 Ore n	D Contributo	sensibile	75,00 W/r ra Potenza [5 11	W]

Figura 13.15 – Occupanti e apparecchiature, metodo dettagliato

Nella parte inferiore della scheda è possibile impostare i carichi termici non gratuiti, ovvero la presenza di dispositivi all'interno della zona il cui consumo influenza la zona stessa. Un esempio tipico è rappresentato dai fabbisogni per usi cottura. Premendo sul pulsante cocorre selezionare dall'archivio il combustibile utilizzato dall'apparecchiatura da inserire e, quindi, è necessario fornire una descrizione dell'apparecchiatura stessa, l'energia annua utilizzata e un fattore di recupero della zona, che permette di stimare quanta energia consumata dall'apparecchiatura viene recuperata dalla zona stessa.

Descrizione	Combustibile usato	En, ann. utilizzata [kWh/anno]	Fattore recupero zona
Apporti usi di cottura	Metano	1.500,00	0,:

Figura 13.16 – Inserimento carichi termici non gratuiti

Apporti solari

La sezione apporti solari consente di caratterizzare il comportamento delle chiusure oscuranti e delle schermature mobili. Questi parametri, infatti, agiscono direttamente sulle superfici trasparenti e, quindi, sul contributo dell'irraggiamento solare. La scheda è suddivisa essenzialmente in due tabelle: la prima *Fattore di riduzione delle chiusure oscuranti* contiene nelle righe tutti i mesi dell'anno e nelle colonne le ore della giornata suddivise in 6 fasce:

attore di riduzio	ne delle chiusure osc	uranti	0			
[h]	00.00-04.00	04.00-08.00	08.00-12.00	12.00-16.00	16.00-20.00	20.00-00.00
Gennaio	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Febbraio	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Marzo	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Aprile	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Maggio	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Giugno	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Luglio	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Agosto	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Settembre	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Ottobre	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Novembre	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Dicembre	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Figura 13.17 – Caratterizzazione chiusure oscuranti

Per ogni fascia oraria è possibile inserire un opportuno fattore di riduzione della chiusura oscurante, ovvero un numero compreso tra 0 e 1 che ridurrà proporzionalmente l'effetto della chiusura. Impostando 0 la chiusura viene considerata completamente aperta, viceversa inserendo 1 la chiusura è completamente chiusa. Il fattore di riduzione verrà applicato nella particolare fascia oraria selezionata, per tutti i giorni del mese considerato. Premendo sul pulsante i la tabella viene automaticamente compilata, in tutte le caselle, con il valore di default pari a 0,6.

La seconda tabella *Fattore di riduzione dovuto alle schermature mobili* permette, invece, di definire, per ogni mese dell'anno, un fattore che agirà sulle schermature mobili applicate alle finestre:

Fattore di ric	luzione do	vuto <mark>alle</mark> so	chermatur	e mobili	0						
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	0,0	0,0

Figura 13.18 - Caratterizzazione schermature mobili

Inserendo 0 la schermatura sarà considerata aperta, inserendo 1, viceversa, completamente chiusa. Premendo sul pulsante 🗟 sarà possibile inserire un unico fattore di riduzione che verrà applicato a tutti i mesi dell'anno, in modo da velocizzare l'inserimento dati.

Illuminazione

In questa sezione è possibile indicare la presenza dell'impianto di illuminazione. Selezionando la casella Esiste impianto di illuminazione: sarà possibile definire le caratteristiche dell'impianto stesso, quali: tipologie di lampade, numero e potenza nominale. Per l'inserimento dei dati è necessario premere sul pulsante e quindi compilare la tabella sottostante.

Tipo di lamp	ada							Numero	Poten	za nominal	le [W]
luorescenz	а							10			150,00
re medie (di accensio	ne giornalie	ere								
re medie (di accensio	ne giornalie	ere								B
Dre medie o	di accensio Feb	ne giornalie Mar	ere	Mag	Giu	Lug	Ago	Set (Dtt	Νον	Dic

Figura 13.19 – Definizione impianto di illuminazione

Nella parte inferiore della finestra è possibile inserire il numero di ore medie giornaliere per tutti i mesi dell'anno. Il pulsante inserendo lo stesso valore medio giornaliero per tutti i mesi.

BACS – Building Automation Control System

Se l'alloggio presenta dei sistemi di controllo e automazione, è possibile indicarne la presenza in questa sezione. Selezionando la casella Esiste impianto di controllo e automazione sarà possibile specificare la classe di efficienza dell'impianto. Le scelte possibili sono A, B, C, secondo le seguenti definizioni:

- Classe A High Energy Performance: sono sistemi BAC e TBM ad altre prestazioni energetiche, ovvero con livelli di precisione e completezza del controllo automatico tali da garantire elevate prestazioni energetiche;
- *Classe B Advanced*: comprende gli impianti dotati di un sistema di automazione e controllo avanzato e quindi di alcune funzione di gestione degli impianti tecnici di edificio, specifiche per una gestione centralizzata e coordinata dei singoli impianti.
- Classe C Standard: a questa classe appartengono gli impianti dotati di sistemi di automazione e controllo tradizionali, eventualmente dotati di un BUS di comunicazione ma comunque con livelli prestazionali minimi rispetto alle loro reali potenzialità.

ACS

L'ultima sezione permette di personalizzare i fabbisogni di acqua calda sanitaria. Selezionando la casella Calcolo dettagliato sarà possibile inserire il volume di acqua calda giornaliero desiderato e, quindi, le temperature di immissione ed erogazione dell'acqua mese per mese.

/olume richie	esto acqua ca	da			150,000	0 l/g						
Temp. erog	Gen 40,0	Feb 40,0	Mar 40,0	Apr 40,0	Mag 40,0	Giu 40,0	Lug 40,0	Ago 40,0	Set 40,0	Ott 40,0	Nov 40,0	Dic 40,0
Temp. imm.	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
Temp. imm.	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	
Periodo	di inoccupazio	ne 🛈										

Figura 13.20 – Definizione dettagliata acqua calda sanitaria

Eventualmente, è anche possibile definire un periodo di inoccupazione, selezionando la casella Periodo di inoccupazione, ovvero inserire dei giorni, nei vari mesi dell'anno, nei quali l'alloggio non è occupato e non si ha quindi consumo di acqua calda sanitaria.

13.1.3 Fatture e bollette

Il nodo fatture e bollette consente di raccogliere i dati sui consumi reali dell'alloggio.

🙆 🚞 🔚 🗸 🛠 🔻	Pratica ener	rgetica - Prog	getto di esempio Diagnosi -	Namirial Termo						×
File Home BIM Archivi di base	Utilità Firma digitale									
Image: Bill Elimina Image: Bill Elimina Image: Bill Elimina Image: Bill Elimina Nuovo Image: Bill Elimina Image: Bill Elimina Image: Bill Elimina Nuovo Image: Bill Elimina Image: Bill Elimina Image: Bill Elimina Nuovo Image: Bill Elimina Image: Bill Elimina Image: Bill Elimina Nuovo Image: Bill Elimina Image: Bill Elimina Image: Bill Elimina Nuovo Image: Bill Elimina Image: Bill Elimina Image: Bill Elimina Nuovo Image: Bill Elimina Image: Bill Elimina Image: Bill Elimina Nuovo Image: Bill Elimina Image: Bill Elimina Image: Bill Elimina Nuovo Image: Bill Elimina Image: Bill Elimina Image: Bill Elimina Nuovo Image: Bill Elimina Image: Bill Elimina Image: Bill Elimina Nuovo Image: Bill Elimina Image: Bill Elimina Image: Bill Elimina Nuovo Image: Bill Elimina Image: Bill Elimina Image: Bill Elimina Nuovo Image: Bill Elimina Image: Bill Elimina Image: Bill Elimina Nuovo Image: Bill Elimina Image: Bill Elimina Image: Bill Elimina Nuovo Image: Bill Elimina Image: Bill Elimina Image: Bill Elimina Nuovo	✓ Conferma modifiche X Annulla modifiche	Se Espano	ii intero albero Amporta	Esporta	ati - [d	📑 Calcola 🕅 Calcolo carichi 📑 Stampa 🝷	estivi	â ∙ ûa		~
✓ ☐ Pratica energetica	Fatture e bollette			operation				cicitore		
> Dati general	D 🗇									
Centrali elettriche	Stagione		Costo ann. [€]	Consumo)	Prezzo unit. m	edio			
> Centrali termiche	Metano	100.1.1								
✓ I Edifici	Dai 01/01/2014 al 31/12 Dai 01/01/2013 al 31/12	/2014 /2013	903,00	1.050,00	Sm ³	0,86	€/Sm ³			
 ✓ Calcio comerciale ✓ Calcole commerciale ✓ Calcole commerciale ✓ Calcole commerciale ✓ Calcole content ✓ Calcole content ✓ Calcole content ✓ Dati descrittivi 	Bettrico		Costo ano 161	Consumo PU	Whall	Praze madio [6]	KWhell			
	Dal 01/01/2014 al 31/12/20	114	1.206,00	Consumo (KV	6.350,00	Prezzo medio (e)	0,19			
	Dal 01/01/2013 al 31/12/20	13	1.302,00		6.200,00		0,21			
martedi 4 febbraio 2020 Codice diente: 01	7335									

Figura 13.21 - Rilievo dei consumi reali

La scheda è suddivisa in due sezioni: la prima consente di inserire i costi relativi ai vari combustibili utilizzati per la definizione delle caldaie e generatori vari; la seconda sezione, invece, è specifica per i consumi elettrici. In entrambi i casi sarà necessario indicare: il periodo di rilevazione dei consumi, il costo annuale rilevato e quindi il consumo nell'unità di misura specifica del combustibile che sarà indicata automaticamente. I campi *Prezzo unitario medio* e/o *Prezzo medio* saranno completati in automatico.

13.1.4 Analisi dei risultati della diagnosi

Una volta completato il calcolo, sarà possibile analizzarne i risultati selezionando il nodo Diagnosi energetica.

🛕 🖿 🔚 😤 📼	Pratica energetica - Progetto di esempio Diagnosi - Nam	nirial Termo 5.0	? _ 🗆 🗙
File Home BIM Archivi di base	Utilità Firma digitale		
Imina Imina Imina Imina Nuovo Puplica ↑ Sposta su Ruota Imina Imina Sostituisci ↓ Sposta giù Nuovo Imina Imina	Conferma Annulla modifiche Riduci intero albero Importa Esponta Scan dat	nbio Controllo i	Interventi migliorativi
Pratica energetica Pratica energetica Pratica energetica Dati general Dati denatid Dati denatid Dati denatid Dati denatid Dati cloub Cartaristiche editio Sogerti Strutture Central elettriche Central elettriche Central elettriche Central elettriche Central elettriche Central elettriche Cartaris elettriche Central Central elettriche Central elettriche Central elettr	Risultat di calcolo Dati energetici edificio Diagnosi Locale commerciale Fabbisogno riscaldamento della diagnosi [kvh1] Valutazione standard Diagnosi Scostamento 23,4 % Riscaldamento ACS Raffrescamento Ventilazione Illuminazione Trasporto Int	Giorni di riscaldamento (20,7/ren,H C 136 5.218,0 137 6.438,3 terventi migliorativi (Consumi totali	Selettore A Image: Contract of the selection of t
martedi 4 febbraio 2020 Codice cliente: 0	17335		

Figura 13.22 – Analisi risultati di diagnosi

La schede *Riscaldamento, ACS* e *Raffrescamento* mostrano e confrontano, per i vari servizi, i risultati del calcolo di diagnosi e del calcolo standard, ovvero il calcolo effettuato nelle condizioni di riferimento previste dalla norma per le verifiche di legge e per la determinazione delle prestazioni energetiche. Premendo sul pulsante Dettaglio calcoli sarà possibile visualizzare più in dettaglio i risultati parziali.

La scheda Interventi migliorativi, invece, consente di importare, premendo sul pulsante Importa interventi migliorativi, gli eventuali scenari inseriti nella modalità descritta nel capitolo 7 e, quindi, verificarne il comportamento applicando i parametri di definizione scelti per la diagnosi. Per analizzare il relativo piano economico è sufficiente premere sul pulsante visualizza piano economico.

Dati energetici edificio										
Diagnosi										
Locale commerciale										
Interventi migliorativi in condizio	oni di diagnosi		Impo	rta interventi mi	gliorativi			-00	Visualizza piar	no economic
Intervento migliorativo	EPH [kWh/m²]	EPW [kWh/m²]	EPC [kWh/m²]	EPV [kWh/m²]	EPL [kWh/m²]	EPT [kWh/m²]	EPgl [kWh/m²]	CO2 prodotta [kg/m²]	CO2 risparmiata [kg/m²]	Tempo di ritorno [anni]
Pareti esterne	37,2	28,1	30,2	0,0	86,6	0,0	182,2	38,7	1,0	4
Generatore nuovo	31,0	13,7	0,0	0,0	86,6	0,0	131,3	29,2	10,5	
Totale interventi	27,0	13.7	0.0	0.0	05 5					

Figura 13.23 – Analisi interventi migliorativi

L'ultima scheda, *Consumi totali*, permette di confrontare i consumi previsti dalla diagnosi e i consumi reali inseriti nel nodo fatture e bollette. In questo modo è possibile verificare che la diagnosi effettuata sia rispondente alla realtà. Più lo scostamento è contenuto, più accurata risulterà la diagnosi.

Jagnosi ocale commerciale	Em Dettaglio calcoli Costo teorico [€] Costo effettivo [€] % scostamento 1000,00 Sm² 974,03 879,00 10,6 6275,00 KWhel 1958,21 1254,00 56,0 fra il 5% e il 10% Scostamento superiore al 10% 10%	Diagnosi					
coale commerciale	Employee Employee Consumo effettivo Costo teorico [€] Costo effettivo [€] % scostamento 1000,00 Sm² 974,03 879,00 10,6 6275,00 KWhel 1958,21 1254,00 56,0 fra il 5% e il 10% Scostamento superiore al 10% 10%						
ionsumi per vettore energetico Vettore energetico Consumo teorico Consumo effettivo Costo teorico [4] Costo effettivo [4] % scos Metano 1106,85 Sm³ 1000,00 Sm³ 974,03 879,00 Settrico 9791,03 KWhel 6275,00 KWhel 1958,21 1254,00 Legenda	Em Dettaglio calcoli Costo teorico [€] Costo effettivo [€] % scostamento 1000,00 Sm* 974,03 879,00 10,6 6275,00 KWhel 1958,21 1254,00 56,0 fra il 5% e il 10% Scostamento superiore al 10% 10%	ocale commerciale					
onsumi per vettore energetico lettore energetico Consumo teorico Consumo effettivo Costo teorico [4] Costo effettivo [4] % scos letano 1106,85 Sm3 1000,00 Sm3 974,03 879,00 lettrico 9791,03 KWhel 6275,00 KWhel 1958,21 1254,00 Legenda	Employee Dettaglio calcoli Consumo effettivo Costo teorico [4] Costo effettivo [4] % scostamento 1000,00 Sm³ 974,03 879,00 10,6 6275,00 KWhel 1958,21 1254,00 56,0						
onsumi per vettore energetico fettore energetico Consumo teorico Consumo effettivo Costo teorico [6] Costo effettivo [6] % scos fetano 1106,85 Sm3 1000,00 Sm3 974,03 879,00 Jettrico 9791,03 KWhel 6275,00 KWhel 1958,21 1254,00	Em Dettaglio calcoli Consumo effettivo Costo teorico [4] Costo effettivo [6] % scostamento 1000,00 Sm³ 974,03 879,00 10,6 6275,00 KWhel 1958,21 1254,00 56,0						
onsumi per vettore energetico Tettore energetico Consumo teorico Consumo effettivo Costo teorico [4] Costo effettivo [4] % scos Tetano 1106,85 Sm² 1000,00 Sm³ 974,03 879,00 Tettrico 9791,03 KWhel 6275,00 KWhel 1958,21 1254,00 Legenda	Employee Employee						
egenda	Consumo effettivo Costo teorico [€] Costo effettivo [€] % scostamento 1000,00 Sm³ 974,03 879,00 10,6 6275,00 KWhel 1958,21 1254,00 56,0						
onsumi per vettore energetico 'ettore energetico Consumo teorico Consumo teorico Consumo teorico Consumo teorico Consumo teorico Consumo teorico Consumo teorico Consumo teorico Sm³ 974,03 020 879,00 Sm3 974,03 879,00 Productional State Stat	Consumo effettivo Costo teorico [€] Costo effettivo [€] % scostamento 1000,00 Sm1 974,03 879,00 10,6 6275,00 KWhel 1958,21 1254,00 56,0						
egenda	Em Dettaglio calcoli Consumo effettivo Costo teorico [€] Costo effettivo [€] % scostamento 1000,00 Sm³ 974,03 879,00 10,6 6275,00 KWhel 1958,21 1254,00 56,0						
ionsumi per vettore energetico Consumo teorico Consumo effettivo Costo teorico Costo teorico Costo teorico Costo teorico Costo teorico Costo teorico Costo effettivo Propio Propio Costo effettivo Propio Propio Propio Costo teorico Costo teor	Email Dettaglio calcoli Consumo effettivo Costo teorico [€] Costo effettivo [€] % scostamento 1000,00 Sm³ 974,03 879,00 10,6i 6275,00 KWhel 1958,21 1254,00 56,0						
legenda	Employee Dettaglio calcoli Consumo effettivo Costo teorico [€] Costo effettivo [€] % scostamento 1000,00 Sm³ 974,03 879,00 10,6 6275,00 KWhel 1958,21 1254,00 56,0						
Jonsum jer vettore energetico Consumo teorico Consumo effettivo Costo teorico [€] Costo effettivo [€] % scos Vettore energetico 1106,85 Sm³ 1000,00 Sm³ 974,03 879,00 979 Jettrico 9791,03 KWhel 6275,00 KWhel 1958,21 1254,00 1254,00 Legenda	Consumo effettivo Costo teorico [€] Costo effettivo [ℓ] % scostamento 1000,00 Sm1 974,03 879,00 10,6 6275,00 KWhel 1958,21 1254,00 56,0						
Legenda	Consume effettivo Costo teorico [€] Costo effettivo [€] % scostamento 1000,00 Sm² 974,03 879,00 10,6 6275,00 KWhel 1958,21 1254,00 56,0	onsumi per vettore energetico					El Dettaglio calcoli
Metano 1106,85 Sm ³ 1000,00 Sm ³ 974,03 879,00 Jettrico 9791,03 KWhel 6275,00 KWhel 1958,21 1254,00	1000,00 Sm³ 974,03 879,00 10,6 6275,00 KWhel 1958,21 1254,00 56,0	ettore energetico	Consumo teorico	Consumo effettivo	Costo teorico [€]	Costo effettivo [€]	% scostamento
lettrico 9791,03 KWhel 6275,00 KWhel 1958,21 1254,00	6275,00 KWhel 1958,21 1254,00 56,0	letano	1106,85 Sm³	1000,00 Sm ³	974,03	879,00	10,6
Legenda	fra il 5% e il 10% Scostamento superiore al 10%		9791,03 KWhel	6275,00 KWhel	1958,21	1254,00	56,0
legenda	fra il 5% e il 10%	lettrico					
.egenda	fra il 5% e il 10% Scostamento superiore al 10%	lettrico					
egenda	fra il 5% e il 10% Scostamento superiore al 10%	lettrico					
Legenda	fra il 5% e il 10%	lettrico					
Legenda	fra il 5% e il 10% Scostamento superiore al 10%	lettrico					
Legenda	fra il 5% e il 10% Scostamento superiore al 10%	lettrico					
	fra il 5% e il 10% Scostamento superiore al 10%	lettrico					
Scostamento minore del 5%		Legenda					
Substamento minore del 5%		lettrico	59/ Crastana	5 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Seatlands and a	102	

Figura 13.24 – Analisi e confronto dei consumi

13.1.5 Stampa relazione diagnosi

Per stampare la relazione specifica della diagnosi energetiche è sufficiente premere sul pulsante

Stampa e quindi scegliere il documento corrispondente con le analoghe modalità descritte nei paragrafi precedenti.

14. Contabilizzazione

Nella modalità di contabilizzazione, il programma consente la piena applicazione della norma UNI 10200:2018 relativa alla ripartizione delle spesse condominiali per la climatizzazione invernale, estiva e per la produzione dell'acqua calda sanitaria. Esso consente, inoltre, di eseguire la progettazione dell'impianto di termoregolazione, al fine di avere gli strumenti per effettuare la corretta preregolazione e taratura della valvole termostatiche, la verifica delle condizioni di esercizio dell'impianto, in termini di prevalenza/portata della pompa di circolazione, e l'analisi di eventuali anomalie di progettazione (dovute, ad esempio, alla scelta di un corpo valvola non adeguato). La modalità di contabilizzazione può essere utilizzata in maniera indipendente rispetto agli altri moduli di Termo, definendo, quindi, un progetto ex-novo, oppure in abbinamento ad un calcolo di prestazioni energetiche già svolto, in modo da importarne tutti i dati rilevanti ai fini della ripartizione delle spese, come illustrato nel paragrafo 15.1.2.

14.1 Nuovo progetto

Per creare un progetto ex-novo di contabilizzazione e lavorare, quindi, in maniera indipendente dagli altri moduli di Termo, è sufficiente selezionare il menu *File* e quindi *Nuovo* e scegliere l'icona relativa al progetto di contabilizzazione:

(c)	Pratica energetica - Documento1 - Namirial Termo	5.0 ? — 🗆 ×
Informazioni	Nuovo	
Nuovo	Attestato di prestazione energetica	
Apri	🚯 🖄 🔁 👔	A 🖻 🛃
Salva	Nazionale Lombardia Emilia Romagna Piemonte	Liguria Provincia di Trento Veneto
Salva con nome Manutenzione Chiudi		
Opzioni	Abruzzo Valle d'Aosta	
Importa da App Termo	Nazionale Lombardia Emila Romagna Piemonte	Liguria Provincia di Trento Veneto
	Abruzzo Valle d'Aosta	
	Altri moduli Diagnosi energetica Contabilizzazione Calcolo dinamico orario	

Figura 14.1 – Creazione nuovo progetto di contabilizzazione

14.2 Struttura ad albero

La struttura ad albero richiama quella della modalità principale di Termo ed è organizzata in modo da facilitare l'inserimento dati in funzione del progetto da realizzare. È possibile, quindi, che alcuni nodi siano presenti o meno in funzione di alcune scelte. Di seguito viene descritto in dettaglio ogni nodo.

14.2.1 Dati generali

Il nodo *Dati generali* consente di configurare le impostazioni base del progetto e inserire le informazioni descrittive per la sua compilazione. Esso è costituito dai seguenti sottonodi:

- Informazioni generali: comprendono i dati identificativi del progetto, quali la denominazione, l'indirizzo e il codice fiscale del condominio oggetto del calcolo. E' possibile, inoltre, inserire una breve descrizione e caricare un'immagine rappresentativa.
- **Soggetti**: qui è possibile riportare i dati del committente, quelli dell'amministratore e quindi del responsabile degli impianti termici

• Metodo di calcolo: consente di specificare tutti i parametri necessari al calcolo.

🙆 🗎	$\blacksquare \vee \times$	÷			Contabilizzazione - Do	cumento1 -	Namirial Termo 5.0		?	_ □	×
File	Home	BIM Archivi d	li base l	Jtilità Firm	na digitale						
Nuovo	Elimina	 Rinomina ↑ Sposta su ↓ Sposta giù Modifica 	Conferma modifiche	Annulla modifiche	5 Espandi intero albero	Importa	Esporta	Calcolo termoregola:	zione Contabilizzazione Selettore		~
	Dati generali Dati generali Soggetti Centrale com Condominio Contabilizzazio Ripartizione si	oni generali calcolo une one pese		ervizi coperti Climatizzazio ipo contabilizzaz Previsionale ipologia di impiar	one invernale 🛛 / tione	ACS	Climatizza	azione estiva			
>	Rperizione s	jese		Termoregole Progettazior ocali uso colletti Sono preser	azione ne impianto di termoregolazione vo tti locali ad uso collettivo	0					
martedì	4 febbraio 2020	Codice of	liente: 01733	5							

Figura 14.2 – Metodo di calcolo

La prima sezione, *Servizi coperti*, consente di scegliere i servizi da includere nel calcolo, quali: *riscaldamento*, *acqua calda sanitaria* ed *raffrescamento*. Per scegliere un servizio è sufficiente selezionare la casella relativa.

Servizi coperti		
Climatizzazione invernale	ACS	Climatizzazione estiva

Figura 14.3 – Selezione dei servizi da includere nel calcolo

La seconda sezione, *Tipo di contabilizzazione*, permette di scegliere come eseguire la ripartizione delle spese, ovvero basandosi su un calcolo di tipo *Previsionale* oppure a *Consuntivo* oppure ancora in entrambi i modi.

Isuntivo

Figura 14.4 – Selezione tipologia di contabilizzazione

La scelta di un metodo piuttosto che un altro abiliterà o meno alcuni nodi che verranno descritti successivamente.

Nella terza sezione *Tipologia di impianto* è possibile indicare la presenza del sistema di *Termoregolazione*, selezionando la relativa casella; in tal caso, sarà anche possibile scegliere se progettare o meno l'impianto di termoregolazione, selezionando la casella *Progettazione impianto di termoregolazione*.

pologia di Impianto	
✓ Termoregolazione	
Progettazione impianto di termoregolazione	0

Figura 14.5 – Impostazione sistema di distribuzione e termoregolazione



È importante ricordare che, nel caso in cui sia presente la termoregolazione, la ripartizione delle spese per la potenza termica installata, avverrà in base ai millesimi di fabbisogno; in caso contrario la ripartizione sarà funzione dei millesimi di potenza termica installata.

La sezione successiva, *Locali ad uso collettivo*, consente di indicare la presenza o meno di tali tipologie di locali ad uso collettivo, climatizzati o serviti da impianto di acqua calda sanitaria.

Locali uso collettivo	
Sono presenti locali ad uso collettivo	

Figura 14.6 – Indicazione locali ad uso collettivo

• Sistema di contabilizzazione: questo nodo risulta attivo solo se è stato precedentemente selezionato il metodo *Consuntivo*. Esso consente di impostare gli eventuali sistemi di lettura, sia dal lato generazione che da quello utenza, relativi ai servizi precedentemente selezionati.



Figura 14.7 – Impostazione sistema di contabilizzazione

Relativamente al lato generazione, è possibile selezionare tre tipologie di sistemi di contabilizzazione, sia per il servizio di riscaldamento che per quello di acqua calda sanitaria:

- *Nessun contatore di calore*: nel caso non sia presente alcun contatore, né di calore né di combustibile;
- *Contatore di calore centralizzato*: nel caso in cui si disponga di un unico contatore di calore in uscita dalla centrale termica;
- Contatore per singolo generatore: nel caso in cui ogni generatore presente nella centrale termica sia dotato del proprio sistema di contabilizzazione. In questo caso, la scelta della tipologia di contatore (di calore o di combustibile) sarà effettuata successivamente, in fase di definizione del generatore stesso.

Lato generazione		
Contatore di calore per edificio		
Contabilizzazione lato generazione	Nessun contatore di calore	~
	Nessun contatore di calore	
	Contatore di calore centralizzato	
	Contractor e di Carone Cento Brizzanto	

Figura 14.8 - Contabilizzazione lato generazione

Selezionando la spunta *Contatore di calore per edificio* bisognerà selezionare anche la posizione dei contatori rispetto alle linee di distribuzione

Nessun contatore di calore	~
Linee dedicate con contatori alla partenza	~
Linee dedicate con contatori alla partenza	
Linee dedicate con contatori all'arrivo	
o Anello o dorsale comune con contatori al punto di diramazione	
	Nessun contatore di calore Linee dedicate con contatori alla partenza Linee dedicate con contatori alla partenza Linee dedicate con contatori all'arrivo Anello o dorsale comune con contatori al punto di dramazione

Figura 14.9 – Posizione dei contatori

Per quanto riguarda la contabilizzazione lato utenza, invece, è possibile preselezionare la presenza di ripartitori per le letture invernali.

Contabilizzazione lato utenza	
Uso di ripartitori per la contabilizzazione indiretta	

Figura 14.10 - Contabilizzazione lato utenza (riscaldamento)

14.2.2 Dati impianto

Il nodo *Dati impianto* consente la definizione degli elementi impiantistici funzionali all'eventuale progettazione. Esso, quindi, risulta visibile solo se è stata selezionata la *progettazione dell'impianto di termoregolazione*. In tal caso il nodo *Dati impianto* presenterà i seguenti sottonodi: *Radiatori, Valvole* e *Componenti*

۵ 🖿			Contabilizza:	zione - Documento1 - Namirial Termo 5.0)	? _ 🗆 ×
File Nuovo	Home BIN	A Archivi di base U Rinomina Sposta su Sposta giù Modifica	Jtilità Firma digitale Annulla modifiche	ro albero o albero Dalbero	Calcolo termoregolazione Calcolo ripartizione	Contabilizzazione Selettore
	Contabilizzazione Dati di impianto Dati di impianto Radatori Valvole Congonenti Centrale comune Contabilizzazione Ripartizione spese					
martedi	4 febbraio 2020	Codice cliente: 01733	5 📙			

Figura 14.11 – Dati impianto

Di seguito una descrizione dei singoli nodi.

• Radiatori. All'interno del nodo radiatori è possibile inserire gli elementi radianti necessari

per la progettazione dell'impianto. Premendo sul pulsante kuvo è possibile creare un nuovo radiatore definendone i relativi dati tecnici:

Tipologia	Termoar	redo	,
npologia	Termodi	ieuo ·	
Dati geometri	ci singolo ele	mento	
Altezza		686,0	0 mm
Profondità		98,0	0 mm
Larghezza		65,0	0 mm
Esponente n		1,3	1
Φ _{cs,ΔT50}		10	s w

Figura 14.12 – Dati tecnici radiatore

I dati richiesti sono: le dimensioni del singolo elemento e le caratteristiche termiche, ovvero l'esponente caratteristico n e la potenza termica emessa dal singolo elemento in corrispondenza di un Δt pari a 50 °C. Selezionando la *Tipologia* è possibil<u>e</u> scegliere tra

Termoarredi, Termoconvettori, tubi nudi, Altro. Premendo sul pulsante morta è possibile accedere all'archivio del programma per caricare i dati del radiatore desiderato.

• Valvole. Il nodo valvole consente di definire le valvole o i detentori da utilizzare nel

progetto. Premendo sul pulsante $\overset{\square}{_{Nuvvo}}$ si avrà la possibilità di scegliere quale tipologia inserire. Nel caso di valvole si avrà la seguente schermata:

arvoia				
ati generali Dati tecnici				
Kv.	2,0560	m³/h/bar 1/2		
N valvola	3/8			
lateriale tubazione	Ferro	~		
pologia	A Squadra	~		
Posizione			Kv [(m³/h)/bar½]	^
Posizione			Kv [(m³/h)/bar½] 0,125	^
Posizione			Kv [(m³/h)/bar ½] 0,125 0,250	^
Posizione 1 2 3			Kv [(m³/h)/bar½] 0,125 0,250 0,500	^
Posizione 1 2 3 4 4			Kv [(m²/h)/bar¥2] 0,125 0,250 0,500 0,750	^
Posizione 1 2 3 4 5 6			Kv [(m³/h)/bar¥2] 0,125 0,250 0,500 0,750 1,050	^
Posizione 1 2 3 4 5 6 7			Kv [(m³/h)/bar½] 0,125 0,250 0,500 0,500 0,750 1,050 1,260 1,580	^
D D Posizione 1 2 3 3 4 5 6 7 8			Kv [(m³/h)/bar½] 0,125 0,250 0,500 0,750 1,050 1,260 1,560 2,055	^

Figura 14.13 – Dati di definizione di una valvola

I dati richiesti sono il Kv nominale (ovvero alla massima apertura) il DN e quindi il materiale di cui è costituita la valvola e la sua tipologia. Le ultime due caratteristiche sono impostabili agendo su opportuni menu a tendina che offrono delle scelte predefinite. Infine, un'apposita tabella consente di definire le varie posizioni della valvola e i corrispondenti Kv. Per inserire una nuova posizione è sufficiente premere sul pulsante

Componenti. All'interno di questo nodo è possibile inserire gli eventuali ripartitori o
caricarli dall'archivio. Gli unici dati richiesti sono relativi ai sensori di temperatura e al tipo
di lettura, entrambi impostabili tramite appositi menu a tendina.

Dati generali	Dati tecnici			
Dati tecnici ri	ipartitore			
Sensori di ter	mperatura	Radiatore + ambiente	~	
Tipo di lettur	a	Lettura via radio	~	

Figura 14.14 – Definizione di un ripartitore.

14.2.3 Centrale comune

Il nodo *Centrale comune* permette modellare l'impianto centralizzato che serve gli alloggi oggetto di calcolo. Esso è suddiviso in due sottonodi: *Generatori* e *Vettori Energetici*.

Generatori. Qui è possibile inserire, o importare dall'archivio, il generatore o i generatori che costituiscono l'impianto centralizzato. Le modalità sono del tutto simili a quanto indicato nel paragrafo 5.1.7: le tipologie di generatori consentite sono: generatore a combustione, pompa di calore, cogeneratore, teleriscaldamento, generatore solare termico. La sezione comune a tutte le tipologie di generatori è costituita dai dati generali, qui è possibile impostare i servizi coperti dal generatore stesso, quali la climatizzazione invernale, la produzione di acqua calda sanitaria. Ovviamente non troviamo il servizio di raffrescamento in quanto un generatore a combustione tradizionale non copre questo servizio.

Tipologia Generatore a combustion	ne v	
Servizi coperti		
Climatizzazione invernale	ACS	
Carica immagine		
	Modello	
	Marca	
	Note	~
	L	+
Scheda ternica		(75)

Figura 14.15 – Dati generali dei generatori, servizi coperti

La seconda scheda *Dati tecnici* contiene una sezione specifica per ogni tipo di generatore, nella quale definirne la proprietà caratteristiche, e una sezione comune dove indicare i fabbisogni di energia termica utile, rispettivamente per riscaldamento, acs e, qualora il generatore lo consentisse, anche l'energia termica utile per il raffrescamento.

Generatore a combustione		
Dati generali Dati teonici		
Vettore energetico utilizzato	₹	
Potere calorifico inferiore	kWh/m³	
Fabbisogno di energia termica utile		O
QH,gen,out kWh	QW,gen,out kWh	

Figura 14.16 – Inserimento fabbisogno di energia termica utile.

Questi dati possono essere inseriti manualmente oppure importati dalla modalità principale di Termo come descritto nel paragrafo 15.1.2.

Nel caso di calcolo a consuntivo, nel quale sia stata indicata la presenza di un contatore per singolo generatore, allora sarà presente una ulteriore sezione dove specificare il tipo di contatore.

ati generali Dati tecnici		
'ettore energetico utilizzato	2	
otere calorifico inferiore	kWh/m³	
Energia termica utile fornit QH,gen.out	a dal generatore kWh QW.gen.out kWh	C
	190	
ipologia di contabilizzazione	Contatore di calore v	
ipologia di contabilizzazione Contatori di calore	Contatore di calore Vessuri contatore	

Figura 14.17 – Definizione della tipologia di contatore per generatore

• Vettori energetici. In questo nodo sono riassunti tutti i vettori energetici utilizzati all'interno della centrale termica.

🛕 늘 🔚 🛹 X 🕫	Contabilizzazione - Documento1 - Namirial Termo 5.0	? _ 🗆 X
File Home BIM Archivi di base	Utilità Firma digitale	
 ☐ Elimina Rinomina ☐ Duplica ↑ Sposta su ☐ Sostituisci ↓ Sposta giù ☐ Modifica 	sma Annulla iche modifiche Modifiche Calcolo termoregolazione	Contabilizzazione Selettore
 Contabilizzatione Dati general Contabilizzatione Contrale comune Centrale comune Contrale comune Ripartizione spese 	Vettori energetid Image: servid coperti da vettore Servid coperti da vettore Cotta vettore Cotta previsionale unitario c _{pr} €/Sm ³ Consumo teorico annuo EH Sm ³ EW Sm ³	
martedì 4 febbraio 2020 Codice diente: 0	17335	

Figura 14.18 – Vettori energetici

Selezionando ogni vettore, è possibile verificarne, ed eventualmente modificarne (quando possibile), i servizi coperti e quindi caratterizzare i consumi. I dati richiesti sono: il costo previsionale unitario e i consumi teorici annuali per servizio (climatizzazione invernale, acs ed eventuale climatizzazione estiva). Usando la funzione di scambio, i dati risulteranno già compilati, ma essi rimarranno, comunque, sempre editabili.

Agendo sui pulsanti a e a possibile, rispettivamente, inserire o rimuovere il vettore *Energia elettrica*, che permette di definire i possibili consumi dovuti agli ausiliari elettrici. Se inserita, l'energia elettrica si comporta in modo analogo agli altri vettori ed è quindi necessario inserire i medesimi dati. Nel caso in cui tra i generatori sia presente una pompa di calore, allora l'energia elettrica sarà automaticamente inserita all'interno dei vettori energetici e non potrà essere rimossa, in quanto essa costituisce il vettore per la copertura dei servizi e non più dei soli ausiliari.

14.2.4 Condominio

All'interno di questa sezione è possibile modellare l'edificio (o gli edifici) e tutti i subalterni costituenti. Alla definizione di un nuovo progetto risulterà già inserito, di default, un edificio con due subalterni. Se è necessario inserire altri subalterni è sufficiente selezionare il nodo edificio e

quindi premere sul pulsante Nuovo oppure, con il tasto destro del mouse, per accedere al menu contestuale.

All'interno dell'edificio è possibile inserire i dati generali caratteristici del condominio e tutte le perdite della distribuzione primaria che contribuiranno al calcolo delle spese del consumo involontario.

🛕 늘 🔚 × 📼	Contabilizzazione - Documento1 - Namirial Termo 5.0 ? 📮 🗖 🗙
File Home BIM Archivi di base	Utilità Firma digitale
Image: Description Image:	Annulla iche modifiche
Modifica Contabilizzazione > Dati generali > Dati generali > Centrale comune Centrale comune Condomino > Condomino > Condomino > Termoregolazone > Contabilizzazione > Contabilizzazione > Ripartizione spese	Operation Seletione Indrizzo Civico Descritione generica Perdite di distribuzione Perdite della distribuzione interna QH,d,ls kWh Perdite della distribuzione esterna QH,d,ls kWh Perdite della distribuzione esterna QW,de,ls kWh
martedì 4 febbraio 2020 Codice diente: 0	17335 💂

Figura 14.19 – Dati generali del condominio

La sezione relativa ai subalterni, invece, è costituita da due schede: *Tipologia contabilizzazione* e *Dati proprietà*. La prima consente di definire le caratteristiche dell'eventuale sistema di contabilizzazione presente nel subalterno e, quindi, inserirne i consumi; la seconda permette di inserire tutti i dati della proprietà.



Figura 14.20 – Tipologia contabilizzazione

La scheda relativa alla tipologia di contabilizzazione, tuttavia, può richiedere più o meno dati, in funzione della tipologia di progetto definita nel metodo di calcolo. Ad esempio: nel caso di semplice previsionale sarà necessario inserire solo i consumi di energia termica utile, per servizio, valutati sia in modalità A2, utile per il calcolo dei millesimi, sia in modalità A3, necessaria per la ripartizione delle spese. Nel caso di consuntivo, invece, sarà necessario specificare la presenza di contatori di calore, ripartitori oppure l'assenza di contabilizzazione.

Nel caso in cui, nel metodo di calcolo, sia stata scelta la progettazione dell'impianto di termoregolazione, allora sarà possibile inserire, all'interno dei subalterni, i vari locali in modo da caratterizzare l'alloggio dal punto di vista dei terminali presenti. Le modalità di inserimento dei locali sono analoghe a quanto descritto nel paragrafo 5.1.11. I dati richiesti, invece, permettono di caratterizzare il radiatore presente nel locale stesso e gli eventuali ripartitori.

🛕 🗎 🖶 🗸 🔻	Contabilizzazione - Documento1 - Namirial Termo 5.0	? _ 🗆 🗙
File Home BIM Archivi di base	Utilità Firma digitale	
File Home BIM Archivi di base Image: Contablezzaone Ponte Ponte Vetrate Finestre Ponte Vetrate Generation Caddaa Vetrati energetid Finestre Soggorno Fine Generation Generation Generation Generation	Utilità Firma digitale Generatori termici Accumuli Generatori elettrici Tubazioni Impianti di trasporto Combustibili Dati climatici Impianti Radatore Basi - LEA 500 Radatore Basi - LEA 500 Metodo di calcolo Dimensionale (A) Dati radatore Basi - LEA 500 Atezza el. 572 mm Larghezza el. 80 mm Superficie 0,937 m² Volume 0,0339 m² Potenza radiatore 910,79 W Valvola 2	E Importa archivi Izzzione Importazione ^
martedì 4 febbraio 2020 Codice cliente:	17335	

Figura 14.21 – Caratterizzazione radiatore

Per impostare i dati caratteristici del radiatore è necessario, innanzitutto, scegliere il metodo di calcolo. Le scelte possibili sono: *Dimensionale, UNI EN 442-2, Potenza nota*. Successivamente, occorre richiamare la tipologia di radiatore, selezionando il tasto 2, in modo da compilare automaticamente i dati geometrici. In base al tipo di metodo scelto, quindi, sarà necessario inserire:

- il coefficiente C e il numero di elementi, nel caso di metodo Dimensionale;
- il numero di elementi nel caso di metodo UNI EN 442-2;
- il numero di elementi e il valore della potenza complessiva del radiatore, nel caso di *Potenza nota*.

Successivamente, è possibile definire le potenze dei tubi in ingresso e in uscita ed eventualmente la valvola e/o il detentore associato al radiatore, importandoli dai dati dell'impianto tramite il tasto 2.

In più punti della scheda è presente il tasto III. Quest'ultimo consente di accedere a finestre secondarie che aiutano e facilitano l'inserimento dati, grazie ad impostazioni precalcolate o esempi noti.

Infine, la scheda *Ripartitore* consente di impostare l'eventuale ripartitore associato al locale, premendo sul pulsante 2, e quindi definire il tipo di installazione (su radiatore o su parete) e i parametri di posizionamento.

🛕 늘 🔚 🗸 🗶 🔹	Contabilizzazione - Documento1 - Namirial Termo 5.0 🛛 ? 🗕 🗖 🗙
File Home BIM Archivi di base	Utilità Firma digitale
Image: Solai Pareti Porte Image: Materiali Image: Solai Finestre Image: Weight of the solar sola	Image: Second state of the second s
	Ripartitore Hydrodima-OPTO Sensori di temperatura Radiatore + ambiente Tipo di lettura Lettura locale Numero di matricola

Figura 14.22 – Caratterizzazione ripartitore

14.2.5 Termoregolazione

In questa sezione è possibile impostare i dati generali e quindi visualizzare i risultati relativi alla progettazione dell'impianto di termoregolazione. Il nodo, tuttavia, risulta visibile solo nel caso in cui sia stata selezionata la funzione "*Progettazione impianto di termoregolazione*" all'interno del nodo Metodo di calcolo. Sono presenti due nodi:

Dati generali

Qui è possibile definire i dati necessari per le impostazione generali del calcolo. Ogni casella è editabile manualmente, inoltre, quando possibile, è presente lateralmente il pulsante facilità l'inserimento dati. Nel caso in cui la pompa di circolazione deve farsi carico anche della perdita de generatore allora è necessario inserire il kv del generatore, selezionando la casella Generatore. Sarà possibile, quindi, importare il generatore premendo sul pulsante e inserire il suo kv. Analogamente, se il contatore di calore è posizionato sul circuito della pompa, è opportuno inserirne la perdita, selezionando la casella \square Contatore di calore. Anche in questo caso occorre importare il dispositivo premendo sul pulsante \square e inserire il relativo kv.

🗟 🖿 🖩 🗸 🔻 -	Contabilizzazione - Documento 1 - Namirial Termo 5.0 ? 🗕 🗖 🗙	
File Home BIM Archivi di base	Utilità Firma digitale	
Image: Solai Pareti ■ Porte Image: Solai ■ Finestre Ponti Image: Strutture ■ Strutture	Importation Impo	
 Contabilizzatione Finomazioni generali Soggetti Metodo di contabilizzatione Sistema di contabilizzatione Controlino Controlino Terroregolazone Risultati impianto Contabilizzatione Rispartizione spese 	Salto termico di progetto aria/acqua 60 °C 5 Salto termico mandata/ritorno nuova installazione 20 °C 5 Salto termico mandata/ritorno impianto originale 10 °C 5 Prevalenza minima garantita ai radatori 1.000 m c.a. 5 Perdita di carico sulla valvola 3.000 m c.a. 5 Massima perdita di carico sulla valvola 3.000 m c.a. 5 Perdita di carico aggiuntiva kv (m²/h)/bar ½ C Generatore 0 Dati generatore (m²/h)/bar ½ C Contatore di calore (m²/h)/bar ½	
martedi 4 febbraio 2020 Codice diente: I	17335 📙	

Figura 14.23 – Impostazione dati generali termoregolazione

Risultati impianto

Questo nodo consente di visualizzare e interagire con i risultati del calcolo di regolazione delle

valvole. Per lanciare quest'ultimo, tuttavia, occorre prima premere sul pulsante de Calcolo termoregolazione presente nella sezione *Home*, successivamente verranno presentati i risultati.
▲ ➡ ↓ ↓ File Home BIM Archivi di base	Contabilizzazione - Es Utilità Firma digitale	empio Contabili	izzazione_SOSTIT	UIRE - Namirial	Termo 5.0			? –	□ ×
Image: Elimina Image: Rinomina Nuovo Topplica ↑ Sposta su Image: Sostituisci ↓ Sposta giù Confe modifi	rma Annulla iche modifiche	intero albero ntero albero	Importa	porta ambio dati • ontrollo razioni	🗊 Calcolo ter 🔁 Calcolo rip 🖶 Stampa 🔹	moregolazione artizione	Contabilizz	zazione	,
▼ Contabilizzatione > ≦ Dati generali > ≦ Dati di impinito > ≦ Radiatori > ≦ Congonenti > ≦ Congonenti > ≦ Condominio ▼ Termoregolazione ■ Risultati impianto > ≦ Contabilizzatione	Risultati di calcolo Potenza installata Perdita di carico nuova rete Perdita di carico del contatore Pompa di circolazione Portata di progetto Portata massima della pompa Prevalenza richiesta alla portata deventa	49.506,42 1,07 0,11 2,55 10,00 2,18	W m c.a. Perdita m c.a. Perdita m³/h m²/h Preval m c.a. Preval	i di carico del gene di carico aggiunti enza alla portata i enza a portata nu	ratore va	0,00 m c.a. 0,00 m c.a. 6,00 m c.a. 1,74 m c.a.			
> 🧧 Ripartizione spese	Dettaglio radiatori Grafico Radiatore	Potenza gru pomp	anza uppo paggio	Valvola	Maggiorazione	Kv richiesto [(kg/h)/bar ½]	Kv scelto [(kg/h)/bar1/2]	Posizione	
	Edificio : Edificio Subalterno : sub1 curion ap 1 disimpegno ap 1 camera 2 ap 1 bagno ap 1 camera 1 ap 1 soggiorno ap 1 Subalterno : sub2 camera 1 ap 2 isoggiorno ao 2 Legenda *F.S. Valvola souradimensi *1 Valvola souradimensi	1.750,66 Vik 641,22 Vik 1.330,04 Vik 1.822,06 Vik 2.412,48 Vik 1.053,34 Vik 1.354,37 Vik onata o salto tern onata o salto tern	cino 77,60 cino 31,04 cino 65,96 cino 65,96 cino 120,28 cino 120,28 cino 65,96 cino 65,96 cino 65,96 cino errato	3/8 a squadra Danfoss RA-N 38 3/8 a squadra 3/8 a squadra 1/2 a squadra 1/2 a squadra 1/2 a squadra 1/2 a squadra	0 0 0 0 0 0	194,48 71,33 147,76 121,55 202,41 266,00 117,02 150,46	200,00 80,00 170,00 220,00 310,00 170,00 170,00	3 2 2 2 2 4 6 2 2 2 2 2 2	

Figura 14.24 – Risultati del calcolo di termoregolazione

La scheda consente, inoltre, di variare alcuni dati e alcune configurazione e, quindi, riaggiornare i risultati della regolazione stessa. È possibile, ad esempio, agire sulla portata massima della pompa e sulla prevalenza alla portata massima. Nella scheda *Dettaglio radiatori*, inoltre, è possibile agire sulla colonna "*Distanza gruppo di pompaggio*", in modo da indicare se la valvola si trova ad una distanza vicina, media o lontana dal gruppo di pompaggio.

Radiatore	Potenza	Distanza gruppo pompaggio	Portata progetto	Valvola	Maggiorazione	Kv richiesto [(kg/h)/bar ½]	Kv scelto [(kg/h)/bar ½]	Posizione
lificio : Edificio								
Subalterno : Subalterno 1								
Bagno	824,95	Vicino	54,29	Valvola	0	91,69	140,00	1
Camera da letto	1.440,75	Descrizi	81,44	Valvola	0	160,14	210,00	
Corridoio	1.511,65	Vicino	74,30	Valvola	0	184,15	210,00	
Cucina	994,32	Medio	49,54	Valvola	0	121,13	140,00	
Soggiorno	1.185,65	Lontano	54,29	Valvola	0	131,79	140,00	
						20.10	00.00	

Figura 14.25 – Impostazione distanza valvola / gruppo di pompaggio

È possibile, altresì, aggiungere delle posizioni fisse in più alle valvole, agendo sulla colonna "Maggiorazione".

De	ttaglio radiatori Grafico							🖶 S	tampa sche	da
	Radiatore	Potenza	Distanza gruppo pompaggio	Portata progetto	Valvola	Maggiorazione	Kv richiesto [(kg/h)/bar ½]	Kv scelto [(kg/h)/bar1/2]	Posizione	^
Edi	ficio : Edificio									
	Subalterno : Subalterno	1								
	Bagno	824,95	Vicino	54,29	Valvola	1	91,69	140,00	3	
	Camera da letto	1.440,75	Vicino	81,44	Valvola		160,14	210,00	4	
	Corridoio	1.511,65	Medio	74,30	Valvola		184,15	210,00	4	
	Cucina	994,32	Medio	49,54	Valvola		121,13	140,00	3	
	Soggiorno	1.185,65	Vicino	54,29	Valvola		131,79	140,00	3	
	Lavanderia	262.62	Vicino	34 90	Valvola		1 79 19	90.00		

Figura 14.26 – Impostazione maggiorazione

Confermando le modifiche i risultati verranno aggiornati alla nuova configurazione. La scheda *Grafico*, invece, permette di analizzare l'andamento delle preregolazioni, ovvero delle posizioni assegnate alle valvole in seguito al calcolo.



Figura 14.27 – Grafico delle preregolazioni

Infine, premendo sul pulsante stampa scheda è possibile stampare una relazione specifica, relativa alla termoregolazione e pretaratura delle valvole.

14.2.6 Contabilizzazione

Il nodo *Contabilizzazione* permette la definizione dei criteri di ripartizione delle spese e le impostazioni generali del calcolo. La configurazione del nodo è variabile in funzione alla tipologia di valutazione scelta, ovvero previsionale o a consuntivo. Di seguito una descrizione dei vari sottonodi.

Generale

La sezione generale è sempre presente, sia nel caso di calcolo previsione che a consuntivo. Essa consente, se richiesto dall'utente, di impostare manualmente i dati per la ripartizione della spesa gestionale. La sezione *Altri dati*, invece, raccoglie i parametri termofisici dell'acqua, quali le temperature e il calore specifico, mentre la sezione *Consumo involontario* consente di specificare quelle perdite aggiuntive dei sistemi di distribuzione comune al condominio che andranno a determinare la componente di consumo involontario nella ripartizione complessiva delle spese.

🚖 늘 🔚 🗢 File Home BIM Archivi di base	Contabilizzazione - Esempio UNI 10200 Ap Utilità Firma digitale	pendice E - Namirial Termo 5.0	? _ 🗆 X
□ Elimina □ Rinomina □ □ Duplica ↑ Sposta su □ □ Sostituisci ↓ Sposta giù Modifica Modifica Modifica	Annulla Andifiche	Esporta Calcolo termoregola Calcolo remoregola Calcolo remoregola Calcolo ripartizione Gorazioni	zione Contabilizzazione Selettore
Contabilizzatione Contabilizzatione Contabilizzatione Sogett Sogett Sogett Setema di contabilizzatione Soldi di impianto Contabilizzatione Contabilizzatione Condominio Consultivo Consultivo Consultivo Consultivo Consultivo	Criteri di ripartizione spesa gestionale	40.600,00 kWht 17.400,00 kWht 15,00 °C 48,00 °C 0,001162 kWh,kg°C Semplificato 0,1551 kWht kWht kWht kWht	~
martedi 4 febbraio 2020 Codice cliente: 01	7335		

Figura 14.28 – Impostazioni generali per il calcolo di ripartizione

Per quanto riguarda il calcolo della componente involontaria relativa al servizio di riscaldamento è possibile scegliere se calcolarlo in modo semplificato, tramite l'inserimento della frazione del consumo involontario a pieno utilizzo $f^*_{H,inv}$, oppure analitico, inserendo direttamente il valore delle perdite. Le due modalità sono accessibili agendo sul relativo menu a tendina.

Climatizzazione invernale		
Tipo calcolo	Semplificato	\sim
Fraziona consumo involontario a nieno utilizzo f ^a u u	Analitico	
riazone consumo involontario a pierio duizzo 1 H, ny	Semplificato	
Perdite di distribuzione comuni a tutti i fabbricati QH,deta	0,00	kitht
Perdite di accumulo QH,s.ls	537,70	kWht
Perdite di distribuzione primaria QH.do.ls	5.568,88	kW/ht

Figura 14.29 – Impostazione del tipo di calcolo del consumo involontario

Previsionale

Questo nodo sarà visibile solo nel caso in cui sia stato selezionato il *Previsionale* nel nodo metodo di calcolo. Sarà possibile, quindi, inserire i periodi considerati per il calcolo di contabilizzazione e aggiungere le spese relative alla conduzione e manutenzione e alla contabilizzazione.

🛕 늘 🔚 V X 🔹	Contabilizzazione - Esempio UNI 10200 Appendice E - Namirial Termo 5.0	? _ 🗆 ×
File Home BIM Archivi di base	Utilità Firma digitale	
Image: Elimina Image: Rinomina Nuovo Image: Rinomina Nuovo Sostituisci Sostituisci Sposta giù Modifica	ma Annulla che modifiche Modifiche Annulla che modifiche Calcolo termoregolazione Barduci intero albero Importa Importa Operazioni Operazioni Calcolo termoregolazione Importa Operazioni Operazioni Calcolo termoregolazione Barduci intero albero Importa Operazioni Calcolo termoregolazione Barduci intero albero Importa Importa Operazioni Calcolo termoregolazione Barduci intero albero Importa Importa Operazioni Calcolo termoregolazione Barduci intero albero Importa	Contabilizzazione Selettore
Contabilizzatione Contabilizzatione Contabilizzatione Sogetti Sogetti Sogetti Soletmad (actabilizzatione Contabilizzatione Contabilizzatione Contabilizzatione Contabilizzatione Contabilizzatione Contabilizzatione Consumitiv Consumitive Consumitive Repartizione spese	Periodo di contabilizzazione considerato Data inizio 05/02/2020 → Data fine 04/02/2021 → Spese gestonali Conduzione e manutenzione S _{cm,pr} 200 € Contabilizzazione S _{cd,pr} 100 € Totale 300 €	
mercoledi 5 febbraio 2020 Codice cliente: 0	17335 님	

Figura 14.30 – Impostazione parametri per il calcolo previsionale

Consuntivo

Questa sezione è in realtà una cartella all'interno della quale è possibile inserire diverse stagioni, relative alla letture a disposizione. Per inserire una stagione è sufficiente selezionare il nodo e

quindi premere su Nuovo.

🚵 늘 🔚 🗢 File Home BIM Archividibase	Contabilizzazione - Esempio UNI 10200 Appendice E - Namirial Termo 5.0 ? _ 🗆 🗙
Image: Billing and the second seco	Annulla fifche
Contabilizzatione Dati generali Dati generali Sogetti Metodo di calcolo Settema di contabilizzatione Contabilizzatione Contabilizzatione Contabilizzatione Pervisionale Pervisionale Siggione Ripartizione spese	Deti generali Vettori energetici Unità immobiliari Periodo di contabilizzazione considerato Data fine 18/11/2019 Spese gestionali Conduzione e manutenzione Scm 500,00 € Contabilizzazione Scr 200,00 € Totale 700,00 € Contabilizzazione Invernale 0,00 kWht Lettura finale L2 40,600,00 kWht Lettura iniziale L1 0,00 kWht Lettura finale L2 17.400,00 kWht
mercoledì 5 febbraio 2020 Codice cliente:	017335 H

Figura 14.31 – Impostazione stagioni per calcolo a consuntivo

Ogni stagione sarà costituita da quattro schede di seguito illustrate:

• **Dati generali.** Analoga al caso del previsionale, permette di definire i periodi considerati e le spese per conduzione, manutenzione e contabilizzazione

Dati generali	Vettori energetici	Generatori	Unità immobiliar	i	
Periodo di co	ontabilizzazione con	siderato			
Data inizio	28/11/2018	~	Data fine	27/11/2019	\sim
Spese gestio	onali				
Conduzione	e manutenzione S _c	m	550,00 €		
Contabilizza	izione S _{cr}		250,00 €		
Totale			800,00 €		

Figura 14.32 – Definizione parametri generali del calcolo a consuntivo

• Vettori energetici. In questa sezione sono riepilogati i combustibili utilizzati ed è quindi possibile inserire le letture relativa ai consumi.

Vettori energetici	
Vettore energetico	
Energia elettrica	
Metano	
Dati vettore energetico	
Lettura iniziale L1 0,00 kWhel Lettura finale L2 7.500,00 kWhel Consumo totale 7.500,00 kWh	el
Inserimento manuale costo unitario	
Several table 1 950 00 G	
spesa totale	
Costo unitario 0,2600 €/kWhel	

Figura 14.33 – Inserimento letture relative ai vettori energetici

 Generatori. La scheda, presente solo se in fase di definizione di progetto scegliamo i contatori per singolo generatore, riassume l'elenco dei generatori presenti, con la possibilità di inserire le letture rilevate. Le caselle delle letture si abiliteranno in funzione del tipo di contatore scelto precedentemente.

-	verton en	lergeuu	Eunio					
Generatori								
Generatore								
Caldaia a condensazion	e							
ati generatore								
Dati generatore Contatore di calore								
lati generatore Contatore di calore Lettura iniziale L1		kWht	Lettura finale 1.2		kWht	Consumo totale Qct		kWht
Dati generatore Contatore di calore Lettura iniziale L1	pie	kWht	Lettura finale L2		kWht	Consumo totale Qct		kWht
Dati generatore Contatore di calore Lettura iniziale L1	pile 751.00	kWht	Lettura finale 1.2	1057-00	kWht	Consumo totale Qct	1101.00	kWht
lati generatore Contatore di calore Lettura iniziale L1 Contatore di combusti Lettura iniziale L1	oile 751,00	kWht kg	Lettura finale L2	1852,00	kWht	Consumo totale Qct	1101,00	kWhi kg
Dati generatore Contatore di calore Lettura iniziale L1 Contatore di combusti Lettura iniziale L1 Contatore di energia	oile 751,00	kWht kg	Lettura finale L2	1852,00	kWht kg	Consumo totale Qct	1101,00	kWht kg

Figura 14.34 – Inserimento letture relative ai generatori

 Unità immobiliari. L'ultima scheda permette di selezionare i vari subalterni e relativi locali, in modo da inserire le letture dei consumi rilevate dai contatori ed eventuali ripartitori.

Unità immobiliari					
Unità immobiliare					
Edificio					
sub 1					
sub2					
sub3					
sub4					
sub5					
sub6					
Dati unità immobiliare Contatore di calore climatizzazior Lettura iniziale L1 0,	ne invernale 00 kWht	Lettura finale L2	9.500,00 kWht	Consumo totale	9.500,00 kWht
Contatore volumetrico Lettura iniziale L1 0,	00 m³	Lettura finale L2	65,00 m³	Consumo totale	65,00 m³
Contatore di calore climatizzazion	ne estiva				
Lettura iniziale L1 0,	00 kWht	Lettura finale L2	950,00 kWht	Consumo totale	950,00 kWht

Figura 14.35 – Inserimento letture subalterni

14.2.7 Ripartizione spese

L'ultimo nodo permette di visualizzare i risultati del calcolo di contabilizzazione. Esso è costituito da diversi sottonodi in funzione delle scelte fatte (previsionale e/o consuntivo). Per avviare il

calcolo occorre premere sul pulsante ripartizione presente nel tab Home.

Millesimi

Questo nodo, presente sia in caso di previsione che a consuntivo, illustra la ripartizione in millesimi tra i vari subalterni presenti.

File Hone BM Archivid base Utidit Films digitale Image: Space Sp		⊨		Cont	abilizzazione - Esempio	UNI 10200 Appendice E - Namirial	Termo 5.	D			? –	□ ×
 Finnina Poplica Poplica	File	Home BIM	Archivi di base	Utilità Firma	i digitale							
Melecini Image: Contrabilizzatione Image: Contrabilizzatione Image: Consumitivo Subatterno Im	Nuo	i Elimina Rind Duplica A Spo Sostituisci Spo Mo	omina osta su osta giù Conferr modifica	ma Annulla the modifiche	Espandi intero albe	ero Importa Controllo O Operazioni	- ⊳ ⊂ - ⊳ ⊂	alcolo te alcolo rij tampa 👻	ermorego partizione ,	Cont	abilizzazione	^
✓ Det general Soggeti Subalterno ✓ Cocupante ✓ Subalterno 1 ✓ Det diripianto ✓ Coclusion ✓ Codedizacione ✓ Codedizacione ✓ Consumbuo ✓ Reserval ✓ Resinonale	× [Contabilizzazione		Millesimi								
Steten al contabilizzatione Dati di mpinto Subaltero 1 Subaltero 1 Subaltero 1 Subaltero 2 Anore Marcelo 1 Subaltero 2 Anore Marcelo 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	~	Dati generali Informazioni general Soggetti Metodo di calcolo	li	Sul	palterno	Occupante	Piano Scala Intern		Interno	Milesimi climatizzazione invernale	Millesimi acqua calda sanitaria	Millesimi dimatizzazione estiva
Datid impanto Impanto District diamete 1 1 1 220,000 250,000 Subatterino 2 Amore Marcelo 1 1 2 220,000 250,000 Subatterino 2 Amore Marcelo 2 1 1 280,000 250,000 Subatterino 2 Amore Marcelo 2 1 1 280,000 250,000 Subatterino 3 Terminolo Alessandro 2 1 2 280,000 250,000 Subatterino 4 Lell Luigi 2 1 2 280,000 250,000 Subatterino 4 Lell Luigi 2 1 2 280,000 250,000		Sistema di contabilizi	zazione	Edincio		Deve Concerne				220.000	252,000	
Centrale comune Centrale comune Immin 2 Immin 200 Alessandro Immin 2 Immin 200 Centrality Contabilizatione Subalterno 3 Immin 200 Alessandro Immin 200 Centrality Immin 200 Centrality Contabilizatione Contabilizatione Immin 200 Alessandro Immin 200 Centrality Immin 200 Centrality Contabilizatione Contabilizatione Immin 200 Alessandro Immin 200 Centrality Contabilizatione Stabiliterno 3 Immin 200 Alessandro Contabilizatione Consumbio Immin 200 Alessandro Melanin Fervisionale Immin 200 Alessandro Consumbio Immin 200 Alessandro Immin 200 Alessandro Melanin Fervisionale Immin 200 Alessandro Consumbio Immin 200 Alessandro Immin 200 Alessandro Melanin Fervisionale Immin 200 Alessandro Consumbio Immin 200 Alessandro Immin 200 Alessandro	>	Dati di impianto		Subalterno 1	D	n Rosa Francesca	1	1	1	220,000	250,000	
Image: Substance of the second of the sec	~	Centrale comune		Subalterno 3	7	empolo Alessandro	2	1	1	220,000	250,000	
Condominio Consumitivo Consumitivo Consumitivo Consumitivo Consumitivo Consumitivo Consumitivo 1.000,000 1.000,000 0,		✓		Subalterno 4	L	elli Luiai	2	1	2	280,000	250,000	
	~	Contabilizzazione Generale Previsionale Consuntivo Stagione Ripartizione spese Millesim Previsionale Consuntivo										
										1.000,000	1.000,000	0,000
			2									

Figura 14.36 – Risultati del calcolo di ripartizione millesimi

Previsionale

Qui vengono presentati i risultati del solo calcolo previsionale. È possibile analizzare sia il prospetto previsionale di spesa che quello di consumo, selezionando le relative schede.

Ella Harra PIM Archividi hara	Contab	vilizzazione - Esempio	UNI 10200	Appendice	E - Namirial	l Termo 5.0				?	- 0	×
Image: Information Information <thinformation< th=""></thinformation<>	rma Annulla iche modifiche	Espandi intero alb	ro Imp	orta	sporta cambio dati ontrollo razioni	 ↓ □ □ □ □ ↓ □ □ □ ↓ □ □ ↓ □ □ ↓ □	alcolo termo alcolo ripart ampa 🝷	oregolazion izione	e Conta	ibilizzazione		~
✓ ☐ Contabilizzazione	Prospetto previsionale	e di spesa Prospetto p	previsionale	di consumo								
Dati generali Dati generali	Ripartizione spese per	U.I.									0	
Soggetti	Subalterno	sH,c [€]	sH,p [€]	sH,tot [€]	sW,c [€]	sW,p [€]	sW,tot [€]	sC,c [€]	sC,p [€]	sC,tot [€]	stot [€]	
Metodo di calcolo	Edificio Subalterno 1	634.96	162.76	797.72	366.00	22.50	388.50				1, 186, 22	
Sistema di contabilizzazione Dati di impianto	Subalterno 2	634,96	162,76	797,72	366,00	22,50	388,50				1.186,22	
✓ ☐ Centrale comune	Subalterno 3	808,13	207,15	1.015,28	366,00	22,50	388,50				1.403,78	
✓	Subalterno 4	808,13	207,15	1.015,28	366,00	22,50	388,50				1.403,78	
Generale Previsionale Consuntivo Riportizione spese Previsionale Consultivo Consultivo Consultivo Consultivo Consultivo Consultivo		2,886.18	739.82	3.626.00	1.464.00	90.00	1.554.00				5.180.00	
	Spess duale per servi SH,e [€] 3.416,00	∠ SH,g[€] SH,tc 210,00 3	t[€] .626,00	SW,e [€] 1.464,00	SW,g (f	E] SV 90,00	V,tot [€] 1.554,00	SC,e [€]	SC.	.g [€] 	SC,tot [€]	
mercoledi 5 febbraio 2020 Codice cliente: 0	17335 📙											

Figura 14.37 – Risultati di ripartizione in previsionale

Consuntivo

L'ultimo nodo, infine, illustra i risultati del prospetto a consuntivo di spesa e a consuntivo di consumo. Questo nodo sarà presente, ovviamente, solo nel caso di calcolo a consuntivo.

🙆 늘 🗒 🛹 🗧 🔹	Contabilizzazio	ne - Esempio UNI 102	00 Appendice E - N	Vamirial Termo 5.0			?	- 🗆 ×
File Home BIM Archivi di base Image: Strate St	Utilità Firma digitale	i intero albero	nporta	ta 🧊 Ca bio dati 🔹 🔂 Ca ollo 🖶 Sta	alcolo termore alcolo ripartizi ampa 👻	egolazione one	Contabilizzazione	
Contabilizzazione Dati generali Sognetti Metodo di calcolo Sistema di contabilizzazione Sognetti	Stagioni Stagione Stagione Prospetto a consuntivo di spesa	Prospetto a consun	ivo di consumo					
Centrale comune Centrale comune Consultivo Consultivo Consultivo Consultivo	Ripertizione spese per U.I. Subalterno Edificio Subalterno 1 Subalterno 2 Subalterno 3 Subalterno 3	8H,c [€] 8H,p [€ 622,14 206, 684,55 206, 586,41 262, 550,68 262,	sH,tot [€] sW, 9 828,64 2 9 891,05 3 1 849,22 2 11 813,49 2	,c [€] sW,p [€] 273,18 82,39 327,82 82,39 323,20 82,39 286,84 82,39	sW,tot [€] 355,57 410,21 314,59 369,23	sc,c (€) sc 	C,p [ē] sC,tot [ē]	
mercoledī 5 febbraio 2020 Codice cliente:	Spesa totale per servizi SH,e [6] 2.892,40 492	2.443,79 938, SH,tot [6] 3.382,40	1 3.382,40 1.1 SW,e [€] 1.239,60	120,05 329,55 SW,g [€] SW 210,00 SW	1.449,60 /,tot [€] 1.449,60	 SC,e [€] 	 SC,g (ਵ) 	4.832,00 © SC,tot [€]

Figura 14.38 – Risultati di ripartizione a consuntivo

15. Scambio dati

La funziona di scambio dati consente di esportare i dati calcolati da Termo verso altri moduli della suite Namirial e, viceversa, di importare i risultati ottenuti con altre procedure. Il meccanismo principale utilizzato è quello del copia/incolla attraverso gli appunti di Windows: cioè dall'applicazione che fornisce i dati di input si effettua l'operazione di copia, poi si passa all'applicazione che dovrà elaborare questi dati e si esegue l'operazione di incolla. Per accedere

alla funzione di scambio dati è necessario premere sul pulsante Scambio dati è presente nella sezione **Operazioni** della scheda Home.

15.1.1 Scambio dati nella modalità principale

Premendo sul pulsante *Scambio dati* nella modalità principale di Termo, verrà visualizzato il seguente menu:



Figura 15.1 – Scambio dati nella modalità principale

I vari comandi consentono rispettivamente di:

- Collegare le voci di elenco prezzi ad elementi di Termo e successivamente di esportare il computo metrico
- Esportare i valori delle dispersioni verso il modulo Clima Impianti;
- Esportare i dati di calcolo verso il modulo Certificazione Ambientale;
- Esportare i layout e i dati delle strutture verso Acustica;
- Esportare i dati del fabbisogno calcolati da Termo verso Termo Energia;
- Importare il generatore solare termico/solare fotovoltaico calcolato da Termo Energia.



I pulsanti di importazione si abiliteranno solo se i relativi dati sono stati precedentemente esportati da Termo Energia.

Scegliendo alcune normative regionali, come ad esempio la Lombardia si avranno a disposizione alcune ulteriori funzioni scambio, utili, ad esempio, per convertire i dati nei formati previsti dagli applicativi regionali di calcolo.

Clin	na impianti
	Esporta per MEP
Cer	tificazione ambientale
	Esporta per Certificazione Ambientale
Acu	istica
	Esporta layout per Acustica
Ter	mo Energia
	Esporta fabbisogno per Termo Energia
	Importa generatore solare termico da Termo Energia
	Importa generatore fotovoltaico da Termo Energia
CEN	IED+2
•	Esporta Edificio APE per CEER
-	Esporta Edificio APE per CENED+2 (solo involucro)
-	Esporta Edificio APE per CENED+2
-	Esporta Edificio NZEB per CENED+2 (solo involucro)
3	Esporta Edificio NZEB per CENED+2

Figura 15.2 – Scambio dati con alcune normative regionali

Per quanto riguarda la Lombardia, le funzioni di esportazione sono descritte in dettaglio nel capitolo 10 - Esportazione CENED+2 / CEER.

15.1.2 Scambio dati in modalità Contabilizzazione

Premendo su Scambio dati in modalità Contabilizzazione, invece, verrà mostrato il seguente menu:

Pra	tica energetica
	Importa dati da pratica energetica

Figura 15.3 – Scambio dati in modalità Contabilizzazione

Esso consente di importare direttamente i dati calcolati nella modalità principale senza effettuare una precedente operazione di esportazione. Lo scambio dati, in questo caso, ha sempre una sola direzione che va dalla modalità principale verso la contabilizzazione e non il viceversa.

16. BIM

Il *Building Information Modeling* è l'ultima evoluzione nel campo della progettazione: esso rappresenta un innovativo processo che va dalla progettazione, alla costruzione fino alla gestione dell'edificio stesso. Grazie all'interfaccia per lo scambio dati con *ARCHLine.XP*, Termo diviene un BIM Tool ovvero un modulo per l'analisi della dimensione 6D dell'universo BIM, cioè l'analisi prestazionale. È possibile, dunque, aprire e importare un qualsiasi file di tipo IFC ed effettuare tutte le usuali valutazioni energetiche consentite da Termo.

La procedura prevede di utilizzare il modulo architettonico ARCHLine.XP per creare o importare un file IFC, definirne le caratteristiche strutturali e le zone termiche e, infine, esportare il tutto in Termo per l'analisi termica ed energetica vera e propria.

16.1 ARCHLine.XP Namirial BIM

Il software architettonico ARCHLine.XP è disponibile in due versioni: una versione **gratuita**, in dotazione a Termo, denominata Namirial BIM e caratterizzata da alcune limitazioni e una versione completa da acquistare separatamente. La versione gratuita **ARCHLine.XP Namirial BIM** consente di caricare qualsiasi file IFC, creare nuovi progetti, effettuare modifiche, scambiare i dati con Termo ma non permette il salvataggio dei lavori. La versione completa, invece, non ha alcuna limitazione. È possibile, inoltre, attivare gratuitamente una versione trial completa e valida per 30 giorni, trascorsi i quali la versione tornerà quella limitata.



16.2 Importazione di un file IFC

All'interno di ARCHLine.XP è possibile sia definire un nuovo progetto, sia importare un file di tipo IFC già realizzato. Vedremo di seguito questa seconda possibilità, per tutte le altre modalità di utilizzo ed editing, è possibile consultare il manuale specifico in dotazione al software.

Ad ogni avvio di ARCHLine.XP viene mostrata una finestra di benvenuto, all'interno della quale è possibile scegliere se richiamare rapidamente uno dei progetti sui cui si è lavorato recentemente oppure definire un nuovo progetto.



Figura 16.1 – Finestra di benvenuto di ARCHLine.XP

Una volta creato un nuovo progetto si accede alla finestra principale dell'ambiente di lavoro.



Figura 16.2 – Ambiente di lavoro

Qui sono presenti diverse *ribbon bar* che raccolgono tutti i comandi del modulo, vedremo nel dettaglio il contenuto del tab Namirial BIM

16.2.1 Tab Namirial BIM

ARCHLine.XP 20	018 per uso non-c	ommerciale	(educational) - C:\Users	\a.amore\Document	s\ARCHlineXP D	RAW\Document7.	pro					5X.			-		×
File	1880	X no	🗇 🗋 🥑 🧷 🗶	· /	- Edit	Visualizzazione	Architettura	Interior-Design	Disegno-2D	Quote	Documentazione	Naminal BIM	Moduli	Help	© Cerca	Q	2 ?
i Guida BIM Video Tutorial	Importa IFC Sul	(Contention of the Namirial	Invia 2D a MEP	Proprieta Struttura	Analisi Termica	Analisi Acustica	Compute	a Modello									
Inter	grazione BIM		Impianti - Namirial MEP	Energia e	Acustica - Namin	iai Termo	Computo Metrico	- Namirial Regolo									
						Figur	a 16.3 ·	– Tab Na	mirial I	BIM							

In questo tab sono raccolti tutti i comandi per gestire l'interfaccia con i moduli della suite Namirial.

Guide

i Guida BIM

▶ Video Tutorial La prima coppia di comandi consente di aprire la guida e visualizzare i video tutorial. A tal fine sarà necessario disporre di un collegamento a Internet.

Importa IFC



Importa IFC Premendo su questo comando si avvierà la procedura di importazione di un file di tipo IFC. Verrà mostrata la finestra successiva dove sono presenti 3 pulsanti:

mpon	a
88	CREA NUOVO PROGETTO Chiude la sessione corrente e crea un nuovo Progetto a partire dal file IFC caricato.
•	Importa IFC in nuova Vista Mantiene il Progetto attuale ed importa il Modello IFC in una nuova Vista.
	Oggetto-IFC

Figura 16.4 – Finestra di importazione file IFC

- Il primo comando permette di creare un progetto del tutto nuovo a partire dal file IFC che si vuole importare;
- Il secondo pulsante permette di caricare il file IFC nel progetto attualmente in lavorazione, all'interno di una nuova vista. Il comando risulta utile tutte le volte che si desidera caricare più file IFC nello stesso ambiente di lavoro;
- L'ultimo comando consente di caricare un singolo IFC come oggetto della libreria.

Suite Namirial

suite Namirial Questo pulsante consente l'accesso a un menu che permette di aprire rapidamente i programmi della suite Namirial:



Figura 16.5 – Menu di avvio rapido moduli Namirial

Invia 2D a MEP

Invia 2D a MEP II comando permette di trasferire tutti i livelli in 2D del progetto in lavorazione, all'interno di Namirial MEP dove si potrà procedere con la progettazione impiantistica.

Proprietà struttura

Proprieta Struttura Questo pulsante permette di selezionare qualsiasi oggetto dell'edificio al fine di assegnarvi le proprietà termiche, richiamandole dall'archivio di Termo. Non appena premuto sul pulsante, il cursore diventerà di forma : selezionando qualsiasi oggetto (ad esempio una parete, un serramento, ecc.) verrà automaticamente aperta la finestra per l'accesso agli archivi

l valori	degli spessori corrispondono						
	Nome			Valore	^	Concession in the local division in the loca	
Гіро				0			
Trasmitt	anzaNota		0				
Resister	nzaSuperficialeInterna		0.13				
Resister	nzaSuperficialeEsterna			0.04			
Emissivi	ta			0.9			
Spessor	e			0.3			
MassaS	uperficiale			344			
Trasmitt	anzaPeriodica			0.36	× _		
Strato	Materiale	Spessore	Conduttanza	Conduttivita	1	Fattore Resistenza Vapore	
1	Intonaco di calce e gesso	0.02		0.7		10	
2	Mattoni forati (800 kg/m²) spessore 80	0.08	5			7	
3	Blocchi forati di calcestruzzo spessore 20-30	0.2		0.5		9	

Figura 16.6 – Finestra proprietà strutturali

Analisi termica

Analisi Termica II comando permette di esportare il modello all'interno di Termo, in modo da procedere con l'analisi termica ed energetica.

Analisi acustica

Analisi Acustica Analogamente al comando precedente, premendo su questo pulsante il modello viene esportato all'interno di Namirial Acustica per effettuare la verifica dei requisiti acustici.

Computa modello

computa Modello Premendo su questo pulsante, infine, si potrà procedere con il computo metrico del modello tramite Namirial Regolo.

16.2.2 Impostazione del modello per l'analisi termica

Una volta importato un IFC, al fine di effettuarne le analisi termiche, è necessario assegnare le proprietà alle strutture, definire le zone termiche coinvolte nel progetto e quindi impostare i locali.

Per assegnare la proprietà alle strutture occorre premere sul comando ropreta struttura, selezionare l'oggetto da caratterizzare e quindi, premendo sul pulsante Carica da Tento, richiamare l'archivio delle strutture.



Figura 16.7 – Importazione elemento dall'archivio di Termo

Con questa modalità viene aperto l'usuale archivio di Termo e sarà possibile assegnare l'elemento dell'archivio all'oggetto selezionato, con procedure del tutto simili a quanto visto nei capitoli

precedenti. Premendo sul pulsante importa oppure facendo doppio click sull'elemento dell'archivio, quest'ultimo verrà assegnato all'oggetto selezionato.

È importante osservare che già in fase di caricamento dall'archivio viene effettuato un controllo tra le proprietà geometriche dell'oggetto selezionato e le caratteristiche dell'elemento di archivio scelto. Ad esempio, nel caso delle pareti, viene confronato lo spessore della parete selezionata con lo spessore della stratigrafia scelta. L'esito di questo confronto viene evidenziato con un apposito messaggio.

valori	degli spessori contepondono	uzzo 30		Carica da T	ermo Salva Modifiche	ATTEN	ZIONE: I valori degli spessori non corrispondor	oby di calc	estruzzo 5	Carica da	Termo Salva Modific
-	Nome			Valore 4	and the second second		Nome			Valore	^
ipo				0		Tipo				0	
raamtt	anzaNota			0		TrasmitanzaNota 0 ResistenzaSuperficiale Interna 0.13					
Resister	nzaSuperficialeInterna			0.13							
Resister	nzaSuperficialeEsterna			0.04		Resistenza Superficiale Esterna					
iniseivi	ta			0.9		Emissivit	ta		0.9		
pessor	e			0.3		Spessor	e			0.3125	
AassaS	uperficiale			344		MassaS	uperficiale			134.199875	
irasmitt	anzaPeriodica			0.36 🗸		Trasmitt	anzaPeriodica			1.09852846290637	· .
Strato	Materiale	Spessore	Conduttanza	Conduttivita	Fattore Resistenza Vapore	E Strato	Materiale	Spessore	Conduttanza	Conduttivita	Fattore Resistenza Vapore
1	Intonaco di calce e gesso	0.02		0.7	10	1	Intonaco di calce e gesso	0.02		0.7	10
2	Mattoni forati (800 kg/m²) spessore 80	0.08	5		7	2	Mattoni forati (800 kg/m²) spessore 80	0.08	5		7
3	Blocchi forati di calcestruzzo spessore 20-30	0.2		0.5	9	3	Intercapedine d'ata 25-300	0.1625	5.556		1
						4	Blocchi forati di calcestruzzo spessore 20-30	0.05		0.5	9

Figura 16.8 – Esempi di controllo coerenza tra oggetto architettonico ed elemento di archivio

Il messaggio, tuttavia, non blocca la procedura. Anche in caso di mancata corrispondenza degli spessori, infatti, è possibile procedere con il calcolo ma, ovviamente, occorrerà tener conto della difformità.

Per confermare l'importazione dell'elemento dell'archivio è sufficiente premere sul pusante

Per quanto riguarda la definizione delle zone termiche, nel caso in cui l'IFC disponga già dell'informazione, allora la zonizzazione verrà letta automaticamente. In caso contrario, è possibile definire nuove zone dalla barra di gestione del progetto:



Figura 16.9 – Barra gestione progetto

Poiché è possibile impostare diverse analisi all'interno dello stesso modello, il nodo "Zonizzazioniedificio" contiene sia la parte energetica, sia quella acustica che illuminotecnica. Ai fini dei nostri scopi, occorre definire le zone all'interno della sezione "Energia".



Figura 16.10 – Zonizzazione: sezione Energia

Questa va, innanzitutto, attivata cliccandovi sopra il con il tasto destro del mouse e quindi selezionando il comando "Attiva"



Figura 16.11 – Attivazione della zonizzazione energetica

All'interno della sezione sono presenti di default diversi sottonodi:

- Roombook/Vani non associati: il nodo riporta automaticamente tutti i locali che ancora non sono stati associati a nessuna zona;
- Gruppo-Zone Riscaldate: raccoglie tutte le zone riscaldate presenti nel progetto (di default è già riportata una zona);
- **Gruppo-Zone Non Riscaldate:** analogamente al precedente, riporta tutte le zone non riscaldate presenti (anche in questo caso, vi è già una zona di default).

È possibile creare anche altri gruppi di zone, utili ad esempio per organizzare il progetto in diversi subalterni. A tal fine, dal menu contestuale che si apre con il tasto destro del mouse sul nodo "Energia", è sufficiente selezionare il comando "Crea Gruppo-Zone"



Figura 16.12 – Nuovo Gruppo-zone

Namirial S.p.A.

Analogamente alla definizione di nuovi gruppi-zone, è possibile inserire ulteriori zone ad un particolare gruppo. A tal fine è sufficiente cliccare sul gruppo stesso, con il tasto destro del mouse, e quindi selezionare "Crea zona"



Figura 16.13 – Nuova zona

Sia per i gruppi che per le zone, il menu contestuale che si apre con il tasto destro del mouse permette di eseguire diverse altre funzioni, come la rinominazione dell'elemento, la cancellazione, ecc.

Per definire e caratterizzare i locali, è necessario usare il comando "Roombook/Vano" presente nel tab "Architettura".

ARCHLin	e.XP 2018 per uso non-comm	erciale (educational) -	C:\Users\a.amore\I	ocuments\ARC	lineXP DRAW\Docume	nt7.pro								-	o ×
File 🗋	DEEAOC	1 2 0 0 0	1 / ×	· A F	Edit Visualizzazi	ane Archi	tettura Interior-E	lesign Dise	gno-2D Quote Docu	mentazione Nami	irial BIM Mo	duli Help		Cerca	Q ? ·
Proprietà	Muro 🖉 Edit •	Porta Finestre	Vetrata-continua	Colonna Tra	ම කාර්මක e Posiziona Capriata	Solaio Te	tto Centroseffitto	Ringhiera	scale aper scalini	RoomBook/Vano	Rillievo Diretto	Google-Maps	Je Terreno Nur	cola di Punti	
Proprietà	Muro	Vetrate/F	inestre		Strutt	ure			Scale	Vani			Terreno		

Figura 16.14 – Inserimento locali, comando RoomBook

Una volta premuto sul pulsante, è sufficiente spostarsi nell'area di lavoro e tutti i poligoni correttamente chiusi verranno automaticamente riconosciuti. Con un singolo click, il locale viene inserito.



Figura 16.15 – Riconoscimento e inserimento locali

Una volta inseriti i locali è possibile attribuirvi un etichetta e assegnarli alla zona di riferimento. Per definire il nome desiderato è sufficiente selezionare il locale appena inserito e, quindi, nella barra delle proprietà, all'interno della sezione "Destinazione d'uso", cliccare sulla riga relativa al nome. Verrà aperta una opportuna maschera dove poter inserire il nome scelto.



Figura 16.16 – Attribuzione nome ai locali

Infine, per assegnare il locale alla zona di riferimento occorre aprire il menu contestuale della zona, cliccando su di essa con il tasto destro del mouse, e quindi selezionare il comando "Associa RoomBook/Vano a questa zona"



Figura 16.17 – Associazione locali-zone

Successivamente il cursore diventerà di forma \Box e, a questo punto, sarà sufficiente cliccare sull'etichetta del locale per assegnarlo alla zona.

Completata l'impostazione del modello in ARCHLine.XP, è sufficiente premere sul comando

Analisi Termica presente nel tab Namirial BIM, per convertire e importare automaticamente il modello all'interno di Termo.



Figura 16.18 – Interfaccia ARCHLine.XP – Avvio analisi termica e scambio dati

La struttura dati usata in Termo sarà il tipo tabellare.

16.3 Importazione del progetto in Termo

Il modello così importato sarà del tutto simile a un qualsiasi modello creato da zero usando la modalità tabellare, descritta nel paragrafo 5.1 e successivi. I comandi e le procedura da seguire per personalizzare e modificare ulteriormente il progetto sono, quindi, del tutto simili a quanto descritto nei capitoli precedenti. Ci sono, tuttavia, alcune funzioni specifiche che permettono la corretta gestione del collegamento con il modulo architettonico.

16.3.1 Collegamento dinamico con ARCHLine.XP

Tutte le strutture e gli oggetti inseriti nel modello architettonico, una volta esportati in Termo, mantengono un collegamento dinamico con il modello originario. Questo collegamento viene evidenziato dalla presenza dall'icona & sovrapposta all'icona classica dei vari oggetti, come ad esempio nel caso delle pareti : questo indica il fatto che le proprietà dell'oggetto in questione sono esattamente le stesse già definite nel modello architettonico e non hanno subito variazioni. La selezione di un elemento presente nel nodo *Edificio*, inoltre, permette di identificare ed

evidenziare istantaneamente il corrispondente elemento all'interno del modello architettonico. Risulta, quindi, istantanea l'individuazione e visualizzazione degli oggetti all'interno di ARCHLine.XP



Figura 16.19 – Collegamento dinamico e riconoscimento oggetti

16.3.2 Gestione del disallineamento

Quando in Termo si effettua una modifica che altera le proprietà dell'oggetto rispetto a quelle presenti nel modello architettonico, verrà mostrato un apposito messaggio di avviso.



Figura 16.20 – Warning di disallineamento modelli

Confermando e continuando con la modifica, quindi, l'elemento risulterà diverso rispetto al modello originario. Al fine di identificare facilmente gli elementi modificati, ad esempio per poter successivamente apportare le variazioni necessarie all'architettonico, gli oggetti modificati

saranno identificati da una specifica icona, sovrapposta alle icone di base, quale ad esempio **1**. L'uso di queste icone identificative, insieme al collegamento dinamico descritto nel precedente paragrafo, consente di modificare rapidamente l'architettonico, individuando graficamente gli oggetti e introducendo, quindi, le variazioni che si sono rivelate necessarie in seguito all'analisi energetica.

16.4 Tab BIM

Il tab BIM contiene una serie di comandi che aiutano nella corretta gestione dell'interfaccia di collegamento.



Vediamo di seguito il significato del vari pulsanti.

ARCHLine.XP



ARCHLINEXP Premendo su questo comando, viene avviato rapidamente il modulo architettonico ARCHLINE.XP per la gestione dei file IFC.

Disabilita collegamento



collegamento II comando consente di sospendere il collegamento dinamico tra Termo e ARCHLine.XP. Come indicato in precedenza, seleziondo un oggetto all'interno di Termo questo viene automaticamente individuato ed evidenziato all'interno dell'architettonico. In certi casi, tuttavia, può essere utile sospendere questo collegamento, magari per concentrarsi sul progetto energetico. Premendo sul pulsante, pertanto, il collegamento viene interrotto. È possibile ripristinate il collegamento in qualsiasi momento, semplicemente premendo nuovamente sullo stesso pulsante.

Modalità affiancata



affiancata II pulsante Modalità affiancata permette di trasformare l'interfaccia principale di Termo in una modalità ridotta. Questo consente di affiancare Termo ad ARCHLine.XP occupando uno spazio minore sul desktop, in modo da avere entrambi i programmi più facilmente accessibili. Per uscire dalla modalità affiancata è sufficiente premere sul pulsante X.



Figura 16.22 – Modalità affiancata: il Termo è visibile in modalità ridotta a sinistra

Importa XML

Questi pulsante permette di caricare manualmente un file XML per l'interscambio dati con ARCHLine.XP. Poiché lo scambio dati avviene sempre in automatico, questa funzione ha il solo scopo di poter gestire quei casi in cui non è possibile continuare con la procedura automatica.

17. Archivi di base

Il tab **Archivi di base** consente l'accesso e la gestione degli archivi del programma, sia quello base fornito a corredo di Termo, sia gli archivi utente. Il tab si presenta nella modalità seguente:



Figura 17.1 - Menu Archivi di Base

All'interno di questo menu sono presenti tutte le schede dei materiali, delle pareti, dei solai, ecc. utili per la compilazione dei documenti.

Ogni archivio è suddiviso in Archivio di base (fornito da Termo e non modificabile) e l'archivio utente, nel quale è possibile inserire le proprie schede. Premendo sui pulsanti Archivio base o Archivio utente è possibile passare da un archivio a un altro



Figura 17.2 - Passaggio archivio di base / archivio utente

17.1 Materiali

I materiali sono gli elementi che compongono la struttura e concorrono a determinare la trasmittanza U della stessa. Termo fornisce la possibilità di definire direttamente la conduttanza e lo spessore del materiale oppure permette di definire solamente la conduttività, in questo caso lo spessore andrà definito al momento dell'assegnazione del materiale ad una struttura. Il fattore di resistenza al vapore serve per la redazione del diagramma di Glaser. Infine andranno inseriti i dati relativi alla densità e al calore specifico del materiale.

<u> </u>		Archivio materi	iali		 ×
Home					
C Archivio base	Elimina 🕆 Sposta su	🔁 🔂	pandi intero albero 💼 ABÇ		
🔁 Archivio utente	Duplica 🚽 Sposta giù	🔁 Ric	duci intero albero		
Documento corrente	Rinomina 🖺 Copia	onferma Annulla odifiche modifiche Ricerci	a Trova Controllo		
Selettore archivio	Modifica		Operazioni Ortografia		~
Materiali per strutture UNI/TR 1: Ø Blocchi di pietra Ø Blocchi forati di calcestruzzo	1552:2014 ^	 Conduttività Conduttanza e spessore 	Seleziona retino		^
 Blocch in tufo (1600 kg/m³) Blocco sempiono di alterizio o Blocco sempiono di laterizio o Blocco sempiono di laterizio o Calcestruzzo anegornio (12) Calcestruzzo anto (getto) Compensato (450 kg/m³) 	cellulare spessore 250 spessore 300 J0 kg/m³)	Conduttività Conduttanza Spessore Densità Fattore di resistenza al vapore	2,40 W/mK W/m K cm 2.500 kg/m ³		
 Finitura interna Intercapedine con isolante Intercapedine con polistirolo Intercapedine d'aria 25-300 		Calore specifico Categoria	1.000 J/kgK Rocce naturali	× 0	
Intercapedine debolmente ve Massetto in calcestruzzo alle Massetto in calcestruzzo alle	entilata ggerito (900 kg/m³) ggerito (1600 kg/m³)	Origine dei dati	Norma tecnica V		
Massetto in calcestruzzo ordi Mattone forato di laterizio sp Mattoni e sassi (12-64 cm)	pessore 80	Descrizione fonte Scheda tecnica	UNI/IR 11552		
 Mattoni e sassi (40-100 cm) Mattoni faccia a vista forati (Mattoni forati (800 kg/m³) sp Mattoni forati (800 kg/m³) sp 	(1200 kg/m³) spessore 120 pessore 80 pessore 120 v	Certificazione Ambientale Materiale proveniente da fo Materiale per finiture Materiale per finiture	onte rinnovabile		*

Figura 17.3 – Archivio dei materiali.

Nel materiale è possibile caricare un'immagine da un elenco predefinito di retini, in modo da personalizzare e/o evidenziare il materiale stesso all'interno della struttura di cui fa parte.

17.2 Pareti

L'archivio contiene tutte pareti definite dalla norma UNI/TR 11552:2014, con i relativi strati di materiali che le compongono, pronte per l'inserimento nei locali.

Per creare una nuova parete all'interno dell'archivio utente, creare o selezionare una categoria

presente e cliccare sul pulsante Nuovo, si aprirà una finestra dove verrà richiesta la descrizione della nuova parete.

Per creare una nuova categoria la procedura è analoga, cioè premere il pulsante Muovo quando si è sul nodo principale dell'albero.

Nella struttura creata dovrà essere specificata innanzitutto la tipologia, scegliendo tra parete interna e parete esterna: con questa scelta, in pratica, verranno stabilite le resistenze superficiali ai due lati della parete stessa e cioè le resistenze liminari Rsi (resistenza superficiale interna) ed Rse (resistenza superficiale esterna).

Per capire se una struttura è interna o esterna procedere come di seguito:

Interno	1	Struttura	1	Interno	=	Interna
Interno	1	Struttura		Esterno	=	Esterna
Interno	1	Struttura		Terreno	=	Esterna

Gli altri casi non sono contemplati dal programma; interno può a sua volta essere riscaldato o non riscaldato.

Di seguito dovranno essere specificati i materiali che compongono la parete e i relativi spessori, se questi non sono già stati inseriti nei dettagli del materiale.

	Archivio pareti		– 🗆 ×
Home			
Archivio base	Espandi intero albero	ABC	
Archivio utente Nuovo 🔐 Rinomina 👔 Copia	Conferma Annulla modifiche modifiche	Trova Stampa Controllo ortografico	
Selettore archivio Modific	a Operazio	ni Ortografia	~
Grant a cassa vuota con blocchi di calcestru; Muratura a cassa vuota con blocchi di calces Muratura a cassa vuota con blocchi di calces	Tipologia Parete esterna V O		^
Muratura a cassa vuota con blocchi di calces Muratura a cassa vuota con blocchi di calces		Verifica termoigrometrica	
> 🦳 Muratura a cassa vuota in laterizio forato	Descrizione (dall'interno verso l'esterno)	R [m²K/W] s [cm]	
Muratura a cassa vuota in laterizio forato e mat	Resistenza superficiale interna	0,130	
> 🦰 Muratura a sacco con riempimento debolmente l	Intonaco di calce e gesso	0,029 2,0	
> 🦰 Muratura in blocchi forati di calcestruzzo	Mattoni forati (800 kg/m ³) spessore 80	0,200 8,0	
> 🦰 Muratura in blocchi pieni di calcestruzzo cellulare	Intercapedine d'aria 25-300	0,180 16,25 📉	
> 🛅 Muratura in blocchi squadrati di tufo	Blocchi forati di calcestruzzo spessore 20-30	0,400 20,0	
> 🛅 Muratura in laterizio semipieno	Resistenza superficiale esterna	0,040	
> 🛅 Muratura in mattoni pieni			
> 🚞 Muratura in mattoni pieni con intercapedine o isc 🔅			
> 📄 Muratura in mattoni pieni-faccia a vista			
> 🚞 Muratura in pietra con intercapedine d'aria			
> 🛅 Muratura in pietra con intercapedine isolante	Totale	e: 0,979 46,3	
> 🚞 Muratura in pietra listata con mattoni			
> 🚞 Muratura mattoni e sassi	Trasmittanza 1,022 W/m²K		
> 🚞 Parete di pietra	Massa 344.20 kg/m² Limite inferiore	230.00 kg/m² (i)	
> 🧁 Parete in calcestruzzo	superficiale	Looped hgjin	
> 🚞 Parete in laterizio + pannello prefabbricato	Trasmittanza 0.258 W/m3K		
> 🚞 Parete prefabbricata in calcestruzzo isolato 🛛 🗸	periodica 0,230 Willing		
< >>	Sfasamento 10,82 h		~

Figura 17.4 – Archivio delle pareti.

Per l'inserimento dei materiali cliccare sul pulsante presente sopra griglia nella parte bassa della finestra, si aprirà la finestra contenente l'archivio dei materiali da cui si potranno importare tutti gli elementi del caso cliccando sull'apposito pulsante materiali oppure trascinando il materiale sulla griglia (drag & drop).

I materiali che compongono la struttura vanno ad incidere sui valori delle trasmittanze U della struttura e sugli altri parametri.

La trasmittanza della struttura, dunque, viene calcolata da Termo, ma è possibile modificare questo e altri valori se la struttura in questione è a catalogo di un determinato produttore oppure se è già nota in altro modo: in tal caso è sufficiente spuntare la casella Parametri termici noti ed indicare i valori dei parametri caratteristici della parete.

	Parete est	erna		~ (D		
🗹 Parametri t	ermici noti						
Distribuzione d	ella massa	Classe	IE (Massa	a divisa tra lato int	erno ed ester	no)	~
Spessore		3	1,25 cm				
Trasmittanza		1 474	M/m²K				
Trasmittanza Massa superficiale		1,474 \ 300,00 \	N/m²K :g/m²	Limite inferiore			kg/m² 🛈
Trasmittanza Massa superficiale Trasmittanza periodica		1,474 \ 300,00 \ 0,005 \	N/m²K kg/m² N/m²K	Limite inferiore			kg/m² 🛈

Figura 17.5 – Archivio delle pareti.

Tra i vari parametri richiesti è presente la distribuzione della massa. Quest'ultima è funzionale al corretto calcolo dinamico in regime orario. L'indicazione dei parametri termici noti, infine, può essere effettuata anche all'interno di uno specifico progetto. Le modalità sono del tutto analoghe a quelle qui indicate.

17.3 Solai

L'archivio contiene i solai interni e esterni previsti dalla UNI/TR 11552:2014, completi dei materiali che li compongono.

In questo caso la tipologia della struttura può essere scelta tra quattro valori:

- Basamento
- solaio interno (flusso discendente)
- solaio interno (flusso indefinito)
- solaio interno (flusso ascendente)
- Copertura

La struttura va definita come basamento se essa è un pavimento ed è posta tra un locale riscaldato e l'esterno (ad esempio nel caso di uno sbalzo) oppure il terreno. Il solaio interno, invece, è una struttura orizzontale che separa due locali riscaldati oppure un locale riscaldato e un locale non riscaldato: il flusso di calore è discendente se il locale al piano superiore è a temperatura più alta

rispetto quello al piano inferiore (come nel caso di una cantina), viceversa il flusso è ascendente (come nel caso di un sottotetto).

Per l'inserimento di nuovi solai attenersi alle istruzioni relative riportate nel paragrafo precedente.

17.4 Vetrate

L'archivio contiene tutte le vetrate riportate nelle norme UNI ed è suddiviso in categorie, a seconda del numero di lastre di vetro che le compongono e del tipo di trattamento a cui sono state sottoposte.

	Archivio vetrate 🗕 🗌	⊐ ×
Home		
Archivio base Archivio utente Nuovo Binomina Control	ta su ta giù Conferma Annulla Conferma Annulla Biogram Conferma Annulla Conferma Conferma Annulla Conferma Conferma Conferm	
Selettore archivio	ifica Operazioni Ortografico	~
✓ Vetrate ✓ Vetrate ✓ Vetrate singole	Tipologia Vetrata esterna V O	^
Coppie vetrate senza trattamento Vetro doppio 4-6-4	Tipo vetro Vetro doppio 🗸	
Vetro doppio 4-8-4	Dati forniti dal produttore	
Vetro doppio 4-20-4	Vetro I (esterno) Vetro 2 Intercapedine	
Vetro doppio (argon 90%) 4-8-4	Spessore 4 mm Spessore 8 mm	
Vetro doppio (argon 90%) 4-16-4	Conduttività 1,000 W/mK Gas Aria ~	
Vetro doppio (kripton 90%) 4-6-4 Vetro doppio (kripton 90%) 4-8-4	Emissività 0,837	
Vetro doppio (kripton 90%) 4-12-4 Vetro doppio (kripton 90%) 4-16-4 Vetro doppio (kripton 90%) 4-20-4	Trasmittanza 3,1 W/m ³ K Uvetro autopulente	
Vetro doppio (SF6 90%) 4-6-4 Vetro doppio (SF6 90%) 4-8-4	TauD65 0,820 Coefficiente k3 0,85	
Vetro doppio (SF6 90%) 4-12-4	Fonte	
Vetro doppio (SF6 90%) 4-20-4		
Vetro doppio (xeno 90%) 4-6-4 🗸	Dati calcolo estivo	~

Figura 17.6 - Inserimento vetrate

17.5 Porte

L'archivio delle porte contiene i serramenti opachi che potranno successivamente essere inseriti direttamente sulle pareti. È possibile creare nuove categorie selezionando il nodo principale *Porte*, cliccando sul pulsante e digitando la descrizione della nuova categoria che si desidera inserire. Per l'inserimento di nuove porte attenersi alle istruzioni relative riportate nel paragrafo 17.2.

17.6 Ponti termici

L'archivio è esclusivamente utente. Qui è possibile caricare i propri ponti termici da usare nei vari documenti. L'inserimento è analogo a come descritto nel paragrafo 5.1.2 e nello specifico nella Figura 5.15.

17.7 Comuni

La tabella dei Comuni è aggiornata agli ultimi decreti ministeriali e contiene tutte le informazioni necessarie ai calcoli.

17.8 Generatori termici

L'archivio è fornito di un vasto assortimento di marche e tipi di generatori. In ogni generatore sono presenti tutte le informazioni necessarie ai calcoli e tutti i dati presenti sono stati forniti dalle case produttrici. È possibile, comunque, creare nuove categorie e nuovi generatori seguendo le usuali procedure descritte fino ad ora.

17.9 Generatori elettrici

L'archivio consente di inserire i propri generatori di energia elettrica semplicemente compilando i dati richiesti dal metodo semplificato oppure definendo manualmente l'energia prodotta.

<u>ه</u>	Archivi	o generatori elettrici		-	×
Home	asu la su la	S Espandi intero albero 🛛 🕾	ABC		
Archivio base	a giù Conferma Annulla	Riduci intero albero	Controllo		
Selettore archivio	fica modifiche fica	Operazioni	ortografico Ortografia		^
Ceneratori elettrid	Generatore fotovoltaico Descrizione e caratteristiche tecniche Metodo di calcolo Superficie captante Modalità inserimento dati Tipo di pannello Fattore di potenza di picco Potenza di picco Indinazione Integrazione moduli Efficienza sistema	UNI/TS 11300-4 20,000 m ² Conosco il tipo di pannello Silido monocristallino 0,150 3,000 kWp 30 ° Orientamento Moduli non ventilati 0,700	 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 		

Figura 17.7 – Inserimento dati per definizione generatore elettrico

17.10 Impianti di trasporto

All'interno dell'archivio (che è solo utente) è possibile inserire i propri impianti di trasporto al fine di poterli riutilizzare in vari progetti. La definizione dei vari impianti è semplificata grazie all'inserimento guidato dei dati.

<u>ه</u>	Archivio impiant	i di trasporto		×
Home				
Duplica ↓ Sposta su Duplica ↓ Sposta giù Nuovo Rinomina ① Copia Modifica	Annulla modifiche Ricerca Operazioni	Final ABC Controllo ortografico Ortografia		~
V 🗍 Impianti di trasporto	Ascensore			
Ascensore	Portata	150 kg		
	Potenza motore	kw		
	Tipologia impianto	Impianti elettrici a fune con contrappeso $$		
	Tipologia quadro di comando	Con microprocessore \checkmark		
	Tipologia impianto di illuminazione	Led ~		
	Coefficiente di bilanciamento della portata dell'impianto (k)	0,45		
	Presenza argano/inverter	Con argano con inverter e velocità fino a 1 m/s		
	Fabbisogno energetico giornaliero dei servizi accessori	kWh		

Figura 17.8 – Archivio impianti di trasporto

17.11 Tubazioni

L'archivio in questione è solo di tipo utente e permette di definire le tubazioni da utilizzare nel calcolo analitico delle perdite di distribuzione (come descritto ad esempio nel paragrafo 5.1.4). È possibile creare nuove categorie e nuove tubazioni utilizzando le procedure descritte in precedenza. Una volta selezionata o creata appositamente una categoria, premendo sul pulsante

Nuove, è possibile scegliere la tipologia di tubazione da inserire: tubazioni per acqua o aria. Dopo aver attribuito una descrizione, verrà mostrata la finestra specifica per l'inserimento delle caratteristiche della tubazione stessa. I dati da inserire sono, ovviamente, diversi nel caso di tubazioni in acqua o aria.

F <mark>u</mark> bazione	e acqua		Tubazione	aria	
Tipo	Tubazione corrente in aria	*	Forma	Tonda 🗸 🗸	
Diametro	cm		Diametro int.	cm	
Isolamento	3		Isolamento		
Isolamento	Nessun isolamento	~	Isolamento	Singolo strato di materiale isolante	~
			Spessore	cm Conduttività	W/mK
Tubazione	corrente all'interno dell'edificio				
Dessis taba				orrente all'interno dell'edificio	
	ni in coppia				
Trasmittanza l	lineica della tubazione	W/mK	Trasmittanza lin	eica della tubazione	W/mK

Figura 17.9 – Inserimento delle caratteristiche tubazioni per acqua e aria

17.12 Soggetti

L'archivio dei soggetti permette di conservare i soggetti frequentemente utilizzati in modo da poterli richiamare rapidamente quando servono.

17.13 Profili orari

L'archivio **Profili orari** consente di definire un archivio di profili utile per impostare in maniera rapida i carichi estivi sia per quanto riguarda le ore di funzionamento dell'impianto di raffrescamento, sia per stabilire le occorrenze delle varie tipologie di carichi.



Figura 17.10 - Archivio profili orari.

17.14 Profili di temperatura

In questo archivio è possibile definire dei profili orari di temperature utili per impostare il corretto setpoint nei calcoli di diagnosi energetica.

17.15 Componenti vari

Questo archivio ospita la componentistica utile per i calcoli di contabilizzazione. È possibile, infatti, inserire ripartitori di calore, contatori di calore e contatori volumetrici di acqua calda sanitaria.


Figura 17.11 - Archivio componenti vari

17.16 Corpi scaldanti

L'archivio colpi scaldanti contiene un vasto assortimento di radiatori da utilizzare nelle applicazioni di contabilizzazione. I radiatori sono organizzati per produttori.



Figura 17.12 - Archivio corpi scaldanti

17.17 Valvole

Analogamente all'archivio dei corpi scaldati, l'archivio delle valvole contiene un'ampia scelta di valore, suddivise per produttori, necessarie per la modalità di contabilizzazione.

<u> </u>	Archivio valvole			
Home				
Archivio base	Elimina Sposta su			
Archivio utente Nuovo	Conferma Annulla Ricerca Trova Controllo ortografico			
Selettore archivio	Modifica Operazioni Ortografia			^
Valvole Valvole Caleffi 220302 Caleffi 220402 Caleffi 220402 Caleffi 221402 Ca	Valvola Deti general Dati tecnic Carica immagine Image: Carica immagine Modelo Marca Caffi Note Valvola con attacchi a squadra Scheda tecnica Certification			^
				~

Figura 17.13 – Archivio valvole

17.18 Importazione archivi

L'ultimo pulsante della sezione consente di importare in automatico gli archivi di base del programma Namirial Termo 2.

Tutti gli elementi presenti nel vecchio archivio saranno importati nei rispettivi archivi utente, preservando eventuali elementi già inseriti con lo stesso nome.

Per utilizzare questa funzione è necessario che sul computer sia installata anche la versione 2.7 di Namirial Termo.

18. Utilità

18.1 Sezione Utilità

Nella sezione "Utilità" troviamo una serie di comandi sotto descritti:

Registrazione

Registrazionell comando **Registrazione** consente di attivare in modo definitivo il programma se in versione trial e di verificare i moduli attivati.

La finestra visualizzata (<u>Figura 18.1</u>) nella parte di sinistra mostra lo stato di attivazione dei moduli installati, mentre la parte di destra consente di effettuare le operazioni di richiesta registrazione e

di visualizzare, premendo sul pulsante entre di visualizzare, premendo sul pulsante finestra stessa.

•		Onzioni			
Moduli installati (136) e attivati (114)			Opzioni		
		Richiesta registra	zione		
Camini (2.0)		La richiesta di registra tutte le funzionalità de valutazione	zione permette di sbloccare ei programmi in versione di	Richiesta di registrazione	
		Informativa in mal	teria di protezione dei dati	personali	
CLIMA (2.1)					
2 Epercia	Fetivo	Informativa ai sensi de 196/2003 in materia d	ell'art. 13 del D.Lgs. n. li protezione dei dati personali	Informativa	
Tubi	Pannelli Radianti	100/2000 #11100010 0		privacy	
CPI win® Attività 3 (3	.0)				
Piano Emergenza	Valutazione Rischio				
Carico Incendio	CPI CAD				
Registro	Normate				
Industrie					
CPI win® FSE (2.0)					
FDS	EVAC				
CPI win® REI (2.0)					
REI C.A C.A.P. LT	REI C.A C.A.P.				
2 Legno	Acciaio				
Murature	Murature LT				
Namirial EPD (3.0)		~			
Set Language				Chiud	

Figura 18.1

Effettuata l'installazione ed avviato il software Termo si noterà, se non è stato attivato con l'apposito file di licenza, che nella barra del titolo della finestra principale è riportata tra parentesi tonde la dicitura "*Versione di valutazione*". Questo messaggio indica che la modalità di funzionamento è quella di valutazione e quindi parzialmente limitata rispetto a quella operativa vera e propria. Le limitazioni poste alla versione di valutazione sono le seguenti

Nel caso di un'installazione con protezione di tipo **software**, per passare dalla modalità di valutazione a quella pienamente operativa sarà, quindi, necessario, una volta acquistati i moduli desiderati, registrarsi presso la **Namirial S.p.A.** seguendo le istruzioni riportate di seguito.

Richiesta di registrazione

La registrazione si effettua premendo il pulsante **Richiesta di Registrazione**, posto sulla parte destra della maschera, il quale guida l'utente attraverso i tre step successivi, di seguito descritti:

- compilazione dei dati utente;
- selezione dei moduli da attivare;
- generazione della stampa del modulo di richiesta.

Utilizzando i pulsanti *Avanti* e *Indietro* si ha la possibilità, rispettivamente, di avanzare con la creazione guidata o di tornare indietro. Il pulsante *Annulla* consente in ogni momento di annullare l'operazione.

Richiesta registrazione		×
Richiesta di registrazione Istruzioni		2
	Benvenuto nel wizard di registrazione dei prodotti Namirial. In tre semplici operazioni puoi attivare contemporaneamente tutti i prodotti installati. Operazioni: 1. Leggere e accettare l'informativa Privacy 2. Compila la scheda anagrafica 3. Seleziona imodui da attivare - per soluzioni personalizzate consigliamo di contattare gli uffici commerciali 4. Venfica i dati di riepilogo e premi sul pulsante "Inoltra richiesta"	
	< Indietro Avanti >	Annulla

Figura 18.2

La richiesta di registrazione serve per effettuare la registrazione a seguito di nuova installazione o in caso di spostamento del programma da una macchina ad un'altra, poiché il numero seriale sarà diverso, e in ogni caso per installazioni con protezione Software. In caso di spostamento licenza, occorre disinstallare il programma dal PC nel quale era stato precedentemente installato e richiedere la licenza per il nuovo computer. Per procedere con la richiesta di registrazione a seguito

dello spostamento del programma, attivare l'opzione e specificare il numero di serie relativo alla precedente installazione.

\checkmark	Spostamento	licenza da	altro PC	

Al termine della creazione guidata, se si è scelto di inoltrare la richiesta della licenza d'uso, questa verrà inviata in modo automatico. Se in mancanza di una connessione ad internet, si è scelto, invece, di stampare la richiesta, questa va poi inviata tramite Fax.

Attivazione programma

La Namirial S.p.A., dopo aver ricevuto la richiesta, provvederà al rilascio della licenza tramite e-mail all'indirizzo indicato nel modulo di registrazione. (Figura 18.3).





Per attivare i moduli basterà salvare il file allegato denominato "*Licenza.namlic*" e avviare, a programma chiuso, il file con un doppio click. A seguito di questa operazione i moduli richiesti verranno attivati.

La Namirial invia in automatico via e-mail nuove licenze d'uso anche a seguito di aggiornamenti importanti dei programmi che richiedono nuove licenze, ai clienti che sono in regola con il contratto di assistenza, e comunque valide per installazioni con protezioni sia software che hardware. Nel caso di protezione Hardware (con chiavi non di tipo Sentinel) il file di licenza, eventualmente ricevuto in seguito ad aggiornamenti, va copiato direttamente all'interno della chiavetta e sostituito con quello già presente; il file all'interno della chiave deve essere rinominato con il nome "license.namlic".

Area di lavoro

Area di lavoro II comando Area di lavoro consente di selezionare l'area di lavoro, ovvero di scegliere la cartella impostata di default per il salvataggio dei progetti o di crearne una nuova.

Ripristina finestre

Ripristina finestre II comando *Ripristina finestre* consente di ripristinare le dimensioni e le posizioni delle finestre esattamente come erano impostate inizialmente dal programma. Come

riportato nel messaggio di conferma, affinché le modifiche vengano applicate, è necessario chiudere e riavviare il programma.



Controllo nuove versioni

Controllo nuove versioni II comando *Controllo nuove versioni* consente di esegue un controllo sulle eventuali nuove versioni rilasciate del programma, tramite il programma di aggiornamento. Viene, quindi, avviata la seguente maschera:

6	Edilizia Namirial Upgrade 2.0.25			B (Ç	× >>
•	Esegui aggiornamento da Internet Esegui aggiornamento da percorso locale Percorso file upgrade				>
	Avanti >	Set Language	Namiri Software Solutio	alSpa	

Figura 18.5



Opzioni internet: il comando consente di modificare le impostazioni internet.

Set Language: consente di impostare la lingua del programma di aggiornamento.

Per aggiornare il programma, lasciare selezionata l'opzione "**Esegui aggiornamento da internet**" e premere sul pulsante "Avanti". Il programma selezionerà in modo automatico tutto ciò che rileva deve essere aggiornato; quindi, sarà sufficiente premere nuovamente su "Avanti" e quindi sul pulsante "Avvia Aggiornamento".

L'opzione alternativa "Esegui aggiornamento da un percorso locale" non richiede il collegamento ad internet e quindi può essere utilizzata se si ha la possibilità di scaricare gli aggiornamenti da un pc e li si vuole poi scaricare nuovamente su un altro pc, in cui può anche non essere presente la connessione ad internet. Quindi, per gli utenti che non dispongono di un collegamento ad Internet sul pc nel quale è installato il programma è possibile utilizzare la procedura manuale di aggiornamento. In caso bisognerà puntare sul file "upgrade2.0.namupgrade", dopo aver copiato (va bene anche sul desktop) la cartella "revisioni" (che lo contiene all'interno) del pc aggiornato nel pc da aggiornare. Questa cartella risiede in: C:\ProgramData (cartella nascosta)\Namirial (se si tratta di un Windows XP, il percorso è il seguente: C:\Documents and Settings\All Users\Dati applicazioni(cartella nascosta)\Namirial).

Il pulsante visualizzato a lato rimanda, infine, alla pagina del sito EdiliziaNamirial in cui sono riportate tutte le ultime news, riguardanti principalmente i decreti pubblicati.

Il pulsante a lato permette di settare una lingua differente dall'Italiano: è possibile scegliere tra l'Inglese e lo Spagnolo.

Contratto Licenza

Contratto

Ulicenza II comando **Contratto Licenza** visualizza il documento in formato .pdf riportante le condizioni generali del **CONTRATTO DI LICENZA D'USO E DI MANTENIMENTO, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE**.

Namirial Suite



Namirial II comando *Suite Namirial* consente di richiamare la suite principale, all'interno della quale sono raccolti tutti i programmi.

18.2 Sezione Aiuto

Guida di Termo



Guida II comando Guida richiama il manuale del programma in formato PDF.

FAQ



FAQ Il comando permette di aprire la sezione FAQ presente sul sito di edilizia Namirial.

Guida Norme



^{Sourda} Il comando *Guida norme* richiama il programma contenente l'archivio completo di tutte le norme di prevenzione incendi, sicurezza, termoacustica, ecc.., consultabili e stampabili. Il modulo, inoltre, mette a disposizione l'elenco delle norme UNI organizzate per settore. Questo modulo si avvia solo se risulta installato il setup delle **Normative** e, affinché esso non si avvii in modalità di valutazione, deve essere pure incluso nella propria licenza.

Namirial Online

Namirial Online Premendo sul pulsante **Namirial Online** il programma riporta nell'Home page del sito: www.edilizianamirial.it

Contattaci



Contattaci II comando **Contattaci** consente di impostare automaticamente e inviare un'e-mail a Namirial. Viene quindi avviato automaticamente il programma predefinito di posta con un nuovo messaggio in cui è preimpostato il seguente indirizzo di destinazione <u>info@edilizianamirial.it</u>.

Certificato CTI



cri Con questo pulsante è possibile visualizzare il certificato di conformità del programma rilasciato dal CTI.

18.3 Sezione News

Ultime notizie



notizie Il comando **Ultime notizie** mostra una finestra che mostra l'elenco con tutte le novità relative a Namirial Termo



Figura 18.6

APPENDICE

A.1 Riferimenti normativi

I calcoli effettuati dal programma Termo sono conformi alle seguenti norme UNI:

- UNI/TS 11300-1 Prestazioni energetiche degli edifici. Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale.
- UNI/TS 11300-2 Prestazioni energetiche degli edifici. Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l'illuminazione in edifici non residenziali.
- UNI/TS 11300-3 Prestazioni energetiche degli edifici. Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva.
- UNI/TS 11300-4 Prestazioni energetiche degli edifici. Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.
- UNI/TS 11300-5 Prestazioni energetiche degli edifici. Calcolo dell'energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili.
- UNI/TS 11300-6 Prestazioni energetiche degli edifici. Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili.
- UNI EN ISO 13790 Prestazione termica degli edifici. Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento.
- UNI EN ISO 10077-1 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Trasmittanza termica dei componenti edilizi finestrati. Metodi di calcolo.
- UNI EN ISO 13370 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Scambi di energia termica tra terreno ed edificio: Metodo di calcolo.
- UNI 10349 Riscaldamento e raffreddamento degli edifici. Dati climatici.
- UNI 10351 Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità del vapore.
- UNI EN ISO 6946 Componenti ed elementi per edilizia. Resistenza termica e trasmittanza termica. Metodo di calcolo.
- UNI EN ISO 13788 Prestazione igrometrica dei componenti e degli elementi per edilizia. Temperatura superficiale interna per evitare l'umidità superficiale critica e condensazione interstiziale. Metodo di calcolo.
- UNI EN ISO 13789 Prestazione termica degli edifici. Coefficiente di perdita di calore per trasmissione. Metodo di calcolo.
- UNI EN ISO 10456 Materiali e prodotti per l'edilizia. Proprietà igrometriche. Valori tabulati di progetto e procedimenti per la determinazione dei valori termici dichiarati e di progetto.
- UNI EN ISO 14683 Ponti termici in edilizia. Coefficiente di trasmissione termica lineica. Metodi semplificati e valori di riferimento.
- UNI EN ISO 13786 Prestazione termica dei componenti per edilizia. Caratteristiche termiche dinamiche. Metodi di calcolo.

- UNI 10200 Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria. Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria.
- UNI EN ISO 52016-1:2018 e bozza appendici nazionali.