



(B)(S)

1. Ignitor unit
2. Main switch
3. Clutch switch
4. Front brake switch
5. Ignition coil
6. Spark plug
7. Fan motor
8. Fuse (Fan motor)
9. Rear brake switch
10. Sidestand switch
11. A.C.-magneto
12. Rectifier/regulator
13. Tail/brake light
14. Rear flasher light (Right)
15. Rear flasher light (Left)
16. Main fuse
17. Battery
18. Starter relay
19. Starter motor
20. Diode
21. Neutral switch
22. Relay
23. "START" switch
24. "ENGINE STOP" switch
25. "HORN" switch
26. "TURN" switch
27. "LIGHTS" (Dimmer) switch
28. "LIGHTS" switch
29. Horn
30. Flasher relay
31. Front flasher light (Left)
32. Front flasher light (Right)
33. "HIGH BEAM" indicator light
34. Meter light
35. "NEUTRAL" indicator light
36. "TURN" indicator light
37. Engine temperature gauge
38. Tachometer
39. Auxiliary light
40. Headlight
41. Thermo unit
42. Thermo switch




(DK)(N)(E)

1. Bloc allumage
2. Contacteur à clé
3. Contacteur d'embrayage
4. Contacteur avant de feu stop
5. Bobines d'allumage
6. Bougie
7. Moteur du ventilateur
8. Fusible (Moteur de ventilateur)
9. Contacteur arrière de feu stop
10. Commutateur de la béquille latérale
11. Magnéto CA
12. Redresseur/régulateur
13. Feu arrière/frein
14. Clignoteur arrière (Droit)
15. Clignoteur arrière (Gauche)
16. Fusible principal
17. Batterie
18. Relais du démarreur
19. Commutateur de démarreur
20. Diode
21. Contacteur de point-mort
22. Relai
23. Commutateur de démarreur "START"
24. Commutateur "ENGINE STOP"
25. Contacteur d'avertisseur "HORN"
26. Commutateur des clignotants "TURN"
27. Commutateur phare/code "LIGHTS"
28. Commutateur d'éclairage "LIGHTS"
29. Avertisseur
30. Relais de pompe à essence
31. Clignoteur avant (Gauche)
32. Clignoteur avant (Droit)
33. Lampe témoin de phare "HIGH BEAM"
34. Lampe de compteur
35. Lampe témoin de point-mort "NEUTRAL"
36. Lampe témoin de clignoteur "TURN"
37. Indicateur de température du moteur
38. Compteur-tours
39. Témoin auxiliaire
40. Phare
41. Sonde thermique
42. Thermocontact



(GB)

1. Unidad inflamadora
2. Interruptor principal
3. Comutador del embrague
4. Comutador del freno delantero
5. Bobina de encendido
6. Bujía
7. Motor del ventilador
8. Fusible (Motor del ventilador)
9. Comutador del freno trasero
10. Comutador de soporte lateral
11. Magneto de CA
12. Rectificador con regulador
13. Conductor de la luz trasera y del freno
14. Luz de destello trasero (D)
15. Luz de destello trasero (I)
16. Fusible principal
17. Batería
18. Relé de arranque
19. Motor de arranque
20. Diode
21. Comutador de neutro
22. Relé
23. Comutador de arranque "START"
24. Interruptor de parada del motor "ENGINE STOP"
25. Comutador de la bocina "HORN"
26. Comutador "TURN"
27. Comutador reductor de luces "LIGHTS"
28. Comutador de luces "LIGHTS"
29. Bocina
30. Relé del destellador
31. Luz destello delantera (I)
32. Lámpara intermitente delantera (D)
33. Luz indicadora de luz alta "HIGH BEAM"
34. Luz del velocímetro
35. Luz indicadora de punto muerto "NEUTRAL"
36. Luz indicadora del señalizador de viraje "TURN"
37. Medidor de la temperatura del motor
38. Tacómetro
39. Luz auxiliar
40. Farol
41. Unidad térmica
42. Thermocontacto



(I)

1. Unità accensione
2. Interruttore principale
3. Interruttore della frizione anteriore
4. Interruttore del freno anteriore
5. Bobina dell'ignizione
6. Candela
7. Motore del ventilatore
8. Fusibili (Motore del ventilatore)
9. Interruttore freno posteriore
10. Interruttore cavalletto laterale
11. Magnete CA
12. Rettificatore/regolatore
13. Luce posteriore/freno
14. Luce lampeggiante posteriore (D)
15. Luce lampeggiante posteriore (S)
16. Fusibile principale
17. Batteria
18. Relais dell'avviamento
19. Motorino dell'avviamento
20. Diode
21. Interruttore del follis
22. Relé
23. Interruttore "START"
24. Interruttore "ENGINE STOP"
25. Interruttore avvisatore acustico "HORN"
26. Interruttore degli indicatori di direzione "TURN"
27. Comutatore "LIGHTS"
28. Interruttore "LIGHTS"
29. Segnale acustico
30. Relais lampeggiatore
31. Luce lampeggiante anteriore (S)
32. Luce lampeggiante anteriore (D)
33. Luce segnalatore del faro abbagliante "HIGH BEAM"
34. Luce strumento
35. Luce segnalatore della marcia di folle "NEUTRAL"
36. Luce segnalatore "TURN"
37. Indicatore della temperatura motore
38. Contagiri
39. Luse ausiliaria
40. Faro
41. Unità termica
42. Interruttore termico